

RUS

KAZ

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



Набор для стрижки и стайлинга
Шаш алуға және стайлингке арналған жинағы

GL4150

EAC

С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



GL4306

ФЕН

- Мощность 2000 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Функция «Холодный воздух»
- Функция «TURBO»
- Защитная решетка
- Насадка-концентратор и диффузор
- Подвесная петля
- Длина сетевого провода 1,7 м
- Питание 220-240 В ~ 50 Гц



GL4701

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

- Мощность 30 Вт
- Максимальная температура 155 °С
- Нагревательный элемент с защитой от перегрева
- Индикатор сети
- Основные двусторонние насадки:
 - поверхность для «гофре»
 - гладкая поверхность для выпрямления волос
- 3 дополнительные насадки в комплекте
- Сетевой провод, вращающийся на 360°
- Питание 220-240 В ~ 50 Гц



GL4230

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА И УШЕЙ

- Элементы питания типа «AA», 1 шт. (в комплекте)
- Защитный колпачок
- Лезвия из высококачественной нержавеющей стали
- Щеточка для чистки



GL4207

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ

- 2 независимых подвижных лезвия
- Сетки из ультратонкой японской стали
- Время непрерывной работы 45 минут
- Индикатор заряда
- Встроенный триммер для подравнивания висков
- Реверсивная работа ножей
- Возможность промывки блока ножей и сеток
- Работа от аккумулятора

Содержание / Мазмұны

1 Общие указания	4
2 Технические требования	4
3 Комплектность	5
4 Требования безопасности	5
5 Составные части	7
6 Подготовка к работе	8
7 Порядок работы	8
8 Техническое обслуживание	10
9 Правила хранения	11
10 Срок службы	12
11 Гарантии изготовителя	12
12 Прочая информация	13
1 Жалпы нұсқаулар	14
2 Техникалық талаптар	14
3 Жиынтықтылық	14
4 Қауіпсіздік талаптары	15
5 Электр құралының атқарымдық элементтері	17
6 Жұмысқа дайындау	18
7 Жұмыс тәртібі	18
8 Техникалық қызмет көрсету	21
9 Сақтау ережелері	22
10 Қызметтік мерзімі	22
11 Дайындаушының кепілдіктері	23
12 Өзге ақпарат	25

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Набор для стрижки и стайлинга GALAXY GL4150 (далее по тексту – набор, прибор, электроприбор, изделие, устройство) – это современный, удобный прибор для стрижки волос и бритья в бытовых условиях. В наборе есть все необходимые насадки для стрижки волос и бритья на различных участках тела, а также подставка для удобного хранения, принадлежности для ухода за прибором и его зарядки. Прибор оснащен подсветкой, которая поможет не пропустив убрать даже самые незаметные волосы. Индикаторы зарядки, полного заряда батареи и работы сигнализируют о том, в каком режиме работы находится прибор.



Данный прибор соответствует требованиям: Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Товар сертифицирован.



2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальная потребляемая мощность	3 Вт
Время непрерывной работы от аккумулятора	до 45 минут
Входное напряжение адаптера	220-240 В ~ 50 Гц
Выходное напряжение адаптера	3 В  / 300 мА
Емкость аккумулятора	900 мА•ч
Тип аккумулятора	Ni-Cd
Класс защиты от поражения электрическим током	III 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Машинка для стрижки и стайлинга	1 шт.
Насадки-расчески	4 шт.
Насадка-триммер	1 шт.
Насадка-триммер для носа и ушей	1 шт.
Насадка-бритва	1 шт.
Насадка-триммер для волос на теле	1 шт.
Насадка для точной стрижки	1 шт.
Подставка	1 шт.
Гребень насадки – триммера для волос на теле	1 шт.
Расческа	1 шт.
Щетка для очистки	1 шт.
Масло для смазки	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Потребительская тара	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:

4.1. Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В ~ 50 Гц.

4.2. При отключении электроприбора от сети следует держаться за адаптер, а не за шнур.

4.3. Подключайте и отключайте адаптер от сети питания только сухими руками.

4.4. Используйте прибор только для стрижки сухих волос.

4.5. Во избежание порезов не прижимайте лезвия прибора слишком близко к коже.

4.6. Не пользуйтесь набором при воспалениях кожи.

4.7. Не кладите работающий прибор, так как это может привести к травме или нанести материальный ущерб.

4.8. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от сети. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

4.9. Электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, перед чисткой, при смене насадок и после окончания зарядки.

4.10. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с насто-

ящим руководством по эксплуатации.

4.11. Необходимо следить за целостностью шнура питания адаптера и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.

4.12. Данный продукт оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не бросайте электроприбор в огонь и не подвергайте его воздействию тепла.

4.13. Перед подключением электроприбора к сети убедитесь, что электроприбор находится в выключенном состоянии (не горит индикатор работы, не работает подсветка).

4.14. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

4.15. Не наматывайте шнур питания вокруг адаптера, так как со временем это может привести к излому шнура.

4.16. Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора и шнура питания адаптера нет ничего, что могло бы осложнить их работу и вызвать нежелательные последствия.

4.17. Не используйте насадки или принадлежности, не входящие в комплект.

4.18. Не пытайтесь достать подключенный к сети электроприбор, если он упал в воду.

4.19. Не оставляйте без присмотра работающий электроприбор.

4.20. Во избежание травм не рекомендуется использовать электроприбор со сломанными или поврежденными лезвиями или насадками.

4.21. При зарядке электроприбора используйте только тот адаптер, который поставлялся в комплекте.

4.22. Электроприбор не предназначен для стрижки животных.

4.23. Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

4.24. Прибор должен питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе.



ВНИМАНИЕ! Электроприбор и адаптер для зарядки нельзя погружать в воду и другие жидкости. Не используйте электроприбор во влажной среде или там, где на электроприбор могут попасть брызги каких-либо жидкостей! Не пользуйтесь электроприбором во время принятия ванны или душа. Не трогайте работающий прибор мокрыми руками!

ВНИМАНИЕ! Содержите прибор сухим.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть

все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

5 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



Элементы электроприбора
(рис. 1):

рис. 1

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Блок ножей 2. Насадка-триммер 3. Подсветка 4. Кнопки разблокировки насадок 5. Кнопка включения/выключения 6. Корпус машинки 7. Разъем питания 8. Индикатор полного заряда батареи 9. Индикатор зарядки 10. Индикатор работы 11. Насадка-расческа 9 мм. 12. Насадка-расческа 12 мм. 13. Насадка-расческа 3 мм. | <ol style="list-style-type: none"> 14. Насадка-расческа 6 мм. 15. Расческа 16. Адаптер 17. Штекер 18. Насадка-триммер для носа и ушей 19. Насадка-бритва 20. Насадка для точной стрижки 21. Насадка-триммер для волос на теле 22. Гребень насадки – триммера для волос на теле 23. Подставка 24. Масло для смазки 25. Щетка для очистки |
|--|---|

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при его наличии);

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т. п.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при их наличии) и наклейку с серийным номером изделия на корпусе (6) электроприбора!

6.2 Зарядите аккумулятор электроприбора. Для этого подключите штекер (17) шнура питания адаптера (10) непосредственно к разъему питания (7), расположенному на нижней части электроприбора. Подключите адаптер (16) к электросети;

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что электроприбор подключен к сети питания правильно (индикатор зарядки (9) горит красным цветом). Полный цикл зарядки для обеспечения работы на 45 минут составляет 8 часов.

6.3 Когда индикатор полного заряда батареи (8) загорится зеленым цветом, отсоедините адаптер (16) от электросети, а штекер (17) шнура питания адаптера от разъема питания (7) на корпусе (6) прибора;

6.4 Корпус прибора протрите влажной тканью;

6.5 Насухо вытрите прибор.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Установка и снятие насадок

- Удерживая корпус машинки (6) предполагаемым лезвием от себя, насадите насадку (2, 18, 19, 20, 21), держа ее за пластмассовую часть, на корпус (6) до щелчка;

- Удерживая корпус машинки лезвием от себя, одновременно нажмите на кнопки разблокировки насадок (4) и осторожно потяните насадку (2, 18, 19, 20, 21) вверх, держа ее за пластмассовую часть.

ВНИМАНИЕ! При установке и снятии насадок (2, 18, 19, 20, 21) будьте осторожны, чтобы не порезаться о лезвие.

7.2 Бритье и подравнивание волос на теле

- Чтобы подравнивать волосы на теле установите насадку-триммер для волос на теле (21) на корпус машинки (6);

- Чтобы выбрать длину волос, измените положение направляющей гребня (22), аккуратно передвинув ее в один из трех пазов на насадке (21). Пазы соответствуют длине волос 3 мм, 6 мм и 9 мм (Рис.2);



Рис. 2

- Включите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5), загорится индикатор работы (10) и подсветка (3);

- Приставьте плоский верх гребня (22) к коже;
 - Медленно проведите машинкой по направлению роста волос;
- Примечание** - Если в процессе стрижки в гребне (22) скапливаются волосы, выключите прибор и снимите гребень (22). Затем очистите лезвия щеточкой (25) и промойте гребень (22).
- Чтобы полностью сбрить волосы на теле, не прикрепляйте гребень (22) на насадку-триммер для волос на теле (21);
 - Поднесите насадку (21) к коже;
 - Свободной рукой натяните кожу так, чтобы волоски поднялись;
 - В процессе бритья слегка надавливайте на насадку (21), брея против роста волос;
 - Отключите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5), индикатор работы (10) и подсветка (3) потухнут.

7.3 Удаление волос из носа и ушей

- Установите насадку-триммер для носа и ушей (18) на корпус (6) машинки;
 - Включите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5), загорится индикатор работы (10) и подсветка (3);
 - Аккуратно вставьте насадку (18) в ноздрю или ухо.
 - Осторожно перемещайте насадку (18) вперед и назад в ноздре или в ухе, одновременно вращая ее;
- Примечание** - Не вставляйте насадку (18) в ноздрю или ухо глубже, чем на 6 мм.
- Отключите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5), индикатор работы (10) и подсветка (3) потухнут.

7.4 Бритье лица

- Установите насадку-бритву (19) на корпус (6) машинки;
- Включите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5), загорится индикатор работы (10) и подсветка (3);
- Поднесите корпус (6) машинки к лицу так, чтобы насадка (19) слегка прикасалась к лицу под углом 45°;
- Короткими и хорошо контролируемыми движениями сбейте волосы вокруг бороды/усов. Свободной рукой натяните кожу. Это облегчает бритье, выравнивая волосы в вертикальном по отношению к коже лица положение;
- Отключите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5), индикатор работы (10) и подсветка (3) потухнут.

Примечание – Насадка-бритва (19) не предназначена для полноценного бритья. Если Вам нужно побрить все лицо, используйте специальные электробритвы.

7.5 Стрижка волос

- Установите насадку-триммер (2) на корпус (6) машинки;
- Установите необходимую Вам насадку-расческу (11-14) либо используйте машинку без нее;

Примечание - Данный прибор имеет 4 дополнительные насадки-расчески (11-14) с различной длиной (3, 6, 9 и 12 мм). При стрижке волос без насадок – расчесок их длина составит 0,8 мм.

- Включите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5), загорится индикатор работы (10) и подсветка (3);
- Начиная стрижку с затылка. Короткими движениями медленно и плавно перемещайте прибор к макушке против роста волос;

Примечание - Стричь волосы можно по направлению роста или против направления роста волос в зависимости от того, какой длины Вы хотите сделать стрижку. Если Вы хотите сделать более короткую стрижку, необходимо стричь волосы против их роста. Если Вы хотите оставить длинные волосы, необходимо стричь волосы по направлению их роста. Если Вы хотите оставить более длинные волосы и только подровнять кончики волос на макушке, приподнимите волосы расческой или пальцами и состригите кончики волос, ведя машинку против роста волос.

- Линию висков подровняйте лезвиями без использования насадки-расчески;
- Стрижку у основания шеи начинайте по центру, постепенно переходя к зоне за ушами. Медленно проведите машинкой по волосам вверх, каждый раз состригая лишь небольшое количество волос;
- Отключите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5), индикатор работы (10) и подсветка (3) потухнут.

7.6 Точная стрижка

- Установите насадку для точной стрижки (20) на корпус (6) машинки;
- Включите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5), загорится индикатор работы (10) и подсветка (3);
- Держите прибор так, чтобы стригущие лезвия насадки располагались перпендикулярно к поверхности кожи и перемещайте их верх и вниз, слегка надавливая на них;

Примечание – Эта насадка используется для создания изящных линий и контуров усов и бороды, позволяя состригать волосы длиной до 0,8 мм.

- Отключите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5), индикатор работы (10) и подсветка (3) потухнут.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Чистка и уход

- Перед чисткой и обслуживанием отключите прибор от сети;
- Протрите прибор влажной тканью;
- Тщательно высушите прибор после чистки;
- Лезвия и насадки прочищайте после каждого использования от остатков волос щеточкой (25), входящей в комплект;
- Насадки-расчески (11-14), гребень (22), а также съемные насадки (2, 18-21) можно мыть под проточной водой. Промойте до полного удаления состриженных волос. Дайте им полностью высохнуть, прежде чем снова установить их;

- Для обеспечения надежной работы прибора лезвия должны смазываться после каждого использования. Включите машинку и аккуратно нанесите на лезвия несколько капель масла для смазки (24). Подождите несколько секунд, затем выключите машинку и, при необходимости, протрите сухой тряпочкой остатки масла;
- Перезаряжайте аккумуляторную батарею не реже, чем 1 раз в 6 месяцев, даже если Вы не пользуетесь машинкой для стрижки.

8.2 Рекомендации

- Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +0 до +40 °С и относительной влажности не более 80%. При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

9.1 Утилизация



Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами.

Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора составляет 3 года.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

11.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

11.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких

как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;

- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

11.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

11.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Обрывы и надрезы шнура питания сетевого адаптера;
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

11.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

11.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

11.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также принадлежности и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором.

11.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **galaxy-tecs.ru**

12 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «Союз».

Адрес: 432006, Россия, г.Ульяновск, ул.Локомотивная, 14.

Изготовитель: «Вэньчжоу Жуфенг Трейд Ко., ЛТД».

Адрес: А-1801 Жинхе Билдинг, Стэйшн роад, Вэньчжоу, Китай.

Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стан дартом изготовителя серийный номер содержит: номер заказа / месяц и год изготовления / порядковый номер изделия.


1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

GALAXY GL4150 шаш алуға және стайлингке арналған жинағы (ары қарай мәтін бойынша – жинақ, электр құралы, бұйым, құрылғы) – бұл тұрмыстық шарттарда шашты алуға арналған заманауи, қолайлы құрал. Жинақта дененің түрлі учаскелерін қыруға және шаш алуға арналған барлық қажетті саптамалар, сонымен бірге қолайлы сақтауға арналған қойғыш, құралды күтуге және оны зарядтауға арналған керек-жарақтар болады. Құрал тіпті ең елеусіз шаштарды да алуға көмектесетін жарықтандырумен жабдықталған. Зарядтау, батареяның толық зяряды және жұмыс индикаторлары құралдың қандай жұмыс режимінде тұрғандығы жөнінде сигнал береді. Аталған бұйым келесі талаптарға сәйкес болады: Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 Шешімімен бекітілген ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне; Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентіне; Кеден одағының Техникалық регламенті «Электрлік және радиоэлектрондық өнімдердегі қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» КО ТР 037/2016. Тауар сертификатталған.

ЕАС

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

1 кесте

Параметрдің атауы	Мәні
Параметрдің атауы	Мәні
Атаулы тұтынылатын қуат	3 Вт
Аккумулятордан үздіксіз жұмыс істеу уақыты	45 минутқа дейін
Адаптердің кіріс кернеуі	220-240 В ~ 50 Гц
Адаптердің шығыс кернеуі	3 В --- / 300 мА
Аккумулятордың сыйымдылығы	900 мА•с
Аккумулятордың түрі	Ni-Cd
Электр тоғымен зақымдалудан қорғаныс класы	III 

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

2 кесте

Атауы	Саны
Шаш алуға және стайлингке арналған машинка	1 дана
Саптамалар-тарақтар	4 дана

Саптама-триммер	1 дана
Мұрын мен құлақтарға арналған саптама-триммер	1 дана
Саптама-ұстара	1 дана
Денедегі шаштарға арналған саптама-триммер	1 дана
Дәл шаш алуға арналған саптама	1 дана
Қойғыш	1 дана
Денедегі шаштарға арналған саптамалар-триммер тарағы	1 дана
Тарақ	1 дана
Тазалауға арналған шөтке	1 дана
Майлауға арналған май	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Тұтынушылық ыдыс	1 дана

4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттарды сақтау кезінде ғана кепілдік беріледі:

4.1 Электр құралын қуат беру желісіне қосудың алдында желі параметрлерінің 220-240 В ~ 50 Гц мәніне сәйке келетіндіктеріне көз жеткізу қажет.

4.2. Электр құралын желіден ажырату кезінде баусымнан емес, ашадан ұстау керек.

4.3. Адаптерді тек құрғақ қолдармен қуат беру желісіне қосыңыз және желіден ажыратыңыз.

4.4. Құралды тек құрғақ шаштарды алу үшін қолданыңыз.

4.5. Кесіп кетулерді болдырмау үшін құралдың жүзін теріге тым жақын қыспаңыз.

4.6. Тері қабынулары кезінде жинақты қолданбаңыз.

4.7. Жұмыс істеп тұрған құралды қоймаңыз, себебі бұл жарақат алуға әкеліп соқтыруы немесе материалдық зиян келтіруі мүмкін.

4.8. Егер ол тіпті желіден ажыратылған болса да, балаларға құралға жана-суларына рұқсат бермеу керек. Балалардың электр құралымен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болулары керек.

4.9. Электр құралын кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда, тазалаудың алдында, саптамаларды ауыстыру кезінде және зарядтау аяқталғаннан кейін қолданбау керек.

4.10. Электр құралын осы нұсқаулықта аталғандардан басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбау керек. Құралмен жұмыс, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізулері керек.

4.11. Адаптердің қуат беру баусымының және электр құралы корпусының бүтіндігін қадағалау қажет. Электр құралын бүлінулер болған кезде қолдануға тыйым салынады.

4.12. Аталған өнім кіріктірілген аккумуляторлық батареямен жабдықталған. Электр құралын отқа лақтырмаңыз және оны жылудың әсеріне

ұшыратпаңыз.

4.13. Электр құралын желіге қосудың алдында электр құралының сөндірілген күйде тұрғандығына көз жеткізіңіз (жұмыс индикаторы жанбайды, жарықтандыру жұмыс істемейді).

4.14. Электр құралын егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен тез тұтанушы сұйықтықтар мен газдардың жанында қолданбаңыз.

4.15. Қуат беру баусымын адаптерді айналдыра орамаңыз, өйткені бұл уақыт өте келе баусымның үзілуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.

4.16. Электр құралының және адаптердің қуат беру баусымының тікелей жанында олардың жұмысын қиындатуы және қажетсіз салдарларды шақыруы мүмкін ештеңенің жоқтығына көз жеткізіңіз.

4.17. Жиынтыққа кірмейтін саптамаларды және керек-жарақтарды қолданбаңыз.

4.18. Егер ол суға құласа, желіге қосылған электр құралын судан алып шығуға тырыспаңыз.

4.19. Жұмыс істеп тұрған электр құралын қараусыз қалдырмаңыз.

4.20. Жарақат алуды болдырмау үшін электр құралын бұзылған немесе бүлінген жүздермен немесе саптамалармен қолдану ұсынылмайды.

4.21. Электр құралын зарядтау кезінде жиынтықта жеткізілген адаптерді ғана қолданыңыз.

4.22. Электр құралы жануарларды қырқуға арналмаған.

4.23. Аталған үлгі +0-ден +40°C-қа дейінгі жұмыс температураларының ауқымындағы қоңыржай климат шарттарында және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында жұмыс істеуге арналған.

4.24. Құралға құралда таңбаланған тек қауіпсіз аса төмен кернеумен ғана қуат берілуі керек.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын және зарядтауға арналған адаптерді суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды. Электр құралын ылғалды ортада немесе электр құралына қандай да болмасын сұйықтықтардың шашырандылары тиіп кетуі мүмкін жерлерде қолданбаңыз! Электр құралын ванна немесе душ қабылдау кезінде қолданбаңыз. Жұмыс істеп тұрған құралды дымқыл қолдармен ұстамаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды құрғақ ұстаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, немесе егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралы алкогольдік немесе есірткілік масаю шарттарында, немесе ақиқатты объективті қабылдауға кедергі жасаушы басқа да шарттарда қолдануға арналмаған, және құралды осындай күйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы құралды пайдалану процесінде орын алуы мүмкін штаттық емес оқиғалардың барлығын бірдей қарастыра алмайды. Қолданушы электр құралымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек!

5 ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ



Электр құралының элементтері
(1 сур.):

1 сур.

1. Пышақтар блогы
2. Саптамa-триммер
3. Жарықтандыру
4. Саптамаларды бұғаттан шығару батырмалары
5. Іске қосу/сөндіру батырмасы
6. Машинканың корпусы
7. Қуат беру жалғағышы
8. Батареяның толық заряды индикаторы
9. Заряд индикаторы
10. Жұмыс индикаторы
11. Саптамa-тарақ 9 мм.
12. Саптамa-тарақ 12 мм.
13. Саптамa-тарақ 3 мм.
14. Саптамa-тарақ 6 мм.
15. Тарақ
16. Адаптер
17. Істікше
18. Мұрын мен құлақтарға арналған саптамa-триммер
19. Саптамa-ұстара
20. Дәл шаш алуға арналған саптамa
21. Денедегі шаштарға арналған саптамa-триммер
22. Денедегі шаштарға арналған саптамалар-триммер тарағы
23. Қойғыш
24. Майлауға арналған май
25. Тазалауға арналған шөтке

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

6.1 Электр құралын қораптан шығарыңыз және қаптаушы материалды (ол бар болған кезде) алып тастаңыз:

ЕСКЕРТУ! Қаптау материалдарын (пластик пакеттер, полистирол және т.б.) қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін балалардың қолы жетпейтін жерлерде қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ескертуші жапсырмаларды (олар бар болған кезде) және электр құралының корпусындағы (6) сериялық нөмірмен жапсырманы міндетті түрде орындарында сақтаңыз!

6.2 Электр құралының аккумуляторын зарядтаңыз. Ол үшін адаптердің қуат беру баусымының (17) істікшесін электр құралының төменгі бөлігінде орналасқан қуат беру жалғағышына (7) тікелей қосыңыз. Адаптерді (16) электр желісіне қосыңыз;

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралының қуат беру желісіне дұрыс қосылғандығына көз жеткізіңіз (заряд индикаторы (9) қызыл түспен жанып тұр). 45 минут жұмыспен қамтамасыз ету үшін зарядтаудың толық кезеңі 8 сағатты құрайды.

6.3 Батареяның толық заряды индикаторы (8) жасыл түспен жанған кезде адаптерді (16) электр желісінен, ал адаптердің қуат беру баусымын құралдың корпусындағы (6) қуат беру жалғағышынан (7) ажыратыңыз;

6.4 Құралдың корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз;

6.5 Құралды құрғатып сүртіңіз.

7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

7.1 Саптамаларды орнату және шешу

- Машинканың корпусын (6) өзіңізден болжалды жүзбен ұстай отырып, оны пластмасса бөлігінен корпусынан (6) шыртылға дейін ұстай отырып, саптаманы (2, 18, 19, 20, 21) кигізіңіз;
- Машинканың корпусын өзіңізден жүзбен ұстай отырып, бір уақытта саптамаларды бұғаттан шығару батырмаларына (4) басыңыз және оның пластмасса бөлігінен ұстай отырып, саптаманы (2, 18, 19, 20, 21) абайлап жоғары тартыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Саптамаларды (2, 18, 19, 20, 21) орнату және шешу кезінде жүзбен кесіп алмау үшін сақ болыңыз.

7.2 Денедегі шаштарды қыру және тегістеу

- Денедегі шаштарды тегістеу үшін денедегі шаштарға арналған саптама-триммерді (21) машинканың корпусына (6) орнатыңыз;
- Шаш ұзындығын таңдау үшін бағыттаушы тарақтың күйін (22) оны саптамадағы (21) үш ойықтардың біріне абайлап жылжыта отырып өзгертіңіз. Ойықтар 3 мм, 6 мм және 9 мм шаш ұзындықтарына сәйкес болады (2 сур.);



2 сур.

- Іске қосу/сөндіру батырмасына (5) басумен құралды іске қосыңыз, жұмыс индикаторы (10) және жарықтандыру (3) жанады;
- тарақтың (22) жазық үстін теріге қойыңыз;
- Машинканы шаштардың өсу бағыты бойынша баяу жүргізіңіз; Ескерту – Егер шаш алу процесінде тарақта (22) шаштар жинақталса, құралды сөндіріңіз және тарақты (22) шешіңіз. Сосын жүзді шөткешемен (25) тазартыңыз және тарақты (22) жуыңыз.
- Денедегі шаштарды толықтай қыру үшін тарақты (22) денедегі шаштарға арналған саптама-триммерге (21) бекітпеңіз;
- Саптаманы (21) теріге жақындатыңыз;
- Бос қолмен теріні шаштар көтерілетіндей етіп тартыңыз;
- Қыру процесі кезінде шаштардың өсуіне қарсы қыра отырып, саптаманы (21) аздап басыңқыраңыз;
- Іске қосу/сөндіру батырмасына (5) баса отырып, құралды ажыратыңыз, жұмыс индикаторы (10) және жарықтандыру (3) сөнеді.

7.3 Мұрыннан және құлақтардан шаштарды кетіру

- Мұрынға және құлақтарға арналған саптама-триммерді (18) машинканың корпусына (6) орнатыңыз;
- Іске қосу/сөндіру батырмасына (5) басумен құралды іске қосыңыз, жұмыс индикаторы (10) және жарықтандыру (3) жанады;
- Саптаманы (18) абайлап танауға немесе құлаққа қойыңыз.
- Саптаманы (18) алға және артқа танауда және мұрында бір уақытта оны айналдыра отырып, абайлап жылжытыңыз; Ескерту – Саптаманы (18) танауға немесе мұрынға 6 мм артық тереңірек қоймаңыз.
- Іске қосу/сөндіру батырмасын (5) басумен құралды сөндіріңіз, жұмыс индикаторы (10) және жарықтандыру (3) сөнеді.

7.4 Бетті қыру

- Саптама-ұстараны (19) машинканың корпусына (6) орнатыңыз;
- Іске қосу/сөндіру батырмасын (5) баса отырып, құралды іске қосыңыз, жұмыс индикаторы (10) және жарықтандыру (3) жанады;
- Машинканың корпусын (6) саптама (19) бетке 45° бұрышымен аздап жанасатындай етіп бетке жақындатыңыз;
- Қысқа және жақсы бақыланушы қозғалыстармен сақалдың/мұрттың айналасын қырыңыз. Бос қолмен теріні тартыңыз. Бұл шаштарды беттің терісіне қатысты тік күйде теңестіре отырып, қырынуды жеңілдетеді;
- Іске қосу/сөндіру батырмасына (5) баса отырып, құралды ажыратыңыз, жұмыс индикаторы (10) және жарықтандыру (3) сөнеді.

Ескерту – Саптама-ұстара (19) толық бағалы қыруға арналмаған. Егер Сізге барлық бетті қыру керек болса, арнайы электр ұстараларын қолданыңыз.

7.5 Шаштарды алу

- Саптама-триммерді (2) машинканың корпусына (6) орнатыңыз;
- Сізге қажетті саптама-тарақты (11-14) орнатыңыз немесе машинканы онсыз қолданыңыз; Ескерту – Аталған құрал түрлі ұзындықтағы (3, 6, 9 және 12 мм) 4 қосымша саптамалар-тарақтарға ие. Шаштарды саптамаларсыз-тарақтарсыз алу кезінде олардың ұзындығы 0,8 мм құрайды.
- Іске қосу/сөндіру батырмасына (5) басумен құралды іске қосыңыз, жұмыс

индикаторы (10) және жарықтандыру (3) жанады;

- Шаш алуды желкеден бастаңыз. Қысқа қозғалыстармен құралды баяу және біркелкі шаштардың өсуіне қарсы төбешашқа қарай жылжытыңыз; Ескерту – Шаштарды өсу бағыты бойынша немесе шаштардың өсу бағытына қарсы Сіздің шашты қандай ұзындықта алғыңыз келетіндігіңізге байланысты алуға болады. Егер Сіз қысқарақ шаш алуды қаласаңыз, шаштарды олардың өсу бағытына қарсы алу қажет. Егер Сіз ұзын шаштарды қалдырғыңыз келсе, шаштарды олардың өсу бағытына қарсы алу қажет. Егер Сіз ұзынырақ шаштарды қалдырғыңыз және төбедегі шаштардың ұштарын теңестіргіңіз ғана келсе, шаштарды тарақпен немесе саусақтармен көтеріңкіреңіз және машинканы шаштардың өсуіне қарсы жүгізе отырып, шаштардың ұштарын алыңыз.

- Самайлрдың сызықтарын саптамаларды-тарақтарды қолданусыз жүздермен теңестіріңіз;

- Мойынның негізінен шаш алуды құлақтардың аймақтарына біртіндеп өте отырып, орталықтан бастаңыз. Машинканы әрбір ретте шаштардың аздаған мөлшерін ғана қиюмен шаштар бойынша баяу жоғары жүргізіңіз;

- Іске қосу/сөндіру батырмасына (5) баса отырып, құралды ажыратыңыз, жұмыс индикаторы (10) және жарықтандыру (3) сөнеді.

7.6 Дәл шаш алу

- Дәл шаш алуға арналған саптаманы (20) машинканың корпусына (6) орнатыңыз;

- Іске қосу/сөндіру батырмасына (5) басумен құралды іске қосыңыз, жұмыс индикаторы (10) және жарықтандыру (3) жанады;

- Құралды саптаманың қиюшы жүздері тері бетіне перпендикулярлық орналасатындай етіп ұстаңыз және оларға аздап баса отырып, оларды жоғары және төмен жылжытыңыз;

Ескерту – Бұл саптама шаштарды 0,8 мм дейінгі ұзындықта қиюға мүмкіндік бере отырып, сақалдар мен мұрттардың әсем сызықтары мен контурларын жасау үшін қолданылады.

- Іске қосу/сөндіру батырмасына (5) баса отырып, құралды ажыратыңыз, жұмыс индикаторы (10) және жарықтандыру (3) сөнеді.

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 Тазалау және күтім жасау

- Тазалаудың және күтім жасаудың алдында құралды желіден ажыратыңыз;
- Құралды дымқыл шүберекпен сүртіңіз;
- Құралды тазалаудан кейін әбден кептіріңіз;
- Жүздер мен саптамаларды әрбір қолданудан кейін шаштардың қалдықтарынан жиынтыққа кіретін шөткешемен (25) тазалаңыз;
- Саптамалар-тарақтарды (11-14), сонымен бірге алынбалы саптамаларды (2, 18-21) ағын судың астында жууға болады. Қиылған шаштарды толық кетіруге дейін жуыңыз. Оларды қайта орнатудың алдында оларды толықтай кептіріп алыңыз;
- Құралдың сенімді жұмысымен қамтамасыз ету үшін жүздер әрбір қолданудан кейін майланулары керек. Машинканы іске қосыңыз және жүзге майлауға арналған майдың (24) бірнеше тамшыларын абайлап жағыңыз. Бірнеше секунд тоса тұрыңыз, сосын машинканы сөндіріңіз және, қажет болған кезде құрғақ шүберекпен май қалдықтарын сүртіңіз;
- Аккумуляторлық батареяны егер Сіз тіпті шаш алуға арналған машинканы қолданбасаңыз да, 6 айда 1 реттен кем емес зарядтап отырыңыз.

8.2 Ұсыныстар

- Егер электр құралы істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге тырыспаңыз. Авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну үзілді-кесілді ұсынылады.

9 САҚТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Бүлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдаңыз. Құрылғыны тасымалдаудан немесе төмендетілген температура кезінде сақтаудан кейін оны бөлме температурасында екі сағаттан кем емес уақыт ұстау керек. Сақтаудың және қайтадан пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалаңыз және толықтай кептіріңіз. Құралды құрғақ салқын балалар мен жануарларға қолжетімді емес орындарда, +0-тан +40 °C-қа дейінгі температура кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау ұсынылады. Бұйымды тасымалдау, тиеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылғандардан басқа, келесі талаптарды басшылыққа алу керек: - бұйымның бүлінуіне және/немесе оның қаптамасы бүтіндігінің бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін әлеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады; - бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетуіне жол бермеу қажет. Бұрын пайданудан болған бұйымды тасымалдаудың немесе теріс температурада сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. Бұйымды температураның елеулі айырмаларынан және күннің тікелей сәулелерінің әсерінен қорғаңыз.

9.1 Кәдеге жарату



Бұйымды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толмас зиян келтіреді. Ақаулы бұйымды, сонымен бірге пайдаланылған қуат беру элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған электр құралдарын кәдеге жарату бекетіне жүгініңіз. Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және қуат берудің пайдаланылған элементтерін қабылдау бекеттерінің мекенжайларын Сіз тұратын елді мекендегі муниципалдық қызметтерден ала аласыз.

10 ҚЫЗМЕТТІК МЕРЗІМІ

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын бұйымды тұрмыстық мұқтаждықтардың аясында пайдалану және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы кезінде бұйымның қызметтік мерзімінің осы нұсқаулықта көрсетілгеннен айтарлықтай асып кететіндігіне аударады. Аталған құралдың дайындаушы-компаниясы өзіне бұйымның пайдаланушылық сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтықтылауына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылықты және жарамдылықты, сонымен бірге кепілдікті талонның дұрыс толтырылуын тексеріңіз.

11 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ

Сіздің назарыңызды кепілдікті мерзімінің ішінде келесі шарттардың сақталулары кезінде бұйымның тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аударамыз: Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы ұйымның мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілумен кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің аталған бұйымның сапасы бойынша талаптарыңыздан бас тартуға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастаудың алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз. Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз. Кепілдік шарттары иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды. Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негіздемесі Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, әсіресе, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады. Бұйымның кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшек желі арқылы сатылған күнінен бастап саналады. Біздің кепілдікті міндеттемелер кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған, және өндірістік, технологиялық және конструктивтік, яғни, дайындаушы-компанияның кінәсі бойынша жол берілген ақаулармен шарттас ақаулықтарға ғана таралады.

11.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралмайды:

11.1.1 Келесілердің нәтижесінде орын алған ақаулықтарға; - қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы; - сыртқы немесе кез келген басқа әсермен шақырылған механикалық бүлінулерге; - бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбауға; - бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, электр желісінің қуат беруші параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкессіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлерге; - аталған үлгінің технологиялық құрылымында қарастырылмаған, өндірушімен ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтардың, шығын материалдарының және қосалқы бөлшектердің қолданылуына.

11.1.2 Уәкілетті емес тұлғалармен ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге ұшыраған бұйымға.

11.1.3 Келесідей бұйымды лайықсыз қолданудың немесе сақтаудың салдарынан орын алған ақаулықтарға:

- Бұйымның металл элементтерінде тотықтардың болуы;
- Желілік кабелдің үзілулері мен кесіктері;
- Сызаттар, жарықшақтар, корпустың, бұйымның пластик бөліктерінің күшті үйкелістері және бас.

11.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде электрлі қозғалтқыштың немесе басқа да түйіндер мен бөлшектердің істен шығуына әкеліп соқтырған ақаулықтарға.

11.1.5 Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйымға.

11.1.6 Мезгілдік ауыстырып отыруға жататын шығын материалдарына,

алынбалы бөлшектерге, түйіндерге, сонымен бірге электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтар мен толымдаушыларға.

11.1.7 Асқын жүктелудің мінсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның бөлшектері мен түйіндерінің деформациялануы мен балқуы;
- ротор мен қозғалтқыш статорының бір уақытта істен шығуы;
- сымдардың оқшаулағыштарының қараюы немесе күйюі.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа жеткізу соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның есебінен жүзеге асырылатындығына аударамыз. Құралға кепілдікті жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе galaxy-tecs.ru сайтынан білуге болады.

12 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы: «Союз» ЖШҚ.

Мекенжай: 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14.

Дайындаушы: «Вэньчжоу Жүфенг Трейд Ко., ЛТД».

Мекенжай: А-1801 Жинхе Билдинг, Стэйшн роад, Вэньчжоу, Қытай.
ҚХР жасалған.

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: тапсырыстың нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның реттік нөмірі.

