

VGR®
VOYAGER
V-228 | Профессионал
Триммер для волос



КОМПОНЕНТЫ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

1. Высокоточное лезвие
2. Кнопка включения/выключения
3. Светодиодный дисплей
4. Направляющая режущей части (1/2/3 мм)
5. Защитный колпачок
6. Щетка для очистки
7. Масло
8. USB-кабель для зарядки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет, лица с физическими, сенсорными или умственными ограничениями, или неопытные лица – только в том случае, если они предварительно обучены безопасному использованию прибора и только если они проинформированы об опасных ситуациях, к которым может привести использование прибора. Не допускается использование прибора детьми в качестве игрушки. Детям запрещается чистить или проводить техническое обслуживание прибора без присмотра взрослых.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется сохранить данную инструкцию для использования в будущем. Всегда проверяйте прибор перед использованием. Не используйте прибор, если

01

он поврежден, так как это может привести к травмам. Всегда заменяйте поврежденную деталь на деталь оригинального типа.

Не открывайте прибор для замены аккумуляторной батареи.

Данный прибор не подлежит мытью. Никогда не погружайте прибор в воду и не промывайте его под краном.

Никогда не используйте для очистки прибора сжатый воздух, чистящие губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон.

ВАЖНО: Данная машинка для стрижки имеет встроенную перезаряжаемую батарею. Не бросайте прибор в огонь, не нагревайте его, не заряжайте, не используйте и не храните в условиях высокой температуры. Прибор не следует использовать на животных.

ВАЖНО: Данный прибор предназначен для проводного и беспроводного использования.

БУТЫЛКА ДЛЯ МАСЛА

Хранить в недоступном для детей месте. Не глотать. Не наносить на глаза. Утилизировать надлежащим образом после опустошения.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ

С помощью 3 направляющих, входящих в комплект, можно регулировать длину стрижки максимум на 3 мм (при вставленном направляющем гребне).

Длины стрижки следующие:

С направляющими гребнями: от 1-2-3 мм. Длина стрижки указана на направляющем гребне.

ВАЖНО:

Прибор всегда должен быть выключен при установке или снятии направляющих насадок режущей части.

Совместите ограничительный гребень с краем лезвия. Слегка надавите вперед, чтобы установить его. Чтобы снять ограничительный гребень, просто сильно потяните гребень на себя.

02

ЗАРЯДКА ОТ USB

Машинка для стрижки волос весьма удобна для переноски и может подзаряжаться в любом месте с помощью USB-кабеля.

Поставляется со встроенным аккумулятором, время полной зарядки - 2 часа, что обеспечивает около 180 минут работы.

Зарядка через кабель USB (поставляется в комплекте с машинкой). Устройство можно заряжать, подключив к пауэрбанку или адаптеру (5В=1 А), либо к компьютеру.

USB-разъем для зарядки обеспечивает удобство поиска источника зарядки как дома, так и в поездке.

Светодиодный дисплей отображает уровень заряда.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед началом очистки прибора всегда выключайте его и вынимайте вилку из розетки.

Для очистки прибора используйте влажную и мягкую ткань.

Никогда не используйте для очистки прибора моющие средства и растворители.

После использования прибора снимите направляющую режущей части и с помощью щетки для очистки произведите очистку корпуса прибора, удалив все волосы с режущего лезвия.

Для обеспечения долгой и качественной работы прибора рекомендуется регулярно чистить его и смазывать маслом.

Удалите волосы с режущего лезвия с помощью щетки, соберите режущий блок, нанесите 2 или 3 капли масла и дайте прибору поработать несколько секунд, чтобы он надлежащим образом смазался.

Установите защитный колпачок после использования; храните прибор только с установленным защитным колпачком.

Обратите внимание: Режущее лезвие крепится винтами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

- Время полной зарядки: 2 часа

03

- 180 минут непрерывной работы

- Питание: 5В=1А

- Аккумулятор: литиевая батарея 1500 мАч

СИМВОЛ



Данный товар изготовлен в соответствии с CE



УТИЛИЗАЦИЯ

Данный прибор (включая его съемные части и аксессуары) по окончании срока службы должен утилизироваться не вместе с бытовыми отходами, а в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС. Поскольку прибор должен утилизироваться отдельно от бытовых отходов, следует либо отнести его в центр утилизации электрических и электронных приборов с отдельным сбором отходов, либо вернуть его продавцу при покупке нового прибора того же назначения. Любое нарушение будет строго преследоваться.

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, способные загрязнять окружающую среду. Всегда извлекайте аккумулятор перед утилизацией и сдавайте прибор в официальный пункт приема. Сдайте аккумулятор в официальный пункт приема аккумуляторов. Сначала отключите прибор от сети и дайте ему поработать до полного разряда аккумулятора.

Снимите обе боковые панели с прибора с помощью отвертки.

Выньте блок питания из прибора.

Технические характеристики и конструктивные особенности основаны на последних данных, доступных на момент печати, и могут быть изменены без предварительного уведомления.

04