



Инструкция по эксплуатации



**Bluetooth стерео наушники
с микрофоном**

HB-409

Благодарим Вас за выбор продукции HARPER. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
3. Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности) могут стать

причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.

5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.
6. Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз может быть опасным для зрения. Не подносите светящийся индикатор близко к глазам.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Используйте прилагаемый кабель USB для зарядки наушников от зарядного устройства; включение красного индикатора означает, что устройство заряжается, напряжение USB выхода блока питания должно составлять 5 В постоянного тока.

ВКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Нажмите кнопку «Mode» и удерживайте в течение 3–4 секунд, поступит звуковое сообщение «наушники включены», мигающий индикатор означает, что наушники перешли в режим сопряжения с другим устройством.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

При включенных наушниках нажмите кнопку «Mode» и удерживайте в течение 4–5 секунд, поступит голосовое сообщение «наушники отключаются». (если наушники не используются в течение 10 минут, наушники автоматически выключаются с целью экономии электроэнергии).

СОПРЯЖЕНИЕ НАУШНИКОВ С МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ ДРУГИМИ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВАМИ

Включение режима Bluetooth на наушниках

Включите режим Bluetooth на мобильном телефоне и выберите модель наушников: НВ-409. Выполните сопряжение устройств. Индикатор красного света загорится голубым, что означает – сопряжение прошло успешно.

Если сопряжение устройств осуществлялось ранее, после включение кнопки «Mode» и ее последующем удержании в течение 3 секунд, сопряжение устройств начнется автоматически.

Если Вы хотите выполнить сопряжение наушников с новыми Bluetooth-устройствами, нажмите

кнопку «Play» и удерживайте ее в течение 3 секунд, если световой индикатор начнет мигать голубым/ красным светом – наушники готовы к сопряжению с новыми Bluetooth-устройствами. Если сопряжение прошло успешно, Вы сможете наслаждаться музыкой и осуществлять телефонные звонки.

ПРИНЯТЬ/ ОТКЛОНИТЬ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

Чтобы принять входящий вызов, нажмите кнопку «Play» и кнопку «Play» , чтобы отклонить входящий вызов.

ЗАВЕРШИТЬ ВЫЗОВ

Если наушники находятся в режиме вызова, чтобы завершить вызов нажмите кнопку «Play».

ПОЗВОНИТЬ НА ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

В режиме сопряжения наушников и Bluetooth-устройства, чтобы перезвонить по последнему набранному номеру нажмите кнопку «Play» два раза.

ВОСПРОИЗВЕСТИ/ ПАУЗА

Чтобы остановить воспроизведение звуковой дорожки нажмите кнопку «Play», чтобы возобновить воспроизведение – нажмите кнопку «Play».

Для воспроизведения последней звуковой дорожки нажмите кнопку «—|◀◀».

Чтобы перейти к следующей звуковой дорожке нажмите кнопку «▶▶|+».

Для увеличения громкости вызова или звуковых дорожек удерживайте нажатой кнопку «▶▶|+».

При достижении максимальной громкости поступит звуковой сигнал

Для уменьшения громкости вызова или звуковых дорожек удерживайте нажатой кнопку «—|◀◀».

При достижении минимальной громкости поступит звуковой сигнал

При отключенном питании или севшем аккумуляторе наушники возможно использовать по проводному соединению с помощью кабеля AUX с разъемом 3,5мм

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА

Для выбора режима Bluetooth — Радио — TF карта нажмите кнопку «Mode».

При вставленной TF-карте в наушники, Вы сможете воспроизводить с нее аудио файлы

FM-РАДИО

Для включения режима FM-радио нажмите кнопку «Mode». Нажмите и удерживайте кнопку «▶||» в течение нескольких секунд для перехода в режим поиска и сохранения радиостанций «Search & Save Radio Programs».

Для выбора радиостанции нажмите кнопки «▶▶|+» или «-|◀◀», чтобы остановить воспроизведение радиопрограмм нажмите кнопку «▶||».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth: V4.1

Радиус действия: 10 м

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Сопротивление 32 Ом

Чувствительность 102 Дб

Аккумулятор 250мАч

Зарядное напряжение: DC 5 В (постоянный ток)

Время разговора/прослушивания музыки: около 4,5 часов

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 x Bluetooth Стерео Наушники
- 1 x Кабель для зарядки
- 1 x AUX- кабель
- 1 x Руководство по эксплуатации
- 1 x Гарантийный талон

Примечание.

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

Пайдалану бойынша нұсқаулық



**Микрофоны бар Bluetooth
стерео құлаққабы
HB-409**

«HARPER» компаниясының өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Құлаққапты қолданар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және құрылғыға қызмет көрсету бойынша сұрақтар туындаған жағдайда оған жүгіну үшін сақтап қойыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.

1. Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз, себебі ақаулардың пайда болу қаупі бар.
2. Ақау пайда болған жағдайда авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз.
3. Құрылғы мен аксессуарларды қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде және жануарлардан алыс жерде сақтаңыз. Құрылғының ұсақ бөлшектерінен тұншығу қаупі бар.
4. Құрылғы қалыпты температуралық режимде пайдалануға арналған. Төмен температуралық режим (0°C төмен немесе 45°C жоғары температура, ылғалдылық

деңгейі өте жоғары) ақауларға себеп болуы мүмкін және құрылғының электронды компоненттерін істен шығаруы мүмкін.

5. Құрылғыны ылғалдан сақтаңыз, оны сулы қолыңызбен ұстамаңыз.
6. Индикатордың жыпылықтауы көзге кері әсерін тигізуі мүмкін. Жыпылықтап тұрған индикаторды көзге жақын ұстамаңыз.

ҚҰЛАҚАСПАПТЫ ЗАРЯДТАУ

Құлаққапты зарядтау құрылғысынан зарядтау үшін берілген USB кабелін пайдаланыңыз; қызыл жарық құрылғыға зарядталып жатқанын көрсетеді, қуат көзінің USB шығысының кернеуі 5 ВДС болуы керек.

ҚҰЛАҚҚАПТЫ ҚОСУ

«Mode» батырмасын басыңыз және 3-4 секунд ұстап тұрыңыз, «құлаққаптар қосулы» дыбыс қабылданады, жыпылықтайтын жарық диоды құлаққаптар басқа құрылғыны жұптастыру үшін қосылды.

ҚҰЛАҚҚАПТАРДЫ ӨШІРУ

Құлаққапты қосқанда «Mode» түймесін басып, 4-5 секунд ұстап тұрыңыз, «құлаққаптар өшіріледі». (құлақаспаптар 10 минут бойы пайдаланылмаса, құлаққаптар қуатты үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді).

ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОН НЕМЕСЕ БАСҚА BLUETOOTH ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ БАР ҚҰЛАҚАСПАПТАРДЫ ЖҰПТАСТЫРУ

Құлақаспаптарда Bluetooth режимін қосыңыз

Ұялы телефоныңыздағы Bluetooth режимін қосыңыз және гарнитура үлгісін таңдаңыз: HB-409. Құрылғыларды жұптау. Қызыл шамның индикаторы көк түске айналады, яғни жұптасу табысты болды.

Егер жұптастыру құрылғылары ертерек болса, «Mode» режимін қосқаннан кейін оны 3 секунд ұстап тұрсаңыз, жұптастыру құрылғылары автоматты түрде басталады.

Құлаққапты жаңа Bluetooth құрылғыларымен жұптастыру керек болса, индикатор шамы көк / қызыл болып жыпылықтаса, ойнату түймесін

3 секунд басып тұрыңыз - құлаққаптар жаңа Bluetooth құрылғыларымен жұптастыруға дайын. Жұптау сәтті болса, музыка тыңдап, телефон қоңырауларын жасауға болады.

КІРІС ҚОҢЫРАУЫН ҚАБЫЛДАУ / ҚАБЫЛДАМАУ

Кіріс қоңырауын қабылдау үшін кіріс қоңырауын қабылдамау үшін Ойнату түймесін және Ойнату түймесін басыңыз.

СОҢҒЫ ҚОҢЫРАУ

Құлаққаптар қоңырау режимінде болса, қоңырауды аяқтау үшін «Play» түймесін басыңыз.

СОҢҒЫ НӨМІРГЕ ҚОҢЫРАУ ШАЛЫҢЫЗ

Құлақаспаптардың жұптастыру режимінде және Bluetooth құрылғысында терілген соңғы нөмірге қоңырау шалу үшін «Play» түймесін екі рет басыңыз.

ОЙНАТУ / КІДІРТУ

Жолды ойнатуды тоқтату үшін, түймесін «Play», Ойнатуды жалғастыру үшін - батырмасын басыңыз, «Play».

соңғы жолды ойнату үшін «—|◀◀» түймешігін басыңыз.

Келесі жолға өту үшін «▶▶|+» түймешігін басыңыз.

қоңырау көлемін немесе жолдарды көбейту үшін «▶▶|+» басып, ұстап тұрыңыз.

Ең үлкен дыбыс деңгейіне жеткен кезде дыбыстық сигнал естіледі

қоңырау көлемін немесе жолдарды азайту «—|◀◀» басып, ұстап тұрыңыз.

Ең аз дыбыс деңгейіне жеткен кезде дыбыстық сигнал естіледі

Қуат қосқышы AUX 3,5 мм дейін кабелі арқылы сымды байланыс пайдалануға болады жойылған немесе өлі батарея құлаққаптар кезде

РЕЖИМДІ ӨЗГЕРТУ

Bluetooth — Radio — TF карта режимін таңдау үшін «Mode» түймесін басыңыз.

TF картасы құлаққаптарға салынған кезде, оның дыбыстық файлдарын ойнатуға болады

FM РАДИОСЫ

FM радио режимін іске қосу үшін Mode түймешігін басыңыз. «Іздеу және сақтау Радио бағдарламаларын» іздеу және сақтау режиміне ауысу үшін «▶||» түймесін бірнеше секунд басып тұрыңыз.

Радиостанцияны таңдау үшін «▶▶|+» немесе «-|◀◀» түймелерін басыңыз, радио ойнатуды тоқтату үшін «▶||» түймесін басыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Bluetooth нұсқасы: V4.1

Радиус: 10 метр

Жиілік диапазоны: 20 Гц - 20 кГц

Қарсылық 32 Ом

Сезімталдығы 102 дБ

Батарея 250 мАч

Зарядтау кернеуі: 5 В DC (тұрақты ток)

Сөйлесу / тыңдау уақыты: шамамен 4,5 сағат

ПАКЕТ МАЗМҰНЫ:

1 x Bluetooth стерео құлаққабы

1 x Зарядтау кабелі

1 x AUX кабелі

1 x Пайдалану нұсқаулығы

1 x Кепілдік талоны

Ескерту.

Құрылғының техникалық сипаттамалары мен дизайнының жетілдірілуіне байланысты алдын ала хабарламай өзгерістер енгізілуі мүмкін.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ



Бұл құрылғы, қайта өңделіп, кәдеге жаратуға болатын, жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден жасалған. Мына нышан, электр және электрондық жабдық қолданып болғаннан кейін тұрмыстық қалдықтардан бөлек өңделіп, оны кәдеге жаратуға болады дегенді білдіреді.



Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 2 года.
Гарантийный срок – 1 год.
Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.
Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Производитель:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннеси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР

Сделано в КНР

Тауар «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңға сәйкес сертификатталған.

Қызмет көрсету мерзімі – 2 жыл.
Кепілдік мерзімі – 1 жыл.
Кепілді қызмет көрсету кепілдік талонына сәйкес жүргізіледі.
Кепілдік талоны мен пайдалану бойынша нұсқаулық бұл өнімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

Өндіруші:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннеси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, ҚХР

ҚХР жасалған

