

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» 20__г.	Дата ремонта «__» 20__г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
Прибор принял, претензий не имею /	Прибор принял, претензий не имею /
_____	_____
_____	_____
_____	_____

LUAZON

Модель: LW-14.
Артикул: 1165909.



**ПЛОЙКА
ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 3 температурных режима: 170, 190, 220 °C;
- турмалиновое покрытие рабочих поверхностей;
- регулировка времени нагрева: 8, 10, 12 сек.;
- световой индикатор работы;
- мощность: 50 Вт;
- напряжение: 220 В.

Комплектация: плойка для завивки волос, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочтайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
- Не подносите прибор вплотную к коже головы во избежание ожогов.
- Во время работы с плойкой не прикасайтесь к ее горячей поверхности.
- Не подвергайте плойку воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Берегите его от детей.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не кладите прибор во время работы на легковоспламеняющиеся предметы.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные объяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении плойки от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. При обнаружении неисправности отнесите его в ремонт.

1

LUAZON

Модель: LW-14.
Артикул: 1165909.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Расчешите волосы.
2. Подключите прибор к сети.
3. Выберите температурный режим с помощью переключателя:
 - 170 °C – для тонких волос;
 - 190 °C – для нормальных волос;
 - 220°C – для густых волос.
4. Дождитесь, когда индикатор загорится постоянным светом, это будет означать, что прибор готов к завивке.
5. Переключателем «8 / 10 / 12» выберите продолжительность укладки волос в зависимости от нужного эффекта:
 - 8 сек. – укладка волнами;
 - 10 сек. – мягкие локоны;
 - 12 сек. – плотные кудри.
6. Выберите направление закручивания локона переключателем «R / L / A»:
 - L – против часовой стрелки;
 - R – по часовой стрелке;
 - A – направление закручивания локона поочередно меняется.
7. Возьмите прядь волос толщиной не более 3 см и длиной не менее 10 см, аккуратно разровняйте ее и поместите между двумя половинками нагревательной головки. Закройте прибор, чтобы его верхняя и нижняя части сомкнулись вокруг ваших волос. Если локон шире 3 см или размещен не по центру головки, плойка остановит вращение нагревателя и подаст звуковой сигнал. Данная система позволяет избежать запутывания и сожжения волос.
8. Зафиксируйте плойку в удобном для вас положении до тех пор, пока не услышите определенное количество коротких звуковых сигналов (от 3 до 5).
9. После этого раскройте прибор, опустив ручки, и осторожно, без резких рывков, высвободите волосы. Важно не вытягивать локон из аппарата, чтобы не ослабить завивку. Дождитесь, пока ваша прядь немного остынет.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протирайте прибор слегка влажной тканью.
- Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества, растворители или очистители.
- Не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь плойкой, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. При обнаружении неисправности отнесите ее в ремонт.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
Номер модели _____
Серийный номер _____
Дата изготовления _____
Дата продажи «__» 20__г. М.П.

Условия гарантии:
Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» 20__г.	Дата продажи «__» 20__г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
М.П.	М.П.
Подпись продавца	Подпись продавца

2