

Руководство пользователя Радиобудильник RRC-680T

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали радиобудильник **Ritmix RRC-680T**. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового радиоприемника и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Установите устройство таким образом, чтобы, в случае неисправности, вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от розетки электросети. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.

Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не тяните за шнур.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения

Технические характеристики

- **Дисплей с подсветкой**
- **FM частоты** - 87.5-108 МГц
- **Количество пресетов** – 20 станций
- **Сигнал будильника** – а) звук «беее»; б) радио
- **Дополнительные функции** – изменение цвета подсветки, термометр
- **Резервное питание для сохранения времени** – 3 батарейки стандарта AAA (приобретаются отдельно)



Описание устройства

1. Кнопка «Подсветка»
2. Кнопка «Настройка времени»
3. Кнопка «Будильник»
4. Кнопка «Переключение формата 12/24 / увеличение громкости / увеличение частоты»
5. Кнопка «уменьшение громкости / уменьшение частоты / изменение формата температуры C / F»
6. Кнопка «Радио»
7. Кнопка «Увеличение яркости»
8. Кнопка «Уменьшение яркости»
9. Разъем адаптера питания от электросети
10. Антенна
11. Отсек для батарей (AAA x3)
12. Динамик

Подготовка к использованию

Данные радиочасы имеют функцию резервной памяти, которая позволяет сохранять информацию о времени и состоянии будильников на время отключения электричества. Установите три батарейки стандарта AAA в батарейный отсек (№11 в описании устройства). В случае, если электричество отключится и в устройстве будут установлены батарейки, дисплей выключится, но при этом часы продолжат свой ход и сохраняют настройки будильников (при отсутствии питания от сети, будильник работать не будет). Пожалуйста, не устанавливайте в устройство новые батарейки вместе со старыми.

Подключите кабель к разъему питания (№9 в описании устройства). Другой конец подключите к USB разъему адаптера питания (в комплект не входит.)

Размотайте антенну (№10 в описании устройства) и установите её в месте лучшего приема сигнала.

Часы и будильник

Установка времени

Внимание: настройка времени возможна только при условии, что радио выключено.

1. Зажмите и удерживайте кнопку «Настройка времени» (№2 в описании устройства) в течение 3 секунд. На дисплее начнет мигать значение 0:00.
2. Нажмите на кнопку «4» или «5» в описании устройства, чтобы установить часовое значение.
3. Нажмите на кнопку «Настройка времени» (№2 в описании устройства), чтобы перейти к установке минутного значения. Кнопками «4» или «5» установите необходимое значение минут.
4. Нажмите кнопку «Настройка времени» еще раз и перейдете к выбору года, после месяца и дня. Кнопками «4» или «5» установите необходимое значение.

Установка будильника

В данном устройстве предусмотрена установка будильника. На будильник можно установить одну из предустановленных мелодий.

Внимание: настройка, будильников возможна только при условии, что радио выключено.

Установка будильника:

1. Нажмите на кнопку «Будильник» (№3 в описании устройства) в течении трех секунд. Последовательные нажатия на кнопку «Будильник» позволят Вам выбрать время будильника, мелодию, громкость, день недели, яркость подсветки и задержку второго будильника. Изменение значений осуществляется с помощью кнопок «4» или «5»
2. Краткое нажатие на кнопку «будильник» выключает будильник

Радио

Основные действия:

1. Нажмите на кнопку «Радио» (№6 в описании устройства), чтобы включить радио. Короткое нажатие на кнопки «4» или «5» уменьшит или увеличит громкость радио.
2. Кратко нажимайте на кнопку «Радио» (№6 в описании устройства), для движения по автоматически найденным станциям.
3. Нажимайте и удерживайте кнопку «4» или «5» для перехода в ручную настройку частоты.
4. Нажмите на кнопку «Радио» в течении трех секунд (№6 в описании устройства), чтобы выключить радио

Режим сна

1. В режиме включенного радио нажмите на кнопку «Подсветка» (№1 в описании устройства)
2. Последовательным нажатием на кнопку «Подсветка» (№1 в описании устройства) установите необходимое временное значение (OFF – Выкл., 10 мин., 20 мин., 30 мин., 40 мин., 50 мин., 60 мин.).
3. Радио выключится по истечении установленного временного промежутка.

Изменение подсветки

1. Нажмите кнопку «Подсветка» (№1 в описании устройства) чтобы включить подсветку. После включения подсветки кратковременное нажатие на кнопку «Подсветка» (№1 в описании устройства) запустит изменение подсветки в автоматическом режиме
2. Нажатие кнопки «7» служит для изменения яркости подсветки.
3. Нажатие кнопки «8» служит для изменения цвета подсветки.

Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Изготовитель: FUZHOU EWETIME ELECTRONIC CO., LTD / Фучжоу Эветайм Электроник Ко., Лтд. Адрес производителя: 2-3/F, BUILDING3#, NO.97, TAIYU ROAD, FUWAN INDUSTRIES PARK, CANGSHAN REGION, FUZHOU, FUJIAN, CHINA / 2-3/F, BUILDING3#, NO.97, TAIYU ROAD, FUWAN INDUSTRIES PARK, CANGSHAN REGION, FUZHOU, FUJIAN, CHINA

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Информация о сертификате соответствия указана на коробке

Дата изготовления указана в серийном номере товара (позиция с 10 по 15) в формате ГГГММ, где ГГГ обозначает год, ММ обозначает месяц изготовления.


Гарантийный срок: 12 месяцев.

Срок службы: 2 года.

Срок годности: не ограничен.

Страна изготовления: Китай.

Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.

 Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аккумуляторы отдельно от прочих отходов

Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.ritmirusssia.ru

