

# KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE

## Руководство по эксплуатации

### Пылесос

ABV300



# KAMBROOK

## ПЫЛЕСОС

### AV300

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 В

Частота: 60 Гц

Мощность: 1200 Вт

Габариты (В×Ш×Г):

350×220×300 мм

Вес: 3,8 кг

#### В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание защите своих покупателей. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим Вас соблюдать общепринятые меры предосторожности при работе с электроприборами.

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте [www.kambrook.ru](http://www.kambrook.ru).

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления; 3 и 4-й знаки с начала — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос: 1 шт.

Шланг: 1 шт.

Металлическая  
телескопическая трубка:  
1 шт.

Насадка для пола: 1 шт.

Насадка для корпусной  
мебели: 1 шт.

Насадка щелевая: 1 шт.

Руководство  
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

KAMBROOK

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием изделия внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Сохраняйте инструкцию надлежащим образом для дальнейшего использования.
- Во избежание сбоя, опасности и даже пожара, пожалуйста, не разбирайте самостоятельно, не ремонтируйте и не заменяйте детали пылесоса.
- Запрещайте использование пылесоса детьми, людьми с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также без соответствующего опыта и знаний.
- Используйте пылесос только для бытовых целей. Не используйте его на открытом воздухе или в коммерческих целях.
- Не используйте пылесос для всасывания моющих средств, керосина, стеклянных отходов, игл, сигаретного пепла, увлажненной пыли, сточных вод, спичек и аналогичных веществ.
- Не используйте пылесос вблизи источников огня и других мест с высокой температурой.
- Не сгибайте, не наступайте и не тащите шланг принудительно; не используйте прибор, если шланг пылесоса разорван или поврежден.
- Если прибор не используется, требует чистки или ремонта, отключите вилку сетевого шнура. Когда вставляете или извлекаете шнур питания из розетки, не тяните за шнур, держитесь за вилку.
- При использовании пылесоса убедитесь, что всасывающее отверстие не заблокировано, в противном случае двигатель может сгореть.
- Перед началом использования пылесоса убедитесь, что пылесборник установлен.
- Не используйте пылесос для уборки цемента, гипсового порошка и других строительных материалов, а также мелкого порошка – это приведет к повреждению или блокировке пылесборника и, возможно, других ключевых частей. Такие повреждения не покрываются гарантией.
- При чистке пылесоса снимите вилку сетевого шнура, отключите источник питания пылесоса. Используйте влажную тряпку, содержащую воду или нейтральное моющее средство. Не используйте бензин, масло и подобные вещества, это может привести к растрескиванию или выцветанию кожану корпуса.
- Если гибкий шнур питания поврежден, для замены или ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.

KAMBROOK

# KAMBROOK

## ПЫЛЕСОС

### ABV300

#### ОПИСАНИЕ

- 1 Пылесборник
- 2 Ручка
- 3 Прорезиненные задние колеса
- 4 Кнопка включения/выключения
- 5 Кнопка сматывания шнура
- 6 Шнур питания



Информация о назначении изделия:  
устройство предназначено для сбора пыли в жилых помещениях

#### ОПИСАНИЕ

- 1 Щелевая насадка
- 2 Насадка для корпусной мебели
- 3 Насадка для пола



# KAMBROOK

## ПЫЛЕСОС

### ABV300

#### СБОРКА

Прежде чем устанавливать или снимать приспособления, обязательно выньте вилку из розетки.

- Вставьте шланг в отверстие воздухозабора до щелчка. Если вы хотите разобрать пылесос, нажмите на кнопку разблокировки на креплении шланга.



- Придерживайте гибкий разъем шланга и вставьте его в отверстие трубки.

- Установите трубку в разъем, подходящий по диаметру.
- Вставьте раздвижную трубку в отверстие для щетки и поверните ее, чтобы закрепить в фиксированном положении.



#### ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

##### Комбинированная щелевая насадка

Используется для очистки обивки мягкой мебели и тканей. Разблокируйте щелевую насадку в соответствии с направлением, указанным стрелкой.

##### Насадка для пола

Нажмите на педаль щетки, чтобы убрать щетину для твердых полов. Нажмите на педаль щетки еще раз, чтобы опустить щетину, для ковровых покрытий.

# KAMBROOK

## ПЫЛЕСОС

### ABV300

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

##### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Откройте упаковку, выньте пенопластовую прокладку, вытащите все внутренние детали и документацию.

Возьмите пылесос за рукоятку и вытащите его из коробки, снимите пластиковый пакет. Сохраняйте внешнюю упаковку для будущей транспортировки.

Перед использованием обратите внимание, чтобы пылесборник был правильно установлен. Убедитесь, что мягкая резиновая прокладка находится в пылесборнике.

##### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

- Убедитесь, что штепсель шнура питания вставлен в розетку напряжения 220 В. Держите штепсель только сухими руками.
- Во время использования шнур питания можно вытащить на длину до желтой отметки, но не более, чем до красной отметки.
- Вставьте вилку в розетку питания, затем нажмите кнопку включения/выключения пылесоса.

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

##### ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фильтр следует очищать два раза в год, а также когда на нем появляются явные загрязнения. Фильтр необходимо очищать исключительно перед использованием пылесоса. Фильтр не должен очищаться феном или в стиральной машине. Использование влажного фильтра может повредить мотор, а также снизит мощность всасывания.

- Нажмите кнопку блокировки, чтобы снять защитную решетку.
- Извлеките фильтр.



- Поверните крышку циклонного коллектора, чтобы отделить его от крышки камеры.

- Возьмитесь за крышку циклонного коллектора.



- Промойте циклонный коллектор.
- Вымойте крышку циклонного коллектора, фильтр на выходе и пылесборник в воде без моющего средства. Высушите все детали.

# KAMBROOK

## ПЫЛЕСОС

### ABV300

#### ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Закрепите циклонный коллектор на крышке камеры и убедитесь, что три соответствующих выступа попали в пазы пылесборника.



- Поверните циклонный коллектор в направлении метки на крышке камеры.

- Соберите крышку и пылесборник в соответствии с маркировкой на корпусе.



- Вставьте пылесборник в устройство. Установите в правильное положение на корпусе пылесоса.

Щелчок свидетельствует о правильности установки.

#### АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

##### МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10.  
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.  
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте [www.kambrook.ru](http://www.kambrook.ru) или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

**KAMBROOK**

THE SMARTER CHOICE