

## Вертикальный пылесос Accesstyle VH120N02DW



### ПАСПОРТ

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с различных поверхностей (кафельный, паркетный пол, мягкая мебель, ковры и т.п.). Два типа питания – от сети или от аккумулятора.

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VH120N02DW
Номинальное напряжение аккумулятора	18,5 В
Время зарядки	4-5 ч
Выходное напряжение зарядного устройства	24 В-0,5 А
Номинальная мощность	120 Вт
Уровень шума	≤ 75 дБ
Ёмкость аккумулятора	2600 мАч
Время работы	20-25 мин.

Входное напряжение зарядного устройства	100-240 В~50/60 Гц 0.4 А макс.
Сила всасывания	≥7 кПа
Ёмкость пылесборника	1,2 л
Вес брутто	2,2 кг
Размеры устройства, Ш*В*Г	230*130*1100 мм

#### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Ручной пылесос — 1 шт.
2. Трубка — 1 шт.
3. Щётка 2-в-1 — 1 шт.
4. Щелевая насадка — 1 шт.
5. Крепление для стены — 1 шт.
6. Фильтр HEPA — 1 шт.
7. Циклонный фильтр — 1 шт.
8. Стандартная щётка для пола — 1 шт.
9. Руководство — 1 шт.

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Пылесос - это электрический прибор. Его необходимо использовать в соответствии с условиями эксплуатации, указанными в инструкции. Инструкцию следует надлежащим образом хранить для дальнейшего использования.

2. Проверьте и убедитесь, что напряжение пылесоса должно соответствовать напряжению питания.

3. Категорически запрещается использовать пылесос для уборки следующих предметов, в противном случае это может привести к повреждению пылесоса или возгоранию.

- А. Нагревательные объекты. Например, уголь и т.д.
  - В. Острые предметы, такие как стекло и т.д.
  - С. Вредные вещества или вода и прочие жидкости (растворители, коррозионные вещества и т.д.);
  - Д. Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные товары, такие как бензин или алкогольная продукция;
4. При чистке, ремонте или временном отказе от использования пылесоса необходимо отключить питание. Когда источник питания отключен, потяните за шнур питания и выньте вилку, придерживая пластиковую часть вилки рукой.

5. Помните, что во избежание возгорания не погружайте пылесос в воду, не приближайтесь к нагревательному оборудованию и не подвергайтесь воздействию солнца.

6. Не позволяйте детям играть с прибором, чтобы

избежать несчастных случаев.

7. При падении и прочих повреждениях или неправильной работе, пожалуйста, не продолжайте использовать пылесос и немедленно отправьте его в отдел технического обслуживания, авторизованный для обслуживания прибора.

8. Не работайте в течение длительного времени при заблокированном всасывающем отверстии, чтобы избежать повреждения двигателя и тепловыведения пылесоса.

9. Во избежание опасности повреждения адаптера необходимо приобрести зарядный адаптер, указанный на заводе-изготовителе.

10. Если пылесос не используется в течение длительного времени, рекомендуется заряжать его один раз в три месяца. Перед утилизацией изделия аккумулятор необходимо извлечь и безопасно утилизировать. Не выбрасывайте его.

#### ВНИМАНИЕ:

Допускается использование только оригинального адаптера. Во время зарядки его необходимо размещать в хорошо вентилируемом помещении для отвода тепла. Категорически запрещается помещать его в среду с высокой температурой выше 50 градусов. Категорически запрещается размещать прибор вблизи источников огня, чтобы избежать взрыва. Батарейный блок не может быть отсоединен.

Регулярно очищайте фильтр во избежание скопления в нём мелкой пыли.

- Фильтр для пыли должен быть полностью сухим перед установкой его на место.
- Используйте устройство только тогда, когда оно полностью собрано и фильтр установлен на свое место.
- Для Вашей собственной безопасности проверяйте устройство перед каждым использованием. При обнаружении неисправности устройством нельзя пользоваться до того, как оно будет отремонтировано квалифицированным специалистом. Если повреждён кабель питания, он должен быть заменён квалифицированным специалистом, чтобы предотвратить возможный вред здоровью.
- Включенный в сеть кабель зарядки нужно располагать так, чтобы не было риска споткнуться.
- Не вставляйте ничего в отверстия/насадки пылесоса и убедитесь, что они ничем не закрыты.

- Выключите пылесос перед сменой насадок.
- Не оставляйте включённое устройство без присмотра.
- При прерывании работы с устройством и её завершении выключите устройство.

- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Никогда не держите щелевую насадку пылесоса возле тела, иначе она может присосаться к коже. Если это произошло, немедленно выключите устройство.

- Не кладите тяжёлые предметы на устройство.
- Не роняйте устройство.
- Предохраняйте устройство от нагрева, открытого пламени, прямых солнечных лучей и ударов.

- Пылесос предназначен исключительно для использования в домашних условиях.

Перед проверкой устройства на засорение или для его устранения выключите пылесос и отключите его от электросети.

- Не вставляйте посторонние объекты в устройство: они могут задеть движущиеся части.

- Если жидкость или посторонние предметы попали внутрь устройства, незамедлительно выключите его. Проверьте устройство перед продолжением работы.

Регулярно чистите фильтр, особенно когда Вы заметили снижение силы всасывания. Иначе двигатель будет перегружен и может выйти из строя.

- Всегда отключайте устройство от сети питания перед чисткой.
- Пылевой фильтр нельзя стирать в стиральной машине.
- Не используйте фен для сушки фильтра.
- Не используйте щелочные или абразивные чистящие средства для чистки поверхности во избежание её повреждения.

**ВНИМАНИЕ:** неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.

- Никогда не погружайте устройство или провод зарядки в воду или другие жидкости.
- Никогда не прикасайтесь к прибору влажными руками. Не используйте устройство вне помещений или в комнатах с высокой влажностью.
- Никогда не используйте устройство для уборки жидкостей.
- Храните устройство в сухом помещении.
- Незамедлительно выньте вилку из розетки в случае повреждения или неисправности устройства.

- Не используйте устройство, если повреждён электрический кабель, вилка или сам пылесос.
- Никогда не тяните и не носите устройство за электрический кабель. Обращайтесь с кабелем бережно. Убедитесь, что кабель не зажимается дверьми или не задевает острых краёв или углов. Держите кабель подальше от горячих поверхностей.

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не пользуйтесь пылесосом во время грозы.
- При отсоединении устройства от электрической розетки всегда тяните за вилку, а не за кабель. Прикасайтесь к вилке только сухими руками.

#### **ВНИМАНИЕ:**

во избежание поражения электрическим током не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт устройства (включая кабель питания) должен производиться специалистами авторизованного сервисного центра.

#### **5. ХРАНЕНИЕ**

Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации. Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

#### **6. УТИЛИЗАЦИЯ**

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные

ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора. При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

#### **7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации. Для начала работы достаточно подключить прибор в розетку и/или зарядить его.

При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

#### **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Срок гарантии — 1 год. Срок службы — 2 года.

В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона.

#### **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Дата продажи товара: \_\_\_\_\_

Торговая организация, тел.: \_\_\_\_\_

Подпись продавца (М.П.) \_\_\_\_\_

В случае необходимости ремонта обратитесь к продавцу устройства.