



Руководство по эксплуатации /  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**Тостер / Тостері**

Candy CT-251

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией прибора удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте прибор только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Перед первым включением убедитесь в том, что прибор правильно собран и все упаковочные материалы удалены.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью, это может привести к его повреждению.
- Устанавливайте прибор на ровную, сухую, устойчивую поверхность.
- Не устанавливайте тостер рядом с предметами, которые могут деформироваться от нагрева. Минимальное расстояние от тостера до других предметов – 20 см.
- Не устанавливайте прибор на газовую или электрическую плиту или на поверхность, которая может нагреваться.
- Не располагайте прибор в непосредственной близости с легковоспламеняющимися материалами, такие как шторы, полотенца и др., не покрывайте части прибора и прибор целиком фольгой и/или другими материалами, это может привести к его перегреву и/или пожару.
- При первом использовании тостера из него может пойти легкий дым. Это не является признаком неисправности.
- Не оставляйте работающий тостер без присмотра и не перемещайте его во время работы.
- Тостер предназначен для поджаривания хлебобулочных изделий. Используйте тостер по назначению.
- Не помещайте в тостер продукты, завернутые в фольгу либо другие упаковочные материалы, это может привести к возгоранию.
- Поддерживайте тостер в чистоте. Не используйте абразивные чистящие средства, химикаты или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Если тосты застряли в тостере, не вынимайте их острыми предметами, такими как нож или вилка. Обязательно отключите прибор от сети, дайте остыть, выньте тосты. Во время работы тостера, корпус и поддон для крошек могут нагреваться.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте прибор вблизи других источников тепла.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Отсек для тостов

Рычаг включения процесса приготовления

Кнопка выключения STOP

Кнопка выбора режима размораживания REHEAT

Кнопка выбора режима размораживания DEFROST

Регулятор степени прожарки тоста

Поддон для крошек



## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.

- Удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.

- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.

**При первом включении тостер рекомендуется прогреть, используя максимальную степень поджаривания 7, но не загружая в тостер хлебные ломтики.**

- Установите максимальную степень поджаривания 7.

- Переведите рычаг включения процесса приготовления вниз до щелчка.

При первом включении вы можете ощутить специфический запах, что не является свидетельством неисправности тостера.

## ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.

- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.

- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

## ПОДЖАРИВАНИЕ ТОСТОВ

- Подключите тостер к электросети.

- Поместите ломтики хлеба в тостер (должны свободно помещаться в слоты тостера).

- Выберите желаемую степень поджаривания.

- Переведите рычаг включения процесса приготовления вниз до щелчка, начнется поджаривание.

- Чтобы отменить процесс поджаривания, нажмите кнопку CANCEL.

- Когда процесс поджаривания будет закончен, тосты автоматически поднимутся.

Для разных сортов хлеба оптимальна своя степень поджаривания. При первом поджаривании любого типа хлеба используйте среднюю степень поджаривания – 3 или 4.

## ФУНКЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ТОСТОВ – DEFROST

Данная функция позволяет разморозить тосты. Для использования данной функции, поместите тосты в отсек и нажмите кнопку DEFROST, после чего можно выбрать степень от 1 до 7.

## ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА ТОСТОВ – REHEAT

Данная функция позволяет дожарить тосты до желаемого состояния или разогреть

готовые тосты. Для использования данной функции, поместите тосты в отсек и нажмите кнопку REHEAT. Режим включится на 35 секунд без индикации процесса.

## ОЧИСТКА ТОСТЕРА ОТ КРОШЕК

- Перед чисткой необходимо отключить тостер от электросети.

- Извлеките выдвижной поддон, расположенный в нижней части тостера, затем очистите его от крошек.

- Установите поддон на место, задвинув его внутрь до полной фиксации.

- Удалите все крошки из внутренней части тостера, для этого переверните тостер и осторожно вытряхните все крошки.

## ЧИСТКА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА

- Наружную часть корпуса протрите влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, затем протрите мягкой сухой салфеткой.

## ХРАНЕНИЕ ТОСТЕРА

- Перед тем как убрать тостер на хранение, убедитесь в том, что прибор полностью остыл.
- Очистите тостер, уберите сетевой шнур в отсек для хранения шнура. Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%. Не храните тостер на боку. Не кладите предметы поверх тостера.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В ~  
Частота: 50/60 Гц  
Мощность: 780–930 Вт  
Габариты (В×Ш×Г): 18,8 × 27,3 × 17,3 см  
Вес: 1,28 кг  
Сделано в Китае

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для разморозки и поджаривания хлебобулочных изделий. Специальные условия реализации не установлены.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тостер: 1 шт.  
Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: [www.candy-home.com/ru\\_RU/](http://www.candy-home.com/ru_RU/).

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного) союза.

Сертификат соответствия  
№ ЕАЭС RU С-СН.А946.В.28462/23  
от 23.03.2023 действует до 22.03.2028.

Декларация о соответствии  
№ ЕАЭС N RU Д-СН.РА02.В.96555/23  
от 04.04.2023 действует до 03.04.2028.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Информация о дате производства указана на шильде товара в формате:  
Номер недели/2 последние цифры года.



## МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте [www.candy-home.com/ru\\_RU/](http://www.candy-home.com/ru_RU/) или по телефону 8 800 250 43 05.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [www.candy-home.com/ru\\_RU/](http://www.candy-home.com/ru_RU/).

Организация-изготовитель: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.", адрес: Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao. Импортёр/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС», адрес: 121099, Россия, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601. Тел.: 8 800 250 43 05, e-mail: [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru).

## Гарантийный талон

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:	ТОСТЕР	Информация о фирме-продавце:
Модель:	СТ-251	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. <b>Претензий нет.</b>
Дата производства:		С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.
Дата приобретения:		Подпись покупателя: _____ Подпись продавца: _____
		МП _____

## Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы на малую бытовую технику, предназначенную для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Полный список Авторизованных партнёров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

**8 800 250 43 05** – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России) или на сайте: [www.candy-home.com/ru\\_RU/](http://www.candy-home.com/ru_RU/) или сделав запрос по электронной почте: [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru).

Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

## Условия гарантийного обслуживания

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- Нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.
- Неправильной установки и/или подключения изделия.
- Отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует руководство по эксплуатации.
- Применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств.
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.

- Действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схмотехнических изменений неуполномоченными лицами.
- Отклонений от стандартов и норм питающих сетей.
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.).
- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- Инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия.
- Очистка изделия снаружи либо изнутри.

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Аспапты пайдаланар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтамау жарақаттар алуға және пайдаланушы мүлкінің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Аспапты пайдаланар алдында электр желісінің сипаттамалары құрылғының заттанбасында көрсетілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аспапты тек жерге тұйықталуы бар розеткаға ғана қосыңыз (жергілікті ережелерге сәйкес орындалған жерге тұйықталу болмаған жағдайда өндіруші (өндірушінің уәкілетті тұлғасы) өзінен шығынды өтеу бойынша жауапкершілікті алып тастайды).
- Аталған аспап сенсорлық жүйе мүмкіндіктері шектеулі немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың (соның ішінде балалар), сонымен қатар тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалардың пайдалануы үшін тағайындалмаған.
- Бұл құрылғы тек үй жағдайларында пайдалану үшін арналған.
- Алғаш рет қосу алдында аспаптың дұрыс жиналғанына және барлық қаптау материалдары жойылғанына көз жеткізіңіз.
- Электр тоғынан зақымдануды болдырмау үшін аспапты, желілік шнурды немесе желілік шнурдың вилоксын суға немесе өзге сұйықтыққа батырмаңыз.
- Қуат көзі шнурының ыстық бетке жанасуына жол бермеңіз, бұл оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Аспапты тегіс, құрғақ, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Тостерді қыздырудан пішіні өзгертілуі мүмкін заттардың жанында орнатпаңыз. Тостерден басқа заттарға дейінгі минималды қашықтық - 20 см.
- Аспапты газ немесе электр плитаға немесе қыздырылуы мүмкін бетке орнатпаңыз.
- Аспапты перделер, орамалдар және т.б. сияқты жеңіл тұтанатын материалдарға жақын қоймаңыз, аспаптың бөліктерін және аспаптың өзін жұқалтырмен және/немесе басқа материалдармен жаппаңыз, бұның салдарынан ол қызып кетуі және/немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тостерді алғаш рет пайдаланған кезде одан сәл түтін шығуы мүмкін. Бұл ақаулық белгісі болып табылмайды.
- Жұмыс істеп тұрған тостерді қараусыз қалдырмаңыз және оны жұмыс уақытында жылжытпаңыз.
- Тостер нан бұйымдарын қыздырып пісіруге арналған. Тостерді арналуы бойынша пайдаланыңыз.
- Тостерге жұқалтырға немесе басқа қаптама материалдарына оралған тағамдарды салмаңыз, бұның салдарынан өрт шығуы мүмкін.
- Тостерді таза күйде ұстаңыз. Тазалау үшін абразивті тазартқыш құралдарды, химикаттарды немесе қатты металл жөкелерді пайдаланбаңыз.
- Егер тосттар тостерде тұрып қалса, оларды пышақ немесе шаңышқы сияқты өткір заттармен алмаңыз. Аспапты міндетті түрде желіден ажыратыңыз, суытыңыз, тосттарды шығарып алыңыз. Тостер жұмыс істеп тұрғанда, корпус және қиқымдарға арналған түпқойма қызуы мүмкін.
- Тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз. Аспапты басқа жылу көздерінің жанына қоймаңыз.
- Аспаптың корпусына бөгде заттар мен сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз, бұл оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Аспапты қараусыз қалдырған кезде, оны пайдаланып болғаннан кейін, сондай-ақ тазаламай, жылжытпай және сақтауға алып қоймай тұрып желі бауысының ашаны розеткадан суырыңыз.
- Желі сымның, желі сымы ашасының және аспаптың зақымдалған-зақымдалмағанын үнемі тексеріп тұрыңыз. Кез келген түрдегі зақымдану анықталған жағдайда, пайдалануды дереу тоқтатып, оны тексеру, ауыстыру немесе жөндеу үшін жақын маңдағы қызмет көрсету орталығына тапсырыңыз.
- Аспап туралы ақпарат қамтылған шильді жоймаңыз және бүлдірмеңіз. Ол ақаулық орын алған жағдайда аспапты дәл сәйкестендіру үшін қажет.
- Құрылғыны сату жүзеге асырылатын елдің заңнамасының талаптарына сәйкес кәдеге жаратыңыз.

Тосттерге арналған бөлімше

Дайындау процесін қосу иіңтірегі

STOP сөндіру батырмасы

REHEAT қыздыру режимін таңдау батырмасы

DEFROST жібіту режимін таңдау батырмасы

Тостты қызартып пісіру деңгейін реттегіш

Қиқымдарға арналған түпқойма



## АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Алғаш рет пайдаланар алдында барлық қаптау материалдарын алып тастаңыз және қауіпсіз түрде кәдеге жаратыңыз.
- Электр желісінің сипаттамалары құрылғының заппаңбасында көрсетілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Желі баусымының ашасын электр желісінің розеткасына салыңыз.

Алғаш рет қосқан кезде қуырудың максималды 7 деңгейін пайдаланып, тостерді қыздырып алған жөн, бірақ тостерге нан тілімін салуға болмайды.

- 7 ең жоғары қызартып пісіру деңгейін орнатыңыз.
- Дайындау процесін қосу иіңтірегін төмен қарай шерту дыбысы шыққанға дейін ауыстырыңыз.

Алғаш рет қосылған кезде сіз ерекше иіс сезуіңіз мүмкін, бұл тостердің ақаулығы белгісі болып табылмайды.

## РОЗЕТКАҒА ҚОСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Су қолмен қуат көзі шнурының вилкасына тимеңіз.
- Құрылғыны тек қана жерге тұйықталған розеткаға ғана қосыңыз.
- Вилканы розеткадан шығарғанда, шнурдан тартпаңыз: тек қана вилкадан ұстаңыз.

## ТОСТЕРДІ ҚУЫРУ

- Тостерді электр желісіне қосыңыз.
- Нан тілімдерін тостерге салыңыз (тостер слоттарына еркін сыюы тиіс).
- Қажетті қуыру деңгейін таңдаңыз.
- Дайындау процесін қосу иіңтірегін сырт еткен дыбыс естілгенше төмен қарай басыңыз, қуыру процесі басталады.
- Қуыру процесін тоқтату үшін CANCEL батырмасын басыңыз.
- Қызартып пісіру процесі аяқталған кезде, тостар автоматы түрде көтеріледі.

Нанның әртүрлі сұрыптары үшін өз қызартып пісіру дәрежесі оңтайлы болады. Нанның кез келген түрін алғаш рет қызартып пісірген кезде 3 немесе 4 орташа қуыру дәрежесін пайдаланыңыз.

## ТОСТАРДЫ ЖІБІТУ ФУНКЦИЯСЫ - DEFROST

Аталған функция тосттарды жібітуге мүмкіндік береді. Аталған функцияны пайдалану үшін, тосттарды бөлімшеге салыңыз және DEFROST батырмасын басыңыз, содан кейін 1-ден 7-ге дейін дәрежені таңдауға болады.

## ТОСТАРДЫ ҚЫЗДЫРУ ФУНКЦИЯСЫ – REHEAT

Аталған функция тосттарды қалайтын күйіне дейін қуыруға немесе дайын тосттарды қыздыруға мүмкіндік береді. Аталған функцияны пайдалану үшін, тосттарды бөлімшеге салыңыз да REHEAT батырмасын басыңыз. Режим процесс индикациясынсыз 35 секундқа қосылады.

## ТОСТЕРДІ ҚИҚЫМНАН ТАЗАЛАУ

- Тазалау алдында тостерді электр желісінен ажырату қажет.
- Тостердің төменгі бөлігінде орналасқан суырмалы түпқойманы шығарыңыз, содан кейін оны қиқымнан тазалаңыз.
- Түпқойманы ішке қарай толық бекітілгенге дейін жылжытып, оны орнына орнатыңыз.
- Тостердің ішкі бөлігінен барлық қиқымдарды алып тастаңыз, ол үшін тостерді аударыңыз да барлық қиқымдарды ақырын қағып тастаңыз.

## КОРПУСТЫҢ СЫРТҚЫ БӨЛІГІН ТАЗАЛАУ

- Корпустың сыртқы бөлігін сабынды ерітіндімен сұландырылған ылғал майлықпен, содан кейін жұмсақ құрғақ майлықпен сүртіп алыңыз.

## ТОСТЕРДІ САҚТАУ

- Тостерді сақтауға алып тастау алдында, аспаптың толығымен суганына көз жеткізіңіз.
- Тостерді тазалаңыз, желі сымын желі сымын сақтау бөліміне салыңыз. Аспапты жиналған түрінде құрғақ, салқын жерде, қышқылдар мен сілтілерді сақтау орындарынан оқшауланған жерде, 5-тен 30 °С-ға дейінгі температурада және 65% - дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау ұсынылады. Тостерді бүйірінен қойып сақтамаңыз. Тостердің үстіне заттарды қоймаңыз.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: 220–240 В –  
Жиілік: 50/60 Гц  
Қуаты: 780–930 Вт  
Өлшемдері (Б×Е×Т): 18,8 x 27,3 x 17,3 см  
Салмағы: 1,28 кг  
Қытайда жасалған

Кепілдік мерзімі сатылған күнінен бастап 12 ай.

Бұйымның арналуы туралы ақпарат: құрылғы нан бұйымдарын жібіту және қуыруға арналған. Сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

## ЖИНАҚТАЛЫМЫ

Тостер: 1 дана.  
Кепілдік талоны бар пайдаланушы нұсқаулығы: 1 дана.

## СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Тауар сертификатталған. Ресей Федерациясының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңының 5-бабының 2-тармағына сәйкес өндіруші белгілеген осы өнімнің қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану нұсқаулығында және қолданылатын техникалық стандарттарда көрсетілген ережелер мен ұсыныстарға сәйкес пайдаланылған жағдайда, сатылған күннен бастап 3 жылға тең. Сәйкестік туралы ақпаратты [www.candy-home.com/ru\\_RU/](http://www.candy-home.com/ru_RU/) мекенжайы бойынша табуға болады.

Назар аударыңыз! Өнімді үнемі жетілдіру салдарынан өндіруші құрылымына, жиынтықталымына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Бұл нұсқаулықтың соңғы нұсқасын [www.candy-home.com/ru\\_RU/](http://www.candy-home.com/ru_RU/) сайтынан көруге болады.

Өндіріс күні туралы ақпарат тауардың шильдінде мына форматта көрсетілген: Агта нөмірі / жылдың соңғы 2 саны.

Өндіруші: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.", мекен-жайы: Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao.  
Импорртаушы: «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС» ЖШҚ, мекен-жайы: 121099, Ресей, Мәскеу қаласы, Новинский бульвары, 8-үй, 16-қабат, 1601-кеңсе. E-mail: [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru)

## АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР

- Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек.
- Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек HAIER компания сының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс.

Сервис орталықтарының мекенжайлары мен телефондарын [www.candy-home.com/ru\\_RU/](http://www.candy-home.com/ru_RU/) сайтынан телефоны бойынша білуге болады.



## Кепілдік талоны

Бұйым:	ТОСТЕРІ	Информация о фирме-продавце:
Модель:	CT-251	Бұйым тексерілген, жинақталған, механикалық зақымданулар жоқ. <b>Наразылықтар жоқ.</b>
Өндірілген күні:		Кепілдік міндеттемелер және сервистік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.
Сатып алынған күні:		Сатып алушының қолы: _____ Сатушының қолы: _____

## Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытай мекен жайы бойынша орналасқан Haier корпорациясы сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмысына кепілдік береді.

Күнделікті тұрмыста қолдануға арналған шағын тұрмыстық техниканың ресми қызмет ету мерзімі - өнімді соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, пайдаланудың нақты мерзімі ресми мерзімнен біршама артуы мүмкін.

Барлық өнімдер пайдалану шарттарын ескере отырып жасалған және техникалық талаптарға тиісті сәйкестікке сертификаттаудан өткен.

Түсінбеушілікті болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдік міндеттемелердің шарттарын мұқият оқуды және кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз.

Кепілдік талоны қате немесе толық толтырылмаған жағдайда, сауда ұйымына хабарласыңыз.

Осы кепілдік талонымен Haier корпорациясы бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа да нормативтік актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Алайда, Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

ТМД аумағында авторландырылған серіктестердің толық тізімін Haier Ақпараттық орталығынан мына арқылы біле аласыздар:

[www.candy-home.com/ru\\_RU/](http://www.candy-home.com/ru_RU/) сайтында немесе [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru). электрондық пош-тасына сұрау салу арқылы.

Авторландырылған серіктестердің деректері өзгертілуі мүмкін, анықтама алу үшін Haier Ақпараттық орталығына хабарласыңыз.

## Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

**Кепілдікті қызмет көрсету ақаулықтары төмендегілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:**

- Тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы.

- Бұйымды қате орнату және/немесе қосу.

- Өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған дозасынан асып кету.

- Бұйымдарды ол тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану.

- Үшінші тұлғалардың әрекеттері: рұқсат етілмеген құрылымдық немесе схемалық техникалық өзгерістерді уәкілетті емес адамдардың енгізуі немесе жөндеуі.

- Еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай т.б.).

- Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, жазатайым оқиғалары.

- Егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөлшектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерінің түсуінен болатын зақым табылса.

## Аккредиттелген қызмет көрсету орталықтары

Ресми атауы	Қала	Клиентке арналған телефон	Мекен-жайы
«Сервис Маг» ЖШС	Алматы қаласы	8 (727) 233 30 00 / моб 3210	050016, Алматы, даңғылы Сүйінбай, 38А
«Ascon-7» ЖШС	Алматы қаласы	7 (727) 397 75 75	050010, Алматы қ. Сағадата Нұрмағамбетова 25

АСО тізбесі өзгертілуі мүмкін. Өзекті ақпаратты сіз біздің сайтымыздан ала аласыз [www.candy-home.com/ru\\_RU/](http://www.candy-home.com/ru_RU/).

