

BORK

ЧАЙНИК K810

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧАЙНИК K810





ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАВАРИВАНИЯ ЧАЯ

Возможности чайника позволяют использовать его как для кипячения воды, так и для заваривания чая.



НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ И КРЕПОСТИ ЗАВАРИВАНИЯ

Электронное управление позволяет устанавливать крепость и температуру заваривания на ваше усмотрение и предоставляет возможность экспериментировать с любыми сортами чая, добиваясь разных оттенков вкуса.



ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ЗАВАРИВАНИЯ ЧАЯ

Автоматический подъем и погружение корзины во время заваривания чая позволяют воде циркулировать, повышая скорость и крепость заваривания.



ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА

Чайник включается автоматически в удобное для вас время благодаря таймеру.

ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Чайник поддерживает температуру в течение часа после выключения.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ И КРЕПОСТИ ЗАВАРИВАНИЯ

Три предустановленных режима крепости заваривания чая — крепкий, средний и мягкий, пять температурных режимов и возможность ручного программирования времени и температуры заваривания позволяют получить идеальный вкус напитка, с учетом степени измельчения чайного листа, свежести сбора и сорта чая.



ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

По окончании цикла заваривания чая или нагрева воды заданные индивидуальные настройки остаются в памяти чайника, в том числе после его отключения от электросети.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Абсолютная безопасность гарантирована системой автоматического отключения в случае перегрева или при отсутствии воды, а также системой защиты основания чайника от попадания влаги.



ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ ЗАВАРИВАНИЯ

Электронный датчик обеспечивает контроль нагрева, времени заваривания и температуры воды. Показания датчика температуры отображаются на дисплее в реальном времени, позволяя контролировать процесс заваривания чая и нагрева воды.

Для конвертации градусов Цельсия в градусы Фаренгейта одновременно удерживайте в течение 2 секунд кнопки «Тип чая» и «Крепость».



СТЕКЛЯННЫЙ КУВШИН DURAN SCHOTT

Процесс заваривания чая — завораживающее зрелище. Термостойкий стеклянный корпус предоставляет возможность удобного визуального контроля крепости заваривания и будет по достоинству оценен истинными ценителями чая.

УСТРОЙСТВО

Чайная корзина из нержавеющей стали

Датчик температуры воды

Отсек для хранения сетевого шнура



Магнитная стойка для крепления чайной корзины


Максимальный уровень воды для кипячения «WATER MAX» (1,5 л)

Максимальный уровень воды для заваривания чая «TEA MAX» (1,2 л)

Крышка чайника со встроенным фильтром от накипи из нержавеющей стали

Панель управления

Стекланный кувшин 1,5 л



УСТРОЙСТВО

Дополнительные функции

AUTO START
KEEP WARM
BASKET

● Green ● Herbal
● Black ● Oolong
● White ● Custom

● Strong
● Medium
● Mild
● Custom

HOT WATER
Cancel

TEA
Cancel

Кнопка выбора вида чая

Кнопка выбора крепости заваривания

Кипячение воды

Заваривание чая



КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ

- Чтобы вскипятить воду, нажмите кнопку HOT WATER/CANCEL.
- Во время процесса нагрева воды на дисплее отображаются индикация текущей температуры TEMP и индикация работы чайника ON.
- После завершения процесса нагрева воды раздадутся 3 звуковых сигнала и на дисплее появится индикация автоматического отсчета времени до 60 минут TIME SINCE BREW.

ЗАВАРИВАНИЕ ЧАЯ

Выберите желаемый температурный режим:

- Green — зеленый чай
- Black — черный чай
- White — белый чай
- Herbal — травяной чай
- Oolong — улун

На дисплее отобразится индикация температуры заваривания BREW TEMP.

Установите крепость заваривания:

- Strong — сильная
- Mild — легкая
- Medium — средняя

- На дисплее отобразится индикация времени заваривания BREW TIME.
- Чтобы начать процесс заваривания, нажмите кнопку TEA/CANCEL.
- Во время процесса заваривания чая на дисплее отобразится индикация обратного отсчета времени BREW TIME.
- После завершения процесса заваривания раздадутся 3 звуковых сигнала и на дисплее появится индикация автоматического отсчета времени до 60 минут TIME SINCE BREW.

Процесс заваривания начинается только при достижении заданной температуры.

Индивидуальные настройки заваривания чая — Custom

- С помощью кнопок ▲ и ▼ установите необходимую температуру заваривания BREW TEMP в диапазоне 50–100 °C, время заваривания BREW TIME до 10 минут и нажмите кнопку TEA/CANCEL.
- При выборе времени заваривания чая свыше 10 минут включится режим ручного управления и на дисплее отобразится «--:--», а также индикация ручного управления MANUAL LIFT.
- Для подъема корзины нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку BASKET.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Функция отложенного старта — AUTO START

Чтобы запрограммировать чайник на включение в удобное для вас время, введите настройки заваривания: вид чая и крепость заваривания. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку AUTO START.

Если вы хотите вскипятить воду к определенному времени, настройки заваривания чая вводить не следует.

- С помощью кнопок ▲ и ▼ введите текущее время CURRENT TIME и время автоматического включения чайника START TIME. Выберите желаемый режим работы: кипячение воды HOT WATER/CANCEL или заваривание чая TEA/CANCEL.

Чайник отображает время в 12-часовом формате:

- AM — время до полудня;
- PM — время после полудня.

Функция поддержания заданной температуры — KEEP WARM

Вы можете включить функцию до, во время или после завершения цикла заваривания чая или нагрева воды, нажав кнопку KEEP WARM. Поддержание температуры может продолжаться до 60 минут в диапазоне 70–80°C.

Функция не будет работать, если температура воды ниже 50°C.

Функция быстрого заваривания чая — BASKET

- Нажмите кнопку BASKET. На дисплее отобразится индикация функции быстрого заваривания BASKET CYCLE.
- Во время цикла заваривания корзина начнет автоматически подниматься и опускаться.
- При повторном нажатии кнопки BASKET во время цикла заваривания функция отключается и корзина фиксируется в нижнем положении до истечения времени заваривания.

Ручное управление корзиной

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку BASKET.
- Корзина опустится вниз и зафиксируется в нижнем положении.
- Для поднятия корзины в исходное положение повторно нажмите и удерживайте кнопку BASKET.

Возврат к заводским установкам

После отключения от сети блок управления чайником сохраняет в памяти последние установки всех функций. Для возврата всех изменяемых параметров чайника в исходное состояние необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопки AUTO START и KEEP WARM.

Режим ожидания

Если не производить действий с чайником, через 3 минуты он автоматически перейдет в режим ожидания. В таком режиме подсветка дисплея выключена. Для вывода чайника из режима ожидания выполните любое из двух действий:

- снимите и поставьте чайник на базу;
- нажмите любую кнопку, кроме кнопки HOT WATER/CANCEL.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ

RESET — мигающая индикация, сообщение о сбое в электропитании. Отключите чайник от электросети и включите повторно через 5 секунд.

ERROR — мигающая индикация, сообщение об ошибке в работе. Обратитесь в авторизованный сервисный центр компании BORK.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Качество воды влияет на вкус напитков. Для получения хорошего результата используйте фильтрованную воду.
- Не оставляйте в кувшине заваренный чай на ночь.
- Измельченный чай заваривается быстрее и крепче, чем листовый. Чтобы избежать излишней крепости и жесткого вкуса, регулируйте время заваривания в зависимости от степени измельчения чайного листа.



Чай давно и прочно занял свое место в культуре современного человека. Сказать что-то новое сложно, а почувствовать — можно. Более того, новое ощущение рождается каждый раз, когда пьешь чай. Это как пережить новую историю. Первый секрет чая, известный всем, — чай дарит тонкие ощущения, которые создают качество твоего дня.

В наши дни за чаем прочно закрепилась слава «напитка здоровья», он обладает уникальной способностью извлекать из Неба и Земли все то, что является редким и необходимым для здоровья человека. В последние годы пристрастие к хорошему чаю стало таким же атрибутом утонченного вкуса, как и выбор прекрасных предметов искусства, благородных вин, дизайнерской мебели. К счастью для нас, чай может быть и предметом роскоши, и демократичным качественным продуктом, который уместно использовать в повседневной жизни.

Зеленый, желтый и жасминовый чай не терпит высокой температуры воды, поскольку тонкие эфирные составляющие быстро сгорают в крутом кипятке. Лучше всего он раскрывается при температуре около 80°C.

Лучшие сорта белого чая делаются из почек чайного дерева, покрытых естественным пушком. Поэтому к белому чаю относятся бережно и заваривают его водой температурой не более 85°C.

РЕЦЕПТЫ

Улуны производятся из довольно крупного и зрелого листа, часто с черенком. Такой лист лучше заваривать кипятком в 90°C, иначе лист не раскроется.

Утесные улуны, пуэр отличаются более сильной степенью ферментации. Оптимальная температура заваривания — 95°C.

Черные чай открывают свой вкус и аромат при 100°C.

Приятного вам чаепития!



80 °C

- Сиху Лун Цзин — «Колодец дракона с Западного озера».
- Дунтин Би Ло Чунь — «Изумрудные спирали весны из Дунтина».
- Е Шэн — «Дикорастущий зеленый чай».
- Люань Гуа Пянь — «Тыквенные семечки из Люаня».



85 °C

- Бай Хао Инь Чжэнь — «Серебряные иглы с белым ворсом».
- Хуаншань Бай Мудань — «Белый пион с горы Хуаншань».



90 °C

- Те Гуаньинь — «Железная Бодхисаттва Гуаньинь».
- Алишань — «Улун с горы Алишань».
- Дун Фан Мэй Жэнь — «Восточная красавица».
- Сян Пин Ван — «Владыка чаев, дарующий бессмертие».



95 °C

- Бай Цзи Гуань — «Белый петушиный гребень».
- Да Хун Пао — «Большой красный халат».
- Фо Шоу — «Руки Будды».
- Юньнань Шу Пуэр — «Пуэр из Юньнани».
- Юньнань Шэн Пуэр — «Пуэр, выдержанный годами».



100 °C

- Дянь Хун Цзинь Хао — «Красный чай Золотые ворсинки из Дяньси».
- Исин Хун Ча — «Красный чай из Исин».
- Аньхуэй Ци Хун — «Красный чай из Цимэнь».
- Чжэньшань Сяо Чжун — «Малый вид с гор Чжэньшань».

РЕЦЕПТЫ



РОМАШКА

Способствует снижению веса и помогает при бессоннице.

Заваривать 10 минут при температуре 95°C.



ЗВЕРБОЙ

Обладает противовоспалительным действием и регулирует обмен веществ.

Заваривать 10 минут при температуре 100°C.



МЯТА

Поднимает настроение и стимулирует работу мозга.

Заваривать 10 минут при температуре 90°C.



ИМБИРЬ

Прекрасно согревает, нормализует пониженное давление.

Заваривать 10 минут при температуре 100°C.



ЛИПА

Рекомендуется при простудных заболеваниях и головной боли.

Заваривать 10 минут при температуре 100°C.



СУХОФРУКТЫ

Богатый источник витаминов в любое время года.

Заваривать 10 минут при температуре 100°C.

Перед чисткой отключите чайник от электросети и подождите, пока он остынет.

Во избежание поражения электрическим током не погружайте чайник, основание, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не мойте корпус и основание чайника под струей воды.

Протрите кувшин и основание мягкой влажной губкой или салфеткой.

Не используйте для чистки чайника абразивные чистящие средства, мочалки.

Для очистки чайной корзины снимите пластиковую крышку.

Съемные детали — крышку чайника, чайную корзину, крышку чайной корзины и мерную ложку промойте в теплой мыльной воде либо в посудомоечной машине. Фильтр против накипи протрите влажной салфеткой.

Удаление накипи

Удаляйте накипь по мере необходимости. Используйте специальные средства для удаления накипи и соблюдайте соответствующие инструкции производителей этих средств.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возмож-

ностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.

- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Перед первым включением убедитесь в том, что все упаковочные материалы удалены.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте чайник, основание чайника, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью, это может привести к его повреждению.
- Устанавливайте чайник на ровную, устойчивую поверхность.
- Не устанавливайте чайник рядом с предметами, которые могут деформироваться от нагрева.

- Минимальное расстояние от чайника до других предметов — 20 см.
- Используйте чайник только для нагрева воды или заваривания чая.
- Не включайте чайник без воды.
- Не наполняйте чайник водой выше отметки «WATER MAX» при нагреве воды и выше отметки «TEA MAX» при заваривании чая.
- Соблюдайте осторожность при обращении с чайником, наполненным горячей водой или чаем. Во избежание ожогов не касайтесь корпуса чайника, беритесь за ручку.
- Не снимайте чайник с основания во время работы.
- Не мойте корпус чайника и основание под струей воды.
- Образование накипи может вызвать повышенный шум работы, некорректную работу

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

датчика температуры и более долгое закипание воды. Рекомендуем очищать чайник от накипи по мере ее образования, см. раздел **Чистка и уход**.

- Не наливайте холодную воду в горячий пустой чайник, подождите, пока чайник остынет.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. Не устанавливайте чайник вблизи других источников тепла.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете чайник без при-

мотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.

- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и чайник на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование устройства и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.

- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В. Частота: 50 Гц

Мощность: 1680–2000 Вт

Габариты (В×Ш×Г): 23×23×18 см

Объем: 1,5 л, Вес: 2,4 кг

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия:

устройство является электрическим водонагревателем с микропроцессорной автоматикой и предназначено для кипячения воды и заваривания чая и травяных смесей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник: 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.bork.ru.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99

(служба информационной поддержки).

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Специальные условия реализации не установлены.

Товар сертифицирован № ТС RU C-DE.AL15.B.00447.

Срок действия — с 26.01.2016 по 25.01.2018 включительно.

Орган по сертификации продукции и услуг — ЗАО «Спектр-К».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



МУЛЬТИШЕФ U803

- Более 200 рецептов с автоматическим приготовлением
- Объемный четырехзонный нагрев
- Удобство управления
- Технология «1+1»™ — приготовление с точностью до 1 градуса и 1 минуты



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ S805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрямбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



БЛЕНДЕР B802

- Супермощный мотор — 2200 Вт
- Функция нагрева
- Система смешивания ProKinetix
- Тончайшее измельчение
- 12 скоростей, 5 программ



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G802

- Съёмный термошуп для приготовления сочного мяса
- Автоматические программы
- Система равномерного нагрева — Element IQ
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Регулировка угла наклона рабочей поверхности

www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.



multibork.ru

Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



facebook.com/BORKrus

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



youtube.com/bork

Видеорецепты, видеоинструкции, обзоры новинок.



twitter.com/bork_rus

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



instagram.com/bork_com

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	ЧАЙНИК
Модель	K810
Серийный номер
Дата приобретения
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;

- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерывов и выходных.

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно найти на сайте www.borg.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

