

3

4

2

5

6

MAX

1.7L

1.5L

1.0L

0.5L

MIN

1

7

8

9

Maxwell

РУССКИЙ

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ MW-1091

Электрический для нагревания жидкости (чайник) предназначен только для кипячения питьевой воды.

ОПИСАНИЕ

1. Корпус чайника
2. Ручка чайника
3. Крышка
4. Клавиша включения/выключения (0/1)
5. Рукоятка
6. Шкала уровня воды
7. Световой индикатор
8. Подставка
9. Место намотки сетевого шнура

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

ВНИМАНИЕ!

При использовании чайника с подставкой убедитесь, что чайник отключен от сети.

ВНИМАНИЕ!

При избежании ожога горячим паром, не наклоняйтесь над носиком (2).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования электроприбора внимательно прочитайте наше руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (8), откроите крышку чайника (3), потяните за неё по направлению вверх.

• Наполните чайник водой до максимальной отметки «MAX», для определения уровня воды используйте шкальный уровень воды (6).

• Закройте крышку (3), установите чайник на подставку (8). Убедитесь, что крышка чайника (3) плотно закрыта.

• Для запуска чайника установите клемму включения/выключения (4) в положение «1», при этом загорится световой индикатор (7).

• Когда вода закипит, чайник автоматически отключится, световой индикатор (7) погаснет.

• Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды 2-3 раза.

• При использовании чайника с подставкой убедитесь, что клавиша включения/выключения (4) не блокирует посторонние предметы, а крышка (3) плотно закрыта, в противном случае автоматическое отключение чайника будет невозможно.

• Перед снятием чайника с подставки убедитесь, что чайник отключен от сети.

• Для избежания риска возникновения пожара не используйте переходники, при подключении чайника к электрической розетке.

• Не извлекайте чайник из воды, пока вода не покинет переходник.

• Когда вода закипит, чайник автоматически отключится, световой индикатор (7) погаснет.

• Снимите чайник с подставки (8), убедитесь, что он выключен (клавиша (4) находится в положении «0»).

• После отключения чайника подождите 10-20 секунд, прежде чем вы можете включить его для повторного кипячения воды.

• Если чайник остался в воде, когда вода оказалась ниже минимальной отметки «MIN», то он включит автоматический термопротектор, при этом чайник отключится. В этом случае снимите чайник с подставки (8), дайте ему остыть в течение 10-15 минут, затем заполните чайник водой и включите прибор будьте работать в нормальном режиме.

• Не направляйте чайник на деревянную мебель, электроприборы, растения или предметы, которые могут быть повреждены влагой, горячим паром.

• Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставке без перекосов.

• Используйте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисался со стола, а также стеллажа, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых предметов.

• Не допускайте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

• Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или спреи, используемые лекарственными жидкостями.

• Не используйте чайник в помещениях, где находятся аэрозоли.

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

• Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на край стола.

• Не направляйте чайник на деревянную мебель, электроприборы, растения или предметы, которые могут быть повреждены влагой, горячим паром.

• Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставке без перекосов.

• Используйте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисался со стола, а также стеллажа, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых предметов.

• Не допускайте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

• Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или спреи, используемые лекарственными жидкостями.

• Не используйте чайник в помещениях, где находятся аэрозоли.

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

• Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на край стола.

• Не направляйте чайник на деревянную мебель, электроприборы, растения или предметы, которые могут быть повреждены влагой, горячим паром.

• Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставке без перекосов.

• Используйте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисался со стола, а также стеллажа, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых предметов.

• Не допускайте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

• Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или спреи, используемые лекарственными жидкостями.

• Не используйте чайник в помещениях, где находятся аэрозоли.

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

• Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на край стола.

• Не направляйте чайник на деревянную мебель, электроприборы, растения или предметы, которые могут быть повреждены влагой, горячим паром.

• Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставке без перекосов.

• Используйте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисался со стола, а также стеллажа, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых предметов.

• Не допускайте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

• Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или спреи, используемые лекарственными жидкостями.

• Не используйте чайник в помещениях, где находятся аэрозоли.

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

• Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на край стола.

• Не направляйте чайник на деревянную мебель, электроприборы, растения или предметы, которые могут быть повреждены влагой, горячим паром.

• Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставке без перекосов.

• Используйте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисался со стола, а также стеллажа, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых предметов.

• Не допускайте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

• Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или спреи, используемые лекарственными жидкостями.

• Не используйте чайник в помещениях, где находятся аэрозоли.

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

• Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на край стола.

• Не направляйте чайник на деревянную мебель, электроприборы, растения или предметы, которые могут быть повреждены влагой, горячим паром.

• Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставке без перекосов.

• Используйте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисался со стола, а также стеллажа, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых предметов.

• Не допускайте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

• Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или спреи, используемые лекарственными жидкостями.

• Не используйте чайник в помещениях, где находятся аэрозоли.

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

• Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на край стола.

• Не направляйте чайник на деревянную мебель, электроприборы, растения или предметы, которые могут быть повреждены влагой, горячим паром.

• Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставке без перекосов.

• Используйте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисался со стола, а также стеллажа, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых предметов.

• Не допускайте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

• Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или спреи, используемые лекарственными жидкостями.

• Не используйте чайник в помещениях, где находятся аэрозоли.

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

• Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на край стола.

• Не направляйте чайник на деревянную мебель, электроприборы, растения или предметы, которые могут быть повреждены влагой, горячим паром.

• Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставке без перекосов.

• Используйте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисался со стола, а также стеллажа, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых предметов.

• Не допускайте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

• Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или спреи, используемые лекарственными жидкостями.

• Не используйте чайник в помещениях, где находятся аэрозоли.

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

• Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на край стола.

• Не направляйте чайник на деревянную мебель, электроприборы, растения или предметы, которые могут быть повреждены влагой, горячим паром.

• Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставке без перекосов.

• Используйте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не допускайте, чтобы сетевой шн

