



Плитка электрическая



МОДЕЛЬ: ЕС-101SJ

1 конфорка 220В ~ 50Гц 1000Вт



МОДЕЛЬ: ЕС-201SJ

2 конфорки 220В ~ 50Гц 2000Вт

Во избежание риска несчастного случая или повреждения, крайне важно перед использованием прочитать данные указания. Кроме того, храните данное руководство в качестве справочного материала на будущее.

Характеристика изделия

1. В электроприборе используются инфракрасные лучи для нагрева без излучения, можно применять любую кухонную посуду.
2. Электроприбор снабжен регулируемым термостатом, его можно использовать для приготовления пищи различными способами, такими как: от варивание, приготовление на пару, обжаривание и т.д.
3. У электроприбора предусмотрена высокопрочная пластина из стеклокерамики легкой очистки.
4. В электроприборе имеется функция автоматической регулировки температуры, что предотвращает пригорание продукта, а также способствует сохранению его вкусовых качеств.
5. Плита проста в эксплуатации, просто поверните регулятор температуры, и вы получите желаемый результат приготовления.

Схема изделия



Важно!!! Указания по безопасной эксплуатации

1. Перед использованием внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации, храните данное руководство в качестве справочного материала для использования в будущем.
2. Проверьте напряжение. Перед использованием убедитесь, что оно соответствует напряжению, указанному на электроприборе.
3. Никогда не оставляйте электроприбор без присмотра в процессе использования. Данный электроприбор не предназначен для использования лицами (в т.ч. дети) со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта и навыков работы с техникой. Эксплуатация электроприбора такими лицами может осуществляться только под контролем лица,

отвечающего за их безопасность.

4. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли рядом с электроприбором и использовали его в качестве игрушки.
5. Не касайтесь сетевого штепселя и силового шнура влажными руками.
6. Регулярно проверяйте силовой шнур во избежание любых повреждений. Не используйте электроприбор при наличии любых признаков повреждения силового шнура или электроприбора.
7. Не погружайте электроприбор в воду или другую жидкость по какой-либо причине. Нельзя помещать его в посудомоечную машину.
8. Не используйте электроприбор вблизи горячих поверхностей.
9. При повреждении силового шнура его необходимо заменить у производителя, сервисного представителя или подобного уполномоченного лица во избежание возникновения какой-либо опасной ситуации.
10. Перед очисткой всегда отключайте электроприбор от источника питания.
11. Электроприбор не предназначен для работы посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
12. Нельзя использовать электроприбор вне помещения. Всегда используйте электроприбор в сухом помещении.
13. Во время работы или некоторое время после окончания работы стекло все еще горячее, поэтому строго запрещается подносить близко или перекидывать на горячую поверхность силовой шнур или прочие нежароустойчивые компоненты.
14. При использовании установите электроприбор на плоскую горизонтальную поверхность.
15. Не производите очистку электроприбора, пока он полностью не остынет. Убедитесь, что силовой шнур не касается горячего стекла.
16. При использовании электроприбора или же если он все еще горячий, нельзя прикасаться к нему легко воспламеняемыми материалами, таких как: масло, занавески, ткань и прочее, так как это может привести к пожару.
17. Всегда отключайте электроприбор от сети, если он не используется. Особенно, если розетка электроприбора не оснащена настенным выключателем. Нельзя производить нагрев без кастрюли или с пустой кастрюлей!
18. Если поверхность треснула, отключите электроприбор во избежание электрического удара.
19. Данный электроприбор предназначен для домашней бытовой эксплуатации или подобных условий, например:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих местах;
 - загородные дома;
 - клиентами в гостиницах, отелях и других жилых местах;
 - гостиницы типа «ночлег и завтрак».
20. Детям не разрешается производить очистку и техобслуживание без

присмотра взрослых.

21. Детям не разрешается производить очистку и техобслуживание, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром взрослых.

22. В случае повреждения силового шнура его необходимо заменить у производителя, сервисного представителя или подобного уполномоченного лица во избежание возникновения какой-либо опасной ситуации.

Указания по использованию:

1. Убедитесь, что регулятор находится в положении "MIN" (минимально), подключите к источнику питания.
2. Для приготовления на плитке можно использовать любую жаропрочную кухонную посуду с плоским дном.
3. Поместите продукт в кастрюлю, поставьте ее в центр нагревательной поверхности.

Примечание: Чем качественнее кастрюля, тем качественнее будет результат приготовления. Дно кастрюли должно быть максимально ровным.



4. Переключатель температуры нагрева
1.2.3 - используется для отваривания и приготовления на пару
4.5 MAX (максимально) - используется для запекания и жарения
5. После использования поверните переключатель в положение "MIN" и отключите электроприбор от розетки.
6. После использования поверхность конфорки остается горячей, поэтому посуда на плите будет продолжать прогреваться.

Техническое обслуживание:

1. Перед очисткой электроприбора отключите его от источника питания.
2. Протрите стеклокерамическую поверхность влажной ветошью с небольшим количеством нейтрального чистящего средства для варочной поверхности, затем вытрите досуха чистой ветошью. На поверхности не должно оставаться никаких остатков чистящего средства. Нельзя использовать жесткие металлические мочалки или абразивные чистящие средства для кастрюль.
3. Нельзя мыть электроприбор под проточной водой, а также погружать его в воду для очистки.
4. Убедитесь, что дно кастрюли чистое во избежание загрязнения керамической поверхности.

Внимание:

- 1) В процессе приготовления варочная поверхность нагревается, будьте аккуратны, не находитесь близко к электроприбору.
- 2) Не использовать электроприбор для обогрева помещения.
- 3) Подключая электроприбор к источнику питания, следите за варочной поверхностью. Соединительные провода не должны контактировать с горячей поверхностью.
- 4) Нельзя использовать каустические и абразивные очищающие средства! Они могут повредить поверхность.

Надлежащая утилизация данного изделия

Данная маркировка означает, что данное изделие нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами на территории ТС. Чтобы не допустить возможного ущерба окружающей среде или вреда здоровью в результате неконтролируемого захоронения отходов, переработка должна быть организована с учетом рационального повторного использования природно-сырьевых ресурсов. Чтобы сдать использованное устройство, следует воспользоваться системами сбора отходов или обратиться к торговцу, у которого вы приобрели прибор.

Они могут принять продукцию к переработке, безопасной для окружающей среды.



Товар сертифицирован в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов Таможенного Союза.

Изготовитель:

Zhongshan Songjing Elec. Co., Lt d.

Чжуншань Сунцзин Элек. Ко., Лтд

Адрес: No.9 Lefeng Road 6#, District B, Maohui Industrial Zone, Henglan Town, Zhongshan Guangdong, China

№ 9, Лэфэн Роуд №6, Район Б, промышленная зона Маохуэй, уезд Хэнлань, Чжуншань, Гуандун, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,

Телефон: 8-800-333-33-66

