

1 Svarīga informācija

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu iestiekties tajā arī turpmāk.

Brīdinājums!

- Nepieskarieties asmeniem, kad ierīce ir pievienota tīklam. Ja asmeni iestrēgt, atvienojiet ierīci, pirms izņem produktus. Uzmanīties, rīkojoties ar asajiem griežasīsmējiem, iztukšojot trauku un tīrīšanas laikā.
- Izsležiet un atvienojiet ierīci no elektrotīkla, pirms:
 - Tās izņemšanas no statīva, piederumu maiņas vai tuvošās kustīgām daļām.
 - Tās salīkšanas, izjaūšanas vai tīrīšanas.
 - Tā tiek atstāta bez uzraudzības.
- Nekad neiemierīciet ierīci ūdeni vai kādā citā šķidrumā.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumiem jūsu mājās.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta kontaktdakša, elektīribas vads, rotējósās sīts vai aizsargāvās, vai arī ir redzamas plaisas. Ja elektīribas vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota tehniskās apkopes centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
- Pārliecībniecītis, ka amēriņi ir droši noliksts un vāks ir pareizi uzstādīts uz blendersa krūkas, pirms izmantojiet ierīci.
- Šo ierīci nedrīkst izmantojēt bērni, ierīci un tās elektīribas vadu glābējiet bērniem nepieejamā vietā.
- Šo ierīci var izmantojēt personas ar ieroēbētām fiziskām, sensorājam vārāgījām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par droši ierīces lietošanu un paņāka izpratne par iespējamo bīstamību.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotātāties mazi bērni.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām netīšas termiskā izslēdēja atiestates dēļ, šo ierīci nekad nedrīkst pīselgt taimera slēdziņu.
- Uzmanīties, ja lejat virutes kombānī vai blenders karstu šķidrumu, jo pēkšņas iztvaikošanas rezultātā tas var izjūtēties no ierīces.
- Nekad nelieciniet viršu vai nenemiet nost blendersa krūku, smalcinātāja kausu vai dzīrvainīnu kausu no motora pamatnes, kad ierīce ir iespēljata.

Ievērība!

- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detāļus, kuras Philips nav iipaši ieteicis. Jāizmantojāt šādus piederumus vai detāļus, garantija vairs nav spēkā.
- Nepārsniedziet uz blendersa krūkas, dzīrvainīnu trauku (tikai noteiktiem modeļiem) un smalcinātāja trauku (tikai noteiktiem modeļiem) norādīto maksimālo īlēni.
- Nepārsniedziet tabulā norādītos maksimālos daudzumus un pārstrādes laikus.
- Ja pie blenders krūkas malām pielip ēdiens, izslēžiet ierīci un atvienojiet no elektrotīkla. Pēc tam izmantojiet lāpstīnu, lai nonemtu ēdienu no malām.
- Nekad nepielpildiet blendersa krūku ar sastāvdāļām, kas ir karstākas par 80 °C.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
- Trošķi īlēnis: Lc = 86 dB(A).

Iebūvētais drosības slēdziņš
Šī funkcija nodrošina, ka varat ielēgt ierīci tikai tad, ja blenders krūka, multi smalcinātāja kausu vai ceļojumu krūtīte ir pareizi uzstādīta uz motoru bloku. Ja blenders krūka, multi smalcinātāja kausu vai ceļojumu krūtīte ir pareizi uzstādīta, iebūvētais drosības slēdziņš tiks atbloķēts.

Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Pārstrāde
Nemietiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tālākās cikla beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.

2 Garantija un serviss

Jāums nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdz, apmeklējiet vietni www.philips.com/support.

polski

1 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi.

Ostrzeżenie

- Nie dotykaj ostrzy, gdy wtyczka urządzenia jest włożona do gniazdka elektrycznego. W przypadku zablokowania ostrzy przed usunięciem skladników wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego. Zachowaj ostrożność podczas dźwignięcia ostrzy, optymalizacji pojemnika i czyszczenia urządzenia.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed:
 - zdjęciem urządzenia z podstawy, zmianą akcesoriów lub dotknięciem części, które poruszają się podczas pracy urządzenia;
 - składaniem, rozkładaniem i czyszczeniem urządzenia;
 - pozostawieniem urządzenia bez nadzoru.
 - Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
 - Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napiecie podane na urządzeniu jest zgodne z napieciem w sieci elektrycznej.
 - Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego wtyczka, przewód zasilający, obracające się sitko lub osłona zabezpieczająca są uszkodzone lub są na nich widoczne pęknięcia. Ze względu na bezpieczeństwo wymianę uszkodzonego przewodu siedziewego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
 - Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia upewnij się, że część tnąca jest dobrze zamocowana, a pokrywka została prawidłowo założona na dżbanek blendersa.
 - Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci.
 - Urządzenie może być używane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadającymi wielej lub dośćwiedzia w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że

będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa niezamierzonego wyczerpania wyłącznika termicznego, nigdy nie podłączaj urządzenia do włącznika czasowego.
- Zachowaj ostrożność podczas wlewania gorącego płynu do robota kuchennego lub blendersa, gdy możliwe jest jego wydotanie się z urządzenia w wyniku naglego parowania.
- Nigdy nie zakładaj ani nie zdejmuj dżbanku blendersa, naczynia rozbijacza lub naczynia młynka z podstawy części silnikowej, gdy urządzenie jest włączone.

Uwaga

- Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie przekraczaj maksymalnego poziomu zawartości oznaczonego na dżbanku blendersa, naczyniu młynka (tylko wybrane modele) i pojemniku rozbijacza (tylko wybrane modele).
- Nie przekraczaj maksymalnej ilości składników ani czasów przygotowania podanych w stosownej tabeli.
- Jeśli składniki przywierają do ścianek dżbanku blendersa, włącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Następnie za pomocą łyżki usuń składniki ze ścianek.
- Nie wolno wypełniać dżbanku składnikami o temperaturze wyższej niż 80°C.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Poziom hałasu: Lc = 86 dB (A).

Wbudowana blokada bezpieczeństwa

Dzięki tej funkcji urządzenie można włączyć jedynie wtedy, gdy dżbank blendersa, dzbank rozbijacza lub kubek podłożny są prawidłowo założone na części silnikowej. Prawidłowe zamocowanie dżbanku blendersa, naczynia rozbijacza wielofunkcyjnego lub kubka podłożnego powoduje zwolnenie wbudowanej blokady.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narządu na dziale pól elektromagnetycznych.

Recykling

Zużytych urządzeń nie należy wyrzucać wraz z zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiorczej surowców wtórnych w celu utylizacji. Postępując w ten sposób, pomagasz chronić środowisko.

2 Gwarancja i serwis

Jeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub pomocy, odwiedź stronę www.philips.com/support.

Română

1 Important

Cititi cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Avertisment

- Nu atingeți lamele ascuțite atunci când aparatul este în funcție. Dacă lamele cuțitului se blochează, scoateți ștecherul din priză înainte de a îndepărta ingredientele. Mănuști cu grijă lamele ascuțite de către cănd goliți bolul și după curățare.
- Oriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de:
 - Demontați din suportul său, schimbarea accesorilor sau manevrarea componentelor mobile în timpul utilizării.
 - Montați, demontați sau curățați acestea.
 - Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.

Nu folosiți aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare, sira rotativă sau capașul de protecție sunt deteriorate sau au crăpături vizibile. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniul, pentru a evita orice accident.

Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că blocul tăietor este bine fixat, iar capașul este asamblat corespunzător la vasul blendersu.

Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către copii. Nu lăsați aparatul și cablul său de alimentare la îndemâna copiilor.

Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le prezintă.

Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.

Pentru a evita o situație periculoasă din cauza resetării accidentale a releeului termic, nu conectați niciodată acest aparat la un comutator cu temporizare.

Aveți grijă dacă turnați lichid fierbinte în acest robot de bucătărie sau blenders, deoarece acesta poate fi evacuat din aparat din cauza generării bruse de abur.

Nu asamblează sau dezasamblează niciodată vasul pentru blenders, bolul tocătorului sau bolul rășinetei de la bază motorului, în timp ce aparatul este pornit. **Vrăjitoare**

Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizați aceste accesorii sau componente, garanția se anulează.

Nu depășiți indicația maximă de pe vasul blendersu, bolul de măcinare (doar anumite modele) și castronul tocătorului (doar anumite modele).

Nu depășiți cantitățile maxime și limitei de preparare indicate în tabelul corespunzător. Dacă alimentele se lipesc de peretele vasului blendersu sau al bolului, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Apoi utilizați o spatulă pentru a îndepărta alimentele de pe perete.

Nu umpleți niciodată vasul blendersu cu ingrediente mai fierbinți de 80°C.

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nivel de zgomot: Lc = 86 dB (A).

Dispozitiv de siguranță incorporat

Acesta caracteristică garantă că puteți păstra aparatul numai dacă vasul pentru blenders, bolul tocătorului multifuncțional sau cană pentru călători este asamblat(ă) corespunzător pe blocul motor. Dacă vasul pentru blenders, bolul tocătorului multifuncțional sau cană pentru călători este asamblat(ă) corespunzător, sistemul de blocare de siguranță încorporat va fi deblocat.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat îndeplinește toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclare

Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare. Căutați-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. Procedați astfel:

căutați la un punct de colectare autorizat pentru reciclare.

Autoturismul și călătoriile de călătorie sunt interzise.

Autoturismul și călătoriile de călătorie sunt interzise.</p