

BORK

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР В 781

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР
В 781



КОМФОРТ

Блендер имеет сбалансированный центр тяжести, витой шнур, противоскользкую эргономичную рукоятку. Продуманная конструкция корпуса сводит вибрацию и шум от работы к минимуму. Прибор управляется при помощи всего одной кнопки. Все это обеспечивает удобство при работе.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Цельнометаллический корпус обеспечивает долговечность и придает блендеру уникальный внешний вид.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Комплект насадок, состоящий из насадки для взбивания, ножа для измельчения и насадки от разбрызгивания, позволяет взбивать легкие и воздушные смеси, делать пюре, измельчать овощи и фрукты, взбивать яичный белок и многое-многое другое.

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

Инновационный двигатель, разработанный лучшими инженерами и произведенный на заводе в Швейцарии, устраняет вибрацию и делает процесс взбивания практически бесшумным.



Насадка от разбрызгивания



Нож для измельчения



Насадка для взбивания

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Промойте металлическую часть погружного блендера и насадки с помощью нейтрального моющего средства в теплой мыльной воде.
- Не допускайте попадания воды на рукоятку и внутрь корпуса.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.



Перед снятием и заменой насадки отключите блендер от электросети.

- Выберите и установите необходимую насадку, при этом фиксатор на основании блендера должен войти в паз.
- Прижмите до упора выбранную насадку.
- Благодаря специальной форме паза насадка во время работы не выпадает.
- Чтобы извлечь ее, просто потяните на себя.



НАСАДКА ОТ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ

- Для работы с маленькими порциями перед фиксацией ножа установите насадку в пазы основания погружной части.
- Для извлечения насадки нажмите на грани, находящиеся в металлическом обрамлении пазов основания погружной части.

Будьте осторожны, ножи очень острые.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Перед использованием вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

Прежде чем включить блендер, погрузите его в обрабатываемый продукт.

- Для работы на небольшой скорости нажмите кнопку включения наполовину. Для использования большой скорости нажмите кнопку включения до упора.
- Для прекращения работы отпустите кнопку включения.

Выключайте блендер до извлечения погружной части из смеси.

- После использования прибора выньте вилку сетевого шнура и дайте ему остыть, перед тем как его убрать.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Не допускайте попадания жидкостей на рукоятку. Прибор нельзя эксплуатировать на шероховатых поверхностях, например в чугунной посуде. Это может повредить лакокрасочную поверхность блендера.

Погружная часть может менять цвет при взаимодействии с красящими продуктами. Рекомендуемое время непрерывной работы блендера около 1 минуты.

Максимальная продолжительность работы блендера не должна превышать 5 минут.

Перед повторным включением дайте блендеру остыть не менее 2 минут.

ЧИСТКА

- Перед чисткой отключите блендер от электросети.
- Ножи блендера очень острые, поэтому обращайтесь с ними с осторожностью.
- Снимите насадку и вымойте ее вручную.
- Если погружная часть блендера также требует чистки, вымойте ее с небольшим количеством воды, не допуская попадания жидкости на рукоятку и внутрь корпуса.

При уходе за блендером не используйте проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства, а также средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.

- Если использовались продукты, не содержащие жир, погружную часть блендера можно легко очистить, погрузив ее в теплую воду и включив прибор примерно на 10 секунд.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

- Внимательно прочтите настоящее руководство, поскольку в нем содержится важная информация по безопасности, использованию и техническому обслуживанию прибора. Храните настоящее руководство в безопасном месте. Компания BORK не несет ответственности за любые повреждения, связанные с нарушением инструкций по технике безопасности.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Блендер предназначен для использования только в домашних условиях.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.

- Прежде чем использовать блендер, убедитесь в том, что он правильно и полностью собран.
- Перед использованием блендера промойте все съемные детали.
- Будьте осторожны при обращении с ножами, лезвия очень острые.
- Не прикасайтесь к движущимся частям блендера во избежание травм и повреждения прибора.
- Не измельчайте очень горячие продукты.
- Выключите прибор и отсоедините его от сети перед установкой и снятием каких-либо частей, после использования и перед чисткой.
- Не используйте погружной блендер для измельчения кофейных зерен или других твердых продуктов, например мускатного ореха. Переработка подобных продуктов может привести к поломке ножей погружного блендера.

- Нож, насадка для взбивания и насадка от разбрызгивания имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
- Никогда не погружайте корпус блендера с двигателем, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

- Не используйте для очистки прибора проволочные мочалки, абразивные губки, химикаты, абразивные чистящие средства, а также средства и приспособления, которые могут его повредить и оставить царапины.
- Не эксплуатируйте и не храните прибор при отрицательной температуре или повышенной влажности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте прибор в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 300 Вт

Количество оборотов: до 20 000 об/мин.

Габариты (Д×В): 60×370 мм

Вес: 0,94 кг

Сделано в Швейцарии

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для кулинарного смешивания и взбивания продуктов питания.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Погружной блендер: 1 шт.

Нож для измельчения: 1 шт.

Насадка для взбивания: 1 шт.

Насадка от разбрызгивания: 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован № TC RU C-DE.AЛ16.B.13382.

Срок действия — с 28.07.2016 по 27.07.2018 включительно.

Орган по сертификации продукции — ООО «Гарант Плюс».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99

(служба информационной поддержки).



Видеообзоры бытовой техники премиум-класса, советы экспертов, рецепты и звездные гости — все это вы найдете на официальном канале BORK на YouTube.



Коллекция бытовой техники премиум-класса, отзывы клиентов о продукции BORK, полезные советы и новости из официальных бутиков бренда.



Советы по выбору бытовой техники, рецепты от бренд-шефа, дизайнерские решения и другие идеи для красивой и комфортной жизни от экспертов BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

| | | | |
|---|-------------------|---|------------------|
| Изделие | ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР | Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: | |
| Модель | V 781 | 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. | |
| Серийный номер | | Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. | |
| Дата приобретения | | С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен. | |
| Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес) | | Подпись покупателя | Подпись продавца |
| | | | |
| | | М.П. | |

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ.

При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

