

VGR[®]
V O Y A G E R
V-318 | Профессионал
Мужская бритва



КОМПОНЕНТЫ БРИТВЫ

1. Бреющая головка
2. Кнопка отсоединения
3. Выдвижной триммер
4. Кнопка вкл/выкл
5. Светодиодный дисплей
6. Щетка для очистки
7. Защитный колпачок
8. Чехол для переноски
9. USB-кабель для зарядки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет, лица с физическими, сенсорными или умственными ограничениями, или неопытные лица – только в том случае, если они предварительно обучены безопасному использованию прибора и только если они проинформированы об опасных ситуациях, к которым может привести использование прибора.

Не допускается использование прибора детьми в качестве игрушки. Детям запрещается чистить или проводить техническое обслуживание прибора без присмотра взрослых.

01

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется сохранить данную инструкцию для использования в будущем. Всегда проверяйте прибор перед использованием. Не используйте прибор, если он поврежден, так как это может привести к травмам. Всегда заменяйте поврежденную деталь на деталь оригинального типа.

Не открывайте прибор для замены аккумуляторной батареи.

Никогда не пытайтесь самостоятельно производить ремонт прибора. В случае необходимости ремонта прибора необходимо обращаться в специализированные и авторизованные сервисные центры, в противном случае гарантия будет прекращена.

Никогда не используйте для очистки прибора сжатый воздух, чистящие губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон.

Данная бритва имеет встроенную перезаряжаемую батарею. Не бросайте прибор в огонь, не нагревайте его, не заряжайте, не используйте и не храните в условиях высокой температуры.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Выдвижной ТРИММЕР

Он расположен на задней части головки аккумуляторной бритвы. При помощи безопасного для кожи выдвижного триммера для бороды можно легко сбрить бакенбарды, бороду, усы и любую другую растительность на лице.

БРИТЬЕ

Включите бритву.

Перемещайте бреющие головки по коже круговыми движениями, чтобы захватить все волосы, растущие в разных направлениях. Убедитесь, что каждая бреющая головка полностью прилегает к лицу, шее и даже челюсти, идеально подстраиваясь под изгиб лица. Примечание: Не нажимайте слишком сильно, так как это может вызвать раздражение кожи.

Для более комфортного бритья можно также использовать прибор на влажном лице с применением пены или геля для бритья.

Для бритья с пеной или гелем для бритья выполните следующие действия:

Нанесите на кожу немного воды.

Нанесите на кожу пену или гель для бритья.

Примечание: Регулярно промывайте бритвенный блок для поддержания гладкости скольжения по коже.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Напоминание о блокировке на время поездок: удерживайте кнопку включения/выключения нажатой в течение 3 секунд, и бритва будет автоматически заблокирована; когда потребуется воспользоваться бритвой, также удерживайте кнопку в течение 3 секунд для разблокировки.

Индикатор очистки: индикатор очистки мигает через 30 минут работы или срабатывает защита от остановки.

Защита от остановки: индикатор мигает при забитости прибора волосами, напоминая о необходимости очистки его от волос.

02

Светодиодные индикаторы уровня заряда, необходимости очистки и безопасной блокировки позволяют легко определить такие параметры, как оставшееся время работы аккумулятора, и всегда оставаться в курсе о необходимости подзарядки.

ЗАРЯДКА ОТ USB

Данная бритва весьма удобна для переноски и может подзарядиться в любом месте с помощью USB-кабеля.

Возможность подзарядки - поставляется со встроенным аккумулятором, время полной зарядки - 1 час, что обеспечивает около 90 минут работы.

Зарядка через USB-кабель (поставляется в комплекте с бритвой) Прибор можно заряжать, подключив к пауэрбанку или адаптеру (5В=1А), либо к компьютеру.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Промывка бритвы под краном

Для оптимальной работы бритвы производите ее очистку после каждого использования.

Включите бритву, промойте бритвенный блок под теплой водой из-под крана.

Выключите бритву, нажмите кнопку отсоединения и очистите бреющую головку под краном.

Осторожно стряхните лишнюю воду и дайте держателю бритвенной головки полностью высохнуть на воздухе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.

- Время полной зарядки: 1 час

- 90 минут непрерывной работы

- Питание: 5В=1А

- Аккумулятор: литиевая батарея 600 мАч

СИМВОЛ



Данный товар изготовлен в соответствии с CE



УТИЛИЗАЦИЯ

Данный прибор (включая его съемные части и аксессуары) по окончании срока службы должен утилизироваться не вместе с бытовыми отходами, а в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС. Поскольку прибор должен утилизироваться отдельно от бытовых отходов, следует либо отнести его в центр утилизации электрических и электронных приборов с раздельным сбором отходов, либо вернуть его продавцу при покупке нового прибора того же назначения. Любое нарушение будет строго преследоваться.

03

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, способные загрязнять окружающую среду. Всегда извлекайте аккумулятор перед утилизацией и сдавайте прибор в официальный пункт приема. Сдайте аккумулятор в официальный пункт приема аккумуляторов. Сначала отключите прибор от сети и дайте ему поработать до полного разряда аккумулятора.

Снимите обе боковые панели с прибора с помощью отвертки.

Выньте блок питания из прибора.

Технические характеристики и конструктивные особенности основаны на последних данных, доступных на момент печати, и могут быть изменены без предварительного уведомления.

04