

GALATEC

Руководство пользователя

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС

GALATEC HD-200



20 ЛЕТ
ДЛЯ ВАС ...

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой фена «Galates» !

Перед первым использованием, пожалуйста внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, в которой содержится информация о правильной и безопасной эксплуатации данного устройства.

Особенности и преимущества

- Эффектный, элегантный и тихий.
- Удобный и эргономичный дизайн, созданный для простоты использования.
- Ударопрочная и нескользящая рукоятка.
- Одна скорость и три температурных режима гарантируют различные варианты укладки.
- Длина шнура 1,8 м.
- Удобная и простая очистка фильтра.
- Съёмная насадка-концентратор легко фиксируется на фене.
- Напряжение 220-240 В
- Частота 50 Гц
- Мощность 1600-1800 Вт



Особенности и преимущества

Перед использованием фена необходимо внимательно прочитать все правила техники безопасности и сохранить их для дальнейшего использования или для новых пользователей.

Храните прибор в недоступном для детей месте.



Предупреждение! Во избежание поражения электрическим током не допускайте контакта прибора, его шнура или вилки с водой или любой другой жидкостью. Не используйте прибор в ванне или в душе. Не размещайте прибор вблизи раковин, ванн или в местах, где он может упасть в жидкость.

- Ни в коем случае не доставайте упавшие в воду электроприборы. Отключите электропитание на фене, выньте вилку из розетки. Не пытайтесь повторно использовать прибор, если он был погружен в воду.
- Не трогайте прибор мокрыми руками. Убедитесь, что руки сухие, прежде чем приступать к работе, регулировать любой переключатель на приборе или прикасаться к вилке.
- Не используйте фен вблизи аэрозольных баллончиков, спреев и других туалетных принадлежностей.
- Чтобы избежать возможного повреждения имущества, никогда не оставляйте фен включенным.
- После использования отключайте фен от розетки. Даже если фен выключен, электрический ток все равно поступает в прибор.
- Используйте прибор только по назначению, как указано в данном руководстве. Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
- Никогда не перекрывайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия прибора и не помещайте его на мягкую поверхность, например, на кровать или диван, где эти отверстия могут быть заблокированы. Не допускайте попадания в отверстия ворсинок, волос и т. п.
- Не используйте удлинитель для работы фена.
- Во время работы насадка-концентратор может нагреваться, поэтому перед дальнейшими действиями дайте ей сначала остыть.
- Не помещайте работающий прибор на какую-либо поверхность.
- Во время использования фена не допускайте попадания волос в воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия.
- Перед использованием всегда осматривайте прибор. Обращайте особое внимание на состояние шнура и вилки: если они повреждены, использовать их нельзя.

- Не используйте прибор, если его роняли, оставляли на открытом воздухе, погружали в воду или если он не функционирует согласно инструкции.
- Если вам необходимо использовать фен в ванной, установите выключатель системы короткого замыкания на землю (GFCI). Ваш электрик на месте поможет вам решить, какой тип устройства лучше выбрать – переносное, подключаемое к розетке, или стационарное, устанавливаемое электриком. Согласно Национальным правилам эксплуатации электротехнического оборудования, во всех новых домах в ванных комнатах, гаражах и наружных розетках необходимо устанавливать GFCI.

Советы по укладке волос

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СУШКЕ:

Вымойте волосы и промокните их полотенцем, чтобы удалить излишки влаги. Используя фен и щетку для укладки, направляйте горячий поток воздуха прямо на пряди волос, а не на кожу головы.

Насадка-концентратор предназначена для сушки верхних и нижних прядей волос с одновременным направлением хаотичных потоков воздуха на прикорневую зону для быстрой сушки, придания объема или точечной завивки кончиков волос аналогичным образом.

Чтобы не пересушить волосы, не концентрируйтесь только на одном участке в течение длительного времени, а направляйте поток воздуха равномерно по мере укладки.

Для быстрой коррекции укладки смочите волосы и высушите их феном, как указано выше.

КОЛИЧЕСТВО И ОБЪЕМ:

Для создания дополнительного объема опустите голову вниз во время сушки. Направляйте поток воздуха к корням для придания максимального объема. Когда волосы высохнут, откиньте голову назад и расчешите волосы.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ:

При создании супер-прямой укладки разделяйте волосы на секции. При помощи плоской щетки туго натягивайте каждую прядь волос, просушивая их феном до самых кончиков.

СОЗДАНИЕ ВОЛН:

Для создания легких волн и дополнительного объема, следует на влажные волосы нанести пенку для укладки и во время сушки феном, на минимальном режиме сжимать пряди руками.

Рекомендации по хранению и техническому обслуживанию

ЧИСТКА:

Фен должен быть выключен и отключен от сети. Убедитесь, что вилка находится вдали от источников воды.

Протрите внешнюю поверхность фена чистой тканью.

При помощи небольшой щетки очистите воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия от пыли и ворсинок.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте.

Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки

После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях, не обходимо выдержать его при комнатной температуре, не менее двух часов.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо

вызванные производственным браком.

Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.

Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.
- Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом.
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
- Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неавторизованном сервисном центре.
- Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
 - при истечении срока гарантии
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия
 - при нарушении правил эксплуатации

Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), и гарантийный талон с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

Заметки по утилизации:



Данная маркировка означает, что данное изделие нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами, чтобы не допустить возможного ущерба окружающей среде или вреда здоровью. Чтобы утилизировать использованное устройство, следует воспользоваться услугами специалистов.

Срок службы – 3 года.



- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель / Филиал изготовителя:

Ningbo VGR Electric Appliance Co., Ltd.

Нинбо ВГР Электрик Апплайанс Ко., Лтд.

No. 656, East Kaifa Road, Zhouxiang Town, Ningbo, Zhejiang, China

№656, Ист Кайфа Роуд, уезд Чжоусян, Нинбо, Чжэцзян, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,

Телефон: 8-800-333-33-66



www.galatec.hk