

СЕНТЕК®



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭПИЛЯТОР
СТ-2194

МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Меры безопасности**
- 2. Комплектность**
- 3. Описание прибора**
- 4. Эксплуатация**
- 5. Уход за прибором**
- 6. Технические характеристики**
- 7. Защита окружающей среды, утилизация прибора**
- 8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства**
- 9. Информация о производителе, импортере**

Уважаемый потребитель!

**Благодарим Вас за выбор продукции
ТМ «Centek» и гарантируем безупречное
функционирование данного изделия при
соблюдении правил его эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Эпилятор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание преждевременного выхода прибора из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Не используйте прибор, если обнаружили, что отдельные его части повреждены (ролик, корпус и т.д.)
2. Не погружайте прибор в воду.
3. Запрещается разбирать или пытаться самостоятельно чинить неисправный прибор. В случае неисправностей обратитесь в авторизованные сервисные центры производителя.
4. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
5. Прибор не следует использовать диабетикам или людям с нарушенной циркуляцией крови.
6. Запрещается использовать прибор, если на коже имеются бородавки, царапины, воспаления, покраснения или открытые раны. При наличии заболеваний кожи перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.

Время обработки одной области должно составлять не более 2–3 секунд единовременно. Запрещается длительно обрабатывать одну и ту же зону или применять сильное давление во время эксплуатации прибора.

При появлении раздражения или болевых ощущений немедленно прекратите использование прибора.

7. Во избежание травмы не приближайте работающий прибор к голове, волосам, лицу или другим частям тела. Не подносите работающий прибор к одежде, шнурам питания, мебели и другим предметам, чтобы не допустить их повреждения.


8. На время хранения закрывайте шлифовальный ролик защитной крышкой.
9. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует уделить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
10. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
11. Запрещается использовать прибор под одеялом или накрывать его во время работы, такие действия небезопасны и могут привести к перегреву прибора.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Эпилятор – 1 шт;
- Насадка-эпилятор – 1 шт;
- Насадка-бритва – 1 шт;
- Насадка для педикюра – 1 шт;
- Сетевой адаптер – 1 шт;
- Щеточка для чистки – 1 шт;
- Руководство пользователя – 1 шт.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1 – Насадка-эпилятор
- 2 – Лампа подсветки
- 3 – Переключатель Вкл/Выкл
- 4 – Корпус
- 5 – Индикатор зарядки
- 6 – Насадка-бритва
- 7 – Насадка для педикюра



4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием прибора зарядите батарею в течение 8 часов, чтобы обеспечить нормальную работу прибора.

Для этого убедитесь, что переключатель вкл/выкл (3) на корпусе прибора находится в положении «OFF». Вилку адаптера подключите к электрической розетке. Загорится индикатор заряда. Не заряжайте прибор более 24 часов.

ЭПИЛЯТОР

Эпиляцию лучше проводить сразу после приема ванны или душа. Дождитесь пока Ваша кожа полностью высохнет. При использовании прибора в первый раз, советуем Вам попробовать его на участке с незначительным ростом волос. Это поможет Вам привыкнуть к процессу эпиляции. Для получения оптимальных результатов удалляемые волосы не должны быть длиннее 10 мм.

Для эпиляции более длинных волосков:

укоротите волосы до максимальной длины 10 мм с помощью триммера.

Эпиляция подмышек и линии бикини:

1. Включите прибор.
2. Оттяните кожу свободной рукой.
3. Установите прибор перпендикулярно поверхности кожи.
4. Медленно перемещайте эпилятор по коже против направления роста волос.

ЖЕНСКАЯ БРИТВА

Вы можете использовать насадку–бритву для бритья волос в чувствительных частях тела, например, под мышками и линии бикини. С бритвенной насадкой Вы получаете гладкий результат.

1. Снимите эпиляционную насадку. Нажмите на кнопку фиксатора и потяните эпиляционную насадку прибора.
2. Установите насадку–бритву в прибор и нажмите до характерного щелчка.
3. Включите прибор.
4. Поднесите бритвенную головку к Вашей коже и медленно и плавно перемещайте прибор против направления роста волос.

НАСАДКА ДЛЯ ПЕДИКЮРА

1. Вымойте ноги и высушите их полотенцем.
2. Снимите насадку–бритву.
3. Установите насадку для педикюра в прибор и нажмите до характерного щелчка.
4. Включите прибор. Аккуратно передвигая ролик вперед–назад или влево–вправо, обработайте область огрубевшей кожи в течение 2–3 секунд. Не нажимайте слишком сильно на кожу, в противном случае прибор выключится автоматически. Осмотрите обработанную область. Если вы недовольны результатом, снова обработайте зону роликом в течение 2–3 секунд. Повторяйте, пока кожа не станет достаточно мягкой.

5. Выключите прибор.
6. Промойте кожу и вытрите полотенцем.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ВНИМАНИЕ!

Не погружайте прибор в воду!
Не используйте для очистки прибора агрессивные моющие средства, губки с абразивным покрытием, бензин, ацетон и т.п.

Производите чистку эпиляционной насадки и бритвенной насадки после каждого использования.

1. Убедитесь, что прибор выключен и отключен от сети.
2. Снимите эпиляционную и бритвенную насадки.
3. Очистите все доступные части с помощью щетки.
4. Можно также промыть эпиляционную и бритвенную насадки (не корпус прибора!) под струей воды.
5. Не прикладывайте сильное давление на защитную сетку бритвенной насадки, чтобы избежать повреждения.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220–240 В ~ 50 Гц	
Максимальная мощность	3 Вт	
NI-MH аккумулятор	600 мА/ч	
Класс электрозащиты	адаптер	
	прибор	

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом

соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2-600-900.

О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте www.centek.ru.

Продукция имеет сертификат соответствия: № ТС RU С-СН.ГР01.В.00459 от 27.02.2017 г.



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ:

ИП Асрумян К.Ш.

Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23.

Тел.: 8(861) 2-600-900.

CENTEK®

Гарантийный талон №

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Юридический адрес фирмы-продавца


ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца

Печать продающей организации


СЕНТЕК®

Данные отрывные купоны заполняются
представителем фирмы-продавца




КУПОН №3

ИЗДЕЛИЕ	
МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПРОДАЖИ	
ФИРМА- ПРОДАВЕЦ	



КУПОН №2

ИЗДЕЛИЕ	
МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПРОДАЖИ	
ФИРМА- ПРОДАВЕЦ	



КУПОН №1


ИЗДЕЛИЕ	
МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПРОДАЖИ	
ФИРМА- ПРОДАВЕЦ	

СЕНТЕК®

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.


КУПОН №3

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	




КУПОН №2

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	



КУПОН №1

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	



УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устраниению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемуся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14.

Тел.: 8(861) 2-600-900.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготавителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

WWW.CENTEK.RU

МОЩНОСТЬ • КАЧЕСТВО • ДИЗАЙН