

**Комплектация**

- Аппарат для маникюра и педикюра — 1 шт.
  - Ручка с защитной насадкой — 1 шт.
  - Блок управления с держателем для ручки — 1 шт.
- Набор из 6 фрез и 6 песочных колпачков в контейнере — 1 шт.
- Блок питания — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Коллекционный магнит — 1 шт.\*
  - \*опционально

**Устройство аппарата для маникюра и педикюра**

**Подготовка к работе и использование**

- Продезинфицируйте фрезы, высушите их. Зарядите устройство — индикатор на блоке питания загорится зеленым, когда устройство полностью зарядится.
  - Вытащите защитную насадку, для этого поверните фиксатор справа налево. Вставьте фрезу, поверните фиксатор слева направо — фреза зафиксирована. Всегда вставляйте защитную насадку для защиты от пыли, не поворачивайте фиксатор без насадки или без фрезы во избежание поломки.
  - Подключите ручку к блоку управления. Включите аппарат, повернув регулятор по часовой стрелке.
  - Чтобы изменить скорость вращения фрезы, поворачивайте регулятор. Скорость на дисплее отображается в тысячах оборотов в минуту.
  - Чтобы изменить направление вращения фрезы по или против часовой стрелки, нажмите на кнопку «Форвард/Реверс» — вращение ненадолго остановится, затем фреза начнет вращаться в другом направлении.
  - Чтобы изменить направление заряда, нажмите на кнопку «Заряд/Скорость вращения».
  - По окончании работы с прибором выключите его, повернув регулятор против часовой стрелки до упора.
- Внимание!** Дезинфицируйте фрезы до и после каждого использования. Используйте фрезу для песочных колпачков только вместе с песочными колпачками!

**Чистка, обслуживание, уход и хранение**

Протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью ручку и блок управления. Дезинфицируйте фрезы до и после каждого использования. Храните аппарат для маникюра и педикюра в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте аппарат в коробку или пакет для защиты от пыли.

**Устранение неполадок**
**Устройство не включается, дисплей не горит**

Возможная причина	Решение
Разрядился аккумулятор	Зарядите аккумулятор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

**Технические характеристики**

- Блок питания:
  - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц
  - выход: ~8,4 В, 1 А
- Блок управления:
  - вход: ~9 В, 1 А
  - выход: ~7,4 В
- Питание ручки: ~8,5 В
- Аккумулятор: Li-Ion 7,4 В, 1,2 А\*ч (8,88 Вт\*ч)
- Мощность: 20 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
  - блока питания: II
  - блока управления и ручки: III
- Максимальная скорость вращения фрезы: 30000 об/мин ±10%
- Время зарядки: 4 ч
- Время работы: 8 ч
- Длина шнура: 0,8 м

- Диаметр хвостовика фрезы: 2,3 мм / 2,35 мм
- Размер устройства:
  - блока управления: 73 × 40 × 150 мм
  - ручки: 20 × 20 × 140 мм
- Размер упаковки: 285 × 145 × 60 мм
- Вес нетто: 0,4 кг
- Вес брутто: 0,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Онулис Ко., Лтд. Рум 602, №2, Плэнт оф Ляньцзянь Саенс энд Текнолэджи Индастриэл Парк, Хуажун Роуд, Хэнлан Кэмыюнити, Далан Стрит, Лунхуа Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1. Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации. Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

**Условия гарантии**

Механическое повреждение аппарата, его аксессуаров или составных частей не является гарантийным случаем. Стачивание фрез и песочных колпачков не является

гарантийным случаем. Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей на ручку, блок управления, шнур блока питания и на сам блок питания не является гарантийным случаем.

**Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не переносите аппарат, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур блока питания при отключении от источника питания.
- Не используйте устройство, если шнур блока питания, штекер или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с аппаратом.

- Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
- Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
- Храните устройство в недоступных детям местах.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
- Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь ручки, блока управления и блока питания.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
- Дезинфицируйте фрезы до и после каждого использования. Песочный колпачок рассчитан только для личного использования одним человеком.
- Не используйте фрезы для работы с поверхностью пластины натуральных ногтей! Соблюдайте осторожность при работе с аппаратом, чтобы не повредить ногти.
- Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
- Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
- После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.