



RT-550

**Проводной Телефонный Аппарат
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Паспорт изделия**

RT-550

Уважаемый Покупатель! Благодарим Вас за приобретение телефонного аппарата RITMIX. Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенных ниже.

Мы приложили все усилия, чтобы Руководство по эксплуатации содержало точную и полную информацию. Однако, в случае обнаружения ошибок и неточностей, не предполагается какой-либо ответственности со стороны Изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик и внешнего вида товара без предварительного уведомления.



Используйте устройство строго по назначению!

Безопасное использование устройства

Устанавливайте аппарат в месте, обеспечивающем его надёжное и устойчивое расположение. Не роняйте, не повреждайте механически, не сдавливайте и не вскрывайте устройство. Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Запрещается прикасаться к подключенному устройству влажными руками. Не используйте устройство во время грозы, отключите устройство от розетки во время грозы. При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание. Изготовитель не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования при использовании не одобренных Изготовителем аксессуаров и компонентов. Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например, микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве или переохлаждении устройство может повредиться и нанести вред пользователю. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных устройств. Избегайте контакта разъемов

на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к пожару. Не кусайте и не лижите устройство и кабели подключения. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью. Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Длинный кабель, намотанный на шею, представляет угрозу удушья. Дети и лица с ограниченной дееспособностью могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Убедитесь, что дети не используют устройство как игрушку. Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Отключайте устройство от розетки при установке или замене батареек. Не используйте поврежденные устройства. Влажность и жидкость любого типа и проникающие внутрь устройства насекомые могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство или устройство, в которое проникли насекомые. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги или насекомых в устройство может повлечь за собой прекращение действия гарантии производителя. При необходимости чистки аппарата всегда отключайте его от телефонной розетки. Не наносите жидкие или аэрозольные средства непосредственно на поверхность аппарата при чистке. Используйте мягкую ткань, при необходимости с нанесенным на ткань небольшим количеством средства для очистки пластика.



Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования

RT-550

ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

Благодарим Вас за приобретение проводного телефонного аппарата RITMIX. Внимательно прочитайте, пожалуйста, данное руководство перед началом использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Телефонная книга 99 контактов (сохранение имени вместе с номером телефона)
- Вход 3,5мм AUX – можно подключить обычную гарнитуру
- Дата и часы на дисплее. Будильник
- Дисплей с подсветкой и регулировкой контрастности
- Поддержка FSK/DTMF
- Определение номера входящего звонка (Caller ID)
- Импульсный и тоновый способ набора номера
- 99 номеров входящих звонков в памяти
- 99 номеров исходящих звонков в памяти
- 8 кнопок для быстрого однокнопочного набора номера
- Особый режим «Детский звонок» - лёгкий и быстрый набор предустановленного родительского номера даже маленьким ребёнком, не знающим цифр и букв: если режим активирован, достаточно просто поднять трубку и нажать любую кнопку телефона (кроме SET). Также эта функция может быть удобна для пожилых членов семьи.
- Повтор последнего набранного номера
- Спикерфон
- Кнопка Flash (Сброс)
- Режим блокировки набора номеров
- Настольная или настенная установка
- Пауза
- Отключение микрофона (MUTE)
- Световая индикация звонка
- Перевод звонка (при подключении к офисной АТС)
- Питание от телефонной линии и от 3 шт АА батареек (в комплект не входят).

RT-550

Комплектация:

Телефонный аппарат
Линейный телефонный шнур
Спиральный телефонный шнур
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковочная коробка

Внешний вид:



1. Телефонная трубка, под ней – держатель для настенной установки.
2. Дисплей
3. Световой индикатор звонка
4. M1-M8 сохранение и быстрый вызов номеров однокнопочного набора
5. BOOK – телефонная книга
6. DEL – удаление
7. MUTE – отключение и включение микрофона
8. FLASH – сброс
9. P/REDIAL – пауза, повтор набора номера
10. SET – настройки
11. Вверх ▲ / Вниз ▼
12. STORE/AUTO - сохранение в памяти
13. H.F. - Спикерфон

Ritmix

RT-550

Ritmix

УСТАНОВКА

Перед началом работы, пожалуйста, **установите в телефонный аппарат 3хАА батарейки**, соблюдая полярность. Отсек находится на задней поверхности телефонной базы. Батарейки не входят в комплект поставки, приобретаются пользователем отдельно. Советуем использовать алкалиновые новые, ранее не использованные в других устройствах батарейки, и затем менять все три батарейки одновременно.

1. Вставьте штекеры спирального телефонного шнура в разъем на телефонной трубке и в разъем телефонной базы.
2. Вставьте штекеры линейного шнура в телефонную розетку и в разъем на задней поверхности телефонной базы.
3. Держатель трубки для настенной установки: поверните снизу вверх, чтобы появился выступ и трубка не соскальзывала при установке аппарата вертикально на стену.
4. Установите импульсный или тоновый способ набора номера в соответствии с требованиями Вашей телефонной станции. По умолчанию в аппарате установлен импульсный режим работы.

РАБОТА ТЕЛЕФОНА

Входящий звонок.

При получении входящего вызова раздастся звуковой сигнал.

Для ответа на входящий звонок снимите трубку или нажмите кнопку спикерфона. После завершения разговора, положите трубку либо ещё раз нажмите кнопку спикерфона.

Во время разговора по телефонной трубке можно переключаться на спикерфон и обратно – нажмите кнопку H.F. и положите трубку на базу, продолжайте разговор. При необходимости вернуться к разговору через трубку, снимите трубку и продолжайте разговор. Если Ваш телефонный оператор поддерживает услугу Caller ID (определителя номера), то вызывающий номер отобразится на дисплее.

«Р» отобразится на дисплее, если номер запрещен к определению

«Е» отобразится на дисплее, если номер не удалось определить из-за помех на линии

«NEW» отобразится на дисплее для новых входящих номеров

«REP» отобразится на дисплее для входящих звонков от абонентов, уже сохранившихся ранее в памяти телефона

«O» отобразится на дисплее, если номер не удастся определить по иным причинам, например, он поступает из региона без поддержки Caller ID.

Как правило, телефонная станция передаёт данные о поступающем звонке между первым и вторым зуммером. Для корректного соединения и определения номера, пожалуйста, отвечайте на входящий звонок после второго зуммера.

Исходящий звонок.

Снимите трубку, услышав сигнал линии – наберите вызываемый номер. Завершив разговор, положите трубку.

Для звонка через спикерфон – нажмите кнопку H.F., услышав сигнал линии – наберите желаемый номер. Завершив разговор, ещё раз нажмите H.F.

Если Вы набрали номер и услышали сигнал линии «Занято», положите трубку и снова снимите её, нажмите P/REDIAL, последний набранный номер будет вызван.

Преднабор номера – не снимая трубки, наберите желаемый номер. Если этот номер был сохранен в телефонной книге, на дисплее он отобразится с именем абонента. Для вызова номера, снимите трубку или нажмите H.F. для разговора через спикерфон.

Просмотр журнала входящих звонков. Вызов номера из списка входящих. Удаление номера из входящих.

Телефон может сохранить в памяти до 99 номеров входящих звонков. При заполнении памяти и поступлении новых звонков, самый старый из сохраненных номеров последовательно заменяется новым поступившим номером.

RT-550

Для просмотра журнала входящих – не снимая трубку, нажмите кнопку ▲, на дисплее отобразится номер последнего поступившего входящего. Последовательно нажимая кнопку ▲, просматривайте журнал входящих номеров. END на дисплее означает конец списка сохранённых входящих.

Для вызова номера из списка входящих пролистайте, используя кнопку ▲, до желаемого номера на дисплее и нажмите кнопку **P/REDIAL** для вызова.

Для удаления ненужного номера из списка входящих пролистайте, используя кнопку ▲, до желаемого номера на дисплее и нажмите кнопку DEL для его удаления, аппарат покажет на дисплее следующий сохранённый входящий номер. Если нажать и удерживать кнопку DEL в течение трёх и более секунд, весь сохранённый список входящих будет удален из памяти аппарата.

Просмотр журнала исходящих звонков. Вызов номера из списка исходящих. Удаление номера из исходящих.

Телефон может сохранить в памяти до 99 номеров исходящих звонков. Затем, при заполнении памяти исходящих, самый старый из сохранённых номеров последовательно заменяется новым исходящим номером. На дисплее отображается вызываемый номер исходящего звонка и продолжительность разговора.

Для просмотра журнала исходящих – не снимая трубку, нажмите кнопку **P/REDIAL**, на дисплее отобразится номер последнего набранного исходящего. Последовательно нажимая кнопку ▼, просматривайте журнал исходящих номеров. END на дисплее означает конец списка сохранённых исходящих.

Для вызова номера из списка сохранённых в памяти исходящих, пролистайте до желаемого номера кнопкой ▼ и нажмите кнопку **P/REDIAL** для вызова этого номера.

Для удаления ненужного номера из списка исходящих пролистайте до желаемого номера на дисплее и нажмите кнопку DEL для его удаления, на дисплее появится следующий сохранённый номер.

Если нажать и удерживать кнопку DEL в течение трёх и более секунд, весь сохраненный список исходящих будет удален из памяти аппарата.

Пауза (P/REDIAL).


Сняв трубку либо в режиме преднабора номера не снимая трубки - нажмите **P/REDIAL** для вставки паузы в набор номера. Длительность паузы примерно 3,6 секунды.




Отключение микрофона (MUTE).

Во время разговора можно временно отключить микрофон – Ваш собеседник остается на линии, но не слышит Вас (например, когда Вам нужно задать уточняющий вопрос находящимся в комнате и Вы не хотите, чтобы абонент на другом конце провода это слышал). Нажмите на кнопку **MUTE**, на дисплее появится подтверждающая надпись MUTE, микрофон отключится. Для включения микрофона и возврата к разговору с абонентом, нажмите на кнопку **MUTE** снова.

Подключение гарнитуры.

Использование спикерфона.

Аппарат позволяет подключить через аудиовход 3,5мм стандартную гарнитуру (наушники со встроенным микрофоном), например, такую, как используется для смартфонов или мобильных телефонов. Установите переключатель в позицию , и звук в режиме хэндс-фри (не снимая трубки телефона) будет передаваться через гарнитуру.

Для использования спикерфона в режиме хэндс-фри, установите переключатель в позицию . Звук в режиме хэндс-фри (не снимая трубки телефона) будет передаваться через динамик спикерфона. *Внимание!* Если при использовании спикерфона нет звука – проверьте, не стоит ли переключатель в неверной позиции , переключите его в . Если нет звука при подключенной гарнитуре –

RT-550

проверьте позицию переключателя, а также проверьте, что разъём гарнитуры плотно вставлен в разъём 3,5мм телефона, и что громкость на самой гарнитуре включена.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА.

Сохранение в телефонную книгу.

Не снимая трубки, нажмите кнопку **BOOK**, на дисплее отобразится «**INPUT↑ SEARCH↓**».

Нажмите **▲** для входа в режим редактирования имени, на дисплее появится надпись «**PLS INPUT NAME**».

Введите имя, последовательно нажимая цифровые кнопки несколько раз, следуя подписям под цифровыми кнопками.

!Внимание. Доступно написание имени только латинскими буквами, например, ANNA.

Если Вы ошиблись при вводе буквы имени, нажмите кнопку **DEL** для удаления неверного символа.

После завершения ввода имени, нажмите кнопку **BOOK** для подтверждения.

Если память аппарата переполнится, при попытке сохранить новый номер на дисплее будет сообщение «**MEMORY FULL**».

Для выхода из режима нажмите кнопку **FLASH**.

или:

не снимая трубки, наберите желаемый номер (или выберите его в списке входящих или списке исходящих) и нажмите кнопку **SET**. На дисплее кратковременно появится сообщение «**PLS INPUT NAME**», затем будет отображаться вводимое Вами имя. После набора символов имени нажмите кнопку **BOOK**, на дисплее появится «**STORE PHONEBOOK?**» Нажмите кнопку **BOOK** снова, и на дисплее появится кратковременно подтверждение «**STORED**».

Просмотр и редактирование телефонной книги.

Просмотр телефонной книги доступен как не снимая трубки, так и сняв трубку, для быстрого вызова номера из книги.

Нажмите кнопку **BOOK**, на дисплее отобразится «**INPUT↑ SEARCH↓**».

Нажмите кнопку ▼ для входа в режим поиска имени, на дисплее отобразится «**PLS INPUT NAME**».

Кнопками ▼ и ▲ просматривайте сохраненные записи телефонной книги.

Также можно использовать быстрый поиск, набрав первые буквы имени, которое Вы ищете в списке. Так, для имени ANNA сначала наберите A (нажимая цифровую кнопку 2, пока не появится A на дисплее), затем N (нажимая цифровую кнопку 6, пока не появится N на дисплее) – телефон покажет имя, начинающееся с AN. Если такого имени не нашлось среди сохраненных в книге, на дисплее отобразится «**END OF LIST!**».

Для редактирования имени, выбрав желаемое имя на дисплее, нажмите кнопку **SET** для входа в режим редактирования, затем нажмите ▲ для входа в корректировку телефонного номера для этого имени, если нужно. Завершив правки, нажмите снова кнопку **BOOK**, на дисплее появится вопрос «**OVERWRITED?**» снова нажмите **BOOK** для подтверждения сохранения изменений, на дисплее появится кратковременно подтверждение «**STORED**».

Звонок на номер, сохраненный в телефонной книге.

Не снимая трубки, найдите желаемое имя в телефонной книге, как описано подробно выше в разделе Просмотр. Чтобы позвонить этому абоненту, нажмите кнопку **H.F.** (спикерфон) или снимите трубку – телефон начнёт звонок на сохранённый номер для этого абонента.

Удаление записей телефонной книги.

Не снимая трубки, найдите номер или имя в телефонной книге, которое желаете удалить. Нажмите кнопку **DEL**. На дисплее появится вопрос «**ERASE NUMBER?**». Подтвердите, нажав **DEL** снова. На дисплее появится сообщение «**ERASE!**», запись удалена из телефонной книги.

RT-550

Ritmix

Настройки

Перед началом использования, после установки батареек и подключения аппарата к телефонной розетке, необходимо настроить текущую дату и время и, при желании, выполнить другие настройки, войдя в режим настроек по кнопке **SET**.

На дисплее отобразится "SET CLOCK?".

Вы можете быстро перейти к настройке нужного параметра по его цифровому коду №, пользуясь таблицей кодов (см.ниже). Для входа в настройку параметра и для подтверждения выбора нажимайте кнопку **SET**. Для удаления неверно введенного значения или символа используйте кнопку **DEL**. Для перемещения по списку параметром или их значений используйте кнопки **▼** и **▲**. Для выхода нажмите кнопку **EXIT**.

№	Меню на дисплее	Описание	Предустановлено
0	SET CLOCK?	Настройка текущего времени / даты	12:00 01/01/11
1	SET TONE/PULSE?	Настройка режима соединения (тональный / импульсный)	PULSE (импульсный)
2	SET ALARM?	Настройка будильника	OFF (выключен)
3	SET LCD CONT.?	Настройка контраста дисплея	LCD CONTRAST 3 (средний уровень)
4	SET BABY CALL?	Включение режима «детский звонок»	OFF (выключен)
5	SET RESTRICT?	Запрет звонка на номера, начинающиеся с '0' или '8' или других префиксов	OFF (выключен)
6	SET PASSWORD?	Установка пароля на доступ к звонку с аппарата	NONE (пароль не требуется)
7	SET FLASH TIME?	Настройка времени прерывания (длительность FLASH)	FLASH TIME 300 (300 мс)
8	SET COUNTRY CODE?	Настройка кода страны	NONE (не задан)
9	SET AREA CODE?	Настройка кода города или кода АТС	NONE (не задан)

0. Дата и время - нажмите SET, на дисплее «**SET CLOCK?**». Нажмите снова SET – на экране замигают цифры года, введите их для текущего года, нажмите SET для подтверждения, на дисплее замигают цифры месяца. Аналогично настройте месяц, дату, текущий час и минуты, нажимая SET для подтверждения и перехода к следующему пункту. Возможные значения: Месяц от 01 до 12, Дата от 01 до 31, Часы от 00 до 23, Минуты от 00 до 59.

1. Тональный / импульсный режим набора номера – на дисплее «**SET TONE/PULSE?**», нажмите кнопку SET для входа в настройку – на дисплее «PULSE», можно изменить кнопками ▼ и ▲. Для подтверждения нажмите кнопку SET.

2. Будильник. На дисплее «**SET ALARM?**», нажмите кнопку SET для входа в настройку – на дисплее «ALARM 1 OFF», мигает «1», можно изменить кнопками ▼ и ▲. Доступна установка нескольких будильников. Для подтверждения нажмите кнопку SET. На дисплее мигают символы «OFF» (будильник выключен). Можно изменить кнопками ▼ и ▲ на «ON» (будильник включен). Если хотите оставить будильник выключенным, в состоянии «OFF» нажмите SET для подтверждения и выхода. Если будильник устанавливается в состояние ON (включен), при нажатии SET аппарат предложит настроить время срабатывания будильника, на дисплее появится «**SET ALARM 1 TIME**». Время по умолчанию задано 12:00. Используя цифровые кнопки, введите текущее время (часы и минуты). Для подтверждения нажмите кнопку SET. После того, как время будильника задано и будильник активирован (ON), в назначенное время раздастся звонок. Для отключения зуммера – нажмите любую кнопку. На следующий день звонок повторится в это же время.

Если во время звонка будильника телефон находится в режиме разговора или трубка снята, звонок будильника отменится.

Замечание. Убедитесь, что в аппарате установлены батарейки для корректной работы будильника.

3. Настройка контрастности LCD экрана. На дисплее «**SET LCD CONT.?**», нажмите кнопку SET для настройки, доступно 5 уров-

ней контрастности, на экране «LCD CONTRAST 3», мигает цифра 3. Можно изменить кнопками ▼ и ▲. Для подтверждения нажмите кнопку SET.

4. Режим «Детский звонок» (BABY CALL). Особый режим «Детский звонок» - лёгкий и быстрый набор предустановленного родительского номера даже маленьким ребёнком, не знающим цифр и букв. Если режим активирован, достаточно поднять трубку и нажать любую кнопку телефона (кроме SET). Также эта функция может быть удобна для пожилых членов семьи. По умолчанию режим отключен.

При переходе к параметру – на дисплее «**SET BABY CALL?**». Нажмите кнопку SET, на дисплее отобразится состояние «BABYCALL OFF». Можно изменить кнопками ▼ и ▲. Для подтверждения нажмите кнопку SET. Аппарат предложит ввести сохраняемый номер для детского звонка: «PLS INPUT NUMBER». Введите номер (например, мобильный мамы или папы). Нажмите SET для подтверждения. На дисплее отобразится «BABYCALL ON».

!Внимание! Если функция Детский звонок активирована («BABYCALL ON»), то снятие трубки с телефона и нажатие любой кнопки (кроме SET) будет вызывать звонок на сохранённый «мамин» номер. Чтобы вернуть аппарат в обычный режим набора номеров – отключите функцию, установив «BABYCALL OFF» и подтвердив кнопкой SET.

5. Настройка запрета звонка на номера, на дисплее «SET RESTRICT?». Нажмите SET, на дисплее «ENTER PASSWORD». Введите пароль из 4х цифр, **запомните или запишите** его в надёжном месте. Нажмите SET снова для задания группы номеров, вызов на которые без пароля будет запрещен. На дисплее «RESTRICT OFF». Измените на ON кнопками ▼ и ▲. Для подтверждения нажмите кнопку SET. Введите начальные цифры группы номеров, звонки на которые Вы хотели бы защитить паролем (например, на заграничные номера, на мобильные номера и т.п.) Разделяйте префиксы кнопкой P/REDIAL, отобразится как P. По умолчанию задано 0P95. Нажмите SET для подтверждения.

Внимание! После установки активным (ON) режима запрета звонка, Вы не сможете позвонить на номера, начинающиеся с 0 или с 95, или с заданного Вами префикса, без ввода пароля. Если пароль введен верно – аппарат наберёт защищенный номер.

6. Установка пароля. На дисплее «**SET PASSWORD?**». Нажмите SET, на дисплее «**NEW PASSWORD ----**». Введите пароль из 4х цифр, **запомните или запишите** его в надёжном месте. Используйте DEL, если цифра введена ошибочно. Нажмите SET для подтверждения.

Для изменения пароля – на дисплее «**CURRENT PASSWORD**», введите текущий пароль и нажмите SET. Если пароль введен неверно, на дисплее появится кратковременно надпись «**ERROR**», затем снова «**CURRENT PASSWORD**». Если текущий пароль введен верно, на дисплее появится запрос «**NEW PASSWORD**». Введите новый 4х-значный пароль, нажмите SET.

Если Вы забыли пароль, нажмите, не снимая трубки, последовательность «*#0000#» для сброса пароля.

7. Настройка длительности сброса FLASH. На экране «**SET FLASH TIME?**». Нажмите SET, на дисплее появится «**FLASH TIME 300ms**». Измените кнопками ▼ и ▲, установите желаемую длительность сброса (FLASH) от 100мс до 1000мс. Нажмите SET для подтверждения и выхода из настройки.

8. Код региона (страны) – на дисплее «**SET COUNTRY CODE?**». Нажмите SET снова, на дисплее отобразится «**0-----**». Введите телефонный код. Нажмите SET для подтверждения.

9. Код местный или PABX для офисной АТС. На дисплее «**SET AREA CODE?**» Нажмите SET, на дисплее отобразится «**SET AREA CODE**», нажмите SET для входа в настройки, на дисплее **7-----**, введите код выхода в город, используйте DEL для удаления значения. Нажмите SET для подтверждения.

Если код Вашей АТС состоит только из 1й цифры, оставьте поле второй цифры как «-».

RT-550

Ritmix

Быстрый **однокнопочный набор, кнопки от М1 до М8.**

- Сохранение номера в памяти: Не снимая трубки, наберите номер с цифровой клавиатуры (или найдите его в Журнале входящих, или найдите его в Журнале исходящих), нажмите кнопку **STORE/AUTO**. На дисплее: «PLS INPUT NAME» кратковременно и переход к вводу имени. После ввода имени, нажмите одну из кнопок памяти от М1 до М8. Номер будет сохранён в памяти аппарата, привязан к выбранной кнопке. На дисплее подтвердится «STORED».

Если номер уже был сохранён, на дисплее появится вопрос «OVERWRITE?» (Перезаписать?) нажмите кнопку от М1 до М9 для перезаписи, или нажмите кнопку FLASH для выхода без перезаписи.

- **Быстрый вызов по М1 – М8.** Сняв трубку, нажмите одну из кнопок от М1 до М8, сохраненный в памяти номер будет вызван, отобразится на экране при вызове.

Если на выбранной кнопке быстрого набора М1..М8 нет сохранённого телефонного номера, на дисплее кратковременно отобразится «LIST EMPTY!».

Также для вызова в режиме хэндс-фри можно, не снимая трубку, сначала нажать кнопку быстрой памяти от М1 до М8, затем нажать кнопку **Н.Ф.** для вызова номера и разговора через спикерфон или гарнитуру.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

? Нет звука – проверьте подключение трубки к базе и базы к линии.

? Только входящие звонки, не работает набор номера – проверьте, верно ли установлен переключатель Р/Т (импульс/тон)

? Не работают некоторые функции, настройки не сохраняются – проверьте правильность установки батареек и их полярность, замените севшие батарейки на свежие. Перезагрузите аппарат – отсоедините от сети, извлеките батарейки из отсека. Через 10 минут установите свежие батарейки, соблюдая полярность, и подключите аппарат в телефонную розетку.

? Слышится посторонний шум – проверьте соединения кабеля с базой и розеткой, отсутствие влаги или ржавчины на контактах. Также возможная причина – телефон падал, повредилась плата или контакты внутренних соединений.

? Единичный зуммер и отключение при входящем звонке. Набор номера и исходящие звонки работают корректно. – Причина может быть в подключении параллельного неподдерживаемого оборудования, либо во временной перегрузке местной телефонной сети.

? Дисплей блеклый или тусклый, символы неразличимы. – Настройте контраст дисплея на максимум, замените севшие батарейки на свежие.

Основные причины помех в телефонной линии и в электрической сети (это может привести к неисправностям или повреждению аппарата):

1. Случайные контакты с высоковольтными линиями (короткое замыкание)
2. Электромагнитное соединение с другими кабелями, расположенными вблизи.
3. Случайные перепады напряжения в линии
4. Временные помехи, связанные с погодными условиями (гроза, шторм)

RT-550

5. Защита телефонных линий должна быть установлена не только на внешних линиях, но и на параллельных телефонных линиях вне здания или линиях, подсоединенных к устройствам, получающим питание от электрической сети

(например, факсимильные аппараты, модемы, автоответчики, беспроводные телефоны и т.д.)

6. Защита линий питания должна быть подсоединена к входу линий питания аппарата. Клемма заземления защиты должна быть подключена, чтобы обеспечить правильную работу устройства.

RT-550



Изготовитель: PEAK SOUND INTERNATIONAL CO., LIMITED, address: Unit 04 7/F Bright Way Tower, No.33 Mong Kok Road, KL, Hong Kong; ПИК САУНД ИНТЕРНЕШНЛ КО., ЛИМИТЕД, адрес: Юнит 04 7/Ф Брайт Вей Тауер, Но.33 Монг Кок Роуд, КЛ, Гонконг. Адрес завода изготовителя: Китай, No.10,Shunjing Road, Pingxi Village, Pingdi Town, Longgang district, Shenzhen city / Но. 10, Шинчжинг Родд, Пингси Вилладж, Пингди Таун, Лонгганг дистрикт, Шеньчжень сити, Китай. Страна изготовления: Китай. Импортёр и уполномоченная организация: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7. К 1. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.РА01.В.55191/21. Срок действия по 03.08.2026 включительно. Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ11.В.09341/20, действительна по 17.03.2025 включительно. Внешний вид изделия может отличаться от изображенного на упаковке. Использовать только по прямому назначению. Дата изготовления указана в серийном номере товара (позиции с 10ю по 15ю) в формате ГТТГММ, где ГТТГ обозначает год изготовления, ММ обозначает месяц изготовления. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен.

RT-550

Ritmix

20

