

## Описание кнопок и их функций NEOLINE BLISS FM

Воспроизведение/ Пауза/ Повтор (Длительным нажатием на кнопку PLAY/PAU)	Следующий трек/ Увеличить громкость (Длительным нажатием на кнопку NEXT/VOL+)	Предыдущий трек/ Уменьшить громкость (Длительным нажатием на кнопку PREV/VOL-)	Увеличить частоту – кнопка CH+	FOL+ следующая папка FOL- предыдущая папка
---	--	---	--------------------------------------	---

### 2. Операции кнопки Воспроизведение/Пауза

А. Воспроизведение/Пауза: Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку, чтобы остановить воспроизведение. Нажмите еще раз, чтобы продолжить прослушивание.

Б. Повтор: чтобы выбрать данный режим во время воспроизведения длительно нажмите кнопку Воспроизведение/Пауза. Есть четыре вида повтора: Повтор всех композиций, повтор треков одного листа воспроизведения, повтор в неопределенном порядке, повтор текущего трека. Для переключения между режимами длительно нажмите кнопку Воспроизведение/Пауза.

Обозначение режимов на дисплее:

- a. LCD: А - Повтор всех композиций, 5 - повтор в неопределенном порядке,  
F - повтор треков одного листа воспроизведения, 1 - повтор текущего трека.
- b. LED: CA, CS, FD, CR

### 3. Переключение композиций:

Кнопка NEXT – для переключения на следующий трек. Длительным нажатием на кнопку можно прибавить громкость. На пульте ДУ кнопка Next переключает на следующую композицию.

Кнопка PREV – для переключения на предыдущий трек. Длительным нажатием можно уменьшить громкость. На пульте ДУ кнопка PREV служит для переключения на предыдущий трек.

### 1. Изменение частоты:

Кнопка CH+: нажатием на кнопку переключайте частоту на 0,1 вперед. Длительным нажатием на кнопку (0,5 секунды) переключайте частоту на 1. Через 3 секунды после выбора частоты дисплей отобразить главное Меню. Кнопка CH-: нажатием на кнопку переключайте частоту на 0,1 назад. Длительным нажатием

1

2

на кнопку (0,5 секунды) переключайте частоту на 1. Через 3 секунды после выбора частоты дисплей отобразить главное Меню.

Кнопка CH: Нажмите на кнопку, затем кнопками NEXT/VOL+ (PREV/VOL-) настройте нужную частоту. Коротким нажатием изменяйте частоту на 0,1 длительным нажатием – на 1. Через

3 секунды после выбора частоты дисплей отобразить главное Меню.

2. Эквалайзер: Нажмите кнопку EQ, LCD дисплей отобразит английские наименования: Normal/Rock/Pop/Classic/Soft/Jass/DBB, на LED дисплее в виде обозначений E1-E6.

3. А. Папки: дисплей отображает до 100 папок. Больше 100 папок дисплей не отображает, но может проигрывать их по порядку либо в произвольном порядке.

1. Кнопкой Play/Pau остановите воспроизведение, затем длительно нажмите кнопку Play/Pau. Экран перейдет в режим отображения папок.

2. Коротким нажатием кнопок NEXT/VOL+ (NEXT/VOL-) выберите нужную папку. В. Источники данных: после подключения и распознавания устройством карты памяти/USB-диска система отсканирует все папки и начнет воспроизведение по порядку.

4. Функция «запоминания»: устройство запоминает номер трека, папки, частоту и уровень громкости после отключения.

5. Регулировка громкости:  
На устройстве кнопки: NEXT/VOL+ (PREV/VOL-) – длительным нажатием.  
На пульте ДУ: кнопки VOL+ (VOL-)

### III. Функции Пульта ДУ

1. Выбор трека: введите номер трека с помощью цифр. Если такого файла нет, на дисплее отобразится «ERROR»

2. Переключение папок: кнопки FOL+/FOL-

3. Переключение частот: кнопки CH+/CH-

\*Выбор частоты: нажмите кнопку CH, затем введите нужную частоту с помощью цифр на пульте ДУ.

4. Переключение между SD картой и USB диском: доступно с помощью длительного нажатия на кнопку CH.

5. Переключение композиций: кнопки NEXT – вперед, PREV – назад.

6. Регулировка громкости: кнопки VOL+/VOL-