



WIRELESS COMPUTER MOUSE  
БЕСПРОВОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ  
**615MW**

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Тип подключения: беспроводной
- Кол-во кнопок: 3
- Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpi
- Ресурс нажатий: до 5 000 000
- Софт тач покрытие
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Работа от 2 батареек стандарта AAA
- Размер: 123 x 68 x 40 мм
- Вес: 90 г

### **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Беспроводная компьютерная мышь 615MW
- 2 батарейки стандарта AAA
- Компактный USB-ресивер

### **СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт

### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

### **ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:**

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

#### **РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:**

**Проблема:** Устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Пожалуйста, не забывайте выключать устройство и вынимать шнур USB-питания, когда вы не используете устройство.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

#### **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### **РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

#### **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

#### **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:**

Условия гарантийного обслуживания вы можете посмотреть на сайте OKCLICK:  
[okclick.ru/support/warranty](http://okclick.ru/support/warranty)

#### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться в соответствующий раздел на сайте OKCLICK: [okclick.ru/support/help](http://okclick.ru/support/help)

---

#### **Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании  
и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

#### **Nippon Klick Systems LLP**

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,  
The United Kingdom of Great Britain  
and Northern Ireland  
Made in China

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.okclick.ru](http://www.okclick.ru)  
Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Гарантийный срок: 1 год  
Срок службы: 1 года

