



инструкция по эксплуатации

DEFENDER SPK-170

компьютерные акустические системы

**Улучшенное воспроизведение низких частот
Гнездо для наушников
Регулятор громкости**

Динамики: 2x 2,5”(120мм x75мм) широкополосные

Выходная мощность: 4 Вт (2x2 Вт RMS)

Диапазон воспроизводимых частот: 200-18000 Гц.

Наличие регулировок: Громкость

Размеры: 85*180*75 мм

Питание от порта USB (5V)

Активная акустическая система

Соответствует требованиям нормативных документов:

DEFENDER SPK-170

ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р МЭК 51318.14.1-2006

Разд. 4, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99,

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008



Срок службы:

3 года

ИЗДЕЛИЕ

Активные акустические системы могут быть подключены к выходам звуковых карт компьютера, аудио и CD-плееров, игровых приставок и другим источникам аудиосигнала. Активные акустические системы имеют встроенный усилитель.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания во включенное положение. При этом должен загореться световой индикатор питания.

Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.

Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы.

При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели было не менее 10 см.

Отключайте колонки от сети перед подключением его к источникам аудиосигнала.

Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время.

При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур.

Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого входного сигнала.

Не размещайте близко к колонкам дискеты, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.
