

PANTEON® T1 PRO CK

КОМПАКТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА
С НАСТРАИВАЕМОЙ LED-ПОДСВЕТКОЙ FULL RGB LIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ МОДИФИКАЦИЙ

PANTEON T1 PRO CK BS
PANTEON T1 PRO CK CS

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее на весь период использования



**PANTEON T1 PRO CK BS
BLACK**

**PANTEON T1 PRO CK CS
WHITE-BLACK**

В случае, если клавиатура не работает полностью:

- отсоедините USB-коннектор устройства от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет повреждений. Если повреждений не обнаружено и контакты исправны, подключите клавиатуру еще раз.
 - подключите устройство к другому USB-разъему.
 - перезагрузите ПК, не отключая клавиатуру.
 - проверьте работоспособность клавиатуры, подключив к другому ПК.
- Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-производителя. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.



Управление подсветкой

FN + P.....	Переключение 12 режимов подсветки
FN + ↑.....	Увеличить яркость
FN + ↓.....	Уменьшить яркость
FN + ←.....	Уменьшить скорость движения подсветки
FN + →.....	Увеличить скорость движения подсветки

Дополнительные клавиши

FN + I.....	SCRLK
FN + O.....	PAUSE
FN + K.....	HOME
FN + J.....	INS
FN + L.....	PGUP
FN + M.....	DEL
FN + U.....	PRINT SCREEN
FN + <.....	END
FN + >.....	PGDN
FN + ESC.....	/
FN + SHIFT + ESC.....	~

Мультимедийные клавиши

FN + H.....	Громкость +
FN + G.....	Громкость -
FN + F.....	Отключить звук
FN + D.....	Следующий трек
FN + S.....	Предыдущий трек
FN + A.....	Воспроизведение/пауза

F1-F12 функциональные клавиши

FN + 1.....	F1
FN + 2.....	F2
FN + 3.....	F3
FN + 4.....	F4
FN + 5.....	F5
FN + 6.....	F6
FN + 7.....	F7
FN + 8.....	F8
FN + 9.....	F9
FN + 0.....	F10
FN + «_».....	F11
FN + «+».....	F12

Игровой режим

FN + W.....	Блокировка клавиши WIN
-------------	------------------------

Технические характеристики

Форм-фактор	компактная клавиатура (TKL)
Количество клавиш	64
Раскладка	компактная
Тип переключателей	механические (съемные)
Тип колпачков	Crystal caps
Тип соединения	проводное
Тип кабеля	съемный
Коннектор для подключения к ПК	USB
Коннектор/разъем на корпусе	Type C
Длина кабеля	180 см
Ферритовый фильтр	да
Оплетка	нейлон
Подсветка	LED FULL RGB
Количество режимов подсветки	12
Настройка подсветки в ПО	да
Программное обеспечение	да
Масса	515 (± 10) г
Размер	291 мм x 101 мм x 40 мм
Совместимость	Windows 7 и выше

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения во внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие его потребительские свойства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ PANTEON T1 PRO CK BS

Модель	JIXIAN Black Switches (чёрные)
Усилие нажатия	60 г
Точка срабатывания	2 мм
Тип свитчей	линейные
Звук нажатия	деликатный
Ресурс	до 50 млн нажатий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ PANTEON T1 PRO CK CS

Модель	JIXIAN Brown Switches (коричневые)
Усилие нажатия	50 г
Точка срабатывания	1,95 мм
Тип свитчей	тактильные
Звук нажатия	деликатный
Ресурс	до 50 млн нажатий

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна в течение 6 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.
2. Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:
 - название и адрес компании-продавца (юридического лица);
 - печать;
 - ФИО и подпись продавца;
 - дата продажи.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
 - выхода из строя одного или нескольких свитчей (свитчи являются расходным материалом, в комплект поставки входят два сменных свитча, дополнительные свитчи можно приобрести у производителя);
 - повреждения пользователем контактных разъемов свитча или посадочных разъемов гнезда установки свитча при установке сменных свитчей;
 - механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины на корпусе изделия, повреждения в местах частого перегиба кабеля);
 - скрытые повреждения электронной платы, ее компонентов и контактов, вызванные механическими ударными нагрузками (ударами по клавиатуре, падениями и т.п.);
 - повреждения коннекторов кабеля и свитчей из-за некорректного подключения и извлечения;
 - использования устройства в коммерческих целях (в игровых клубах и т.п.);
 - снижения яркости или отсутствия подсветки от 1 до 3 клавиш;
 - повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - естественного износа изделия и его частей;
 - неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
 - присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.
4. В случае выхода из строя устройства или свитчей ремонт производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр производится силами и за счет пользователя. Доставка отремонтированного устройства осуществляется силами производителя.

6

5

4

7

2

3

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5