

**Previdno**  
Aparat je namenjen samo za uporabo na oblačilu.

#### **Elektromagnetna polja (EMF)**

Ta aparat ustreza veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetskim poljem.

#### **Uporaba aparata**

Oblačilo zgladite na ravni površini. Aparata na oblačilo ne pritisnite premočno. Ne uporabljajte ga na vezeninah, zadrgah, gumbih in sproščenih nitih.

#### **Vstavljanje in odstranjevanje baterij**

Z vstavljanjem in odstranjevanjem baterij odprite pokrovček na hrbtni strani aparata. Bateriji vstavite v pravilni smeri, kot je prikazano.

#### **Čiščenje in vzdrževanje**

Aparat pred čiščenjem vedno izklopite in odstranite baterije.

#### **Recikliranje**

- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU). (sl. 12)

- Ta simbol pomeni, da izdelki vsebujejo baterije za enkratno uporabo, ki jih ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2006/66/EU). (sl. 13)

- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. S pravilnim odlaganjem priporomore k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

#### **Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo**

Baterije za enkratno uporabo odstranite v skladu z navodili za namestitve in/ali odstranjevanje baterij v uporabniškem priročniku.

Vedno odstranite prazne baterije za enkratno uporabo iz izdelka. Pri odlaganju baterij poskrbite za vse potrebe varnostne ukrepe.

#### **Garancija in podpora**

Versuni ta izdelek nudi dveletno garancijo po nakupu. Ta garancija ne velja, če je okvara posledica nepravilne uporabe ali slabega vzdrževanja. Naša garancija ne vpliva na vaše pravice, k iih imate kot potrošnik v skladu z zakonom. Za več informacij ali za uveljavljanje garancije obiščite naše spletno mesto [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Opomba:** Garancija ne pokriva obrabljenosti rezilne enote.

## УКРАЇНСЬКА

#### **Вступ**

Вітаємо Вас з покупкою та ласкаво просямо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### **Важлива інформація**

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої доводки.

#### **Небезпечно**

- Використовуйте 2 батареї AA.

- Звичайні батареї не можна заряджати.

- Акумуляторні батареї необхідно вийняти з пристрою перед заряджанням.

- Не можна змішувати різні типи батарей або нові та використані батареї.

- Батареї необхідно вставляти з врахуванням полярності.

- Використані батареї необхідно вийняти з пристрою і безпечно утилізувати.

- Якщо Ви не планиєте користуватися пристрієм протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.

- Уникайте короткого замикання контактів батареї.

- Зберігайте пристрій в сухому місці.

- Цим пристрієм можуть користуватися діti віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними вчинчтами або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, ім було проведено інструктаж щодо безпекного користування пристрієм та їх було повідомлено про можливі ризики.

- Дорогі повільні стежки, щоб діti не бавилися пристрієм.

- Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.

- Зберігайте пристрій подалі від дітей.

- Не занурюйте пристрій у воду.

- Не дозволяйте дітям бавитися пристрієм.

- Не відкривайте та не знімайте манжету для лез під час використання.

- Не використовуйте пристрій, якщо на ньому помітні пошкодження або якщо зламався ріжучий блок чи манжета для лез.

- Не дозволяйте лезам торкатися загострених предметів під час використання.

- Не використовуйте пристрій під час чищення та обслуговування.

#### **Увага**

- Пристрій призначено виключно для одягу.

#### **Електромагнітні поля (ЕМП)**

Цей пристрій відповідає чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

#### **Застосування пристрію**

Прасуйте одяг на пласкій поверхні. Не притискайте пристрій до одягу надто сильно. Не використовуйте пристрій на вишивках, застібках, гудзиках і висячих нитках.

#### **Встановлення та виміння батареї**

Щоб встановити або вийняти батареї, відкрийте кришку на задній панелі пристрію. Вставляйте батареї з урахуванням відповідних значень полярності.

#### **Чищення та догляд**

Перед тим як чистити пристрій, завжди вимикайте його і виміните батареї.

#### **Переробка**

- Цей символ означає, що цей виріb не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/EU). (Mai. 12)

- Цей символ означає, що цей виріb містить одноразові батареї, які не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами (2006/66/EU). (Mai. 13)

- Дотримуйтеся правил розділеного збору електричних та електронних пристріїв і батарей у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

#### **Виміння одноразових батареї**

Щоб дізнатися, як вийняти одноразові батареї, читайте вказівки щодо встановлення та/або вимінення батареї у посібнику користувача.

Завжди вимінайте розріджені одноразові батареї з пристрієм. Під час утилізації батарей дотримуйтеся необхідних заходів безпеки.

#### **Гарантія та підтримка**

Versuni pravljene dva roki garantiji na tenu vireb plesa datu priobdani. Či garantija vtraca cinnosti, ješčo je nepravilnosti vinciha vnašlakod in npravilno vnikoristana oblo obslugovanja vnikoristana. Nasja garantija ne vtrala na vnaši pravice, k iih imate kot potrošnik v skladu z zakonom. Za več informacij ali za uveljavljanje garancije obiščite naše spletno mesto [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Primiteka: Garantija ne poširjuje se na znošuvanju rjukovnega bloka.**

## POLSKI

#### **Wstęp**

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### **Ważne**

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

#### **Niebezpieczenstwo**

- Należy korzystać z dwóch baterii AA.

- Nie próbuj ładować baterii, które nie są akumulatorami i nie są do tego przeznaczone.

- Akumulatory można tylko ładować po wyjęciu ich z urządzenia.

- Nie należy mieszać różnych typów baterii ani nowych i używanych baterii.

- Baterie powinny być wkładane zgodnie ze wskazaną biegunośnością.

- Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i bezpiecznie usunąć.

- Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, bateria należy wyjąć.

- Należy unikać zwiercania końcówek baterii.

- Urządzenie przechowuj w suchym miejscu.

- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

- Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.

- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępny dla dzieci.

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

- Podczas korzystania z urządzenia nie należy otwierać lub usuwać osłony ostrza.

- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone lub jeśli uszkodzeniu jest część tnąca albo osłona ostrza.

- Podczas korzystania z urządzenia nie należy dopuszczać do kontaktu zaostrzonych przedmiotów z ostrzami.

- Nie należy włączać urządzenia podczas jego czyszczenia lub konserwacji.

- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenia nie należy dotykać ostrzy.

**Uwaga**  
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania z ubraniami.

**Pola elektromagnetyczne (EMF)**

To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pola elektromagnetycznego.

**Zasady użycia urządzenia**

Ubranie należy wygładzać na płaskiej powierzchni. Nie należy zbyt mocno pryciągać urządzenia do ubrania. Należy unikać kontaktu urządzenia z haftami, zamkami, guzikami i luźnymi nitami.

**Wkładanie i wyjmowanie baterii**

Aby włożyć lub wyjąć baterię, należy otworzyć pokrywkę z tyłu urządzenia.

Upewnij się, że bateria została włożona zgodnie z oznaczeniami biegunośników.

**Czyszczenie i konserwacja**

Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć baterię.

**Ochrona środowiska**

- Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2012/19/UE. (Rys. 12)

- Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt zawiera baterie lub akumulatory, które podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2006/66/WE. (Rys. 13)

- Takie oznakowanie informuje, że produkt oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone razem z innymi odpadami pochodzący z gospodarstwa domowego.

- Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterię i/lub akumulatory do podmiotu prowadzącego zbiwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronycznego, tworzącego system zbiieranego takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanek oraz części składowych.

- Wskazówki dotyczące usuwania akumulatorów i/lub baterii (w zależności od wyposażenia sprzętu), znajdują się w instrukcji obsługi.

- Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyznaniu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnego, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

**Wyjmowanie baterii za enkratno uporabo**

Baterije za enkratno uporabo odstranite v skladu z navodili za namestitev in/ali odstranjevanje baterij v uporabniškem priročniku.

Vedno odstranite prazne baterije za enkratno uporabo iz izdelka. Pri odlaganju baterij poskrbite za vse potrebe varnostne ukrepe.

**Garancija in podpora**

Versuni ta izdelek nudi dveletno garancijo po nakupu. Ta garancija ne velja, če je okvara posledica nepravilne uporabe ali slabega vzdrževanja.

Naša garancija ne vpliva na vaše



## SLOVENSKY

### Úvod

Blažoželáme vám ku kúpe a vitame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na webovej stránke [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Dôležité!

Pred zariadením súznamu si pozorne prečítajte tento návod na použitie a odložte ho pre prípad potreby v budúcnosti.

### Nebezpečenstvo

- Používajte 2 x batérie AA.
- Nedobijajte batérie, ktoré na to nie sú určené.
- Pred nabijaním musíte zo zariadenia vybrať nabijateľné batérie.
- Nepoužívajte naraz starú a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu.
- Vyberte batériu musíte vybrať zo zariadenia a bezpečne zlikvidovať.
- Ak chcete zariadenie odložiť alebo dlhši čas nepoužívať, batéria je nutné vybrať.
- Neskratujte koncovky napájania.
- Zariadenie udržiavajte v suchu.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, ktorí sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Zariadenie odložiť máme dosahú detí.
- Zariadenie nikdy neponájmajte do vody.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Počas používania neotvárajte ani nedoberajte ochranný kryt čepeli.
- Zariadenie nepoužívajte, ak na hóm sú viditeľné známky poškodenia alebo ak je poškodený nadstavec s čepelami alebo ochranný kryt čepeli.
- Počas používania zabráňte kontaktu s čepicatými predmetmi s čepelami.
- Pri vykonávaní čistenia a údržby zariadenie nezepinaťte.
- Pri vykonávaní čistenia a údržby majte prsty a ruku v bezpečnej vzdialnosti od čepeli.
- Výstraha
- Toto zariadenie je určené len na úpravu oblečenia.

### Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebčí vyhovuje príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

### Používanie zariadenia

Oblečenie vyrávajte na rovnom povrchu. Zariadenie neprirátájte na oblečenie príliš silno. Zariadenie nepoužívajte na výšivky, zipy, gombíky ani vonné nitky.

### Vloženie a vyberanie batérií

Pri vložení a vyberaní batérií otvorite kryt v zadnej časti zariadenia. Uistite sa, že sú vložené batérie so správnu polaritou podľa znázornenia.

### Zistenie a údržba

Pred čistením zariadenia ho vždy vypnite a vyberte batérie.

### Recyklácia

- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EU). (Sek. 12)
- Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje jednorazové batérie, ktoré sa nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (2006/66/ES). (Sek. 13)

- Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajinie pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnom dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

### Vyberanie jednorazových batérií

Ak chcete vybrať jednorazové batérie, prečítajte si pokyny pre vkladanie a vyberanie batérií v návode na používanie.

Vyberte jednorazové batérie vždy vyberieť z výrobku. Pri likvidácii batérií vykonajte všetky potrebné bezpečnostné opatrenia.

### Záruka a podpora

Versuni ponúka dvojročnú záruku po zakúpení tohto produkta. Táto záruka neplatí na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou. Naša záruka nemá podľa zákona vplyv na vaše práva spotrebiteľa. Ďalšie informácie alebo uplatnenie záruky nájdete na našej webovej stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Poznámka: záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie nadstavca s čepelami.**

## SRPSKI

### Úvod

Cestitamo na kupovini a dobro došli u Philips! Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrirajte svoj proizvod na: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Važno

Pre upotrebu aparata pažljivo pročitate ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

### Opasnost

- Koristite 2 AA batereje.
- Batereje za jednokratnu upotrebu ne mogu da se pune.
- Punjive batereje bi trebalo da izvadite iz aparat-a pre punjenja.
- Ne bi trebalo mešati tipove batereja niti nove i korišćene batereje.
- Prilikom umetanja batereje treba paziti na njihov polaritet.
- Potrošene batereje trebalo bi ukloniti iz aparat-a i bezbedno odložiti.
- Ako planirate da odložite aparat ili da ga ne koristite duže vreme, trebalo bi da uklonite batereje.
- Ne sme se izazvati kratki spoj dovodnih terminala.
- Vodite računa da aparat bude suv.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatom ikustava i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobro uputsta za bezbednu upotrebu aparat-a i da razumeju moguće opasnosti.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga odražavaju bez nadzora.
- Aparat čuvajte van domaćeg deca.
- Aparat nikada ne uranjajte u vodu.
- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
- Nemojte da otvarate niti da uklanjate zaštitu sa sečivo tokom upotrebe.
- Nemojte da koristite aparat ako su na njemu vidljiva oštećenja, odnosno ako je polomljena jedinica sa sečivima ili zaštita sa sečivo.
- Nemojte da dozvolite da špicasti predmeti dodu u dodir sa sečivom tokom upotrebe.
- Nemojte da uključujete aparat tokom čišćenja i odražavanja.
- Prste i ruku držite dalje od sečivog tokoma čišćenja i odražavanja.
- **Opomena**
- Aparat je namenjen isključivo za odevne predmete.

### Elektromagnetična polja (EMF)

Ovaj aparat uskladen je sa primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetskim poljima.

### Upotreba aparata

Poravnajte odevni predmet na ravnom površini. Nemojte prejako da pritiske aparat na odevni predmet. Nemojte da koristite aparat na vezovima, patent zatvaračima, dugmadi i slobodnim vlaknima.

### Umetanje i uklanjanje baterije

Da biste umetnuli ili uklonili batereje, otvorite poklopac sa zadnje strane aparat-a. Proverite da li su baterije umetnute u skladu sa odgovarajućim polaritetom.

### Čišćenje i odražavanje

Uvek isključite aparat i uklonite baterije pre čišćenja aparat-a.

### Recikliranje

- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU). (Sek. 12)
- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod sadrži baterije za jednokratnu upotrebu koje ne smete da odlaze sa običnim kućnim otpadom (2006/66/EZ). (Sek. 13)
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pravilno odlađivanje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnom sredinu i zdravje ljudi.

### Uklanjanje jednoraznih baterija

Da biste uklonili jednorazne baterije, pogledajte uputstvo za stavljanje i/ili uklanjanje baterije u korisničkom priručniku.

Uvek uklonite isprážnené baterije za jednoraznotu upotrebu iz proizvoda.

Preduzimate sve neophodne mere predostrožnosti prilikom odlađivanja baterija.

### Garancija i podrška

Versuni nudi dvogodisťňu garanciu načon kupovine ovog proizvoda. Ova garancija ne važi ako je kvar nastao usled nepravilne upotrebe ili lošeg odražavanja. Naša garancija ne utiče na vašu potrošačku pravu koja imate po zakonu. Za više informacija ili za pozivanje na garanciju, posetite našu web lokaciju [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Napomena: Garancija ne pokriva habanje jedinice sa sečivima.**

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### Εταιρεγμός

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στην Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το πρώτο σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Σημαντικό!

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φύλαξτε το για μελλοντική αναφορά.

### Κίνδυνος

- Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες AA.
- Οι μη επαναφορτίζουμες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Οι επαναφορτίζουμες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή πριν η φότοτη.
- Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικά είδη μπαταριών ή παλιές με νέες μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και απορρίπτονται με ασφαλεία.
- Εάν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί ή δεν θα χρησιμοποιούθει για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται.
- Τα σημεία παροράς δεν πρέπει να βραχυκυλούνται.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιούθει από παιδιά ηλικίας 8 ετών και καινούρια από την ηλικία της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν πάρει με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.
- Μην βιβλίζετε πάντα τη συσκευή σε νερό.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να πάζουν με τη συσκευή.
- Μην ανοίγετε και μην αφαιρείτε το κάλυμμα των λεπτών κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή απομονώσει κάποια ορατή φθορά ή αν οι λεπτές ή το κάλυμμα των λεπτών είναι σπασμένα.
- Μην αφήνετε αντίκευμα πάνω στη συσκευή που θα επηρεάσει τη συσκευή.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν την καθαρίζετε και τη συντηρείτε.
- Κρατήστε τα δάχτυλα και τα χέρια σας μακριά από τις λεπτές όταν τις καθαρίζετε και τις συντηρείτε.

### Προσοχή

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για τα ρούχα.

### Ελεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα και συγχρόνως με την έκθεση σε ελεκτρομαγνητικά πεδία.

### Χρήση της συσκευής

Φροντίστε να απλώνετε το ρούχο σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μην πιέζετε τη συσκευή πάνω διατάσσοντας στο ρούχο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κεντήματα, φερμουάρ, κουμπιά και χαλαρά νήματα.

### Τοποθέτηση και αφάρεση μπαταρίας

Για την τοποθέτηση και την αφάρεση των μπαταριών, ανοίξτε τη συσκευή με την οποία θα πάρετε την μπαταρία.

### Καθαρισμός και συντήρηση

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, να την απενεργοποιήσετε και τη συντηρείτε.

### Ανακύρωση

- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύεται ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα (2012/19/EU). (Εκ. 12)
- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύεται ότι το παρόν προϊόν περιέχει μπαταρίες μίας χρήσης που δεν πρέπει να απορρίψουν μαζί με τα συνήθη οικια

