

WARRANTY CARD/ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SERIAL №/СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: _____

PURCHASE DATE/ДАТА ПРОДАЖИ: _____

TRADE ORGANIZATION/
ПРОДАВЕЦ: _____

TRADE ORGANIZATION STAMP/
ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА: _____

CUSTOMER SIGNATURE/
ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: _____

Service lifetime 2 year / Срок службы устройства 2 года
Warranty period 1 year / Гарантийный срок 1 год

Worldwide Warranty / Гарантийный ремонт и сервисная поддержка
оказывается вне зависимости от страны покупки

Service centers addresses / Адреса сервисных центров:
www.cinemood.com

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Перед Вами CINEMOOD Storyteller — первый мини-кинотеатр для всей семьи. Мы создали его, чтобы время, проведенное вместе, стало еще приятнее.

Спасибо, что поверили в нашу команду. Мы вложили свою душу и любовь в этот волшебный кубик и внимательно отнеслись к каждой его детали.

Теперь осталось нажать на кнопку и привести магию в Ваш дом. Эта краткая инструкция поможет Вам получить максимум незабываемых впечатлений от CINEMOOD Storyteller.

Ознакомиться с более подробной информацией Вы можете на www.cinemood.com

При возникновении вопросов обращайтесь по адресу: support@cinemood.com

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. CINEMOOD Storyteller
2. Силиконовая подставка для установки угла проекции
3. Адаптер питания
4. USB-кабель для зарядки устройства

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Включение/Выключение
2. Аудиовыход
3. Подключение Micro-USB
4. Управление фокусным расстоянием
5. Включение фонарика
6. Клавиши навигации
7. Микрофон

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (1) «Молния Зевса» (кнопка включения/выключения) в течение 5 секунд.

2. АУДИОВЫХОД

Используйте аудиовыход для подключения наушников или других аудиоустройств.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ MICRO-USB

Зарядите Ваш мини-кинотеатр при помощи USB-кабеля и адаптера питания, входящих в комплект. Для записи Ваших файлов во внутреннюю память кубика подключите его к компьютеру с помощью кабеля Micro-USB (для записи файлов на MacOS требуется установка утилиты Android File Transfer, доступно на android.com/filetransfer).

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ

Во время просмотра настройте фокусное расстояние (4) для достижения четкого изображения. Фокусное расстояние зависит от дистанции между мини-кинотеатром и поверхностью проекции.

5. ВКЛЮЧЕНИЕ ФОНАРИКА

Нажмите (5) во время работы устройства для включения режима фонарика.

6. КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ

Используйте верхние кнопки мини-кинотеатра для **навигации** по меню и **управления просмотром**:

- (Вверх/Вниз) для регулировки громкости
- (Влево/Вправо) для быстрой перемотки
- (ОК) для паузы

7. МИКРОФОН

Поддержка микрофона планируется для расширения возможностей управления мини-кинотеатром. Следите за обновлениями ПО.

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Нажмите и удерживайте кнопку (1) «Молния Зевса» (кнопка включения/выключения) для включения устройства.
2. Приглушите свет, чтобы добиться максимально яркой и контрастной картинки.
3. Обратите внимание на элементы навигации, которые расположены на верхней и боковой частях кубика [рис. 1].
4. Вы можете выбрать мультфильм, диафильм или аудиосказку из предустановленной библиотеки или перейти в режим онлайн стриминга видео.
5. Направьте луч мини-кинотеатра на потолок или стену. Чем светлее выбранная Вами поверхность, тем ярче будет изображение.
6. Для установки угла просмотра разместите мини-кинотеатр на силиконовой подставке, как показано на [рис. 2].

Теперь всё готово для семейного просмотра.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Нажмите и удерживайте кнопку (1) «Молния Зевса» (кнопка включения/выключения) до полного выключения устройства.

Не забудьте подключить мини-кинотеатр к сети для подзарядки перед следующим просмотром.



рис. 1



рис. 2

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Чтобы зарядить аккумулятор мини-кинотеатра, необходимо:

1. Выключить устройство.
2. Подключить зарядный кабель и адаптер питания, входящие в комплект CINEMOOD Storyteller, к сети. Индикатор питания загорится красным.
3. Дождитесь, когда цвет индикатора питания сменится на зеленый. Это будет означать, что CINEMOOD Storyteller заряжен и готов к использованию.


Заряжайте CINEMOOD Storyteller только в выключенном состоянии.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



Для получения обновлений ПО и загрузки нового контента подключите CINEMOOD Storyteller к Вашей домашней сети WiFi, выбрав в настройках мини-кинотеатра соответствующий пункт меню. Вы можете проверить, установлена ли у Вас последняя версия ПО, зайдя в раздел Настройки > Версия.

Установите мобильное приложение на Ваш телефон для дистанционного управления кубиком или оформления подписок на контент.



СОВЕТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не закрывайте вентиляционные отверстия мини-кинотеатра во избежание перегрева.
2. Не оставляйте мини-кинотеатр под прямыми солнечными лучами.
3. Избегайте попадания жидкости и пыли в устройство.
4. Не разбирайте устройство самостоятельно.
5. Обращайтесь бережно с линзой проекции, избегайте царапин на лицевой поверхности.
6. Избегайте падений и механических повреждений устройства.
7. Не направляйте луч мини-кинотеатра в глаза себе и окружающим.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

НИЗКАЯ ЯРКОСТЬ И КОНТРАСТНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Наилучшее качество изображения достигается в темном помещении, на светлой поверхности. Приглушите свет и направьте луч проекции на белую поверхность. Отрегулируйте фокусное расстояние при помощи клавиш фокусировки.

Если результат не достигнут, возможно, загрязнена линза мини-кинотеатра. Аккуратно удалите загрязнение сухой тряпкой.

CINEMOOD STORYTELLER НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

Возможно, батарея CINEMOOD Storyteller разряжена. Подключите мини-кинотеатр к зарядному устройству.

НЕ УДАЕТСЯ ПОДКЛЮЧИТЬ ЖЕСТКИЙ ДИСК

К мини-кинотеатру можно подключать USB-флеш накопители. Поддержка HDD и SDD не гарантируется.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
СИНЕМОД ТРЕНДСЕТТЕРС КО. 2711 ЦЕНТЕРВИЛЬ РОУД, СЬЮТ 400, ВИЛЬМИНГТОН, НЬЮ-КАСТЛ КАНТРИ, ДЕЛАВЕР 19808, США

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕР. РФ., КАЗАХСТАНА, БЕЛАРУСИ:
ООО «МУЛЬТИКУБИК»
121205, Г. МОСКВА, ТЕР. ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО,
УЛ. НОБЕЛЯ, ДОМ №7, КОРПУС 1

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ В АДРЕС ИМПОРТЕРА

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ О СЕРТИФИКАТАХ ВЫ МОЖЕТЕ
НА WWW.CINEMOOD.COM

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА - ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ СИМВОЛА СЕРИЙНОГО НОМЕРА (ГГММ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты устройства

Размер: 8 x 8 x 8 см
Вес: 300 г

Рабочие характеристики

Диагональ: 170 см
Автономная работа от батареи:
до 5 часов

Разъем Micro-USB
Аудиовыход 3,5 мм

Встроенная память 16/32/64/128 ГБ¹
Встроенный динамик 2,5 Вт

WiFi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
Bluetooth 4.0

Встроенный микрофон
Максимальный ток зарядки: 2 А

¹ В зависимости от модели.