

GALATEC

СЕНСОРНОЕ ВЕДРО ДЛЯ МУСОРА

МОДЕЛЬ: STB-SS-100



20 ЛЕТ
ДЛЯ ВАС

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой сенсорного ведра для мусора «Galatec»!

Перед первым использованием, пожалуйста внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, в которой содержится информация о правильной и безопасной эксплуатации данного устройства.

Проблема	Решение
Крышка неправильно открывается	Проверьте, установлены ли батарейки в соответствии с положительным (+) и отрицательным (-) расположением клемм. Если батарейка литиевая, то проверьте не разряжена ли она.
	Проверьте, не загрязнена ли сенсорная панель. Протрите ее чистой тканью в случае загрязнения.
Крышка неправильно закрывается	Проверьте не попадает ли на электрические схемы влага. Пользоваться мусорным ведром можно только если оно сухое.
	Уберите посторонние предметы, которые мешают движению крышки, если таковые есть.
	Причиной может быть разряженная (севшая) батарейка. Пожалуйста, попробуйте заменить ее.
Крышка открывается медленно	Причиной может быть разряженная (севшая) батарейка. Пожалуйста, попробуйте заменить ее.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Чтобы установить батарейки, снимите крышку и переверните ее.

УСТАНОВИТЕ 3 БАТАРЕЙКИ ТИПА AA
Снимите крышку батарейного отсека и извлеките держатель батареек. Установите 3 батарейки типа AA согласно расположению клемм ("+" и "-"). Затем вставьте держатель батареек обратно и установите крышку на ведро.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Активируйте переключатель на задней стороне крышки, переместив его в положение "I", автоматическая сенсорная система начнет работать.



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Когда в зону обнаружения датчика (примерно 15-25 см) попадает предмет (например, мусор), крышка ведра автоматически открывается, загораются 5 синих индикаторных лампочек. При отсутствии движений синие индикаторы начинают по очереди гаснуть, и крышка ведра закрывается через 5 секунд.



РЕКВИЗИТЫ ФИКСАЦИИ КРЫШКИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ

Нажмите на кнопку слева и крышка автоматически откроется. Крышка останется открытой в течение 5 минут; чтобы закрыть ее нажмите на правую кнопку. Индикатор при этом также погаснет.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Активируйте переключатель на задней стороне крышки, переместив его в положение "I", автоматическая сенсорная система начнет работать.



УСТАНОВКА МУСОРНОГО ПАКЕТА

Закрепите пакет с помощью складного фиксатора, который предотвратит его падение внутрь ведра.

В соответствии с постоянным совершенствованием технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.



www.galatec.hk

Изготовитель / Филиал изготовителя:

Ningbo Sunja Electrical Appliance Co., Ltd
Нинбо Сунъзя Электрикал Анплайанс Ко., Лтд
Адрес: No.106 Hubing Road, Ningbo, China
№106, Хубин Роуд, Нинбо, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич
Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37
Телефон: 8-800-333-33-66