



---

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

### SA-7405 / SA-7405TR



---

1000 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц

Регулируемый термостат

Антипригарное покрытие

Корпус из нержавеющей стали

Световой индикатор работы

Световой индикатор нагрева

---

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённая Вами вафельница станет незаменимой помощницей на кухне. Чтобы она прослужила Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

### МОДЕЛЬ SA-7405 (классическая вафля)



- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Световой индикатор нагрева | 5. Корпус           |
| 2. Регулируемый термостат     | 6. Верхняя пластина |
| 3. Нижняя ручка               | 7. Верхняя ручка    |
| 4. Световой индикатор работы  | 8. Нижняя пластина  |

### МОДЕЛЬ SA-7405TR (рисунок «елочка»)



- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Корпус                     | 5. Регулируемый термостат |
| 2. Световой индикатор нагрева | 6. Верхняя пластина       |
| 3. Нижняя ручка               | 7. Верхняя ручка          |
| 4. Световой индикатор работы  | 8. Нижняя пластина        |

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Вафельница предназначена исключительно для **бытового использования** (выпечка вафель в бытовых условиях). Не используйте устройство вне дома и на открытом воздухе.
- Включая устройство в сеть, удостоверьтесь, что напряжение и иные характеристики вашей системы электроснабжения соответствуют характеристикам, указанным в пункте «Технические данные» или на информационной наклейке на дне устройства.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра
- Помните, вафельница нагревается до очень высокой температуры.
- **Не прикасайтесь к горячим поверхностям.**
- Следите за тем, чтобы шнур питания не свешивался с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Электровафельница должна стоять на ровной горизонтальной и термостойчивой поверхности. Не ставьте устройство на горячую газовую или электрическую плиту или возле нее, а также в нагретую духовку.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте. Устройство не предназначено для использования детьми или немощными людьми без постоянного наблюдения.
- **Внимание!** Нагревательные поверхности имеют тефлоновое покрытие (предотвращают прилипание теста, позволяют значительно снизить использование жиров при приготовлении теста). **Запрещается использование острых металлических предметов и абразивных материалов.** Допускаются предметы, изготовленные из дерева.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ

- **Внимание!** Перед первым использованием вафельницы протрите её мягкой губкой или тряпочкой.
- Смажьте верхнюю и нижнюю пластины небольшим количеством масла или жира, закройте прибор и включите его в сеть. При этом загорятся оба индикатора.
- Для разогрева нагревательных пластин электровафельницы плавно поверните регулятор температуры по часовой стрелке и установите его между средним и максимальным положением. Когда вафельница нагреется, зелёный индикатор «нагрев» погаснет. Вафельница готова к эксплуатации.
- **Внимание!** Индикатор «нагрев» может периодически загораться и погасать в процессе приготовления, это служит для поддержания оптимальной температуры приготовления.
- Разлейте тесто по нижней пластине ровным слоем и закройте электроприбор.
- Количество теста для заполнения формы зависит от его консистенции и желаемой толщины готовых кулинарных изделий. Время выпекания составляет около 3 минут. Смазывайте пластины при необходимости.
- **Будьте осторожны! В процессе приготовления из вафельницы будет выходить горячий пар!**
- **Внимание! При первом использовании электровафельницы возможен кратковременный выход незначительного количества дыма и запаха, так как с поверхностей выгорает защитная смазка!**
- После окончания работы отключите прибор от сети. Оставьте прибор открытым и дайте остыть. Удалите остатки жира влажной губкой. Вытрите насухо.

## РЕЦЕПТ КЛАССИЧЕСКИХ ВАФЕЛЬ

*Продукты:* 250 гр. сливочного масла или маргарина, 175 гр. сахара, 2 пакетика ванильного сахара, 6 яиц, щепотка соли, лимонная эссенция по вкусу, 500 гр. пшеничной муки, 9 гр. разрыхлителя, ½ литра молока.

*Способ приготовления:* взбейте масло, добавьте сахар и ванильный сахар и взбивайте до получения однородной пышной массы. Добавьте яйца, соль и лимонную эссенцию и всё перемешайте. Затем добавьте разрыхлитель, смешанный с просеянной мукой и молоком.

## РЕЦЕПТ ВЕНСКИХ ВАФЕЛЬ

*Продукты:* сахар - 100 гр, мука - 350 гр, молоко – 1 ст, масло сливочное – 200 гр., яйцо – 3 шт., сок лимонный – 1 столовая ложка, разрыхлитель теста – 2 чайных ложки.

*Способ приготовления:* разотрите масло с сахаром, добавьте молоко, яйца, затем разрыхлитель, лимонный сок и муку. Аккуратно замешайте и можно выпекать!

Выложите тесто на нижнюю пластину, закройте вафельницу. Вафли выпекаются в зависимости от консистенции теста, в среднем 3-5 минут.

Можно сделать вафли с начинкой, для этого можно использовать сгущенку, взбитые сливки, различные фрукты и ягоды. Положите на одну вафлю начинку и затем закройте второй вафлей. Десерт готов!

## ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Для чистки внешней поверхности используйте только мягкую влажную ткань.
- Удаляйте остатки жира и другие загрязнения после каждого использования с помощью влажной ткани или губки.
- Никогда не погружайте прибор в воду, чтобы его почистить.
- Никогда не пользуйтесь жёсткими металлическими мочалками.
- Хранить электровафельницу необходимо в сухом помещении при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Место хранения должно исключать возможность падения прибора и нанесения ударов. Целесообразно хранение в упаковочной коробке.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вафельница	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220 – 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	1000 Вт
Размеры в упаковке (Д*Ш*В):	248 * 132 * 224 мм

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
  - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
  - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
  - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
  - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары (упаковку, чехлы, шланги, насадки, пылесборники, батарейки, ножи, фильтры, пульты ДУ, аккумуляторы, колбы, тарелки, трубки).



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

**Срок службы прибора: 5 лет.**



Производитель: NINGBO JIULIN ELECTRONICS CO., LTD.

Адрес производителя: NO.638, DEVELOPMENT EAST RD, ZHOUXIANG TOWN, CIXI CITY, ZHEJIANG, P.R.C.

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Северный проезд, 7.

Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

CE RoHS EAC



IPX0

