

УКРАЇНСЬКА

ПОПКОРНИЦЯ VT-8609 R

- Попкорн - це не тільки смачний, але і корисний продукт. Термічне оброблення зерна кукурудзи у попкорниці змінює не тільки зовнішній вигляд продукту, але і його фізико-хімічні властивості, і при цьому зерна стають ніжними та смачними. У готовому попкорні зменшується вміст крохмалю, збільшується вміст водорозчинних речовин, тому корисні речовини з попкорну організм засвоюють краще, ніж зі свіжого зерна.
- Попкорн багатий клітковиною, а клітковина очищає організм від токсинів, канцерогенів, солей важких металів, пестицидів, виводить нітрати, регулює рівень холестерину та цукру у крові, а також усуває порушення обміну речовин.
- Готувати попкорн в електричній попкорниці легко та просто. Для цього потрібні тільки зерна кукурудзи та електрика.

ОПИС

1. Мірна ложка
2. Знімна кришка
3. Камера для приготування попкорну
4. Корпус
5. Вимикач живлення «0/l»

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номіналом струму спрацювання, що не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво та зберігайте його для використання як довідковий матеріал.
- Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначением, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроя може привести до його пошкодження, завдання шкоди користувачеві або його майнові.
- Переконайтесь, що робоча напруга пристроя відповідає напрузі електромережі.
 - Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте переходники при підміненні пристроя до електричної мережі.
 - Не використовуйте пристрій поза межами його призначеннями.
 - Не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.
 - Розміщайте пристрій на сухій, рівній, теплоізоляційній поверхні.
 - Не використовуйте пристрій на безпосередній близькості від джерел тепла або біля відкритого полум'я.
 - Не допускайте, щоб електричний шнур звішувався зі столу, та наглядайте, щоб шнур не торкається гострих кутів та гарячих поверхонь.
 - Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте корпус попкорницею, межежний шнур та вилку межежного шнура у воду чи інші рідини.
 - Не вмикайте попкорницею без зерен кукурудзи.
 - Максимальна вага завантажуваних зерен кукурудзи не має перевищувати 120 г.
 - Перед завантаженням нової порції кукурудзи необхідно виділити нерозсікти зерна від попереднього використання.
 - Забороняється наливати у попкорницею олію або додавати будь-які інші інгредієнти за смаком.
 - Після приготування порції попкорну вимкніть пристрій та дайте йому остигнути протягом 10-15 хвилин.

УВАГА!

- Кришка пристроя (2) сильно нагрівається під час роботи, щоб уникнути отримання опіків, не торкайтесь неї.**
- Готовий попкорн можна полити олією, попередньо підгрівши під час його приготування у мірну ложку (1), або додати будь-які інші інгредієнти за смаком.
- Після приготування порції попкорну вимкніть пристрій та дайте йому остигнути протягом 10-15 хвилин.
- Примітка:**
- при первому увімкненні попкорницею можливе з'явлення стороннього запаху від нагрівального елементу - це нормальне явище;
 - у разі перегрівання пристроя спровоцированим автоматичним термозапобіжником, у цьому випадку вимкніть пристрій вимикачем (5) та витягніть вилку мережевого шнура з розетки. Зачекайте 15-20 хвилин і після цього увімкніть пристрій.
- ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**
- Вимкніть пристрій, від'єднайте його від мережі та дайте йому повільність остигнути.
 - Промийте мірну ложку (1) та знімну кришку (2) теплою водою з використанням нейтрального мийного засобу, після чого витріть насухо.
 - Камеру для приготування попкорну (3) та корпус (4) пропріті м'якою вологою тканиною, потім витріть насухо.
 - Забороняється використовувати для чищення корпусу пристроя розчинники та абразивні очищувальні засоби.
 - Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте корпус пристроя, межежний шнур та вилку межежного шнура у воду чи інші рідини.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати пристрій на зберігання, зробить його чищення.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Попкорницея -1 шт.

Інструкція - 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Споживальна потужність: 1440 Вт

Термін служби пристроя – 3 роки

Гарантія

Документ умов гарантії можна отримати в дилера, що продає дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

5

КЫРГЫЗ

ПОПКОРН ЖАСАГЫЧ VT-8609 R

- Перевозите пристрій лише у заводській упаковці.
- Для захисту навколошного середовища після закінчення терміну служби пристрію не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при знижених температурі не обходимо витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Виміть пристрій з упаковки, виділіть будь-які наклейки, що заважають роботі пристроя.
- Перевірте цілісність пристроя, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристрієм.
- Переконайтесь, що робоча напруга пристроя відповідає напрузі електричної мережі.
- Промийте мірну ложку (1) та знімну кришку (2) теплою водою з використанням нейтрального мийного засобу, після чого витріть насухо.
- Камеру для приготування попкорну (3) та корпус (4) пропріті м'якою вологою тканиною, потім витріть насухо.
- Установіть мірну ложку (1) на знімну кришку (2), знімну кришку (2) установіть на корпус (4).
- Розміщайте попкорницею на сухій, рівній, теплоізоляційній поверхні.

ПРИГОТОВУВАННЯ ПОПКОРНУ

- Перед увімкненням у мережу переконайтесь, що робоча напруга пристроя відповідає напрузі в електромережі.
- Відмірте необхідну кількість зерен кукурудзи (блізько 120 г) мірною ложкою (1).
 - Зніміть кришку (2) та засипте зерна на камеру для приготування попкорну (3).
 - Не напилюйте олію та не додавайте будь-які інші інгредієнти у камеру для приготування попкорну (3).
 - Закрійте пристрій кришкою (2) та установіть в ній мірну ложку (1). Установіть під «носик» кришки (2) широку терmostойку посудину відповідної висоти.
 - Вставте вилку мережевого шнура в розетку та увімкніть пристрій, установивши вимикач живлення (5) у положення «1».
 - Приблизно через 3-5 хвилин, або коли всі зерна кукурудзи «розкриються», увімкніть пристрій, установивши вимикач живлення (5) у положення «0», та витягніть вилку мережевого шнура з розетки.

УВАГА!

- Кришка пристроя (2) сильно нагрівається під час роботи, щоб уникнути отримання опіків, не торкайтесь неї.**
- Готовий попкорн можна полити олією, попередньо підгрівши під час його приготування у мірну ложку (1), або додати будь-які інші інгредієнти за смаком.
- Після приготування порції попкорну вимкніть пристрій та дайте йому остигнути протягом 10-15 хвилин.
- Примітка:**
- при первому увімкненні попкорницею можливе з'явлення стороннього запаху від нагрівального елементу - це нормальне явище;
 - у разі перегрівання пристроя спровоцированим автоматичним термозапобіжником, у цьому випадку вимкніть пристрій вимикачем (5) та витягніть вилку мережевого шнура з розетки. Зачекайте 15-20 хвилин і після цього увімкніть пристрій.
- ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**
- Вимкніть пристрій, від'єднайте його від мережі та дайте йому повільність остигнути.
 - Промийте мірну ложку (1) та знімну кришку (2) теплою водою з використанням нейтрального мийного засобу, після чого витріть насухо.
 - Камеру для приготування попкорну (3) та корпус (4) пропріті м'якою вологою тканиною, потім витріть насухо.
 - Забороняється використовувати для чищення корпусу пристроя розчинники та абразивні очищувальні засоби.
 - Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте корпус попкорницею, мережевий шнур та вилку мережевого шнура у воду чи інші рідини.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати пристрій на зберігання, зробить його чищення.
 - Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.
- КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ**
- Попкорницея -1 шт.
- Інструкція - 1 шт.
- ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц
- Споживальна потужність: 1440 Вт
- Термін служби пристроя – 3 роки**
- Гарантія**
- Документ умов гарантії можна отримати в дилера, що продає дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

6

КАРДИЛІК

ПОПКОРН ЖАСАГЫЧ VT-8609 R

АСЛАПА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН

БИРИНЧИ ИШТЕТТУҮНУН АЛДЫНДА

Темендеген температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны уч салттак кем эмес

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при знижених температурі не обходимо витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при знижених температурі не обходимо витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при знижених температурі не обходимо витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при знижених температурі не обходимо витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при знижених температурі не обходимо витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ