ENGLISH

HAIR CLIPPER

1. Lower blade
2. Upper blade
3. Blade moving lever
4. Power switch
5. Attachment – 3mm
6. Attachment – 6 mm
7. Attachment - 9 mm
8. Attachment – 12 mm
9. RIGHT TAPER attachment
10. LEFT TAPER attachment
11. Cleaning brush
12. Comb
13. Scissors
14. Lubricating oil

Important safeguards

Before using the hair clipper, read this instruction carefully and keep it for further reference. Use the unit according to its intended purpose only, as it is stated in this user manual.
Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her possessions.

- Before switching on the hair clipper, make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage specified on the housing of the unit.
- The adapter cord should not:
  - touch hot objects and surfaces,
  - be immersed into water,
  - run over sharp edges of furniture.
  - be used as a handle for carrying the unit.
- Never leave the operating unit unattended.
- Use the unit only for intended purposes.
- Use only the attachments and the accessories supplied.
- Do not use the unit in places with high humidity, while taking a bath or a shower. Do not keep the unit near a sink or bath, filled with water. Do not immerse the unit into water or other liquids; do not wash the unit under a water jet.
- Do not touch the unit with wet hands.
- Do not try to get the unit if it fell into water, immediately take the plug out of the socket. Do not touch the water.
- Do not use the hair clipper if its plug or power cord is damaged. Apply for the authorized service center to replace a power cord.
- Do not use the unit in places with high temperature. Keep the power cord away from heated surfaces.
- Turn off and unplug the unit before replacing the attachments, cleaning the unit and before keeping the hair clipper.
- Do not wind the power cord over the body of the unit.
- Before usage of the unit, check if the blades are set properly, if there is a slant of the blades, adjust them (see Blades adjustment).
- Always oil parts of the unit before putting it down.
- Never use the unit with a broken or damaged attachment – a comb, or blades.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not allow children to use the unit as a toy.
- This unit is not intended for usage by children under 8 years of age.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This unit is not intended for usage by people (including children under 8 years of age) with physical, mental, neural deviations or inexperienced people. Such persons can use this unit only if they are under supervision of a person who is responsible for their safety and if they are given the instructions on how to use the unit safely and understandable instructions concerning the safe usage of the unit are delivered without danger that can be caused by its improper usage.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. ***Danger of suffocation!***

- Do not disassemble the unit by yourself. If any malfunction is detected, the power adapter is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped, apply to the nearest authorized service center.
- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

USING THE HAIR CLIPPER

After unit transportation or storage at low temperature, it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

- Unpack the hair clipper and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to unit operating voltage.

Blades adjustment

At the factory the blades are adjusted and lubricated with special oil. Before the first use, remove protection for cleaning or replacement, they should be adjusted.
Set the blades moving lever (3) at the upper position, adjust the blades and screw the screws. The lower blade should be set in parallel with the upper one with 1-2 mm ledge, against the upper blade.
If you have not managed to adjust the blades from the first time, apply a few drops of the oil on the blades, turn on the unit for some time (30-40 sec.), then turn the unit off and take the plug out of the socket. Slightly release the screws of the lower blade and adjust the blades. After adjustment do not forget to tighten the screws of the lower blade.

Lubricating oil

To keep the hair clipper in the operating state, it is necessary to lubricate the blades after using the clipper. Use only the oil supplied.

Blades moving lever (3).

While cutting the hair you can move the blade, pressing the lever (3) and thus adjusting the length of the hair without usage of the attachments - combs. At the upper position of the lever (3), the haircut will be the shortest. At the lower position of the lever (3), length of the hair to cut will be the same as while using attachment - comb 5 (3 mm). Changing the position of the lever (3) while cutting, you can choose the desired length of the hair to cut. If while cutting, the blades pressed the hair, to release the hair you should move the lever (3) several times from the upper position to the lower one, it will help to release the hair without removing the blades.

Recommendations on hair styling

The hair should be clean and dry.
Before starting the haircut, turn on the unit and make sure that it operates without faults, the blades' motion is smooth, if there is extra oil on the blades, wipe it with a dry cloth.
During operation of the unit always check the power cord, do not allow its multiple twisting, periodically turn off the unit and straighten the power cord.
Seat the person so that his/her head is approximately at your eye level, cover the shoulders of the person having the haircut with a towel and comb the hair.

Remember

Always take off a little amount of hair at a time; you can always trim off additional hair later.
The best results of the haircut are reached if the hair is dry and not wet.

Start of the cutting

For the first time it's better to leave the hair longer. As you get to know your clipper better, you will be able to model desired haircuts yourself.

Attachments-combs

Length of the hair depends on the attachment used. Set the attachment on the blade (pic. 1). To get an even haircut smoothly move the hair clipper along the hair, do not move it suddenly, cut a little amount of hair at a time; you can always trim off additional hair later.
Remove the cut hair from the blades.
Comb the hair to find uneven strands.

Step 1

Note: numbers of the attachments, used for cutting, are specified for relatively short hair, if you want to save hair longer, choose attachments-combs with more length of the hair.

Set attachment-comb 5 (3 mm) or 6 (6 mm).
Insert the plug into the socket and turn on the unit with the power switch (4).
Hold the unit in a way that the blades are directed upwards. Start the haircut from the beginning of the hair growth (pic. 2). Slowly move the clipper in upward direction. This way cut the back area at the bottom of the neck and near the ears.

Step 2

Turn off the hair clipper, set attachment-comb for longer hair 7 (9mm) or 8 (12 mm) and continue cutting hair near or to the top of the head (pic. 3).

Step 3 – Cutting temples

For a figured haircut at the temples area set attachment-comb 14 for RIGHT TAPER or 15 for LEFT TAPER to cut the hair on the temples. For straight haircut of the temples set attachment-comb 7 (9 mm) or 8 (12 mm), start cutting from the temples and move upwards and continue in the direction of the top of the head (pic.4).

Step 4 – Cutting the top of the head

Using attachment-comb 7 (9 mm) or 8 (12mm), cut the head top from back to front, against the direction of normal growth of hair. Cut the hair on the forehead and along the direction of hair growth, but keep in mind that the hair cut against the growth will be shorter than the hair cut along the growth.

Step 5 – Cutting the back of the neck

Use attachments 5 (3 mm) and 6 (6 mm) for very short haircut. To have longer hair, use attachment 7 (9 mm) or 8 (12 mm). To leave longer hair, take hair strands between your fingers and cut the hair using the clipper (pic.6). You may use a comb: lift the hair strands and cut them above the comb (pic.7).
Always start cutting from the back of the head. Comb the hair to reveal uneven strands.

Step 5 – the finishing touch

At the final stage of the haircut, remove the attachment from the clipper, turn it with the blades toward the hair and accurately trim the hair on the temples and neck. Do not move strongly – with open blades contacting the skin, you can wound or cut the skin (pic.8).

Cone-shaped haircut

Set attachment-comb 8 (12 mm) and start cutting from the back of the head towards the top. Cut the hair against the growth. Lift the hair strands and cut them above the comb (pic.7).
Always start cutting from the back of the head. Comb the hair to reveal uneven strands.

Step 5 – the finishing touch

At the final stage of the haircut, remove the attachment from the clipper, turn it with the blades toward the hair and accurately trim the hair on the temples and neck. Do not move strongly – with open blades contacting the skin, you can wound or cut the skin (pic.8).

Cone-shaped haircut

Set attachment-comb 8 (12 mm) and start cutting from the back of the head towards the top. Cut the hair against the growth (pic.9). To get a flat top haircut, use a comb: lift the strands and cut them along the comb.
Always start cutting from the back of the head. Comb the hair to reveal uneven strands.

Care and cleaning

Lubricating the blades

The blades should be oiled each time before and after using the clipper.

1. Turn off the unit.
2. Apply one-two drops of oil on the blade teeth and the back part of the upper blade, turn on the unit and make sure that the blades are moving smoothly.
3. Turn off the clipper; wipe the excessive oil with a dry cloth.

Attention: Use ONLY the oil supplied with the set. DO NOT USE vegetable oil, fat, oil mixed with any solvents for lubricating. Solvents will evaporate, leaving the thick oil which may slow down the blades motion.

Cleaning the hair clipper

1. Turn off the hair clipper and unplug it.
2. Clean the blades from the cut hair, using the cleaning brush/toothbrush provided with the set.
3. Wipe the unit and the accessories with a damp cloth, and then wipe them dry with a soft cloth.
4. Never immerse the unit into water or any other liquids.
5. Do not use abrasive materials or cleaners.
6. Lubricate the blades with oil.
7. Keep the unit in a cool dry place out of the reach of children.

Delivery set:

1. Hair clipper – 1 pc.
2. Blade block (integseltd) – 1 ст.
3. Attachment – 6 pc.
4. Accessories:
   Comb – 1 pc.
   Brush – 1 pc.
   Lubricating oil – 1pc.
   Scissors – 1 pc.
5. Instruction manual – 1 pc.

Specifications:

Power supply: 230 V ~50-60 Hz
Power consumption: 9 W

The manufacturer shall reserve the right to change the specification of the appliances without preliminary notice.

The life time of the appliance - 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)

2

DEUTSCH

HAARSCHNEIDEMASCHINE

1. Untere Klinge
2. Obere Klinge
3. Klingenjustiervorrichtung
4. Netzschalter
5. Aufsatz - 3 mm
6. Aufsatz - 6 mm
7. Aufsatz - 9 mm
8. Aufsatz - 12 mm
9. Aufsatz zum Kolletlentschneiden rechts
10. Aufsatz fürs Koletlentschneiden links
11. Reinigungsbürste
12. Frisierkamm
13. Schere
14. Schmieröl

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Vor der ersten Inbetriebnahme der Haarschneidemaschine lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf. Benutzen Sie das Gerät nur bestimmsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
Der ordnungswidrige Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.
Das Netzadapterkabel soll nicht:
- mit heißen Gegenständen und Oberflächen in Berührung kommen,
- ins Wasser getaucht werden,
- über scharfe Möbelkanten gezogen werden,
- als Griff zum Tragen des Geräts benutzt werden.

- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, ob die Netzspannung mit der Spannung Ihres Geräts übereinstimmt.
- Bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder unzugänglichem Ort auf.
- Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
- Nutzen Sie nur Aufsätze und Zubehör, die zum Lieferumfang gehören.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät im Badezimmer oder in den Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu nutzen. Es ist nicht gestattet, das Gerät neben der mit Wasser aufgefüllten Waschbecken oder Waschbecken aufzubewahren. Lassen Sie nie das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, sowie diese unter Wasserstrom abspülen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät mit nassen Händen zu berühren.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät ans dem Wasser zu holen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Berühren Sie das Wasser nicht.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum, um das Netzkabel zu ersetzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Orten mit erhöhter Temperatur zu nutzen. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Wechsel der Aufsätze, der Reinigung, der Aufbewahrung aus und ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wickeln Sie nie das Netzkabel um das Gehäuse des Geräts.
- Prüfen Sie die Richtigkeit der Positionierung von Klingen vor der Nutzung des Geräts, wenn die Schleifvorrichtung von Klingen benötigt, stellen Sie diese auf (siehe Aufrichtung von Klingen).
- Schalten Sie das Gerät immer vom Stromnetz ab, bevor Sie es zur längeren Aufbewahrung wegpacken.
- Nutzen Sie nie das Gerät mit den gebrochenen oder beschädigten Kammaufsätzen oder beschädigten Klingen.
- Es ist nicht gestattet, Klingen das Gerät als Spielzeug zu geben.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern unter 8 Jahren geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (darunter auch Kinder über 8 Jahren) mit Körper-, Sinnes- und Geistesbehinderungen oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse geeignet. Dieses Gerät darf von solchen Personen nur dann genutzt werden, wenn Sie sich unter Aufsicht der Person befinden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, und wenn ihnen entsprechende und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gegeben wurden.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. ***Erstickungsgefahr!***

- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen. Bei Störungen, Beschädigungen des Haarschneidemaschine ab und zu aus und richten Sie es aus. Setzen Sie den Menschen so her, dass sich sein Kopf etwa auf der Augenhöhe befindet, bedecken Sie die Schultern mit einem Tuch, kämmen Sie die Haare mit einem Kamm.

Mahnung

Schneiden Sie kleine Menge von Haaren in einem Zug, bei der Notwendigkeit kehren Sie zur Schneiden bereits Gekürzt, um das Haarschneiden fortzusetzen.
Besten Ergebnisse werden Sie erreichen beim trockenen, als beim feuchten Schneiden der Haare erzielt.

Beginn

Lassen Sie nach dem ersten Betrieb weniger Haare schneiden. Nach mehrmaligem Gebrauch des Haarschneidemaschine gewünschte Frisuren modellieren.

Kammaufsätze

Die Haarlänge hängt von dem genutzten Aufsatz ab. Setzen Sie den Aufsatz auf die Klinge auf (Abb. 1). Um eine gute Frisur zu erzielen, bewegen Sie das Gerät gleichmäßig über die Haare, machen Sie keine schnelle Bewegungen, schneiden Sie kleine Menge von Haaren in einem Zug, bei der Notwendigkeit kehren Sie zum bearbeiteten Bereich zurück, um das Haarschneiden fortzusetzen.
Entfernen Sie geschnittenen Haare von den Klingen des Geräts. Kämmen Sie die Haare, um ungeeigne Haarströhnen festzustellen.

Erster Schritt

Anmerkung: Nummern der Aufsätze, die zum Haarschneiden genutzt werden, sind für relativ kurze Haare angegeben. Falls notwendig ist, längere Haare zu behalten, wählen Sie Kammaufsätze für längeren Schnitt.

Stellen Sie den Kammaufsatz 5 (3 mm) oder 6 (6 mm) auf.
Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
Nutzen Sie nur Aufsätze und Zubehör, die zum Lieferumfang gehören.
Es ist nicht gestattet, das Gerät im Badezimmer oder in den Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu nutzen. Es ist nicht gestattet, das Gerät neben der mit Wasser aufgefüllten Waschbecken oder Waschbecken aufzubewahren. Lassen Sie nie das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, sowie diese unter Wasserstrom abspülen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät mit nassen Händen zu berühren.
Es ist nicht gestattet, das Gerät ans dem Wasser zu holen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Berühren Sie das Wasser nicht.
Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum, um das Netzkabel zu ersetzen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Orten mit erhöhter Temperatur zu nutzen. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
Schalten Sie das Gerät vor dem Wechsel der Aufsätze, der Reinigung, der Aufbewahrung aus und ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Steckdose.
Wickeln Sie nie das Netzkabel um das Gehäuse des Geräts.
Prüfen Sie die Richtigkeit der Positionierung von Klingen vor der Nutzung des Geräts, wenn die Schleifvorrichtung von Klingen benötigt, stellen Sie diese auf (siehe Aufrichtung von Klingen).
Schalten Sie das Gerät immer vom Stromnetz ab, bevor Sie es zur längeren Aufbewahrung wegpacken.
Nutzen Sie nie das Gerät mit den gebrochenen oder beschädigten Kammaufsätzen oder beschädigten Klingen.
Es ist nicht gestattet, Klingen das Gerät als Spielzeug zu geben.
Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern unter 8 Jahren geeignet.
Dieses Gerät ist nicht für Personen (darunter auch Kinder über 8 Jahren) mit Körper-, Sinnes- und Geistesbehinderungen oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse geeignet. Dieses Gerät darf von solchen Personen nur dann genutzt werden, wenn Sie sich unter Aufsicht der Person befinden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, und wenn ihnen entsprechende und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gegeben wurden.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. ***Erstickungsgefahr!***

- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen. Bei Störungen, Beschädigungen des Haarschneidemaschine ab und zu aus und richten Sie es aus.

Reinigung und Pflege

Schmieren der Klingen

Die Klinge sollte man jedes Mal vor und nach der Nutzung der Haarschneidemaschine einschmieren.
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Tragen Sie einen oder mehrere Tropfen Öl auf die Zahnung der Klingen und den Hinterteil der oberen Klinge, schalten Sie die Haarschneidemaschine ein und verpewissern Sie sich, dass die Klingen gleichmäßig drehen.
3. Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie das Restöl von den Klingen mit einem trockenen Tuch.

Achtung: Nutzen Sie NUR Schmieröl, das zum Lieferungsumfang gehört. ZUNTZEN Sie zum Schmieren KEIN Pflanzenöl, Fett, Mischungen aus Öl und Lösungsmitteln. Lösungsmittel sind dem Ausdünsten ausgesetzt, wonach das gebildete zähflüssige Öl die Geschwindigkeit von Rasierklingen verlangsamen kann.

Reinigung der Haarschneidemaschine

1. Schalten Sie das Gerät aus und schalten Sie es vom Stromnetz ab.
2. Entfernen Sie die Haareste von den Klingen, nutzen Sie dafür die Bürste (16), die zum Lieferumfang gehört.
3. Wischen Sie das Gehäuse des Geräts und das Zubehör mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie diese danach mit einem weichen Tuch ab.
4. Es ist nicht gestattet, das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
5. Nutzen Sie keine Abrasiv- und Lösungsmittel zu nutzen.
6. Schmieren Sie Klingen mit Öl.
7. Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Lieferumfang:

1. Haarschneidemaschine – 1 St.
2. Klingeneinheit (eingesetzt) – 1 St.
3. Aufsatz – 6 St.
4. Zubehör:
   Frisierkamm – 1 St.
   Bürste – 1 St.
   Schmieröl – 1 St.
   Schere – 1 St.
5. Bedienungsanleitung – 1 St.

Technische Eigenschaften:

Stromversorgung: 230 V ~ 50-60 Hz
Gesamtleistung: 9 W

Der Produzent behält sich das Recht vor, die Produkteinstellen der Geräte ohne Vorankündigung zu ändern.

Benutzungsdauer der Teekanne nicht weniger als 3 Jahre

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC - Richtlinie des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

3

РУССКИЙ

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ

1. Нижнее лезвие
2. Верхнее лезвие
3. Рычаг перемещения лезвия
4. Выключатель питания
5. Насадка – 3 мм
6. Насадка – 6 мм
7. Насадка – 9 мм
8. Насадка – 12 мм
9. Насадка для стрижки в области правого виска (RIGHT TAPER)
10. Насадка для стрижки в области левого виска (LEFT TAPER)
11. Щеточка для чистки
12. Расческа
13. Ножницы
14. Смазочное масло

Важные меры безопасности

Перед началом эксплуатации машинки для стрижки волос внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его. Использование в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве.
Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, нанесению вреда пользователю или его имуществу.
Перед включением машинки для стрижки, убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
Шнур сетевого адаптера не должен:
- соприкасаться с горячими предметами и поверхностями,
- погружаться в воду,
- протягиваться через острые кромки мебели,
- использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Работающий прибор должен находиться под постоянным присмотром.
- Используйте прибор только по назначению.
- Используйте только насадки или принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью, во время принятия ванны или душа. Не храните прибор рядом с наполненной водой ванной или раковиной. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость, не промывайте прибор под струей воды.
- Не берите прибор влажными руками.
- Не пытайтесь достать прибор, если он упал в воду, немедленно выдерните вилку из розетки. Не касайтесь воды.
- Не используйте машинку для стрижки при повреждении сетевой вилки или шнура. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены сетевого шнура.
- Не используйте прибор в местах с повышенной температурой. Не располагайте сетевой шнур вблизи горячих поверхностей.
- Перед сменой насадок, чисткой машинки, перед ее хранением выключите и выньте сетевую вилку из розетки.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.
- Перед использованием проверьте правильность расположения ножей, если имеется необходимость лезвий, то выровняйте их (см. Выравнивание лезвий).
- Всегда отключайте прибор, перед тем как его положить.
- Никогда не используйте машинку для стрижки или повреждённой насадкой-расческой, или поврежденные лезвия.
- Не разрешайте детям использовать устройства в качестве игрушки.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей младше 8 лет) с физическими, нервными, психическими отклонениями или без достаточного опыта и знаний. Использование устройства такими лицами возможно, только если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, а также, если им были даны соответствующие инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном пользовании. Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или пленкой. Опасность удушения!

- Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае обнаружения неисправности, повреждения сетевого адаптера, если устройство работает с перебоями, а также после его падения обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

В случае транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Распечатайте машинку для стрижки и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением машинки для стрижки, напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

Выравнивание лезвий

На заводе устройство после лезвия выровнены и смазаны специальным маслом (входит в комплект поставки). Если вы хотите сделать для чистки, или замены, то не необходимо выровнять.
Установите рычаг перемещения лезвия (3) в верхнее положение, выровняйте лезвия, затяните винты. Нижнее лезвие устанавливается параллельно верхнему с выступом 1-2 мм, относительно верхнего лезвия. Если Вы не смогли выровнять лезвия с первого раза, то капните несколько капель масла на лезвия, включите машинку на некоторое время (30-40 сек.), после этого выключите машинку и выньте сетевую вилку из розетки. Ослабьте винты крепления нижнего лезвия и выровняйте лезвия. После выравнивания лезвий не забудьте затянуть крепежные винты нижнего лезвия.

Смазочное масло

Для поддержания машинки для стрижки в рабочем состоянии, необходимо смазывать лезвия после каждой стрижки. Для смазки лезвий используйте только масло, входящее в комплект поставки.

Рычаг перемещения лезвия (3).

В время стрижки Вы можете, нажимая на рычаг (3), перемещать лезвие, регулируя тем самым длину срезаемых волос без использования насадок-расчесок. В верхнем положении рычага (3), стрижка получится самой короткой. В нижнем положении рычага (3), длина срезаемых волос такая же, как при использовании насадки-расчески 5 (3 мм). Изменением положения рычага (3) во время стрижки, Вы можете выбрать необходимую длину срезаемых волос. Если при стрижке произошло зажатие волос между лезвиями, для их освобождения необходимо несколько раз переместить рычаг (3) из верхнего положения в нижнее, это поможет освободить зажатые волосы, не снимая лезвия.
Если во время стрижки, машинка дергает волосы, то это означает, что лезвия затупились, обратитесь в сервисный центр для их замены.

Инструкции по моделированию прически.

Волосы должны быть чистыми и сухими.
Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоев, код лезвий плавным. При из-быстре на лезвиях смазочного масла, удалите его при помощи сухой ткани.
Во время работы прибора постоянно следите за состоянием сетевого шнура, не допускайте его многократного перекручивания, периодически отключайте машинку и распрямляйте сетевой шнур.
Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз.
Накройте плечи полотенцем, расчешите волосы при помощи расчески.

Напоминание

Срезайте небольшое количество волос за один проход - в случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.
Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.

Начало стрижки

Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы. По мере освоения машинки для стрижки, Вы сможете моделировать необходимые прически.

Насадки-расчески

Длина волос зависит от используемой насадки. Установите насадку на лезвие (рис. 1). Для получения ровной стрижки плавно перемещайте машинку по волосам, не делайте резких перемещений, срезайте за один проход небольшое количество волос, при необходимости вернитесь к обработанному участку волос для повторной стрижки.
Перед включением машинки для стрижки, убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
Шнур сетевого адаптера не должен:
- соприкасаться с горячими предметами и поверхностями,
- погружаться в воду,
- протягиваться через острые кромки мебели,
- использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Работающий прибор должен находиться под постоянным присмотром.
- Используйте прибор только по назначению.
- Используйте только насадки или принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью, во время принятия ванны или душа. Не храните прибор рядом с наполненной водой ванной или раковиной. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость, не промывайте прибор под струей воды.
- Не берите прибор влажными руками.
- Не пытайтесь достать прибор, если он упал в воду, немедленно выдерните вилку из розетки. Не касайтесь воды.
- Не используйте машинку для стрижки при повреждении сетевой вилки или шнура. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены сетевого шнура.
- Не используйте прибор в местах с повышенной температурой. Не располагайте сетевой шнур вблизи горячих поверхностей.
- Перед сменой насадок, чисткой машинки, перед ее хранением выключите и выньте сетевую вилку из розетки.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.
- Перед использованием проверьте правильность расположения ножей, если имеется необходимость лезвий, то выровняйте их (см. Выравнивание лезвий).
- Всегда отключайте прибор, перед тем как его положить.
- Никогда не используйте машинку для стрижки или повреждённой насадкой-расческой, или поврежденные лезвия.
- Не разрешайте детям использовать устройства в качестве игрушки.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей младше 8 лет) с физическими, нервными, психическими отклонениями или без достаточного опыта и знаний. Использование устройства такими лицами возможно, только если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, а также, если им были даны соответствующие инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном пользовании. Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или пленкой. Опасность удушения!

- Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае обнаружения неисправности, повреждения сетевого адаптера, если устройство работает с перебоями, а также после его падения обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Чистка и уход

Смазка лезвий

Лезвия необходимо смазывать каждый раз до, и после использования прибора.
1. Выключите прибор.
2. Нанесите одну - две капли масла на зубья лезвий и заднюю часть верхнего лезвия, включите прибор и убедитесь в плавности хода лезвий.
3. Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.

Внимание: используйте ТОЛЬКО масло, входящее в комплект прибора. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителем. Растворители подвержены испарению, после чего остается густое масло может замедлить скорость движения лезвия.

Чистка машинки для стрижки

1. Выключите машинку и отключите ее от сети.
2. Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого щетку (167), входящую в комплект.
3. Протрите корпус прибора и аксессуары влажной тканью, после этого вытрите их насухо мягкой тканью.
4. Запрещается погружать прибор в воду или любую другую жидкость.
5. Запрещается использовать абразивные материалы или чистящие средства.
6. Смажьте лезвия маслом.
7. Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Комплект поставки:

1. Машинка для стрижки – 1 шт.
2. Блок лезвий (установлены) – 1 шт.
3. Насадка – 6 шт.
4. Аксессуары:
   Расческа – 1 шт.
   Щеточка – 1 шт.
   Масло для смазки – 1 шт.
   Ножницы – 1 шт.
5. Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики:

Напряжение питания: 230 В ~ 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 9 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления

Срок службы прибора не менее 3-х лет

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаухюттель 38/7A, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае

4

ҚАЗАҚША

ШАШ ҚИЮҒА АРНАЛҒАН МАШИНКА

1. Төменгі ауыз
2. Үстіңгі ауыз
3. Ауыз жылжытқыш тұтқа
4. Қуаттандыру сөндіргіш
5. Саптама – 3 мм
6. Саптама – 6 мм
7. Саптама - 9 мм
8. Саптама – 12 мм
9. Оң жақ самайды қиюға арналған саптама (RIGHT TAPER)
10. Сол жақ самайды қиюға арналған саптама (LEFT TAPER)
11. Тазалағыш щеткa
12. Тарақ
13. Қайшы
14. Майлағыш май

Қауіпсіздіктің маңызды шаралары

Шашы қиюға арналған машинаны пайдаланбас бұрын, осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны оны нұсқаулықта баяндалғанындағы тікелей мақсатты бойынша ғана пайдаланыңыз.
Құрылғының дұрыс қолданбау оның бұзылуына және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
Шашы қиюға арналған машинаны қосу алдында құрылғының жұмыс кернеуі, желінің кернеуіне сайкес екенін тексеріңіз.
Желілік адаптердің шнуры болмауы тиіс:
- ыстық заттарға және бетпетке тиму керек,
- суға батырылмауы керек,
- жиһаздағы өткір жиектер арқылы сүйемелдеу тұрмауы керек,
- құрылғыны тасымалдау үшін тұтқа ретінде пайдалануға болмайды.
- Баланарға құрылғыны сіңімсіз ретінде қолдануға рұқсат берілмейді.
- Құрылғыны бағалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны тек тікелей мақсатқа қарай қолданыңыз.
- Тек жиынтау топтамасына кіретін саптамалар мен жабдықтарды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны ылғалдығы жоғары жерлерде, ванна немесе себеуі шайылғанда қолданбаңыз. Құрылғыны себеу толтырылған ванналмы немесе раковинаның жанында орналастырмаңыз. Құрылғыны суға немесе сұйықтықтар батырмаңыз, су ағынымен ағынды жумаңыз.
- Құрылғыны су қолдарыңызбен ұстамаңыз.
- Құрылғы суға түсіп кетсе алдыңды, оны алушы болмаңыз. Ағызылған желі ашасын розеткадан ажыратыңыз. Суға тиіспеңіз.
- Шашы қиюға арналған машинаны желі шнуры немесе ашасы зақымданған жағдайда қолданбаңыз. Желі шнурын ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны температурасы жоғары орындарда қолданбаңыз. Желі шнурын ыстық тегістіктерден алыс ұстаңыз.
- Саптамаларды ауыстыру, машинаны тазалау, оны сақтауға тап ал

ČESKÝ

SOUPRAVA PRO STŘIHÁNÍ VLASŮ

Po přepravě nebo skladování zařízení při nízké teplotě, je nutno adaptovat ho při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.

- Rozbalte strojek na střihání, odstraňte všechny nálepky, které brání provozu zařízení.
- Zkontrolujte integritu zařízení, pokud je poškozeno, nepoužívejte strojek.
- Ujistěte se, že napětí elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí přístroje.

Vyrovnaní břitů

V podniku producenta břity jsou vyrovnané i naolejované speciálním mástem (patří do balení). Pokud břity byly demontované pro čištění, nebo výměnu, to jich nutno vyrovnat.

Uložte pásku přemístění břitů (3) do horní poloviny, vyvolejte břity i utahněte upínace šrouby. Nižní břit staví se paralelně vrchnímu s výchlékem 1- 2 mm, ohledně vrcholiče šířku.

Pokud vy jste nemohli jste vyrovnat břity s prvního pokusu, to kápněte několik kapek oleju na břity, zapněte strojek ocasně (30 -40 sek.), nato vypněte strojek i vytáhněte vidličku z roznětky. Mírně uvolněte upínace šrouby dolního břitu a vyrovnejte břity. Po vyrovnaní břitů měřte na paměti utáhnout upínače šrouby nižného břitu.

Mazací olej

Pro udržení strojku pro postřihování v pracovním stavu, je nutnó ostří za každým postřihováním promazat olejem. Pro mazaní ostří použijte jen olej, patřící do komplettu dodávky.

Páka přemístění břitů (3)

Během postřihování vy můžete, přitáčením páky (3), pohybovat ostřím, regulujíc tímto délku sestřihovaných vlasů bez použití nástavců - hřebenů. Ve vrchné pozici páky (3), postřihování bude nejkratším. V dolně pozici páky (3), délka sestřihovaných vlasů taková, jak při použití nástavce - hřebná 5 (3 mm). Zmenou polohy páky (3) během postřihování, vy můžete vybrat požadovanou délku sestřihovaných vlasů. Pokud při postřihování dojde do uprnutí vlasů mezi ostří, pro jich propuštění nutno několikrát převést páku (3) z vrchu - na polohy v dolnu -, to pomůže osvobodit upnuté vlasy, bez demontovaní břitů. Pokud během postřihování strojek cuká vlasy, to znamená, že ostří ztupilé, obraťte se v servisní střediska pro jich výměnu.

Pokyny do modelovaní sestřihů.

Vlasy musejí být čistými i suchými.

Před zahájením postřihování zapněte strojek i přesviědčete se, že on je funguje bez selihaní, běh břitů plynulý, při nadbytku na ostřích oleji, odklidte jeho pomocí suchej tkaniny.

Během práce přístroje konstatně pozorujte za stavem sítové fólhy, ne dopouštějte jeho vicenásobného přetížení, diskontinuálně vypínejte strojek i roztahujte sítovou šňůru.

Posaďte člověka tak, aby jeho hlava byl přibližně na úrovni vašich očí, přikryjte plece ručníkem, sčetře vlasy pomocí hřebenů.

Upomenutí

Odřezávejte málo vlasů za jeden pasážž - v případě potřeby vždy lze vrátit se k už opracovanému obvodu pro dodatečné postřihování.

Nejlepší výsledky postřihování dosahuji se při práci se suchými, ale ne vlhkými vlasy.

Začátek postřihování

Pro první raz radejí nechejte za postřihování vic dlouhé vlasy. Během ovladnutí strojku pro postřihování, vy budete moci modelovat požadované sestřihy.

Nástavce –hřebeny

Délka vlasů závisí od používaných nástavců. Vložte nástavce na břit (obr .1). Pro získání pravidelného postřihování plavně posouvejte strojek po vlasům, ne vykonávje pruhových posunutí, odřezávejte za jeden pasáž trošek vlasů, v případě nutnosti odvedte k opracovanému obvodu vlasů pro opakovací postřihování.

Uklizejte odřezane vlasy s ostří strojku.

Pročeťte vlasy hřebenem aby zjistit nevyrovnané prameny.

Krok 1

Poznámka: čísla nástavců, používaných pro postřihování, uvedene pro ohledně krátké vlasy, pokud nutno knechť vlasy vic dlouhým, vybírejte nástavce-hřebene které nechávají vic dlouhe vlasy.

Vložte nástavec - hřeben 5 (3 mm) nebo 6 (6 mm).

Vložte vidlici sítové šňůry v zasuvku i zapněte strojek spínačem napájení (4).

Držte přístroj tak, aby ostří strojku byli směrovány horu. Začněte postřihování odpředu růstu vlas (obr .2). Pomoc vte strojek směrem nahoru i od hlavy. Takto odstraňujete sítovou šňůru svozpět zadního dílu hlavy i kolem uší.

Krok 2

Vypněte strojek, vložte nástavec - hřeben pro vic dlouhé vlasy 7 (9mm) nebo 8 (12 mm) i pokračujte stříhat vlasy blížší k vrcholu hlavy (obr .3).

Krok 3 - postřihování v oblasti spánků

Pro figurální postřihování v oblasti spánků, vložte nástavec - hřeben 14 pro postřihování v oblasti pravého spánku (RIGHT TAPER) nebo 15 pro postřihování v oblasti levého spánku (LEFT TAPER) i postřihněte vlasy na spánkach. Pro rovné postřihování v oblasti spánků vložte nástavec - hřeben 7 (9 mm) nebo 8 (12 mm), začínaje od spodní části od základů spánků i prodloužejte směrem k vrcholu (obr .4).

Krok 4- postřihování v oblasti temena

Používajíc nástavec - hřeben 7 (9 mm) nebo 8 (12mm), stříhejte vlasy směrem od vrcholu k temenu, protí růstu vlasů (obr .5). Vlasy lze stříhat proti růstu s temenem růstu, ale mejte na mysli, že vlasy, stříhované proti jich růstu, budou kratšie, než vlasy, postřihované dle směru růstu.

Použijte nástavce 5 (3 mm) i 6 (6 mm) pro velmi krátce postřihování. Aby nechat dlouhé vlasy, použijte nástavce 7 (9 mm) nebo 8 (12 mm). Ze by nechat vic dlouhé vlasy, svírejte pramene vlasu mezi prsty i sestřihují jich (obra .6).

Lze využít hřeben, nadzvihujíc pramene vlasu i sestřihujíc jich strojkem přímo hřebem (obr .7).

Vždy začíná se postřihování ze zadního dílu hlavy. Pročeťte vlasy hřebenem aby zjistit nevyrovnané prameny.

Krok 5 - zavečerčna část

V zavečerčne stádii modelování sestřichu, demontujte se strojku nástavec, otočte jeho břity do strany vlasů i pečlivě vyrovněje vlasy na spankach i na krku. Ne tlačte silně na strojek, při kontaktu otevřených ostří s kůží je možno získat traumu nebo zásek (obr .8).

Kůzelovite postřihování

Vložte nástavec - hřeben 8 (12 mm) i začínejte postřihování ze zadního dílu hlavy směrem k vrcholu. Postřihejte vlasy proti jich růstu s předního dílu hlavy směrem k vrcholu i se strun (obr .9). Pro získání postřihování s plochým vrcholem použijte hřeben, obraťte se na nejbližší autorizované (oprávněné) servisní střediska.

Přepravujte přístroj pouze v původním obalu.

Ukládejte zařízení na suchém chladném místě mimo dosah dětí a lidí se zdravotním postižením.

PŘÍSTROJ JE URČEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

POUŽITÍ STROJKU NA STŘIHÁNÍ VLASŮ

Po přepravě nebo skladování zařízení při nízké teplotě, je nutno adaptovat ho při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.

- Rozbalte strojek na střihání, odstraňte všechny nálepky, které brání provozu zařízení.
- Zkontrolujte integritu zařízení, pokud je poškozeno, nepoužívejte strojek.
- Ujistěte se, že napětí elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí přístroje.

Vyrovnaní břitů

V podniku producenta břity jsou vyrovnané i naolejované speciálním mástem (patří do balení). Pokud břity byly demontované pro čištění, nebo výměnu, to jich nutno vyrovnat.

Uložte pásku přemístění břitů (3) do horní poloviny, vyvolejte břity i utahněte upínace šrouby. Nižní břit staví se paralelně vrchnímu s výchlékem 1- 2 mm, ohledně vrcholiče šířku.

Pokud vy jste nemohli jste vyrovnat břity s prvního pokusu, to kápněte několik kapek oleju na břity, zapněte strojek ocasně (30 -40 sek.), nato vypněte strojek i vytáhněte vidličku z roznětky. Mírně uvolněte upínace šrouby dolního břitu a vyrovnejte břity. Po vyrovnaní břitů měřte na paměti utáhnout upínače šrouby nižného břitu.

Mazací olej

Pro udržení strojku pro postřihování v pracovním stavu, je nutnó ostří za každým postřihováním promazat olejem. Pro mazaní ostří použijte jen olej, patřící do komplettu dodávky.

Páka přemístění břitů (3)

Během postřihování vy můžete, přitáčením páky (3), pohybovat ostřím, regulujíc tímto délku sestřihovaných vlasů bez použití nástavců - hřebenů. Ve vrchné pozici páky (3), postřihování bude nejkratším. V dolně pozici páky (3), délka sestřihovaných vlasů taková, jak při použití nástavce - hřebná 5 (3 mm). Zmenou polohy páky (3) během postřihování, vy můžete vybrat požadovanou délku sestřihovaných vlasů. Pokud při postřihování dojde do uprnutí vlasů mezi ostří, pro jich propuštění nutno několikrát převést páku (3) z vrchu - na polohy v dolnu -, to pomůže osvobodit upnuté vlasy, bez demontovaní břitů. Pokud během postřihování strojek cuká vlasy, to znamená, že ostří ztupilé, obraťte se v servisní střediska pro jich výměnu.

Pokyny do modelovaní sestřihů.

Vlasy musejí být čistými i suchými.

Před zahájením postřihování zapněte strojek i přesviědčete se, že on je funguje bez selihaní, běh břitů plynulý, při nadbytku na ostřích oleji, odklidte jeho pomocí suchej tkaniny.

Během práce přístroje konstatně pozorujte za stavem sítové fólhy, ne dopouštějte jeho vicenásobného přetížení, diskontinuálně vypínejte strojek i roztahujte sítovou šňůru.

Posaďte člověka tak, aby jeho hlava byl přibližně na úrovni vašich očí, přikryjte plece ručníkem, sčetře vlasy pomocí hřebená.

Upomenutí

Odřezávejte málo vlasů za jeden pasážž - v případě potřeby vždy lze vrátit se k už opracovanému obvodu pro dodatečné postřihování.

Nejlepší výsledky postřihování dosahuji se při práci se suchými, ale ne vlhkými vlasy.

Začátek postřihování

Pro první raz radejí nechejte za postřihování vic dlouhé vlasy. Během ovladnutí strojku pro postřihování, vy budete moci modelovat požadované sestřihy.

Nástavce –hřebeny

Délka vlasů závisí od používaných nástavců. Vložte nástavce na břit (obr .1).

Pro získání pravidelného postřihování plavně posouvejte strojek po vlasům, ne vykonávje pruhových posunutí, odřezávejte za jeden pasážž trošek vlasů, v případě nutnosti odvedte k opracovanému obvodu vlasů pro opakovací postřihování.

Uklizejte odřezane vlasy s ostří strojku.

Pročeťte vlasy hřebenem aby zjistit nevyrovnané prameny.

Krok 1

Poznámka: čísla nástavců, používaných pro postřihování, uvedene pro ohledně krátké vlasy, pokud nutno knechť vlasy vic dlouhým, vybírejte nástavce-hřebene které nechávají vic dlouhe vlasy.

Vložte nástavec - hřeben 5 (3 mm) nebo 6 (6 mm).

Vložte vidlici sítové šňůry v zasuvku i zapněte strojek spínačem napájení (4).

Držte přístroj tak, aby ostří strojku byli směrovány horu.

Bez vyvinování tlaku na břity, zap