PANTEON GS800

Руководство пользователя

ИГРОВОЙ НАБОР С LED-ПОДСВЕТКОЙ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА+
ПРОГРАММИРУЕМАЯ МЫШЬ

ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее на весь период использования

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо детали. Проверьте устройства на предмет повреждений. При обнаружении повреждений незамедлительно обратитесь к продавцу.
2. Подключите USB-коннекторы к соответствующим портам персонального компьютера или ноутбука.
3. Дождитесь автоматической установки системного драйвера. После этого устройства готовы к использованию.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Игровой набор PANTEON® GS800 предназначен для ввода текстовой информации и отправки команд на ПК, ноутбуки и иные совместимые устройства.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае, если клавиатура или мышь не работает:
• отсоедините USB-коннектор устройства от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет повреждений. Если повреждений не обнаружено и контакты исправны, подключите устройство еще раз.
• подключите устройство к другому USB-разъему.
• перезагрузите ПК, не отключая устройство.
• проверьте работоспособность устройства, подключив к другому ПК.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании -продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.

КЛАВИАТУРА

ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА
Клавиатура обладает усиленным каркасом и весом в 870 граммов. Металлическая верхняя пластина придает дополнительную жесткость.
Благодаря прорезиненному покрытию всех ножек, в том числе выдвижных, клавиатура всегда прочно фиксируется на столе и сдвинуть ее в пылу азарта достаточно сложно.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ
Сочетание клавиши FN с клавишами INSERT, DELETE, HOME, PAGE UP, PAGE DOWN и SCROLL, 1, 2, 3, позволяет переключаться между 25 предустановленными вариантами свечения.

НЕСТИРАЕМЫЕ КОЛПАЧКИ КЛАВИШ
Колпачки клавиш изготовлены по технологии двойного литья, символы при таком способе не окрашиваются, не гравируются, а отливаются как отдельная деталь кейкапа. Это обеспечивает отличную читаемость символов, а также длительный срок службы даже при многочасовом ежедневном использовании.

АНТИГОСТИНГ
Неограниченный антигостинг открывает широчайшие игровые возможности — нажатие на каждую клавишу анализируется платой отдельно. Благодаря этому при управлении игровыми действиями можно одновременно нажимать любое количество клавиш.

ВНИМАНИЕ! Конструкция данной модели не предусматривает возможность замены механических переключателей. Попытка самостоятельной замены приведет к поломке устройства, что автоматически аннулирует гарантийные обязательства производителя.

КЛАВИАТУРА

ЗАПИСЬ МАКРОСОВ

Техническое решение модели PANTEON T4 BS позволяет присваивать цифровым клавишам 1-5 функцию выполнения коротких макросов в игровом режиме (последовательностей нажатий до 10 клавиш). Запуск и завершение записи макроса осуществляется сочетанием клавиш FN+ \|/:

FN + \|/

1. Нажмите FN+ \|/ (клавиши 1-5 начнут мигать).
2. Нажмите одну из клавиш 1-5 (эта клавиша будет запускать выполнение макроса в игровом режиме).
3. Нажмите последовательно не более 10 клавиш (данная поледовательность будет воспроизводиться после сохранения настроек при нажатии на выбранную во 2 шаге клавишу).
4. Нажмите FN+ \|/ для сохранения настроек.
5. Нажмите FN+WIN для перехода в игровой режим.

Внимание! Выполнение макросов возможно только в игровом режиме. Для того, чтобы включить игровой режим, необходимо нажать сочетание клавиш FN+WIN. В игровом режиме макро-клавиша будет запускать выполнение макроса, а клавиша Win будет заблокирована.
Для выхода из игрового режима также используйте FN+WIN. После выхода макро-клавиша будет исполнять свою функцию по умолчанию, а клавиша WIN при нажатии будет открывать меню "Пуск".

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN + ScrLk / Ins / Home / PgUp / Del / PgDn / 1! / 2@ / 3#

Сочетание клавиши FN с клавишами INSERT, DELETE, HOME, PAGE UP, PAGE DOWN, SCROLL, 1, 2, 3, позволяет переключаться между 25 предустановленными вариантами свечения.

FN + 4$ / 5%

Сочетание FN+4/5 позволяет использовать настраиваемые пользовательские режимы подсветки.

FN + ↑ / ↓ — Настройка яркости подсветки

FN + ← / → — Настройка направления движения подсветки

FN + - / + — Настройка скорости движения подсветки

FN + Pause — Включение/выключение подсветки

НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ РЕЖИМОВ ПОДСВЕТКИ

Включить один из пользовательских режимов подсветки можно сочетанием клавиш

FN + 4$ — РЕЖИМ 1
FN + 5% — РЕЖИМ 2

Для начала записи и последующего сохранения настроек используется сочетание

FN + End

Для настройки режима (выбора тех клавиш, которые должны быть подсвечены) следуйте инструкции ниже.

Шаг 1. Активируйте один из пользовательских режимов подсветки (FN+4 или FN+5).
Шаг 2. Нажмите FN+END для начала записи. Световые индикаторы начнут мигать, подсветка всех клавиш погаснет.
Шаг 3. Нажмите клавиши, которые должны светиться в текущем режиме.
Шаг 4. Нажмите FN+END для завершения записи.

Для полного сброса настроек клавиатуры до заводских установок необходимо нажать комбинацию клавиш FN+ESC и по очереди нажать F1, F3, F5

FN + Esc   F1, F3, F5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ FN

Управление клавиатурой

FN + Win — Блокировка клавиши WIN

FN + W — смена функционала WASD и ←↑↓→

Функции для комфортной работы с операционной системой

FN + F1 — Медиаплеер	FN + F7 — Воспроизведение/Пауза
FN + F2 — Громкость -	FN + F8 — Следующий трек
FN + F3 — Громкость +	FN + F9 — Электронная почта
FN + F4 — Отключить громкость	FN + F10 — Домашняя страница
FN + F5 — Стоп	FN + F11 — Мой компьютер
FN + F6 — Предыдущий трек	FN + F12 — Калькулятор

Технические характеристики

Количество клавиш	87
Раскладка	классическая
Форм-фактор	TKL 80%
Тип клавиш	механические
Переключатели	JIXIAN Red/Brown Switches
Ресурс кнопок	до 50 млн нажатий
Нанесение символов	двойное литье
Интерфейс подключения	USB
Тип соединения	проводное
Тип кабеля	несъемный
Кабель	180 см с ферритовым фильтром и оплеткой
Подсветка	LED (многоцветная RAINBOW)
Количество режимов подсветки	25+2
Пользовательские режимы LED	да (2)
Вес	870 г
Размер	355 мм х 129 мм х 36 мм
Совместимость	Windows 7 и выше
Программное обеспечение	нет
Запись макросов	да

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения во внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие его потребительские свойства.

МЫШЬ

ВНИМАНИЕ!
Дополнительных драйверов для определения устройства в системе не требуется. Программное обеспечение используется только для тонкой настройки мыши и записи макросов.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Скачайте дистрибутив с сайта JETACCESS.RU или PANTEON.IN. После полной загрузки запустите файл установки и следуйте инструкции на экране. Приложение готово к работе.
Програмное обеспечение позволяет настраивать следующие параметры:

* Профили пользовательских настроек.
* Параметры переключения чувствительности сенсора.
* Цвет и режим свечения подсветки.
* Скорость движения указателя.
* Скорость прокрутки.
* Скорость двойного клика.
* Запись и редактирование макросов.

При настройке пользовательского профиля любой программируемой кнопке мыши можно присвоить следующие функции:

*Левая кнопка.
*Правая кнопка.
*Колесико-кнопка.
*Вперед.
*Назад.
*Тройной клик.
*Переключение уровня DPI.
*Кнопка «Fire».
*Переключение подсветки.
*Запуск макроса.
*Мультимедийные функции (управление медиаплеером, запуск почтовой программы, браузера и др.).

Функция записи макросов позволяет присвоить одной или нескольким кнопкам мыши запуск любой последовательности нажатий клавиш на клавиатуре.
Такие макросы станут отличными помощниками как в играх, так и в рутинной работе. В играх нажатием 1 клавиши мыши вы можете выполнить целую серию комбо-ударов. В FPS-шутерах можно уменьшать отдачу оружия настройкой очередности выстрелов одним нажатием .

ОКНО ЗАПИСИ МАКРОСА



ЗАПИСЬ МАКРОСА

1. Кликните правой кнопкой мыши в поле 1 и выберите пункт выпадающего меню «новый макрос».В появившемся поле введите название.
2. Нажмите кнопку 2 для начала записи действий.
3. Нажмите нужные клавиши в необходимой последовательности.
4. Завершите запись макроса кнопкой 2.
5. Проверьте правильность записанной последовательности в поле 3.
6. При необходимости внесите изменения, используя кнопку 4 .
7. Настройте режим запуска макроса в поле 5.

Макрос записан. Для того, чтобы настроить выполнение макроса нажатием одной кнопки, перейдите во вкладку «Главная», и выберите для любой из кнопок функцию «Макрос».

Технические характеристики

Интерфейс	USB
Сенсор	INSTANT 725 с микроконтроллером
Максимальное разрешение сенсора	7 200 DPI
Базовые уровни DPI	400/800/1600/2400/4800/7200 DPI
Уровни DPI при настройке в ПО	от 200 DPI до 7200 DPI
Количество кнопок	6 (включая колесико-кнопку)
Переключатели (механизм кнопок)	HUANO
Ресурс основных кнопок	5 млн нажатий
Ресурс боковых кнопок	3 млн нажатий
Максимальная скорость	60 IPS
Максимальное ускорение	20 G
Размеры	132 x 70 x 42 мм
Вес	75 г(± 5г)
Кабель	180 см (нейлоновая оплетка, ферритовый фильтр)

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения во внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие его потребительские свойства.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

ВНИМАНИЕ!!!
Устройство предназначено исключительно для домашнего бытового использования.
Использование клавиатуры в коммерческих целях (игровые клубы и т.п.) не рекомендуется.
Гарантийные обязательства в случае коммерческого использования аннулируются.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Клавиатура - 1 шт.
Мышь - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:
1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК: PANTEON®
Изготовитель: Shenzhen sarepo Technology Co.,Ltd
Шеньшень Сэрепо Технолоджи Ко ЛТД, Китай, Шеньжень Гуангминь, Нью Дистрикт Оффис оф Гонгминь вилладж комьюнити ин Лиантанг индастриал сити Д дистрикт эйт он зе эйт фло оф Б юнит.
Импортер: ООО «Террастел».
Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 19

Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания:
+7(495) 645-8507 E-mail: support@jetaccess.ru
Страна происхождения: Китай
Срок гарантии: 6 месяцев Дата производства: сентябрь 2022
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.HP15.B.04377/20 от 17.06.2020
(продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств")
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.АЖ36.В.00328/20 от 12.05.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»)
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ НА САЙТЕ JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА

EAC

PANTEON.IN
JETACCESS.RU

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна в течение 6 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.
Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:
- название и адрес компании-продавца (юридического лица),
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.
2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
• механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины на корпусе изделия, повреждения в местах частого перегиба кабеля);
• скрытые повреждения электронной платы, ее компонентов и контактов, вызванные механическими ударными нагрузками (ударами по клавиатуре, падениями и т.п.);
• повреждения коннекторов из-за некорректного подключения и извлечения;
• использования устройства в коммерческих целях (в игровых клубах и т.п.);
• снижения яркости или отсутствия подсветки от 1до 3 клавиш;
• повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
• естественного износа изделия и его частей;
• неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
• присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.
4. В случае выхода из строя устройства или свитчей ремонт производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр производится силами и за счет пользователя. Доставка отремонтированного устройства осуществляется силами производителя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

JETACCESS

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование: ПРОВОДНОЙ НАБОР С LED-ПОДСВЕТКОЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА + ПРОГРАММИРУЕМАЯ МЫШЬ	Адрес фирмы-продавца
Модель: PANTEON GS800	Печать фирмы-продавца
Наименование фирмы-продавца (юридическое)	
Срок гарантии: 6 месяцев	
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	ФИО и подпись продавца ....

DESIGNED FOR GAMING

PANTEON®
GS800

NO ONE CAN RESIST