

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание повреждения слуха, используйте гарнитуру на умеренном уровне громкости. Избегайте прослушивания музыки на максимальном уровне громкости в течение продолжительного периода времени, так как это может привести к необратимым повреждениям слуха или потере слуха. Не используйте гарнитуру TFN AirJam в небезопасных условиях, в том числе во время эксплуатации транспортного средства, езды на велосипеде, пересечения дорог или любой другой деятельности, которая требует вашего внимания и способности слышать.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы смотрите видео во время использования наушников, звук может немного опаздывать за видеорядом на вашем устройстве.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

## ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED)  
Китай, Гонконг, Ванчай, Квинс Роуд Ист, 228, Ждонсим Плейс  
(3/F, Jonsim Place, 228, Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong)  
Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ:  
ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский деревня Говорово, 47 км МКАД.  
В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина 93А, пом. 11.  
Тел. +375 17 388 70 76



# TFN

## БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ AIRJAM


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку беспроводных наушников  
**TFN AirJam**

Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом работы. Сохраните инструкцию на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации гарнитуры.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2 x беспроводных наушника TFN AirJam
- 1 x чехол с аккумулятором
- 1 x кабель для зарядки
- 1 x инструкция



## ОПИСАНИЕ

- Зарядный кейс
- Порт для зарядки кейса
- Пылезащитная сетка
- Сенсорная панель управления
- Микрофон
- Контактная группа

## ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием необходимо зарядить батареи наушников и кейса в течение 1 часа. Для этого подключите зарядный кейс к USB выходу зарядного устройства при помощи комплектного кабеля. Установите наушники в посадочные места. Кейс и наушники при этом заряжаются одновременно. Во время заряда индикатор на кейсе мигает красным цветом, а индикаторы на наушниках светятся красным цветом. По окончании заряда индикатор на кейсе прекратит мигание, а на индикаторы на наушниках погаснут. Вы можете также заряжать наушники автономно только при помощи зарядного кейса. Для включения и выключения заряда наушников нажмите кнопку на кейсе. Если устройство не используется, производите превентивную подзарядку не реже одного раза в месяц. Для продления времени работы от батарей в холодное время года старайтесь держать устройство под одеждой в тепле.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

Гарнитура включается автоматически после того, как вы достанете наушники из зарядного кейса. Гарнитура выключится автоматически после того, как вы уберете наушники в зарядный кейс.

## УПРАВЛЕНИЕ ГАРНИТУРОЙ

Правый наушник (R)

Левый наушник (L)

(R) (L): Короткое касание | Воспроизведение и Пауза / Ответ на звонок

(R) (L): Коснитесь и держите 3 сек. | Включить наушник / Вызов голосового ассистента / Отклонить звонок

(R) (L): Коснитесь и держите 5 сек. | Выключить наушник

(R) (L): Коснитесь и держите 7 сек. | Сброс до заводских настроек

(R) (L): X2 двойное касание | Следующий трек / Предыдущий трек  
X3 тройное касание | Сделать тише / Сделать громче

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ

Гарнитура включится автоматически после того, как вы достанете оба наушника из зарядного кейса. Левый наушник автоматически соединится с правым наушником. Включите Bluetooth в настройках вашего устройства у выберете "TFN AirJam" для подключения. Когда гарнитура подключится к вашему устройству, Вы услышите голосовое сообщение "Connected".

## ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Уберите наушники в зарядный кейс. Наушники начнут заряжаться автоматически и светодиодные индикаторы на наушниках загорятся красным цветом. Когда наушники будут полностью заряжены светодиодные индикаторы погаснут. Время зарядки – 40 минут.

## ЗАРЯДКА КЕЙСА

Подсоедините комплектный USB кабель к сетевому зарядному устройству (не входит в комплект поставки), а другой конец кабеля подсоедините к выходу на зарядном кейсе. Во время зарядки светодиодные индикаторы будут мигать красным. Когда кейс будет полностью заряжен светодиодный индикатор будет постоянно гореть красным цветом. Время зарядки – 40 минут.

## ВНИМАНИЕ!

Батарея рассчитана на весь жизненный цикл работы гарнитуры. Батарея не подлежит замене. Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно, это может привести к выходу гарнитуры из строя. Для зарядки используйте зарядное устройство с силой тока не выше чем 5В/1А. Не используйте зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки. Пожалуйста, отсоедините USB-кабель после зарядки. Нельзя оставлять гарнитуру на зарядке на продолжительное время без присмотра. Если выходное напряжение и ток зарядного устройства превышают требования, это может привести к серьезным повреждениям продукта и может послужить отказом в случае гарантийного обращения. Не забывайте заряжать наушники и зарядный кейс не реже чем 1 раз в месяц.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: TFN-HS-BT004  
Bluetooth 5.0, Jerry 6936D8  
Радиус действия: до 10 м  
Поддержка профилей: HSP/HFP/A2DP/AVRCP  
Диапазон частот: 20-20000 Гц  
Размер динамика: 6 мм  
Импеданс: 32 Ом  
Чувствительность динамика: 110±3 Дб  
Емкость аккумулятора наушника: 30 мАч (3.7В)  
Емкость аккумулятора зарядного кейса: 300 мАч (3.7В)  
Полное время зарядки наушников от кейса: 40 мин.  
Полное время зарядки кейса: 60 мин.  
Время работы в режиме воспроизведения музыки: 3-4 часов  
Время работы в режиме воспроизведения музыки с использованием зарядного кейса: до 12 часов  
Интерфейс зарядного порта: Lightning  
Напряжение и сила тока: 5В/0.5А  
Температурный режим работы: от -10С до + 40С  
Материал корпуса: ABS пластик  
Вес наушника: 3 гр  
Вес наушников с кейсом: 35 гр

