

ФИКСИРОВАННЫЙ КРОНШТЕЙН

Для LCD, LED и плазменных телевизоров

Модель A10F

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер дисплея: до 24"

Максимальная нагрузка : 9 кг

Размер креплений: 75 mm x 75 mm и 100 mm x 100 mm

Расстояние от стены: 1.7 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

□ Кронштейн (x1)

□ Набор крепежей (x1)

□ Руководство пользователя (x1)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1 Внимательно прочтите инструкцию до начала установки. В случае сомнений по поводу процесса установки обратитесь к продавцу-консультанту магазина, где было приобретено изделие, или к профессиональному установщику. Неправильная установка может привести к порче имущества и травмам.

2 Стена или поверхность, на которую устанавливается кронштейн, должны быть способны выдерживать суммарный вес кронштейна и телевизора. В противном случае конструкция должна быть усиlena.

3 До начала установки определите местоположение труб, проводов и прочих опасных предметов на стене, на которой будет производиться установка кронштейна.

4 Во время установки допускается использование только безопасных инструментов и материалов, в противном случае установка может привести к порче имущества и травмам.


5 Установка должна производиться двумя лицами. Не поднимайте телевизор во время установки в одиночку. Соблюдайте инструкции и требования, относящиеся к надлежащей вентиляции и месту установки телевизора, приведенные в инструкции к телевизору.

⚠ ВНИМАНИЕ: данный кронштейн способен выдерживать нагрузку до 9 кг. Превышение максимально допустимой нагрузки может привести к порче имущества и травмам.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Крестовая отвертка
- Электрическая или портативная дрель
- 3-и мм сверло и стойкоискатель (для установки на гипсокартонных стенах)
- 8-и мм бур по бетону (для установки на бетонных стенах)

НАБОР КРЕПЕЖЕЙ



УСТАНОВКА

Часть 1А – установка на стенах из гипсокартона

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности стена должна быть оборудована деревянной балкой, способной выдерживать суммарный вес кронштейна и телевизора. В противном случае установка запрещена.

1 Используйте высокоточный стойкоискатель для того, чтобы правильно установить место балки, на которую будет производиться установка кронштейна. Отметьте края балки, чтобы правильно установить ее середину.


ВНИМАНИЕ! Установка должна производиться посередине балки во избежание расщепления и

2 Раскрутите винты на кронштейне при помощи крестовой отвертки, чтобы снять переднюю часть, как показано на Рис. 1. Сохраните эти винты в безопасном месте для дальнейшего использования.

3 Приложите кронштейн к стене напротив середины балки, убедитесь в том, что крепление выставлено по уровню и правильно ориентировано.


4 Нанесите метки как показано на Рис. 2. и отложите кронштейн в сторону.

5 Просверлите 3 мм отверстие в каждой из трех отмеченных точек.



УСТАНОВКА (продолжение)

6 Расположите кронштейн на стене, совместив отверстия в кронштейне и стене. Закрепите его при помощи саморезов (Рис. 3) Не закручивайте саморезы слишком сильно. Убедитесь в том, что кронштейн выровнен по уровню после прикрепления к стене.



Часть 1В - установка на бетонной стене

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности стена должна быть способной выдерживать суммарный вес кронштейна и телевизора. В противном случае изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные недостаточной прочностью стены.

1 Расположите кронштейн на стене в месте, где будет производиться установка. Убедитесь в том, что он выставлен по уровню и правильно ориентирован.

2 Нанесите метки как показано на Рис. 4. и отложите кронштейн в сторону.

3 Просверлите 8-и мм отверстие в каждой из отметок, удалите пыль из отверстий.

4 Установите дюбели в отверстия так, чтобы они вошли полностью (Рис. 5)

5 При необходимости используйте молоток.




Рис. 4




Рис. 5

ВНИМАНИЕ!! Если на бетонную стену нанесена штукатурка или прикреплен гипсокартонный лист, дюбель должен полностью преодолеть слой штукатурки (гипсокартонного листа).

Часть 1В - установка на бетонной стене (продолжение)


- ❶ Расположите кронштейн на стене напротив отверстий и присоедините при помощи саморезов, как показано на рис.3. Не закручивайте саморезы слишком сильно. Убедитесь в том, что он выставлен по уровню после прикрепления к стене.

Часть 2 – Установка креплений на телевизоре

ВНИМАНИЕ! Будьте предельно внимательны на данном этапе. По возможности не кладите телевизор экраном вниз, так как это может привести к повреждению поверхности экрана.

ВАЖНО: Если винты, идущие в комплекте к данному кронштейну, не подходят к Вашему телевизору, обратитесь к изготовителю телевизора за дополнительной информацией.

- ❶ Установите крепления на задней стенке телевизора и закрепите их подходящими винтами. Убедитесь в том, что кронштейн расположен на задней части Вашего телевизора, как показано на Рис. 6



ВАЖНО: Если отверстия в кронштейне и в телевизоре не совпадают, проверьте, является ли Ваш телевизор совместимым со стандартом VESA. Данный кронштейн может быть установлен только на телевизоры, совместимые со стандартом VESA 75 или 100. Обратитесь к изготовителю телевизора за более подробной информацией.

- ❷ Присоедините кронштейн к телевизору при помощи винтов M4 x 12 (D), которые представлены в комплекте.

ВНИМАНИЕ: Если винты, предоставленные в комплекте к данному кронштейну, не подходят к Вашему телевизору, обратитесь к изготовителю телевизора за информацией о том, какие винты следует использовать.

Часть 3 – Завершение сборки

- ❶ Для завершения установки аккуратно прицепите кронштейн к его основанию, закрепленному ранее на стене (Рис. 7)

Не отпускайте телевизор, пока крепление не будет надежно закреплено на кронштейне на стене.




Рис. 7




Рис. 8

- ❷ Закрутите винты, которые выкрутили в ходе подготовки к установке кронштейна ранее (Рис. 8).
❸ При необходимости снять телевизор со стены, снова открутите винты, затем аккуратно вытащите крепление из основания, потянув его вверх.
❹ Регулярно протирайте кронштейн сухой тряпкой. Периодически проверяйте, надежно ли затянуты винты. Затяните винты снова при необходимости.

Производитель:

Ningbo Cinemount Design & Manufacturing Co., Ltd.

Нинбо Синемаунт Дизайн энд Мэньюфэкчуринг Ко., Лтд.

128W, Songlin RD, Shangqiao Sci-tec Industrial Park, Fenghua, China, 315500

128B, Сунлинь РД, Научно-технический Индустриальный парк Шанцяо, Фэнхуа, Китай, 315500

Импортер:

И.П. Трегубов В. Ю.

Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37