

Если возникли вопросы




Решение проблем



Чат поддержки


В этой инструкции только самое основное.  
Вы всегда найдёте ответы на ваши вопросы в нашей Справке.

## Кнопки и разъёмы



	USB 2.0 Флешка Внешний диск
	RF Антенный кабель
	SAT Спутниковая антенна
	1
	2
	3
	R
	L
	V
	Оптический разъём Домашний кинотеатр
	LAN Проводной интернет

# Пульт



Источник сигнала

Перемотать вперёд,  
назад, приостановить  
и продолжить

Громкость

Вверх, вниз,  
влево, вправо

Алиса

Зажмите кнопку и говорите. Когда закончите —  
отпустите, и Алиса ответит.

Домой

## Настроить каналы

Каналы уже настроены, если вы подключились к интернету. Ниже про настройку спутникового, цифрового или аналогового ТВ.

### 1. Подключите антенну к телевизору.

Некоторые операторы предоставляют карту, которую надо вставить в телевизор в слот CI — обычно с CAM-модулем.

### 2. На домашнем экране телевизора нажмите ТВ → Настроить каналы.

### 3. Следуйте инструкциям на экране телевизора.

Для цифрового ТВ доступна опция LCN, чтобы каналы сохранились в порядке, заданном оператором телевидения.

## Перезагрузить или выключить телевизор

Нажмите и удерживайте кнопку выключения ⚡ на пульте. Появится окно — выберите Выключить или Перезагрузить.

## Подключить к интернету

Проводной интернет — подсоедините кабель к телевизору. Чтобы переподключить, сначала отсоедините кабель.

Wi-Fi — нажмите  → Сеть и Интернет → Включите Wi-Fi и выберите сеть.

### Особенности подключения к Wi-Fi:

- Если вы подключены к интернету через кабель, вытащите его перед подключением к Wi-Fi.
- Если у сети изменился пароль, выберите её в списке доступных и нажмите **Удалить эту сеть**. Затем добавьте её заново.

## Настроить телевизор заново


Чтобы сбросить телевизор до заводских настроек, на домашнем экране нажмите  → Настройки устройства → Хранилище и сброс → Заводские настройки.

После сброса вы сможете заново настроить телевизор, авторизоваться и установить все необходимые приложения.

### Сброс до заводских настроек без перехода в раздел «Настройки»

1. Отключите телевизор от розетки.
2. Зажмите на нижней панели телевизора кнопку включения  и подключите телевизор к розетке.
3. Удерживайте кнопку не менее 20 секунд, пока не появится прогресс сброса к заводским настройкам.

## Что в коробке



- Телевизор
- Две ножки и комплект винтов
- Пульт и две батарейки ААА
- Инструкции

## Технические характеристики

### 43"

Модель, артикул	YNDX-00071
Энергопотребление	Работа: 90 Вт Ожидание: <0,5 В
Габариты (длина x ширина x высота)	Без ножек: 955 × 554 × 78 мм С ножками: 955 × 624 × 284 мм
Масса нетто, кг	Без упаковки: 6,3 кг С упаковкой: 8 кг
Материал	Пластик
Крепление на стену	VESA 200 × 200 мм

#### Дисплей

Размер экрана	108 см
Тип панели	Direct LED
Разрешение	3840 × 2160
Аспект	16 : 9
Яркость	300 cd/м <sup>2</sup>
Контраст	5000 : 1
Время отклика матрицы	9,5 мс
Углы обзора	178°/178°
Частота обновления	60 Гц
Число цветов	1,07 млрд цветов

#### ТВ-система (Смарт ТВ)

Операционная система	Yandex OS
CPU	ARM CA53 4-е ядра, макс. частота 1,5 Гц
GPU	GS2MC1
Память	1,5 Гб DDR3 / 16 Гб флеш
Аналоговое ТВ	PAL/SECAM
Цифровое ТВ	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2
Динамики	8W × 2
Беспроводная связь	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE

#### Адаптер

Номинальное напряжение	100–240 В
Номинальная частота	50–60 Гц

#### Пульт

Модель	YNDX-00403
Габариты (длина x ширина x высота)	15,4 × 4,2 × 1,7 см
Масса нетто (без батареек)	50 г
Беспроводная связь	4,0/5,0, BLU, IrDA (инфракрасный порт)
Кнопки	16 шт
Питание	2 батареек AAA

## Энергоэффективность А+

### 50"

Модель, артикул	YNDX-00072
Энергопотребление	Работа: 100 Вт Ожидание: <0,5 В
Габариты (длина x ширина x высота)	Без ножек: 1111 × 643 × 78 мм С ножками: 1111 × 712 × 284 мм
Масса нетто, кг	Без упаковки: 6,5 кг С упаковкой: 11,7 кг
Материал	Пластик
Крепление на стену	VESA 200 × 200 мм

Дисплей	127 см
Тип панели	Direct LED
Разрешение	3840 × 2160
Аспект	16 : 9
Яркость	300 cd/м <sup>2</sup>
Контраст	5000 : 1
Время отклика матрицы	9,5 мс
Углы обзора	178°/178°
Частота обновления	60 Гц
Число цветов	1,07 млрд цветов

ТВ-система (Смарт ТВ)	Yandex OS
Операционная система	ARM CA53 4-е ядра, макс. частота 1,5 Гц
CPU	GS2MC1
GPU	1,5 Гб DDR3 / 16 Гб флеш
Память	PAL/SECAM
Аналоговое ТВ	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2
Цифровое ТВ	8W × 2
Динамики	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE

#### Адаптер

Номинальное напряжение	100–240 В
Номинальная частота	50–60 Гц

Пульт	YNDX-00403
Модель	15,4 × 4,2 × 1,7 см
Габариты (длина x ширина x высота)	50 г
Масса нетто (без батареек)	4,0/5,0, BLU, IrDA (инфракрасный порт)
Беспроводная связь	16 шт
Кнопки	2 батареек AAA

## **Гарантия: 1 год**

Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании телевизора, пульта и адаптера питания в соответствии с этой инструкцией.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- повреждения, возникшие из-за неправильного использования, механического или другого внешнего воздействия, контакта с жидкостью или огнем;
- повреждения, возникшие из-за неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена);
- наличие допустимого числа дефектных пикселей для класса II по стандарту ISO 13406-2;
- повреждение экрана в результате продолжительного отображения неподвижного изображения.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

## **Сертификация**

Жидкокристаллический телевизор, модель YNDX-00071, YNDX-00072. Пульт дистанционного управления, модель YNDX-00402. Соответствуют ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке [yandex.ru/support/smart-tv-goya/](http://yandex.ru/support/smart-tv-goya/).

**Изготовитель:** Haier Industry RUS Limited Liability Company, building 130, Корпорация Haier, Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, 423872, ООО «Хайер Индустри Рус», 423872, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, 130.

**Производственная площадка:** Express LUCK Industrial (Shenzhen) Limited, No. 88, BaoTong Nan Road, Xikeng, Yuanshan street, Longgang District, Shenzhen, China. Экспресс Лак Индастрия (Шэньчжэнь) Лимитед, Китай, Шэньчжэнь, район Лунган, ул. Юаньшань, Сичэн, Баотонг-Нан роуд, № 88.

**Импортер:** Haier Industry RUS Limited Liability Company, building 130, Корпорация Haier, Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, 423872.

ООО «Хайер Индустри Рус», 423872, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, 130.

**Дата изготовления:** см. на упаковке.

Изготовлено в Китае.

## **Меры безопасности**

Не допускайте попадания влаги в телевизор, пульт и адаптер питания. Не трогайте их мокрыми руками и не пользуйтесь ими в местах с повышенной влажностью, например в ванной.

Не вставляйте посторонние предметы в отверстия телевизора. Не давите на экран и не царапайте его, не помещайте какие-либо предметы на телевизор.

Не оставляйте телевизор, пульт и адаптер питания под прямыми солнечными лучами, рядом с открытыми источниками огня, нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не разбирайте телевизор, пульт и адаптер питания. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.

Если в вашем доме нет заземления, то при приближении грозы, а также в случае, если устройство будет использоваться в течение длительного времени, отключите телевизор от электросети. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети. Не трогайте антенну руками во время грозы.

Не оставляйте подключённый к электросети телевизор без присмотра. Пользуйтесь только адаптером питания, который входит в комплект поставки. Не допускайте перегибов кабеля адаптера питания.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры. К вилке телевизора всегда должен быть доступ для её отключения.

При выключении вилки из розетки держитесь руками за вилку, а не за шнур.

При повреждении, неисправности какой-либо части телевизора, пульта или адаптера питания, появлении дыма, странного шума или запаха от устройства немедленно отключите телевизор от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните телевизор, пульт и адаптер питания в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться телевизором и пультом без присмотра взрослых. Подключать и отключать телевизор и адаптер питания должны только взрослые.

Телевизор, пульт и адаптер питания из комплекта поставки без опасны при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

## Условия эксплуатации

Телевизор, пульт и адаптер питания предназначены только для бытового использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Подключение и настройку телевизора необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Телевизор, пульт и адаптер питания рекомендуется использовать и хранить при температуре от +10 °C до +35 °C и при относительной влажности от 20 до 80%. Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -10 °C до +35 °C и при относительной влажности до 95%.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

При перевозке телевизора или хранении при пониженной температуре включать его можно только спустя 5 часов.

При использовании телевизора не держите изображение на паузе более 5 минут, так как из-за конструктивных особенностей это может привести к повреждению экрана. Изготовитель телевизора не неёт ответственности за повреждения, вызванные таким образом.

Телевизор, пульт и адаптер питания не являются водонепроницаемыми и полностью пылезащищёнными, также не предусмотрены защита от падений и противоударная защита.

Телевизор имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте устройство от сети питания до завершения процесса обновления программного обеспечения.



## Утилизация

Телевизор, пульт и адаптер питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами, по окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.

## Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. Название Bluetooth® и логотип являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков Intertech Services AG осуществляется в соответствии с лицензией. Произведено по лицензии «Долби Лаборатории». Dolby, Dolby Audio и символ с двойной буквой D являются товарными знаками «Долби Лаборатории Лайセンсинг Корпорейшн».

Телевизор подключается и настраивается с помощью приложений Яндекс. Используя приложения, вы соглашаетесь с условиями на [yandex.ru/legal/tv\\_mobile\\_agreement\\_smarttv/](https://yandex.ru/legal/tv_mobile_agreement_smarttv/)

Управлять телевизором можно через голосового помощника Алисы. Используя голосового помощника, вы соглашаетесь с условиями на сайте [yandex.ru/legal/alice\\_termsfuse/](https://yandex.ru/legal/alice_termsfuse/)

© ООО «ЯНДЕКС», 2022. «Яндекс», логотипы Яндекса и Алисы являются зарегистрированными товарными знаками ООО «ЯНДЕКС» в России и других странах.



Егер сұрақтарыңыз туындаса



Мәселелерді шешу




Қолдау қызметі чаты

Бұл нұсқаудыңда тек ең негізгісі.

Сұрақтарыңыздың жауаптарын әрқашан Анықтамамыздан таба аласыз.

## Батырмалар мен қосқыштар



# Пульт

Микрофон



## Арналарды баптау

Егер интернетке қосылған болсаңыз,  
арналар бапталған болуы керек.  
Төменде спутниктік, сандық немесе  
аналогтық ТД-ны орнату туралы айтылған.

1. Антеннаны теледидарға қосыңыз.  
Кейбір операторлар теледидарға CI  
ұсынына салынуы керек картаны ұсынады —  
әдette SAM модулімен.
2. Теледидардың негізгі экранында  
ТД → Арналарды баптау  
батырмасын басыңыз.
3. Теледидар экранындағы нұсқауларды  
орындаңыз.

Сандық ТД үшін LCN опциясы қолжетімді, солайша олар  
телевизия операторы белгілігөн тәртіппен сақталды.

## Теледидарды қайта қосу немесе өшіру

Пульттегі Ⓡ өшіру батырмасын басып,  
ұстап тұрыңыз. Терезе пайдада болады —  
өшіру немесе қайта іске қосуды таңдаңыз.

## Интернетке қосылу

Желілік интернет — кабельді теледидарға қосыңыз. Қайта қосу үшін алдымен кабельді ажыратыңыз

Wi-Fi — басыңыз  → Желі және Интернет → Wi-Fi-ды қосыңыз және желіні таңдаңыз.

Wi-Fi-ға қосылу ерекшеліктері:

- Егер сіз интернетке кабель арқылы қосылған болсаңыз, оны Wi-Fi желісіне қоспасаңыз.
- Егер желі құпиясөзді өзгерктен болса, оны қолжетімді тізімнен таңдаңыз және **Осы желіні жою** батырмасын басыңыз. Содан кейін оны қайта қосыңыз.

## Теледидарды қайта баптау


Теледидарды зауыттық баптауларға қалпына келтіру үшін негізгі экранда  басыңыз → Құрылғы баптаулары → Сақтау және қалпына келтіру → Зауыттық баптаулар.

Қалпына келтіргеннен кейін сіз теледидарды қайта баптай аласыз, авторлана аласыз және барлық қажетті қосымшаларды орната аласыз.

«Баптаулар» бөліміне өтпей-ақ зауыттық баптауларды қалпына келтіру

1. Теледидарды розеткадан ажыратыңыз.
2. Теледидардың төменгі панеліндегі қосу батырмасын  басыңыз және теледидарды розеткаға қосыңыз.
3. Зауыттық баптауларды қалпына келтіру үдерісі пайда болғанша батырманы кем дегенден 20 секунд басып, үстап тұрыңыз.

Қорапта не бар



# Техникалық сипаттамалары

Энергия тиімділігі A+

43"

Моделі, артикул	YNDX-00071
Энергияны тұтыну	Жұмыссы: 90 Вт Күтілүш: ≤0,5 В
Өлшемдері (ұзындығы x ені x биіктігі)	Айқындыз: 955 × 554 × 78 мм Аяқтарымен: 955 × 624 × 284 мм
Таза салмағы, кг	Каптамасыз: 6,3 кг С упаковкой: 8 кг
Материал	Пластик
Қабырғага бекіту	VESA 200 × 200 мм

50"

Жұмыссы: 100 Вт Күтілүш: ≤0,5 В	Айқындыз: 1111 × 643 × 78 мм Аяқтарымен: 1111 × 712 × 284 мм
Каптамасыз: 8,5 кг С упаковкой: 11,7 м кг	Пластик
VESA 200 × 200 мм	

## Дисплей

Экран өлшемі	108 см
Панель түрі	Direct LED
Рұқсат	3840 × 2160
Аспект	16 : 9
Жарықтық	300 cd/м²
Контраст	5000 : 1
Матрицаның жауап беру уақыты	9,5 мс
Коры бұрыштары	178° / 178°
Жаңауру жиілігі	60 Гц
Түстер саны	1,07 млрд тұс

127 см
Direct LED
3840 × 2160
16 : 9
300 cd/м²
5000 : 1
9,5 мс
178° / 178°
60 Гц
1,07 млрд тұс

## ТД жүйесі (Сарт ТД)

Операциялық жүйе	Yandex OS
CPU	ARM CA53 4-ші ядро, макс. жиілірі 1,5 Гц
GPU	GS2MC1
Хадом	1,5 Гб DDR3 / 16 Гб флеш
Аналогтық ТД	PAL/SECAM
Сандық ТД	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2
Динамиктер	8W × 2
Сымсыз байланыс	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE

Yandex OS
ARM CA53 4-ші ядро, макс. жиілірі 1,5 Гц
GS2MC1
1,5 Гб DDR3 / 16 Гб флеш
PAL/SECAM
DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2
10W × 2
Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE

## Адаптер

Номиналдың кернеу	100–240 В
Номиналдың жиілік	50–60 Гц
Пульт	YNDX-00403
Модели	15,4 × 4,2 × 1,7 см
Өлшемдері (ұзындығы x ені x биіктігі)	50 г
Таза салмағы (батареясыз)	4,0/5,0 BLU, IrDA (инфрақызыл порт)
Сымсыз байланыс	16 дана
Батырмалар	2 AAA батареясы
Куат көзі	

100–240 В
50–60 Гц

YNDX-00403
15,4 × 4,2 × 1,7 см
50 г
4,0/5,0 BLU, IrDA (инфрақызыл порт)
16 дана
2 AAA батареясы

## Кепілдік: 1 жыл

Қызымет мерзімі: 2 жыл. Өндірішүү осы нұсқаулықта сайкес теледи-  
дарды, пультты жеңе күат адаптерін пайдалану кезінде өндірістік ақау-  
лар мен материалдардың ақауларының болмауына кепілдік береді.

Кепілдік келесі жағдайларға қолданылмайды:

- дүркүй пайдаланбау, механикалық немесе басқалай сыртқы асер ету, сүйіктіліпен немесе тпен жанасу салдарынан пайда болған закым;
- біліксіз арапасудан, рұқсат етілген сервистік орталықтар-  
дағы жөндеуден, фурс-мажорлық жағдайлардан, полубалдаудың бузулынан тұнындан закымдануар (егер мундай жағдайларынан болса);
- ISO 13406-2 стандарты бойынша II клас үшін ақаулы пиксельдердің рұқсат етілген санының болуы;
- тұрақты қескінді үзак уақыт көрсету нәтижесінде экранның закымдануы.

Дайындауда мақсатыз пайдаланудан немесе осы нұсқаулықта белгіленген талаптарды бзуудан тұнындан залал үшін жауяны болмайды. Ақау болған жағдайда қызымет көрсету орталықта хабарласыныз.



## Сертификация

Сүйік кристалды теледидар, YNDX-00071 модель, YNDX-00072. Кашынтан баскрур пульт, YNDX-00402 модель. Сайкестікі: TR TC 020/2011 «Техникалық куоралдардың электромагниттік үйлесімдерінің», TR TC 004/2011 «Темен волттық шағындардың қауіпсіздірілі турашы», TR EAEC 037/2016 «Електротехника және радиоэлектроника бүйімдердің көзінде заттардың колдануда шектеу турашы». Сертификаттар мен декларациялар мына сілтімде бойынша қолжетімді yandex.ru/support/smart-tv-goya/

**Өндірушүү:** Haier Industry RUS Limited Liability Company, building 130, Korporatsiya Haier, Naberezhnaya Chelyny, Republic of Tatarstan, 423872, «Хайер Индастри Рус» ЖШК, 423872, Татарстан Республикасы, Набережные Челны к., Хайер Корпорациясы к., 130.

**Өндірістік алаң:** Express LUCK Industrial (Shenzhen) Limited, No. 88, Baotong Nan Road, Xileng, Yuanshan street, Longgang District, Shenzhen, China. Express L.Pak Industriyal (Шенхунь) Лимитед, Қытай, Шенхунь-Чэн, Лунгнан ауданы, Юаньшань к., Сичен, Баотонг-Нань роуд, № 88.

**Импортаторшы:** Haier Industry RUS Limited Liability Company, күрылыш 130, Korporatsiya Haier, Naberezhnaya Chelyny, Republic of Tatarstan, 423872, «Хайер Индастри Рус» ЖШК, 423872, Татарстан Республикасы, Набережные Челны қаласы, Хайер Корпорациясы к., 130.

**Шығарылған күні:** қаптаманы қараңыз.

Қытайдың дайындалған.

## Қаюңқыздық шаралары

Теледидар, пультте және күат адаптеріне ылғалдың тусынше жол берменді. Оларды дымылы қолынызбен үстемдің және оларды ылғалдыны жогары жерлерде, мысалы, ваннада қолданыбанды.

Теледидардың текстилеріне беғде заттарды салманы. Экранда қысым жасамасын немесе оны тырнашып, теледидардың үстине ешқандай заттарды коймаймыз.

Теледидарды, пульт пен күат адаптерін тіkelей күн саулеусінде, ашиқ от көздерінін, жыныту құрылыштарынан немесе микротолықтардың пештерінде жаңында қалдырымаймыз.

Теледидарды, пульт пен күат адаптерін белшектеменді. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу тек қызымет көрсету орталықтағында жүргізу көрек.

Егер сіздің үйіздіде жерге косу болмаса, онда наизайғай жақындаған кезде, соңдай-ак құрлылыш үзак уақыт пайдаланылмаса, теледидардың электр жүйесінен ажыратыныз. Бұл құрлылыш наизайғайдан және жаңелдір көрнеуден көргөзгө көмектеседі. Наизайғай кезінде антиентомыз қолынызбен үстемдің.

Электр жүйесінен косылған теледидардың көраусы қалдырымаймыз. Жеткізу жынытуна кіретін күат адаптерін гана пайдаланының. Күттің адаптері кабелінің сұнынан жол берменді.

Желілік розеткалардың, үзараптыштар немесе адаптерлерді шамадан тиык жүктемені. Оны ешшір үшін әрқашан теледидардың ашасына колкетімділдік көрек.

Ашасын розеткадан ешшірген кезде қолынызбен сымды емес, ашасын үстендең.

Егер теледидардың, пульт немесе күат адаптерінің кез келген белгілі закымдаған, ақаула болса, тутын, біртурлі шу немесе іс пайдада болса, теледидардың розеткадан дереу жынытуын, колдау қызметтіне немесе қызымет көрсету орталығына хабарласыныз.

Теледидарды, пульт және күат адаптерінің барапалдардың колы жеткійтін жеде сақтанды, барапалдардың теледидар мен пульттың ерекшелерінің көраусын пайдаланында рұқсат етпейді. Теледидар мен күттің адаптерін тек ерекшелер көсиң, ажыратып көрек.

Жеткізу жынытуынан теледидар, пульт және күттің адаптері мақсаты бойынша және осы нұсқаулыққа сәйкес пайдалану кезінде қауіпсіз.

## **Пайдалану шарттары**

Теледиңдер, пультті және құат адаптері тек түргын үй-жайларда қауіпті және зиянды факторлар асер етісүз, түрмистық пайдалануға арналған.

Теледиңдерди косу және балтау осы нұсқаулыққа сәйкес жүргізуін көрек.

Теледиңдерды, пультті және құат адаптерін +10 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада және 20-дан 80%-ға дейінгі салыстырмалы ылғалданыста пайдалану және сактау ұсынылады. Сактау тек үй-жайларда, зауыттық қантамада, -10 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада және 95%-ға дейінгі салыстырмалы ылғалданыста рұқсат етіледі.

Тасымалдауда кез келген көлік түрімен және кез келген қашықтықта жүргізуі мүмкін. Тасымалдауда көзінде құралынан, ның барлық, белгілері зауыттық қантамада болуы көрек.

Теледиңдерди тасымалдау немесе тәмен температурада сактау көзінде оны 5 сағаттан кейн ғана қосуға болады.

Теледиңдерді пайдаланған кезде суретті 5 минуттан артық кіріртпен, өйткени дизайн ерекшеліктеріне байланысты бул экранға закым көлірту мүмкін. Теледиңдар ендірушіл мұндаидар хаждайды тұнндаган закым ушин жауап бермейді.

Теледиңдар, пульт және құат адаптері су еткізбейтін және толығымен шашын корланған болып табылады, сондай-ақ құлаудан және соққыға қарсы корланыс қарастырылады.

Теледиңдерда байдарламалық қантамасын етуді автоматты жаңарту мүмкіндігі бар. құрылғыны байдарламалық қантамасы ету процесі әяқталғанға дейін құат көзінен ажыратылады.

## **Кадеге жарату**

Теледиңдерді, пультті және құат адаптерін қаралайп түрмистық, калдактармен бірге тастауда болмайды. Қызымет мерзімі әяқталғаннан кейін оларды электрониканың кадеге жарату орнына жіберіңіз.



## **Зияткерлік мешік тұралы маліметтер**

Барлық аталаудар, логотиптер және сауда белгілері олардың иелирлер тіркелген сауда белгілері болып табылады. Apple және Apple логотипі АКШ-та Apple Inc. компаниясының сауда белгілері болып табылады. Google Play және Google Play логотипи Google LLC корпорациясының сауда белгілері болып табылады. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI фирмалық стилі мен HDMI логотипи тауар белгісі мен HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының тіркелген тауар белгісі болып табылады. Wi-Fi® және Wi-Fi логотипи Wi-Fi Alliance-тың сауда белгілері болып табылады. Bluetooth® атауы мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының тіркелген сауда белгілері болып табылады. Intertech Services AG осындағы тауар белгілері кез келген пайдалану лицензияға сәйкес жүзеге асериалады.

Теледиңдар Яндекс қосымшалары арқылы қосылады және балтанды. Қосымшаларды қолдана отырып, [cз yandex.ru/legal/tv\\_mobile\\_agreement\\_smarttv/](https://yandex.ru/legal/tv_mobile_agreement_smarttv/) сайтындағы шарттармен көлесісіз

Теледиңдарда Алиса дауыстардың комекшісі арқылы басқаруға болады. Дауыстардың комекшісінің қолдана отырып, [cз yandex.ru/legal/alice\\_termsofuse/](https://yandex.ru/legal/alice_termsofuse/) сайтындағы шарттармен көлесісіз

© «ЯНДЕКС» ЖШК. 2022. «Яндекс», Яндекс және Алиса логотиптері Ресейдегі және басқа елдердегі «ЯНДЕКС» ЖШК тіркелген сауда белгілері болып табылады.



**Dolby Audio**



HDMI®  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

