

**Для патчей,
масок и
кремов!**



**Холодильник
для косметики
КТ-3135**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство холодильника для косметики	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

Общие сведения

В холодильнике для косметики КТ-3135 поддерживается оптимальная температура для хранения косметических средств: кремов, сывороток, лосьонов, масок. Косметику необходимо хранить при температуре от 5 до 25 °С, оптимальной считается температура 10–18 °С. Холодильник КТ-3135 обладает двумя температурными режимами: можно установить температуру в холодильной камере 10 или 18 °С. Благодаря дисплею вы всегда сможете контролировать текущую температуру в холодильной камере.

Холодильник для косметики работает на эффекте Пельтье. В модуле Пельтье при протекании тока через соединение проводников возникает разница температур. При этом одна сторона модуля охлаждается, а другая нагревается.

Поддержание постоянной температуры особенно важно для натуральной, органической косметики или косметики домашнего производства. Кроме того, в холодильнике рекомендуется хранить косметику с нестабильными витаминами, например, сыворотки и крема с витамином С. Также вы можете хранить в холодильнике лекарства и аптечные мази в соответствии с инструкцией на упаковке.

Хранение в холодильнике средств, помогающих справиться с отечностью по утрам, усилит косметическое действие этих средств благодаря приятному охлаждающему эффекту. С такой же целью рекомендуется хранить в холоде роликовые массажеры.

Во время жаркой погоды вы можете убрать в холодильник освежающие спреи, тогда при их использовании вы почувствуете дополнительный эффект охлаждения.

Холодильник для косметики обладает компактными размерами, так что вы можете поставить его на туалетный столик или в ванную. Прибор работает с минимальным шумом, но вы также можете установить беззвучный режим работы. Это особенно актуально, если холодильник установлен на туалетном столике рядом с кроватью.

В комплекте к устройству идут две дверные полки, полка для холодильной камеры и ящик, так что вы сможете рассортировать вашу косметику.


Комплектация

1. Холодильник для косметики — 1 шт.
2. Полка — 1 шт.
3. Ящик — 1 шт.
4. Дверная полка — 2 шт.
5. Шнур питания — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*


*опционально

Устройство холодильника для косметики

Вид спереди



Вид сзади




Прибор оснащен **ножками** с противоскользящими вставками для устойчивости и **ручкой** для переноски, расположенной на верхней части корпуса устройства.

На задней части корпуса холодильника находятся **воздухозаборник**, **воздуховыпускные отверстия**, **панель управления** и **разъем для подключения шнура питания**. Воздухозаборник и воздуховыпускные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха и отвод теплого воздуха от модуля Пельтье, охлаждающего холодильную камеру.

Дверца холодильника оборудована **магнитными защелками** для обеспечения герметичности. На дверце также расположены **дверные полки** для хранения продуктов в плоских упаковках, таких как тканевые маски для лица и патчи для глаз. При открытии дверцы включается подсветка холодильной камеры.

На корпусе устройства расположен **дисплей**, который показывает текущую температуру в холодильнике при открытии дверцы. Внутри холодильной камеры можно расположить **полку** и **ящик**, которые удобно использовать для хранения мелочей.

Панель управления



На панели управления расположены два переключателя и индикатор работы.

С помощью **переключателя режимов работы** можно установить тихий или беззвучный режим работы устройства.

Переключатель температурных режимов позволяет задать одну из двух температур холодильной камеры (10 или 18 °C) или выключить прибор. **Индикатор работы** горит, когда идет процесс охлаждения холодильной камеры.

Принцип работы холодильника для косметики

Принцип работы холодильника основан на эффекте Пельтье — возникновении разницы температур при протекании электрического тока через контакт двух материалов. Для этого используют два полупроводника с разными энергиями электронов в зоне проводимости. При протекании тока через контакт таких материалов электронам необходимо приобрести энергию, чтобы перейти в более высокоэнергетическую зону проводимости второго полупроводника. Энергия для этого берется из окружающей среды, и окружающая среда в месте контакта двух полупроводников при этом охлаждается. Если пустить ток в обратном направлении, то место контакта двух полупроводников будет нагреваться. Именно поэтому устройства, работающие на эффекте Пельтье, для поддержания заданной температуры могут как охлаждаться, если заданная температура ниже температуры окружающей среды, так и нагреваться в случае, когда заданная температура выше температуры окружающей среды.

Модуль Пельтье представляет собой две проводящие пластины, к которым подведены контакты. Между пластинами располагаются последовательно соединенные полупроводники р- и n-типа. Они соединены таким образом, чтобы одна сторона модуля была холодной, а другая горячей. Для отвода тепла с горячей стороны модуля используется радиатор и вентилятор.

Модуль Пельтье используется в устройствах, которые обеспечивают небольшую разницу температур (около 10–15 °C относительно температуры окружающей среды). Оптимальной температурой помещения, где планируется установка холодильника для косметики, считается температура от 16 до 28 °C.

Температура окружающей среды играет большую роль. Например, если холодильник для косметики стоит в помещении с температурой воздуха 30 °C, то температура внутри камеры не сможет опуститься ниже 15–20 °C, даже если установить температуру в холодильной камере 10 °C. Это следует учитывать при использовании холодильника в жаркое время года.

Также устройство может работать в двух режимах: тихом и беззвучном. Эти режимы различаются скоростью работы вентилятора, чем снижается уровень шума от холодильника. При этом в беззвучном режиме работы холодильника температура холодильной камеры не опускается ниже 15 °С, что также стоит иметь в виду при использовании прибора.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте холодильник для косметики и аксессуары к нему из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус устройства, холодильную камеру, полки и ящик сначала влажной, затем сухой мягкой тканью.

Установите прибор на ровную горизонтальную поверхность. Не следует устанавливать холодильник вплотную к стенам, предметам интерьера и источникам тепла (печи, нагреватели, и т.д.). Со всех сторон устройства должно оставаться как минимум 15 см свободного пространства для циркуляции воздуха.

Установите полку в пазы в холодильной камере. Установите дверные полки на дверцу холодильника так, чтобы выступы на полках попали в отверстия на дверце холодильника, и опустите полки вниз до упора.

Использование

1. Подсоедините шнур питания к разъему для шнура питания на задней стороне корпуса устройства. Затем подключите прибор к электросети.
2. Переверните переключатель температурного режима в положение с нужной температурой (10 или 18 °С). Загорится индикатор работы, устройство начнет охлаждение камеры до заданной температуры.
3. Установите один из двух режимов работы с помощью переключателя режимов работы (тихий или бесшумный).
4. Откройте дверцу холодильника, потянув за углубление с левой стороны корпуса прибора. Положите косметические принадлежности в холодильную камеру. Используйте полки и ящик для сортировки косметики. Закройте дверцу холодильника.
5. Для отключения устройства переведите переключатель температурных режимов в положение «ВЫКЛ».
6. Отсоедините шнур питания сначала от электросети, а потом от устройства.

Советы

Холодильник для косметики незаменим, если вы используете натуральную, органическую косметику или косметику домашнего производства. Кроме того, в холодильнике рекомендуется хранить косметику с нестабильными витаминами (например, с витаминами С, А, В3).

Чтобы избавиться от отечности по утрам, уберите маски для лица, патчи для глаз и другую косметику от отеков в холодильник заблаговременно. Тогда с утра



охлаждающий эффект от косметического продукта усилит его действие против отечности. С этой же целью вы можете убирать в холодильник для косметики роликовые массажеры.

Во время жары убирайте в холодильник на хранение освежающие спреи и термальную воду, тогда при их использовании вы почувствуете дополнительный эффект охлаждения.

Вы можете хранить лекарства, аптечные кремы и мази в холодильнике для косметики. Перед тем, как положить средство из аптеки в холодильник, обратите внимание, какие условия хранения прописаны в инструкции к средству.

Не храните масляные и силиконовые продукты (масла, праймеры, тональные средства и помады) в холодильнике. При низких температурах масла сгущаются, и продукты на их основе могут потерять текстуру и эффективность.

Не храните продукты с SPF-фильтрами в холодильнике, так как они могут кристаллизоваться, что приведет к снижению их защитных свойств.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием холодильника отключите его от электросети. Протрите корпус устройства и холодильную камеру сначала мягкой влажной, а затем сухой тканью. Полки и ящик промойте теплой водой с моющим средством для посуды. Не используйте абразивные моющие средства.

Своевременно очищайте воздухозаборник и воздуховыпускные отверстия от пыли щеткой с мягким ворсом или влажной тканью. Вы также можете воспользоваться пылесосом для их очистки.

Будьте аккуратны при проведении чистки и обслуживания холодильника для косметики, не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам — модуль Пельтье очень хрупкий.

Уход и хранение

Уберите холодильник для косметики и все аксессуары в пакет или коробку, чтобы избежать попадания грязи и пыли. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
Шнур питания неплотно вставлен в разъем на корпусе устройства или в розетку	Проверьте соединение шнура питания с разъемом на корпусе устройства или розеткой
Переключатель температурных режимов находится в положении «ВЫКЛ»	Переведите переключатель температурных режимов в положение с нужной температурой

Устройство недостаточно эффективно работает

Возможная причина	Решение
Засорены воздухозаборник и/или воздуховыпускные отверстия	Очистите воздухозаборник и/или воздуховыпускные отверстия, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»
Прибор стоит слишком близко к посторонним предметам, ограничен поток воздуха в прибор и из него	Установите прибор в 15 см от стен и других посторонних предметов
Слишком высокая температура окружающей среды	Это является особенностью работы прибора и не является неисправностью

Устройство издает сильный шум

Возможная причина	Решение
Засорены воздухозаборник и/или воздуховыпускные отверстия	Очистите воздухозаборник и/или воздуховыпускные отверстия, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 55 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Температура: 10 или 18 °С
5. Материал термоизоляции: полиуретан
6. Климатический класс: SN, N
7. Энергопотребление: 394,2 кВт*ч/год
8. Общий объем внутренней камеры: 5 л
9. Количество камер: 1
10. Материал полок: пластик
11. Уровень шума:
 - в тихом режиме: ≤32 дБ
 - в беззвучном режиме: ≤28 дБ
12. Длина шнура: 1,7 м
13. Размер устройства: 217 × 328 × 309 мм
14. Размер упаковки: 368 × 255 × 353 мм
15. Вес нетто: 3,2 кг
16. Вес брутто: 3,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Айсберг Электроник Эплаенс Ко., Лтд. №1 Юньхуань Эвэнью, Сымэнь Таун 315470, Юйяо Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя холодильника вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на органы управления и в разъем для шнура питания не является гарантийным случаем.

Ухудшение эффективности работы прибора вследствие засорения воздухозаборника и воздуховыпускных отверстий не является гарантийным случаем. Очистка воздухозаборника и воздуховыпускных отверстий — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте холодильник только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться холодильником только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Установите прибор на ровную горизонтальную поверхность. Не следует устанавливать холодильник вплотную к стенам, предметам интерьера и источникам тепла (печи, нагреватели, и т.д.). Со всех сторон устройства должно оставаться как минимум 15 см свободного пространства для циркуляции воздуха.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Своевременно очищайте воздухозаборник и воздуховыпускные отверстия от пыли щеткой с мягким ворсом или влажной тканью. Вы также можете воспользоваться пылесосом для их очистки.

IM-2

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос KT-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха KT-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Капучинатор KT-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль KT-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина

**Чайник КТ-6110**

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд

**Ручной отпариватель КТ-962**

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87