

GALATEC

Руководство пользователя

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС
Galatec HD-07



20 ЛЕТ
ДЛЯ ВАС ...

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой фена «Galatec» !

Перед первым использованием, пожалуйста внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, в которой содержится информация о правильной и безопасной эксплуатации данного устройства.

Обязательные инструкции по технике безопасности

Перед использованием прибора прочтите все инструкции и предупреждения, приведенные в данном руководстве и на приборе.

При использовании электроприбора необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая следующее:



Внимание! Сменные насадки для фена содержат магниты.

По причине воздействия сильных магнитных полей, пожалуйста, избегайте имплантированных медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и дефибрилляторы. Отрицательное воздействие, так же может оказываться, на электронные носители информации и кредитные карты.




Внимание! Следующие указания по технике безопасности относятся к данному прибору, а также ко всем необходимым инструментам и комплектующим. Во избежание риска возгорания, поражения электрическим током и получения травм:

2. Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными возможностями, а также лицами, не имеющими соответствующего опыта или знаний (включая детей), если они не находятся под наблюдением или руководством ответственного лица, обеспечивающего безопасное использование данного прибора.
3. Не используйте данный прибор как игрушку. Будьте очень бдительны, при использовании прибора детьми или рядом с детьми. Пожалуйста, следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.
4. Если прибор используется в ванной комнате, пожалуйста, вынимайте вилку из розетки после использования. Нахождение даже выключенного прибора рядом с водой может быть опасным.

5. **Предупреждение:** не используйте данный прибор рядом с ваннами, душевыми кабинами, раковинами и другими конструкциями, содержащими воду.
6. Во избежание опасности в случае повреждения шнура питания, его замену или ремонт, должен произвести сервисный центр, по обслуживанию или квалифицированный персонал.
7. Этот прибор оснащен невозстанавливаемым термозащитным устройством отключения, для предотвращения перегрева. В случае отключения прибора от сети питания, выньте вилку из розетки, чтобы устройство остыло.
8. **Внимание:** во избежание опасных ситуаций, из-за непреднамеренного сброса термовыключателя, данный прибор не следует подключать к электросети, через внешние регулирующие устройства, такие как таймер, или подключать к электросети, питание в которой включается и выключается коммунальной службой по расписанию, или подсоединять к розетке, в которой подача электрического тока нестабильна или существует вероятность отключения электричества.
9. Для обеспечения дополнительной защиты, рекомендуется, при установке устройства защитного отключения (УЗО) устанавливать номинальный ток утечки, не более, 3 мА.
10. Не используйте фен для каких-либо других целей, кроме сушки волос.
11. Не трогайте вилку или любую другую часть прибора мокрыми руками.
12. При выключении прибора не тяните за кабель. Отключая прибор от сети, беритесь за вилку, а не за кабель. Не используйте удлинитель.
13. Нельзя растягивать или слишком сильно сдавливать кабель. Держите кабель вдали от нагретых поверхностей и не оборачивайте его вокруг прибора.
14. Не используйте смазочные материалы, чистящие, полирующие средства или освежители воздуха для очистки компонентов данного прибора.
15. При необходимости, технического обслуживания или ремонта, обращайтесь в службу поддержки. Не разбирайте прибор, т. к. это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
16. В случае, если прибор не функционирует надлежащим образом, если его уронили, повредили, оставили на открытом воздухе или уронили в воду, не используйте его и незамедлительно обратитесь в службу поддержки клиентов.

Инструкция по эксплуатации



Переключатель питания:

- ▮ Сдвиньте вверх, чтобы включить питание
- ▮ Сдвиньте вниз, чтобы выключить питание

Кнопка температурного режима

Режим температуры переключается на 1-ю скорость при каждом нажатии после прохождения полного цикла 1-2-3-4-1-2-3-4...

Световой индикатор:

- (светло-голубой): режим 1-й скорости при нормальной температуре
- (зеленый): режим 2-й скорости при низкой температуре
- (фиолетовый): режим 3-й скорости при средней температуре
- (красный): режим 4-й скорости при высокой температуре



Функция холодного обдува одним нажатием:

Длительное нажатие этой кнопки позволяет быстро переключиться на температурный режим

- (светло-голубой): режим 1-й скорости при нормальной температуре


Для восстановления предыдущего температурного режима отпустите эту кнопку.

Кнопка скорости воздушного потока:

уровень скорости воздушного потока переключается на 1-ю скорость при каждом нажатии после полного прохождения цикла: 1-2-3-4-1-2-3-4...



Внимание! Зона высоких температур! Осторожно, горячо!





**Воздуховыпускные
отверстия**

**Магнитное металлическое
кольцо области выхода
потока воздуха** (использу-
ется с насадкой для сушки
потоками воздуха)

**Воздухозаборные
отверстия**
(со съемной сеткой фильтра)

Рекомендация: чистить раз в
неделю






Чистка сетки фильтра

Предупреждение: не промывайте напрямую водой. Перед использованием следует тщательно вытереть или высушить, протерев влажной тканью!

- A.** Извлеките внутреннюю фильтрационную крышку.
- B.** Поверните внешнюю фильтрационную крышку (положение точки фиксации от ● до ○).
- C.** Потяните внешнюю фильтрационную крышку вниз.



- A.** Направьте внешнюю фильтрационную крышку вверх, выровняйте с точкой фиксации ○ и вставьте.
- B.** Поверните внешнюю фильтрационную крышку (положение точки фиксации от ○ до ●).
- C.** Установите внутреннюю фильтрационную крышку в исходное положение.

Дополнительная информация

Содержите прибор в исправности

- Не следует выполнять никаких операций по техническому обслуживанию или ремонту, кроме тех, которые описаны в руководстве, по эксплуатации данного прибора.
- Перед проверкой на неисправность, обязательно, отключите вилку от электросети. Если прибор не работает, для начала проверьте, подается ли питание на основную розетку и правильно ли вставлена вилка.

Информация об утилизации

- Этот прибор изготовлен из высококачественных перерабатываемых материалов. По возможности сдавайте прибор на переработку.
- Утилизацию использованного фильтра следует выполнить в соответствии с местными законами и правилами.

На что не распространяется гарантия

- Ущерб, вызванный невыполнением рекомендованного технического обслуживания прибора.
- Не гарантируется ремонт или замена приборов при случайном повреждении или неисправностях, вызванных небрежным, неправильным, неаккуратным или неосторожным использованием или обращением с устройством, без соблюдения указаний, приведенных в руководстве пользователя.
- Использование фена не по его прямому назначению.
- Используемые компоненты не были собраны или установлены в соответствии с инструкциями.
- Неправильная установка деталей и принадлежностей с использованием неоригинальных комплектующих (за исключением тех, которые установлены поставщиком).
- Ремонт или изменения, выполненные неоригинальным производителем или его авторизованным представителем.
- Износ в результате эксплуатации (например, кабелей питания, корпуса и т. д.).
- В случае возникновения каких-либо вопросов относительно условий гарантии, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Заметки по утилизации:



Данная маркировка означает, что данное изделие нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами, чтобы не допустить возможного ущерба окружающей среде или вреда здоровью. Чтобы утилизировать использованное устройство, следует воспользоваться услугами специалистов.

Срок службы – 3 года.



- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель / Филиал изготовителя:

Ningbo VGR Electric Appliance Co., Ltd.

Нинбо ВГР Электрик Апплайанс Ко., Лтд.

No. 656, East Kaifa Road, Zhouxiang Town, Ningbo, Zhejiang, China

№656, Ист Кайфа Роуд, уезд Чжоусян, Нинбо, Чжэцзян, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,

Телефон: 8-800-333-33-66



www.galatec.hk