

HOLLYWOOD 35

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение колонок DEFENDER HOLLYWOOD 35
Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией.

Активная акустическая система используется как устройство воспроизведения и усиления музыки, речи и звуковых эффектов. Акустическая система может быть подключена к выходам звуковых плат компьютера, DVD плееров, игровых приставок и другим источникам аудиосигнала. Акустическая система имеет встроенный усилитель.

Особенности

Деревянный корпус сабвуфера
Встроенный трансформаторный адаптер питания
Полнофункциональный пульт дистанционного управления
Режим 2.1, позволяющий подключать дополнительный стерео источник сигнала
Магнитная экранировка корпуса, позволяющая использовать колонки вблизи мониторов и телевизоров практически без искажения изображения
Длинные кабели сателлитов

Указания по безопасности эксплуатации

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.
Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу либо в авторизованный сервисный центр по обслуживанию техники DEFENDER.
Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы.
При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели сабвуфера было не менее 10 см.
При выключении колонок следите за тем, чтобы громкость находилась на минимуме.
Отключайте колонки от сети перед подключением его к источникам аудиосигнала.
Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время.
При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур.
Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого входного сигнала.
Не размещайте близко к колонкам дискеты, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.

Спецификации

Частотный диапазон:

Сабвуфер: 50-200 Гц

Сателлиты: 200-20000 Гц

Динамики:

Сабвуфер: 4" НЧ (RMS 20 Вт)

Сателлиты: 3" широкополосный (RMS 5 Вт)

Габариты и масса:

Размеры:

Сабвуфер: 140*257*240 мм

Сателлиты: 90*110*125 мм

Регулировки на сабвуфере:

Переключатель входов

Выключатель питания

Регулировка «громче»

Регулировка «тише»

Регулировки на пульте ДУ:

выключение колонок

выключение звука

регулировка громкости каналов

(фронт, центр, тыл, сабвуфер)

общая регулировка громкости

переключатель входов.

Комплектация

Сабвуфер

Центральная колонка (с кабелем длиной 2 м)

Фронтальные сателлиты (с кабелем длиной 2 м.): 2 шт.

Тыловые сателлиты (с кабелем длиной 6 м): 2 шт.

Кабели для подключения системы к компьютеру:

2RCA - 3,5 mm jack: 3 шт.

Адаптер для подключения к DVD

3,5 mm jack - 2RCA: 3 шт

Пульт ДУ

2 батареи AAA для пульта ДУ

Инструкция

Гарантийный талон

HOLLYWOOD 35

Руководство по эксплуатации

Подготовка к работе

Расставьте колонки системы. Фронтальные колонки ставятся перед пользователем, на расстоянии около двух метров друг от друга. Между ними, прямо перед слушателем устанавливается центральная колонка. Тыловые колонки ставятся сзади от слушателя под углом от 30 до 60 градусов. Сабвуфер располагается в наиболее удобной для Вас позиции, так чтобы окружающие предметы не мешали его работе.

Подключите сабвуфер к источнику звука. Для подключения системы к шестикомпонентному источнику звука (dvd плееру, 5.1 звуковой карте компьютера) используются шесть RCA разъемов на задней панели 5.1CH IN сабвуфера. Для подключения системы к источнику стереосигнала (например, CD плееру, видеоманитофону) используются два разъема RCA на панели AUX сабвуфера.

Подключите сателлиты к сабвуферу.


Для включения системы необходимо подключить ее к питающей сети 220В, перевести выключатель питания во включенное положение. При этом должен загореться световой индикатор питания.

Для проверки правильности подключения системы запустите тестовую программу, входящую в пакет драйверов Вашей звуковой платы.

Регуляторами уровня сателлитов и сабвуфера настройте уровень громкости отдельных каналов на комфортный для Вас уровень. Громкость системы в целом регулируется при помощи регулятора Master Volume Control.

Задняя панель сабвуфера

1. Вход 5.1 для фронтальных сателлитов
2. Вход 5.1 для тыловых сателлитов
3. Вход 5.1 для сабвуфера/центра
4. Стеревход AUX
5. Выход правого фронтального сателлита
6. Выход левого фронтального сателлита
7. Выход правого тылового сателлита
8. Выход левого тылового сателлита
9. Выход центрального сателлита



Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 24 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта. Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.

Дата продажи _____

Продавец _____

(подпись продавца)

Активная акустическая система

Соответствует требованиям нормативных документов:

Изготовитель:

Адрес:

Срок службы:

DEFENDER HOLLYWOOD 35

ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р МЭК 51318.14.1-2006

Разд. 4, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99,

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008

China Electronics Shenzhen Company

(Чайна Электроникс Шенжень Ко)

35/F, блок А, Электроникс Сайенс энд

Технолоджи билдинг, Шеннан Джонглу, Шенжень, Китай

3 года