


**BORK**

МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ D 603

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





### СТИЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Инновационный массажер поможет расслабиться во время перерыва на работе, в долгих поездках и путешествиях. Его удобно брать с собой благодаря прочному влагостойкому корпусу и легкому способу очищения, а уникальный дизайн подчеркнет любовь владельца к стильным премиальным аксессуарам.

### УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Компактный массажер оснащен 3 режимами работы, отличающимися скоростью вращения массажных головок. Выбрать подходящий режим вы можете нажатием одной кнопки.



### БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА

Благодаря емкому аккумулятору аксессуар способен работать долгое время без дополнительной подзарядки. Для зарядки достаточно установить массажер на основание из цельного массива бамбука.

### ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Уникальный массажер поможет расслабиться и восстановить силы за считанные минуты. Этот аксессуар станет оригинальным и стильным подарком активным людям, которым необходим короткий, но эффективный сеанс релаксации.



#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Проверьте наличие всех принадлежностей и аксессуаров в комплекте.
- Проверьте адаптер питания на отсутствие повреждений.
- Полностью зарядите массажер. Для этого используйте сетевой кабель и адаптер питания, поставляемые в комплекте.

#### ЗАРЯДКА


- Поместите массажер на базу для зарядки, подключенную к сети. Индикатор питания аккумулятора мигает при зарядке. По окончании зарядки индикатор будет гореть постоянно.

Не используйте прибор во время зарядки. При включении зарядки во время работы прибора, автоматически включится программа самозащиты и массажер прекратит работу. Для полной зарядки массажера необходимо от 2 до 3 часов.

#### ВКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите кнопку . Массажер немедленно начнет работу.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- В режиме включенного питания нажмите и удерживайте кнопку , чтобы отключить прибор.

## РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Массажер имеет три режима использования.

Режим 1: быстрое вращение массажных головок; белый индикатор мигает однократно, а затем горит постоянно.

Режим 2: медленное вращение массажных головок; белый индикатор мигает двукратно, а затем горит постоянно.

Режим 3: быстрое и медленное вращение массажных головок работает попеременно; белый индикатор мигает трехкратно, а затем горит постоянно.

После включения питания режим 1 установлен по умолчанию.

Для переключения между режимами нажимайте кнопку .

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 5 В=1А

Мощность: 5 Вт

Габариты (Ш×Г×В): 110×120×82 мм

Вес: 320 г

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия:

предназначен для массажа головы.

Специальные условия реализации не установлены.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

**8 800 500 88 99**

(служба информационной поддержки).

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для головы: 1 шт.

База для зарядки: 1 шт.

Адаптер питания: 1 шт.

Сетевой шнур: 1 шт.

Ткань для очистки: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru).

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован № TC RU C-DE.AД75.B.00592 .

Срок действия — с 24.11.2017 по 21.11.2019 включительно.

Орган по сертификации продукции и услуг — «ЭкспертАвтоТест»

Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация машин и оборудования».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.



Видеообзоры бытовой техники премиум-класса, советы экспертов, рецепты и звездные гости — все это вы найдете на официальном канале BORK на YouTube.



Коллекция бытовой техники премиум-класса, отзывы клиентов о продукции BORK, полезные советы и новости из официальных бутиков бренда.



Советы по выбору бытовой техники, рецепты от бренд-шефа, дизайнерские решения и другие идеи для красивой и комфортной жизни от экспертов BORK.

- Перед началом эксплуатации массажера внимательно прочитайте и сохраните это руководство, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем. Компания-производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования или несоблюдения положений руководства пользователя.
- Не применяйте прибор для массажа прооперированных частей тела или проходящих лечение, если участок кожи подвергся травмам, раздражению, воспалению, нагрузке и т.д. Соблюдайте указания врача.
- Если вы чувствуете дискомфорт, немедленно прекратите использование продукта.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Этот прибор предназначен для домашнего использования. Массажер является предметом личной гигиены.
- Не рекомендуется использовать беременным женщинам, детям, женщинам в период менструаций.
- Не используйте прибор во время вождения.
- Используйте только адаптер питания, поставляемый в комплекте.
- При чистке массажных головок используйте хлопковую ткань, смоченную спиртом.

- Избегайте ударов и падений прибора. Не допускайте взаимодействия острых предметов с прибором.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере.
- Храните массажер вдали от влаги и загрязнений. Перед чисткой обязательно выключите прибор. После использования поместите устройство в безопасное место. Не ставьте на прибор какие-либо изделия.
- Рекомендуется использовать и хранить массажер при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте [bork.ru](http://bork.ru) или по телефону 8 800 500 88 99.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие ..... МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ .....

Модель ..... D803 .....

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес) .....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....  
М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

### Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

### Гарантия не распространяется на изделия

#### с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

### АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

**Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте [bork.ru](http://bork.ru) или по телефону 8 800 500 88 99.**



