

OFFICE KIT

УНИЧТОЖИТЕЛЬ

S45

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Компактная и простая в управлении модель
- Авто старт/стоп
- Механический реверс
- Защита двигателя от перегрева
- Стильный и современный дизайн

УПРАВЛЕНИЕ

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата (220 В 50 Гц)
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Для работы аппарата в автоматическом режиме поставьте переключатель в положение «auto».
5. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Уничтожитель начнет работу.
6. Для уничтожения пластиковых карт, вставьте уничтожаемый носитель в загрузочный слот.
7. Чтобы выключить уничтожитель передвиньте переключатель в положение ВЫКЛ.



ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

• Шредер не работает:

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени, возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение.
3. Шредеры с выдвижными корзинами имеют функцию блокировки работы, при выдвинутой или недостаточно плотно закрытой корзине. Убедитесь, что корзина занимает правильное для работы положение.
4. Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи. Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно в центре этой области, особенно это касается мелких фрагментов бумаги, пластиковых карт и т.д.

• Как устранить замятие бумаги в шредере:

1. В случае замятия, передвиньте переключатель в положение «reverse». Шредер включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу. После того, как реверс закончит работу, переставьте переключатель в положение «auto».
2. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности. После очистки уничтожителя отключите режим «reverse» и продолжайте работу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Office Kit S45
Вид резки	перекрёстный
Размер частицы, мм:	2x9
Уничтожаемые материалы:	бумага, скобы, пластиковые карты
Датчик пуска:	механический
Реверс:	механический
Уровень шума:	68 дБ
Уровень секретности DIN-32757:	4
Уровень секретности DIN-66399:	P-5, T-5
Ширина загрузки, мм:	220
Емкость корзины, литры:	16
Максимальное кол-во уничтожаемых листов:	6
Скорость резки, мм/сек:	50
Мощность, Вт:	160
Габариты ШxГxВ, мм:	315x195x356
Вес, кг:	4,14

* допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме не более 3% от общего кол-ва частиц