

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если вы привнесли её с улицы в холодное время года; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная пиковая мощность:
 - Сабвуфер: 25 Вт
 - Сателлиты: 24 Вт (12 Вт x 2)
- Выходная номинальная мощность:
 - Сабвуфер: 15 Вт
 - Сателлиты: 16 Вт (8 Вт x 2)
- 7-цветная динамическая LED-подсветка
- 6 настроек эквалайзера
- Диапазон воспроизводимых частот: 45 Гц – 18 кГц
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 65 дБ
- Динамики:
 - Сабвуфер: Ø 127 мм
 - Сателлиты: Ø 76 мм x 2
- Сопротивление: 4 Ом
- Материал корпуса: МДФ/пластик
- Поддержка режимов:
 - Bluetooth
 - Аудиовход AUX (3,5 мм)
 - USB
 - SD
 - FM-радио
- Версия Bluetooth: v5.0
- Элементы управления на сабвуфере:
 - Регулятор громкости
 - Регулятор низких частот
 - Переключение режимов
 - Следующий аудиофайл
 - Предыдущий аудиофайл
 - Воспроизведение/Пауза
 - Эквалайзер
- Напряжение питания: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Длина кабеля: 1,5 м
- Размер сабвуфера: 255 x 205 x 195 мм
- Размер сателлитов: 100 x 102 x 150 x 2
- Вес комплекта: 4,1 кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Акустическая система 2.1 ОК-435
- Аудиокабель 2 x RCA – TRS 3,5 мм
- Руководство пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.


СХЕМА УСТРОЙСТВА



- Левый сателлит
- Регулятор громкости
- Регулятор низких частот
- Правый сателлит
- Слот для SD/MMC карты
- Порт для USB-накопителя
- Кнопка переключения режимов
- Предыдущий аудиофайл/Предыдущая FM-станция
- Воспроизведение/Пауза/Поиск радиостанций (в режиме FM-радио)
- Следующий аудиофайл /Следующая FM-станция
- Эквалайзер (NORMAL/POP/PLCK/JAZZ/CLASSIC/COUNTRY)
- Индикатор питания

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

- После подготовки к работе подключите сателлиты к блоку сабвуфера согласно приведенной ниже схеме.
- Подключите штепсельную вилку в розетку 220 В.
- Переведите переключатель на задней панели сабвуфера в положение ON/ВКЛ.
- Выберите необходимый режим воспроизведения.



РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Нажмите кнопку MODE для переключения между режимами воспроизведения:

- Аудиовход AUX (3,5 мм)
- USB-накопитель (MP3)
- Bluetooth
- SD/MMC-карта (MP3)
- FM-радио

USB-НАКОПИТЕЛЬ / SD/MMC-КАРТА

Вставьте USB-накопитель или SD/MMC-карту в устройство. Переключайте композиции, нажимая на кнопки **I◀ / ▶▶**. Устройство поддерживает накопители USB 2.0 и SD/MMC-карты с внутренней памятью до 16 Гб. Для TF и Micro SD нужен переходник.

Примечание: когда USB-накопитель и SD-карта подключены одновременно, устройство считывает только USB-накопитель.

FM-РАДИО

Для поиска радиостанции удерживайте кнопку поиска SEARCH, индикатор начнет мигать. Кнопки CH- / CH+ переключают на предыдущую/следующую радиостанцию.

BLUETOOTH

Переключите систему с помощью кнопки MODE в режим воспроизведения Bluetooth.

Для установки Bluetooth-соединения найдите и выберите акустическую систему «ОК-435» в настройках ПК, ноутбука или мобильного устройства. Переключайте композиции нажимая на кнопки **I◀ / ▶▶**.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

Подключите акустическую систему к ПК или ноутбуку, используя аудиокабель 2 x RCA – TRS (Jack) 3,5 мм. Разъемы для проводного подключения располагаются на задней панели сабвуфера.

НАСТРОЙКА ЭКВАЛАЙЗЕРА

С помощью кнопки настройки эквалайзера EQ можно выбрать режим звучания NORMAL, POP, PLCK, JAZZ, CLASSIC или COUNTRY.

Примечание: настройка эквалайзера доступна только для воспроизведения с помощью USB-накопителя, SD/MMC-карты и в режиме Bluetooth.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
- Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности аудиовыхода ПК. Подключите устройство к другому устройству.
- Убедитесь, что карта/накопитель подключены правильно.
- Убедитесь, что Bluetooth включен на устройстве воспроизведения и соединение активно.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантитного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



V2.2023

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғының сатып алғаныңız үшін алғыс айтамыз! Осы құрылғыны пайдаланбас бўрын, өнимнің дұрыс жұмыс істейүн және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мүккіт оқыныштыңда сұраймый. Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертүсіз өзгерілүү мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмей салдарынан көлтірген залал үшін жаупты болмайды.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Мәңгізді! Егер сіз оның сүйк мезгілде көшеден әкелген болсаңыз, динамик жүйесін бірден қоспаңыз; бұл жағдайда бөлікті більме температурасында шамамен үш сағат бойы қосар алдында ұстай керек.
- Жабдықты тексеріңіз. Тасыламада кезінде пайда болуы мумкін көрінетін корпус зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған болса немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ



- Шығу құаты:
 - Сабвуфер: 25 Вт
 - Спутниктер: 24 Вт (12 Вт x 2)
- Шығу номиналды құаты:
 - Сабвуфер: 15 Вт
 - Спутниктер: 16 Вт (8 Вт x 2)
- Сигнал-шу қатынасы: ≥ 65 дБ
- Кедегісі: 4 Ом
- Режимдердің қолдана: Bluetooth v5.0, AUX (3,5 мм), USB, SD, FM
- Көрнекі: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Сабвуфер өлшемі: 255 x 205 x 195 мм
- Спутниктер өлшемі: 100 x 102 x 150 x 2
- Жалпы салмағы: 4,1 кг

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

1. Сол жақ спутник
2. Дыбыс деңгейін басқару
3. Басс реттеғіші
4. Оң спутник
5. SD/MMC картасының үясі
6. USB дисқісіне арналған порт
7. Режимдерді аудыстыру түймесі
8. Алдыңын аудио файл / Алдыңғы FM станциясы
9. Ойнату/Кіріту / Радиостанцияларды іздеу (FM радио режимінде)
10. Келесі аудио файл / Келесі FM станциясы
11. Эквалайзер (NORMAL/POP/PLCK/JAZZ/CLASSIC/COUNTRY)
12. Қуат индикаторы

ҚОЛДАНЫЛУЫ


Бұл құрылғы компьютерден дыбыс шығаруға арналған.

**ҚОСЫЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУЫ**

1. Жұмысқа дайындалғаннан кейін спутниктерді қосарайда қосыла.
2. Штепсельдік штепсельді 220 В розеткаға қосыңыз.
3. Сабвуфердің артқы жағындағы қосқышты ON күйіне ауыстырыңыз.
4. Қажетті ойнату режимін таңдаңыз.

ОЙНАТУ РЕЖИМДЕРІ

- Келесі ретпен ойнату режимдері арасында ауысу үшін MODE түймесін басыңыз:
- AUX аудио кіріс (3,5 мм)
 - USB дисқі (MP3)
 - Bluetooth 5.0
 - SD/MMC картасы (MP3)
 - FM радиосы

**САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ**

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңдан және жоғары температуралық асерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, ейткени олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық асер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзің жөндеменіз.

МУМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Компьютердің аудио шығысының дұрыстырына көз жеткізіңіз. Құрылғының басқа құрылғыға қосыныңыз.
- Картаның / дисқін дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Ойнату құрылғысында Bluetooth қосулы екенінән және қосылым белсенді екенінә көз жеткізіңіз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85 %-дан аспалтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулеінің тікелей түсінен жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қантамада тасымалдау үсінілады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім белшектің салуда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КЕДЕГЕ ЖАРАТУШАРТТАРЫ

Коршаған ортандың қорғау мақсатында аспалтың және қоректендіру элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды қадімгі тұрмыстық қалдықтармен беріге тастамаңыз, аспап пен қоректендіру элементтерін одан әрі қедеге жарату үшін мамандандырылған пункттерге тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларды мен мақсатында сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті белгілі арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары. Қытайда жасалған

Импортшашы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үәкілетті үйім:

«Мерлин» ЖШК

Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қантамада көрсетілген

Кепілдік мерзімі: 1 жыл | Қызмет мерзімі: 1 жыл