

Автомобильный FM-трансмиттер Neoline Bliss FM

Инструкция пользователя Neoline Bliss FM



Введение

Благодарим Вас за выбор данной модели FM-трансмиттера. Это устройство воспроизведет музыку через FM стерео систему Вашего автомобиля с карты памяти SD/MMC или USB диска, что позволит Вам наслаждаться прослушиванием любимой музыки в формате MP3 или WMA. Надеемся, данное устройство сделает Ваши поездки более приятными и безопасными.

Комплектация

Устройство Neoline Bliss FM

Пульт ДУ

Дополнительный предохранитель

Инструкция пользователя

Технические характеристики

Диапазон частот: 87.5-108 МГц

Питание 12-24В

Формат аудио MP3, WMA

Карта памяти SD/MMC (до 32 Гб)

USB диск (до 32 Гб)

USB порт для подзарядки 5 В/1 А

LED дисплей 1 дюйм

Функции:

1. 8 предустановленных настроек эквалайзера
2. Поддерживает USB диски
3. Поддерживает карты памяти SD/MMC
4. Поддерживает форматы аудио MP3/WMA
5. 206 каналов диапазона частот: 87.5-108 МГц
6. Питание 12-24В, на выходе 5В/1А
7. Возможность переключать папки с аудио файлами
8. Пульт ДУ

Предостережения

Внимательно прочтайте инструкцию по безопасности перед началом использования устройства. Неосведомленность может повлечь за собой нанесение повреждений продукту или подключенным устройствам. Для того чтобы обеспечить нормальную работу устройства, пожалуйста, не допускайте чтобы:

1. Устройство намокло или оказалось в воде
2. Устройство находилось вблизи от нагревающихся до высоких температур предметов
3. Устройство находилось под долгим воздействием попадания прямых солнечных лучей
4. Устройство падало с высоты
5. Нельзя вскрывать устройство без специального на то разрешения, иначе это может аннулировать гарантию.

Инструкция по эксплуатации

Функция FM-трансмиттера

1. Вставьте устройство в разъем от прикуривателя
2. Настройте радио на неиспользуемую FM-волну, затем установите ту же частоту на устройстве
3. Вставьте карту SD/USB диск, содержащие MP3 файлы в слот. Устройство автоматически начнет передачу и воспроизведение файлов

Функция подзарядки мобильных устройств через USB-порт

Девайс может служить как зарядка для мобильного телефона. Для этого

Подключите мобильный телефон к порту USB с помощью USB кабеля (в набор не входит), когда устройство вставлено в разъем от прикуривателя.

Примечание: максимальный ток на USB – 1A

Пульт ДУ

Большинство настроек может быть совершено с помощью пульта ДУ

Быстрые настройки

Операция	На устройстве	На пульте ДУ
1. Воспроизведение/Пауза	Нажмите ► для воспроизведения Нажмите ► еще раз, чтобы поставить трек на паузу	Кнопка ►
2. Регулировка громкости	Нажмите и задержите кнопку ►►, чтобы прибавить громкость Нажмите и задержите кнопку <<, чтобы убавить громкость	Нажмите "vol+", чтобы прибавить громкость Нажмите "vol-", чтобы убавить громкость
3. Установить частоту	Сначала нажмите кнопку "CH" Нажмите ►►, чтобы увеличить частоту Нажмите <<, чтобы уменьшить частоту	Нажмите кнопку "CH+", чтобы прибавить частоту Нажмите кнопку "CH-", чтобы убавить частоту на
4. Выбрать трек	Нажмите кнопку ►► для переключения на следующую песню Нажмите кнопку <<, для переключения на предыдущую песню	Нажмите кнопку ►►, чтобы воспроизвести следующую песню Нажмите кнопку <<, чтобы воспроизвести предыдущую песню; Или введите номер песни и нажмите ► для подтверждения
5. Выбрать эквалайзер	Возможно только про помощи пульта ДУ	Нажмите на кнопку "EQ" чтобы установить Ваш любимый эквалайзер
6. Переключить папку	Возможно только про помощи пульта ДУ	Нажмите кнопку "folder", чтобы переключить папку с музыкой

Изготовитель:

Аоеди Технолоджи Ко. ЛТД
6Ф, Блок 4, Квию Индастри Парк, ТиэЗайРоад
Баоан Дистрикт, Шеньжень, Китай
Произведено в Китае

Aoedi Technology Co. Ltd
ADD: 6F, Block 4, Qiyu Industry Park, TieZaiRoad,
Baoan District, Shenzhen, China.

Данные о сертификации:

TC N RU Д-СН.АВ45.В.47746 от 26.02.15
Действительна до 25.02.2018



Срок службы 24 месяца.
Гарантия 6 месяцев.

Официальный сайт: www.neoline.ru
Служба поддержки: 8 (800) 100-68-57
E-mail: support@neoline.ru