

irit[®]

IR-7456

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

Manual Instruction



Безмен электронный
Hanging scales

IR-7456

IR-7456

Описание

1. Кнопка включения/“взвешивание тары”
2. Кнопка выбора единицы измерения
3. ЖК дисплей



Использование

- Откройте крышку отсека для батареек в задней части весов, соблюдая полярность, вставьте 2x AAA батарейки, закройте крышку.
 - Нажмите кнопку (ON / OFF)/TARE (включение), через 2 на дисплее отобразится « 0.00».
- Весы готовы к работе.
- С помощью кнопки UNIT выберете единицу измерения Kg-килограмм, Lb-фунт, Oz –унция.
 - Если Вам необходимо узнать вес нетто, без веса тары, воспользуйтесь функцией взвешивания тары. Поместите тару на крючок весов, нажмите кнопку (ON / OFF)/TARE, на экране отобразится значение «0.00», после этого поместите взвешиваемый объект в тару. На экране отобразится нетто вес объекта. Когда вес объекта зафиксируется на весах, загорится индикатор HOLD.
 - Нажмите кнопку (ON / OFF)/TARE , весы разблокируются и можно взвешивать снова.
 - В случае превышения максимального веса на экране отобразится «Err».
- Уберите лишний вес тары во избежание поломки.
- Весы будут выключены автоматически через 60 секунд после окончания взвешивания. Если вы хотите выключить весы вручную, то можете нажать кнопку (ON / OFF)/TARE для разблокирования и снова нажмите (ON / OFF) /TARE для выключения.

Примечание

1. Держите весы вертикально перед включением.
2. Во время взвешивания держите весы за ручку, не прикасайтесь к корпусу весов, в противном случае данные будут неточные.
3. Не используйте химические моющие средства для очистки весов от грязи, достаточно будет протереть их мягкой тряпкой.
4. Когда на дисплее отображается значок " ■ ", это означает, что батареи садятся и их нужно заменить.
5. Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт весов. Обратитесь в авторизованный Сервис-центр.

Технические характеристики

Максимальный вес: 40 кг
Цена деления: 10г
4x разрядный ЖК дисплей
элементы питания: 2 батареи 1,5 В AAA
входят в комплект

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя

Прибор предназначен только для бытовых целей

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 3 ГОДА