



## Как подключить

Сначала подключите колонку с Zigbee или другой совместимый хаб Яндекса\* в приложении Дом с Алисой:  
[ya.cc/iot\\_app](http://ya.cc/iot_app)

1. Скажите Алисе в колонке или приложении:  
— Алиса, найди устройство



2. Зажмите верхнюю кнопку на 5 секунд: устройство перейдёт в режим подключения, и Алиса его найдёт.  
Не забудьте вытащить защитный язычок



## Как разместить

1. Выберите место: там, где вы хотите запускать свои сценарии.
2. Проверьте связь с хабом: нажмите верхнюю кнопку — колонка или приложение должны отреагировать.
3. Можете прикрепить устройство: лучше на ровную и чистую поверхность.


## Если нужна помощь

Сценарии настраиваются в приложении Дом с Алисой. Например, для кнопки в прихожей:


Включить или выключить свет  
в прихожей — однократное нажатие

Включить свет во всей квартире —  
двукратное нажатие

Погасить свет везде — долгое  
нажатие



Справка



Чат поддержки

Горячая линия  
8 800 600-78-11 (звонок по России бесплатный)

Не забудьте вытащить защитный язычок

## Как пользоваться

Сценарии настраиваются в приложении Дом с Алисой. Например, для кнопки в прихожей:

Включить или выключить свет  
в прихожей — однократное нажатие

Включить свет во всей квартире —  
двукратное нажатие

Погасить свет везде — долгое  
нажатие



Справка



Чат поддержки

Горячая линия  
8 800 600-78-11 (звонок по России бесплатный)

Не забудьте вытащить защитный язычок

## Что ещё будет в вашем умном доме?

С Алисой работают тысячи устройств разных производителей. Выбирайте, добавляйте и управляйте всем домом с помощью голоса.



Технические характеристики	Гарантия: 1 год.	Сертификация	Меры безопасности	Условия эксплуатации	Сведения об интеллектуальной собственности
Беспроводная кнопка	Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании датчика в соответствии с этой инструкцией.	Беспроводная кнопка, модель YNDX-00524. Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».	Не допускайте попадания влаги в устройство. извлеките батарейку и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.	Устройство создано для повышения удобства и качества жизни и предназначено для использования только в помещениях без воздействия опасных и вредных факторов. Подключение и монтаж устройства также не предусмотрена.	Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Zigbee является товарным знаком Connectivity Standards Alliance.
Модель YNDX-00524	Функции Однократное нажатие, двойное нажатие, долгое нажатие	Гарантия не распространяется на следующие случаи:	Не трогайте его мокрыми руками и не пользуйтесь им на открытом воздухе.	Храните устройство в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых. Подключать и монтировать устройство должны только взрослые.	Импортёр: ООО «СофтМастер», ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, помещ. II, ком. 7-11, г. Москва, 125252.
Габариты 12×45×45 мм	Температура эксплуатации -10...+55 °C	1. Естественный износ: царапины, изменение цвета или внешнего вида, отслоение покрытия и т. п.	Сертификаты и декларации доступны по ссылке <a href="http://yandex.ru/support/smart-home/">yandex.ru/support/smart-home/</a>	Сертификация	Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.
Масса нетто (без батарейки) 18 г	Допустимая относительная влажность 5-95% без конденсации	2. Повреждения, возникшие в результате неправильного использования, контакта с жидкостью или огнём, механического или другого внешнего воздействия.	Дата изготовления: см. на упаковке.	Утилизация	Устройство подключается и настраивается с помощью совместимых устройств ( <a href="http://yandex.ru/support/smart-home/hubs/">yandex.ru/support/smart-home/hubs/</a> ) и мобильного приложения Дом с Алисой. Используя приложение, вы соглашаетесь с условиями на сайте <a href="http://yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/">yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/</a> .
Беспроводная связь Zigbee 3.0	Максимальная мощность передатчика 9,9 дБм	Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием датчика не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.	Изготовлено в Китае.	Не разбирайте устройство и не ремонтируйте его.	Управлять устройством можно через голосового помощника Алисы или мобильное приложение Дом с Алисой. Используя голосового помощника, вы соглашаетесь с условиями на сайте <a href="http://yandex.ru/legal/alice_termsfuse/">yandex.ru/legal/alice_termsfuse/</a> .
Батарейка CR2032, 3 В	Стicker для монтажа в комплекте			Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре -20...+60 °C.	© ООО «ЯНДЕКС», 2022. «Яндекс», логотипы Яндекса и Алисы являются зарегистрированными товарными знаками ООО «ЯНДЕКС» в России и других странах.
Рабочая частота 2400–2483,5 МГц				При повреждении или неисправности какой-либо части устройства немедленно прекратите его использовать.	