



cactus
OFFICE ASSISTANT

Инструкция по использованию

Cactus Triscreen

Мобильный экран для проекционного оборудования на штативе

Благодарим Вас за приобретение продукции Cactus.

Для обеспечения наилучших результатов от взаимодействия экрана с проекционным оборудованием, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Комплект поставки

Экран для проекционного оборудования Cactus Triscreen – 1шт.

Инструкция пользователя – 1шт.

Характеристики

Модель	Соотношение сторон	Диагональ (в дюймах)	Размер рабочей поверхности (см)
CS-PST-127X127	1:1	67"	127X127
CS-PST-150X150	1:1	84"	150x150
CS-PST-180X180	1:1	100"	180x180
CS-PST-104X186	16:9	84"	104.6x186
CS-PST-124X221	16:9	100"	124.5x221

Меры предосторожности:

- Соблюдайте последовательность действий при использовании и монтаже экрана.
- Не бросайте экран при транспортировке и хранении.
- Не используйте экран в помещениях с высоким содержанием пыли, дыма, в помещениях с воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Не рекомендуется прикасаться к полотну экрана.
- Не расплескивайте химические жидкости, соки, молоко на полотно экрана.
- Мойка полотна должна осуществляться аккуратно при помощи слабого мыльного раствора, губки или мягкой ткани.
- Если экран не используется, держите его в свернутом виде
- Не храните раскрытое полотно в сложенном виде

Установка и Эксплуатация

- Установка требует не менее двух человек.
- Для того, чтобы обеспечить наилучшую устойчивость экрана, расширьте ножки штатива в максимально возможной степени.
- При складывании полотна экрана в корпус всегда придерживайте крепежную рамку.

Установка экрана

- 1) Поместите штатив в вертикальном положении, ножками к земле.
- 2) Разверните ножки штатива используя фиксатор регулировки высоты.
- 3) Приведите корпус экрана в горизонтальное положение таким образом, чтобы корпус экрана был параллельно земле.
- 4) Плавно потяните ручку экрана вверх и зафиксируйте ручку экрана на верхний крючок.
 - Используйте корректор трапеции, чтобы предотвратить эффект наклона экрана (эффект трапеции). Эффект трапеции возникает, когда проекция изображения ложится под углом вызывая трапециевидную форму изображения.
- 5) Отрегулируйте высоту экрана при помощи регулятора высоты.
 - Разные модели экранов со штативом могут иметь различные формы регулятора высоты.
- 6) После регулировки высоты экрана, используйте фиксатор на ручке переноса чтобы установить нижний уровень экрана. При необходимости регулировки различной высоты экрана, повторите предыдущий шаг.

Свертывание экрана.

- 1) Повторите шаги описанные в пункте “Установка экрана” в обратном порядке.
- 2) Возьмитесь за крепежную рамку и плавно опускайте ее до полного складывания полотна экрана в корпус
- 3) Поверните экран в вертикальное положение
- 4) При помощи регулятора высоты опустите верхний крючок так, чтобы он вошел в корпус экрана.
- 5) Затяните регулятор высоты.

Сервис и гарантия

При обнаружении неисправности оборудования, обращайтесь в сервисный центр компании Cactus

+7 (495) 280-78-78 доб. 4994

service@cactus-russia.ru

Полный список сервисных центров компании Cactus можно узнать на сайте www.cactus-russia.ru

Импортер

ООО “Делия”

119361, РФ, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д.47А, стр.1

Изготовитель:

«Xinxiang ShiLeJia Science and Technology Trading CO.,Ltd »

Fengzhuang Town, Huojia County, Henan Province, Китай.

Рекомендуемый температурный режим хранения экрана от +10 до +30 градусов.

Срок годности не ограничен.

Дата изготовления указана на обратной стороне экрана.