



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ электронного алкотестера GARIN

Точные Промилле DAT-1

[www.garinlight.ru](http://www.garinlight.ru)

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки **GARIN Точные Промилле**. **GARIN** гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

Алкотестер **GARIN Точные промилле DAT-1** предназначен для личного использования. Данная модель отличается простотой использования и высокой скоростью измерения результатов: процесс анализа занимает считанные секунды! Благодаря небольшим размерам прибор легко помещается в бардачке, в сумке или в кармане.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### 1. Включение:

Для того чтобы включить устройство, необходимо нажать кнопку питания "⏻" один раз. один раз. На экране появится символ 'Warm up' ("Прогревание"), сопровождаемый звуковой индикацией, и начнется обратный отсчет от 10 до 0.

#### 2. Тестирование:

Когда отсчет от 10 до 0 будет закончен, прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится надпись 'Blow' ("Дышите"), устройство готово к использованию. Поднесите прибор ко рту и дуйте в отверстие не менее 5 секунд, для получения наиболее достоверного результата рекомендуется дуть в течение 10 секунд. Результат отображается после звуковой индикации символом 'Result' одновременно в двух единицах измерения: г/л и % ВАС.

### Меры предосторожности и рекомендации по использованию:

1. В случае, если алкотестер используется впервые, а также если прибор не использовался в течение длительного времени, процедуру прогревания следует повторить как минимум 2 или более раз подряд.
2. Символ "LO" обозначает низкий заряд батареи, устройство автоматически отключится по прошествии 5 секунд. Необходимо будет произвести замену батареи.
3. Рекомендуется подождать как минимум 20 минут после принятия алкоголя перед тестированием, так как алкоголь до истечения этого времени еще остается в ротовой полости.
4. Рекомендуется подождать как минимум 3 минуты перед очередным тестированием.
5. Не ешьте и не курите 20 минут до тестирования.
6. Не вливайте жидкость в дыхательную трубку.
7. Не используйте сильнопахнущие жидкости рядом с прибором.
8. Не помещайте прибор в закрытое пространство с загрязненным воздухом.
9. Результаты теста приводятся исключительно для ознакомления, производитель не несет никакой юридической ответственности за результаты тестов.

Сделано в Китае для Garin®  
[www.garinlight.ru](http://www.garinlight.ru)

Производитель: 9A1, Тяньсян билдинг, Тяньань Кибер Парк, Футянь, Шаньчжэнь, Гуандун, КНР.

Уполномоченная организация: ООО "Источник Бэттерис", 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, офис 446.

Символ 'Caution' ("Осторожно") появляется, когда концентрация алкоголя низкая (0.02%-0.05% ВАС). Символ 'Danger' ("Опасно") появляется, когда концентрация алкоголя высокая (более 0.05% ВАС).

#### 3. Выключение:

После вывода результатов теста устройство может быть выключено нажатием на кнопку питания "⏻" один раз или выключение произойдет автоматически через 10 секунд. На дисплее появится символ 'Off' ("Выключение"), сопровождаемый двойным звуковым сигналом.

Внимание: для достижения более точных результатов, рекомендуется повторить тест 2-3 раза.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ЖК дисплей со звуковой индикацией процесса работы
2. Тип сенсора: полупроводниковый оксидный
3. Измерение в промилле и % ВАС
4. Диапазон измерений: 0.0...1,9 г/л, 0,00...0,19 % ВАС
5. Точность измерения: 0.01% ВАС, предназначено для использования более 1000 раз
6. Алкотестер работает от 2 батареек 1,5В ААА
7. Быстрое прогревание (менее 10сек.) и вывод результатов (менее 10сек.)
8. Алкотестер оснащен встроенным фонариком
9. Автоматическое отключение: через 10 секунд.