



brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Multistyler BR3306
Мультистайлер BR3306



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
DE.....	9
RU	16
KZ.....	23

MULTISTYLER BR3306

The unit is intended for hair straightening and crimping.


DESCRIPTION

1. Heating plates
2. Handle
3. Lock button «□»
4. Hanging loop
5. Power cord
6. Water container
7. Display
8. Steam supply on button «»
9. Heating plates temperature setting buttons «+/-»
10. On/Off button «»

ATTENTION!

- Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.
- Keeping the Multistyler near water is dangerous, even if it is turned off with the Power Switch. When in the bathroom, always unplug the Power Cable from the mains after use.

– For reasonable additional protection install a residual current device (RCD) into the electric circuit with no more than 30 mA nominal operation current; contact a professional electrician for installation.



SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation instructions carefully before using the unit, after reading keep them for future reference.

- Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property and it is not covered by warranty.
- The multistyler is intended only for straightening of dry or slightly damp hair, do not use the unit for straightening of wet hair or synthetic wigs.
- Make sure that operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from blows, drops, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the plugged-in multistyler unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.

- Do not use the unit in proximity to kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- Do not use the unit while taking a bath.
- Do not hang and do not keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, power cord or power plug into water or any other liquid.
- Should the device fall into water, immediately unplug the Power Cable - only after that can you extract the device from the water. Contact our service center should you need to have the device examined or repaired.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the unit hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord — this can lead to its damage and cause short circuit.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- During the operation, hold the unit at handle area only, do not touch the operating surface.
- Avoid contact of hot surfaces with your face, neck and other parts of your body.

The operating surface remains hot for some time after the unit is unplugged. Be careful!

- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION!

Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The multistyler is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, unit body, power cord or power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Regularly check the integrity of the power cord.

- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE DEVICE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT USE THE DEVICE FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the device for damages; do not plug a damaged device into the mains.
- Make sure that specified specifications of power supply voltage of the unit correspond to the

specifications of your mains. When using the unit in the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional settings.

- Wipe the unit with a clean, slightly damp cloth to remove dust, and then wipe it dry.
- Unwind the Power Cable to its full length while using the device.

USING THE MULTISTYLER

Use the multistyler for both long hair and hair of middle length.

- Place the multistyler on a flat, steady and heat-resistant surface. Make sure that the heating plates (1) and the outer surfaces do not touch fusible and inflammable objects.
- Use the unit to straighten healthy undyed and unpermmed hair.
- If your hair is dyed or permed, use the unit only occasionally.
- Before straightening wash your hair with shampoo, wipe it with a towel, dry with a hairdryer and comb your hair.
- Remove the water container (6) (pic. 1).
- Open the lid and fill the container (6) with water.
- Close the lid and install the container (6) back to its place.

Note: use water cleaned with household filters or boiled and settled water.

- To open the unit, press the handles (2) together and press the lock button (3) «□».
- Put the hair crimper on a flat steady and heat-resistant surface.
- Insert the power plug (5) into the mains socket.
- Switch the unit on, to do this, press and hold the on/off button (10) «○», while digital symbols on the display (5) will show the temperature of heating surfaces (1) «180» degrees, the «180» degrees temperature is set by default.

Note: when switching the unit on for the first time, a smell from the heating element can appear, this is normal and it is not covered by warranty.

- If necessary, set the required heating plates (1) temperature by pressing the buttons (9) «-+».
- The heating plates (1) temperature setting range is from 80°C to 230°C.

Hair type	Temperature
Damaged, colored, bleached, fine	to +190 °C
Normal	from +190 °C to +210 °C
For professional styling	from +210 °C to +230 °C

Some useful tips

- Use the unit only on dry hair. If your hair is wet, the liquid abruptly starts boiling when hair comes in contact with hot surfaces. It may damage your hair.

- It is recommended to use hair styling products with thermal protection.
- Use nourishing, moisturizing or repairing hair masks several times a week.
- After washing your hair rinse it with a herbal tea. Use chamomile infusion for fair hair and sage, oak bark or hop infusions for dark hair. The nettle tea is an universal product for all hair types.

HAIR STRAIGHTENING

- Divide hair into locks about 5-7 cm wide.
- Switch the unit on, set the required heating plates (1) temperature by pressing the buttons (9) «+/-», the set temperature will be displayed on the display (7).
- Place a hairlock between the heating plates (1).
- Press the heating plates (1) together with a slight effort and drive them to the tip of the hair lock.
- Straighten all hair locks.
- To lightly moisturize your hair, use the steam function while straightening your hair.
- During operation, press the steam supply button (8) «»; to stop steam supply, release the button (8) «». If there is no steam supply, check if the water container (6) is empty.
- Cool your hair down before the final styling or applying hair spray.
- Avoid contact of heated surfaces of the hair straightener with your face, neck and other parts of your body.

Hair crimping

- Divide hair into locks about 5-7 cm wide.
- Starting from the roots of the hair, separate a lock of hair, place it between the work surfaces (1), press the handles (2) together. Be careful, avoid contact of the heated surfaces with your scalp but at the same time do not place the hair crimper far from the hair roots otherwise you don't get the root volume.
- Do not stay longer than for 5 seconds at each part of the hair lock.
- After you finish using the unit, press and hold the on/off button (10) «», the symbols «OFF» will appear on the display (7). Disconnect the power plug (5) from the mains. Let the unit cool down.
- **Notes:**
 - always switch the unit off and unplug the power plug (5) from the mains socket when you do not use it, if you forget to switch it off, the hair crimper will automatically switch off after 60 minutes.
 - never leave the plugged-in unit unattended.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning switch the unit off, unplug the power plug (5) and let it cool down completely.
- Do not submerge the device, the Power Cable (5), the Power Cable (5) plug into water or any other liquids.
- Do not use abrasives and solvents to clean the unit body and the heating surfaces (1).

- Wipe the multistyler with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.

STORAGE

- Let the unit cool down completely and clean it before taking away for storage.
- Do not wind the Power Cable (5) onto the body of the device - doing so may damage the cable or the body of the device.
- When storing the hair crimper press the heating plates (1) together and press the lock button (3) «□».
- For convenient storage, the unit has a hanging loop (4) that you can store it on, provided that in such position the unit is not exposed to water.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

1. Multistyler — 1 pc.
2. Instruction manual — 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supply voltage: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Rated input power: 80 W



ATTENTION!

Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after service life expiration of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, deliver the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions, it is necessary to apply promptly to the authorized service center.

MULTISTYLER BR3306

Das Gerät ist für Haarglätteln und Gaufre-Einlegen bestimmt.

BESCHREIBUNG


1. Arbeitsoberflächen
2. Tragegriff
3. Verriegelungstaste «□»
4. Aufhängeöse
5. Netzkabel
6. Wasserbehälter
7. Bildschirm
8. Dampfzufuhrtaste «○»
9. Tasten zur Einstellung der Erwärmungstemperatur der Arbeitsoberflächen «+/-»
10. Ein-/Ausschalter «○»

ACHTUNG!

– Das Gerät in der Nähe des Wassers in Badezimmern, Duschräumen, Wasserbecken usw. nicht benutzen.

Nach der Nutzung des Gerätes im Badezimmer schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzschnurstecker aus der Steckdose heraus, weil die Nähe des Wassers gefährlich ist, wenn das Gerät sogar mittels des Schalters ausgeschaltet ist.

– Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Versorgungsstromkreis des Badezimmers aufzustellen; wenden Sie sich dafür an eine Elektrofachkraft.



SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie das Gerät bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Missbrauch des Geräts kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Der Multi-Style ist nur fürs Glätten von trockenem und leicht feuchtem Haar bestimmt; benutzen Sie das Gerät fürs Glätten von nassem Haar oder synthetischen Perücken nicht.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafelig sind.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie den ans Stromnetz angeschlossenen Multi-Style nie unbeaufsichtigt.

- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Es ist verboten, das Gerät an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Baden zu benutzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät an den Stellen anzuhängen und aufzubewahren, wo es in die mit Wasser gefüllte Wanne oder ins Waschbecken stürzen kann; tauchen Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeit nicht ein.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um das Gerät prüfen oder reparieren zu lassen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz ab. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, halten Sie

den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.

- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Während des Betriebs halten Sie das Gerät nur am Griff und berühren Sie die Arbeitsfläche nicht.
- Vermeiden Sie die Berührung von heißen Oberflächen des Geräts mit Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.

Die Arbeitsfläche bleibt einige Zeit nach dem Geräteabtrennen vom Stromnetz heiß. Seien Sie vorsichtig!

- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Der Multi-Styler ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.

- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.
- Prüfen Sie die Unversehrtheit des Netzkabels von Zeit zu Zeit.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.

- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT ZU GESCHÄFTS- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie 3 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen durch.
- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.

- Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch zur Staubentfernung, danach trocknen Sie es ab.
- Es ist empfohlen, das Netzkabel während der Gerätenutzung vollständig abzuwickeln.

MULTISTYLER-BETRIEB

Benutzen Sie den Multistyler sowohl für langes als auch für mittellanges Haar.

- Stellen Sie das Multistyler auf eine ebene, standfeste und hitzebeständige Oberfläche auf. Achten Sie darauf, dass die Arbeitsoberflächen (1) und die Außenoberflächen mit keinen leichtschmelzbaren oder verbrennlichen Gegenständen in Kontakt kommen.
- Benutzen Sie das Gerät zum Glätten von gesundem, ungefärbtem und nicht dauer gewellttem Haar.
- Wenn das Haar gefärbt oder dauer gewellt ist, benutzen Sie das Gerät nur selten.
- Vor dem Glätten waschen Sie das Haar mit Shampoo, wischen Sie es mit einem Handtuch ab, trocknen Sie es mit einem Haartrockner und kämmen Sie es.
- Nehmen Sie den Wasserbehälter (6) ab (Abbildung 1).
- Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Behälter (6) mit Wasser.
- Schließen Sie den Deckel und stellen Sie den Behälter (6) zurück auf.

Anmerkung: benutzen Sie das Wasser, das mit Haushalts-Wasserfiltern gereinigt ist, oder geklärtes abgekochtes Wasser.

- Um das Gerät zu öffnen, drücken Sie die Tragegriffe (2) zusammen und drücken Sie die Verriegelungstaste (3) «□».
- Stellen Sie das Gaufre-Eisen auf eine ebene, standfeste und hitzebeständige Oberfläche auf.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels (5) in eine Steckdose ein.
- Schalten Sie das Gerät ein, drücken und halten Sie dazu den Ein-/Ausschalter (10) «(U)», auf dem Bildschirm (5) wird die Erwärmungstemperatur der Arbeitsoberflächen (1) von «180» Grad dabei mit Ziffernsymbolen angezeigt, die Temperatur von «180» Grad ist standardmäßig eingestellt.

Anmerkung: bei erster Gerätenutzung kann ein Fremdgeruch vom Heizelement entstehen, es ist normal und kein Garantiefall.

- Falls notwendig, stellen Sie die gewünschte Erwärmungstemperatur der Arbeitsoberflächen (1) mit den Tasten (9) «-/+» ein.
- Der Bereich der Temperatureinstellung für die Arbeitsoberflächen ist von 80°C bis 230°C.

Haartyp	Temperatur
Geschädigt, gefärbt, entfärbt, dünn	bis +190 °C
Normal	von +190 °C bis +210 °C
Für professionelles Styling	von +210 °C bis +230 °C

Einige Nutzhinweise

- Benutzen Sie das Gerät nur zum Stylen von trockenem Haar, wenn das Haar nass ist und die erhitzen Oberflächen berührt, kocht die Flüssigkeit schnell auf und beschädigt das Haar.
- Es ist empfohlen, Stylingprodukte mit Wärmeschutz zu verwenden.
- Mehrmais in der Woche tragen Sie pflegende, feuchtende oder regenerierende Haarmasken auf.
- Spülen Sie das Haar nach dem Waschen mit einem Kräuterabsud ab. Bei hellem Haar ist ein Kamillenabsud und bei dunklem Haar ist ein Salbei-, Eichenrinde- oder Hopfenabsud empfohlen. Das universelle Mittel für alle Haartypen ist ein Nesselabsud.

HAARGLÄTTEN

- Teilen Sie das Haar in 5-7 cm breite Strähnen.
- Schalten Sie das Gerät ein, stellen Sie die notwendige Erwärmungstemperatur der Arbeitsoberflächen (1) mit den Tasten (9) «-/+» ein, die eingestellte Temperatur wird auf dem Bildschirm (7) angezeigt.

- Legen Sie die Haarsträhne zwischen die Arbeitsoberflächen (1).
- Drücken Sie die Arbeitsoberflächen (1) leicht zusammen und fahren Sie damit bis zum Ende der Haarsträhne.
- Glätten Sie alle Haarsträhnen.
- Benutzen Sie die Dampfzufuhrfunktion während des Glätterns der Haarsträhnen, um die Haare leicht zu befeuchten.
- Drücken Sie während der Arbeit die Dampfzufuhrhaste (8) «», geben Sie die Taste (8) «» los, um die Dampfzufuhr zu stoppen. Prüfen Sie das Wasservorkommen im Behälter (6), wenn keine Dampfzufuhr ist.
- Kühlen Sie das Haar vor dem Endstyling oder Lackauftragen ab.

Gaufre-Einlegen

- Teilen Sie das Haar in 5-7 cm breite Strähnen.
- Trennen Sie eine Haarsträhne von Haarwurzeln an, legen Sie die Haarsträhne zwischen die Arbeitsoberflächen (1), drücken Sie die Tragegriffe (2). Seien Sie vorsichtig und achten Sie darauf, dass die heißen Oberflächen die Kopfhaut nicht berühren, legen Sie jedoch das Gaufre-Eisen nicht weit von den Haarwurzeln, da sonst wird kein Lockenwurzelvolumen erschaffen.
- Vermeiden Sie die Berührung von heißen Oberflächen des Haarglätters mit Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.

- Halten Sie den Multistyler an jeder Stelle der Haarsträhne nicht länger als 5 Sekunden.
- Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter (10) «» nach der Benutzung des Gerätes, auf dem Bildschirm (7) werden die Symbole «OFF» dabei angezeigt, ziehen Sie den Netzstecker (5) aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen.

Anmerkungen:

- schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker (5) aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird, wenn Sie es vergessen haben, es auszuschalten, so wird das Gaufre-Eisen in 60 Minuten automatisch ausgeschaltet.
- lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, ziehen Sie den Netzstecker (5) aus der Steckdose heraus und lassen Sie ihn vollständig abkühlen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät, das Netzkabel (5), den Netzschnurstecker (5) ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.
- Es ist verboten, Schleifreinigungs- oder Lösungsmittel zum Reinigen des Gerätegehäuses und der Arbeitsflächen (1) zu verwenden.
- Wischen Sie den Multistyler mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie ihn ab.

AUFBEWARUNG

- Bevor das Gerät zur Aufbewahrung wegzunehmen, lassen Sie es vollständig abkühlen und reinigen.
- Wickeln Sie das Netzkabel (5) aufs Gerätegehäuse nicht auf, weil es zu seiner Beschädigung oder Gerätegehäusestörung führen kann.
- Drücken Sie die Arbeitsoberflächen (1) zusammen und drücken Sie die Verriegelungstaste (3) «□» beim Aufbewahren des Gaufre-Eisens.
- Für bequeme Aufbewahrung ist eine Aufhängeöse (4) vorgesehen, worauf man das Gerät unter der Bedingung aufbewahren kann, dass kein Wasser in dieser Position daran gelangen wird.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

1. Multistyler — 1 St.
2. Bedienungsanleitung— 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Betriebsspannung: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 80 W



ACHTUNG!

Das Gerät in der Nähe des Wassers in Badezimmern, Duschräumen, Wasserbecken usw. nicht benutzen.

ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeine Gerätbetriebsprinzip nicht beeinflussende technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.

Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

МУЛЬТИСТАЙЛЕР BR3306

Устройство предназначено для выпрямления волос и укладки «гофре».


ОПИСАНИЕ

1. Рабочие поверхности
2. Ручка
3. Кнопка фиксатора «□»
4. Петелька для подвешивания
5. Шнур питания
6. Ёмкость для воды
7. Дисплей
8. Кнопка подачи пара «○»
9. Кнопки установки температуры нагрева рабочих поверхностей «+/-»
10. Кнопка включения/выключения «○»

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- После использования устройства в ванной комнате выключайте его и вынимайте вилку шнура питания из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность, даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем питания.

– Для дополнительной защиты в цепи электропитания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться специалисту-электрику.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения, сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Мультистайлер предназначен только для выпрямления сухих и слегка влажных волос не используйте устройство для выпрямления мокрых волос или синтетических париков.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте мультистайлер, включённый в сеть, без присмотра.

- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте устройство вблизи кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, шнур питания или вилку шнура питания в воду или в любую другую жидкость.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за сетевой

шнур — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.

- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнту пит器ия и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Во время работы держите устройство только в зоне ручки, не дотрагивайтесь до рабочей поверхности.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.

Рабочая поверхность остаётся горячей ещё некоторое время после отключения устройства от электросети. Будьте осторожны!

- Из соображений безопасности не оставляйте полистиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра и в местах доступных для детей.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полистиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Мультистайлер не предназначен для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к шнту пита-

ния или к вилке шнура питания во время работы устройства.

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно. При возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.

- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Протрите устройство чистой, слегка влажной тканью для удаления пыли, после чего вытрите насухо.

- При эксплуатации устройства размотайте шнур питания на всю его длину.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используйте мультистайлер как на длинных волосах, так и на волосах средней длины.

- Разместите мультистайлер на ровной, устойчивой, термостойкой поверхности. Следите за тем, чтобы рабочие поверхности (1) и внешние поверхности не соприкасались с легкоплавкими или легковоспламеняющимися предметами.
- Используйте устройство для выпрямления здоровых, неокрашенных и не завитых с помощью химических веществ волос.
- Если волосы окрашены или подвергались химической завивке, используйте устройство изредка.
- Перед выпрямлением волос вымойте их шампунем, вытрите полотенцем, просушите феном и расчешите.
- Снимите ёмкость для воды (6) (рис. 1).
- Откройте крышку и наполните ёмкость (6) водой.
- Закройте крышку и установите ёмкость (6) на место.

Примечание: используйте воду, очищенную бытовыми фильтрами для воды или отстоянную кипячёную воду.

- Для раскрытия устройства, сожмите ручки (2) и нажмите на кнопку фиксатора (3) «□».

- Положите щипцы гофре на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.
- Вставьте вилку шнура питания (5) в электрическую розетку.
- Включите устройство, для этого нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (10) «», при этом на дисплее (5), цифровыми символами отобразится температура нагрева рабочих поверхностей (1) «180» градусов, температура «180» градусов установлена по умолчанию.

Примечание: при первом использовании возможно появление запаха от нагревательного элемента, это допустимо и не является гарантийным случаем.

- При необходимости установите необходимую температуру нагрева рабочих поверхностей (1) нажатием кнопок (9) «+/-».
- Диапазон установки температуры рабочих поверхностей (1) от 80°C до 230°C.

Тип волос	Температура
Повреждённые, окрашенные, обесцвеченные, тонкие	до +190 °C
Нормальные	от +190 °C до +210 °C
Для профессиональной выпрямления	от +210 °C до +230 °C

• Несколько полезных советов

- Используйте устройство только для выпрямления сухих волос, если волосы влажные, при

соприкосновении волос с нагретыми поверхностями, жидкость резко закипает и повреждает волосы.

- Рекомендуется использовать средства для выпрямления волос с термозащитой.
- Несколько раз в неделю делайте питательные, увлажняющие или восстанавливающие маски для волос.
- После мытья волос, ополосните их травяным отваром. Для светлых волос рекомендуется отвар ромашки, для тёмных — отвары шалфея, коры дуба или хмеля. Универсальное средство для всех типов волос, это отвар крапивы.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС

- Разделите волосы на пряди ширины 5 — 7 см.
- Включите устройство, установите необходимую температуру нагрева рабочих поверхностей (1) нажатием кнопок (9) «+/-», установленная температура отобразится на дисплее (7).
- Поместите прядь волос между рабочими поверхностями (1).
- Сожмите рабочие поверхности (1) с небольшим усилием и проведите их до конца пряди волос.
- Выпрямите все пряди волос.
- Для лёгкого увлажнения волос, воспользуйтесь функцией подачи пара во время выпрямления прядей волос.
- Во время работы нажмите кнопку подачи пара (8) «», для прекращения подачи пара, отпустите

- кнопку (8) «». Если подача пара не происходит, проверьте наличие воды в ёмкости (6).
- Охладите волосы перед окончательной укладкой прически или нанесением лака.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей выпрямителя с лицом, шеей и другими частями тела.

Укладка гофре

- Разделите волосы на пряди ширины 5 - 7 см.
- Начиня от корней волос, отделите прядь волос, поместите прядь волос между рабочими поверхностями (1), сожмите ручки (2). Соблюдайте осторожность не допускайте соприкосновения горячих поверхностей с кожей головы, но в то же время не располагайте щипцы гофре далеко от корней волос, иначе прикорневой объем локонов не получится.
- Не задерживайтесь более 5 секунд на каждом участке пряди волос.
- После использования устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (10) «», при этом на дисплее (7) отобразятся символы «OFF», выньте вилку шнура питания (5) из электрической розетки. Дайте устройству остыть.
- Примечания:**
 - всегда выключайте устройство и вынимайте вилку шнура питания (8 5) из электрической розетки, если оно не используется, если вы

забыли его выключить, то щипцы гофре автоматически выключаются через 60 минут.

- никогда не оставляйте мультистайллер, включённый в сеть без присмотра.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой выключите мультистайллер, выньте вилку шнура питания (5) из розетки и дайте ему полностью остыть.
- Запрещается погружать устройство, шнур питания, вилку шнура питания (5) в воду или любые другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки корпуса устройства и рабочих элементов (1), абразивные чистящие средства или растворители.
- Протрите мультистайллер мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть и проведите чистку.
- Не наматывайте шнур питания (5) на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению или повреждению корпуса устройства.
- При хранении щипцов гофре, сожмите рабочие поверхности (1) и нажмите на кнопку фиксатора (3) «».
- Для удобства при хранении предусмотрена петелька для подвешивания (4), на которой можно

хранить устройство при условии, что в этом положении на него не будет попадать вода.

- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Мультистайлер — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 80 Вт



ВНИМАНИЕ!

Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года.

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

МУЛЬТИСТАЙЛЕР BR3306

Құрылғы шашты түзетуге және «гофре» сәндеуге арналған.

СИПАТТАМАСЫ


1. Жұмыс беттері
2. Қолсап
3. Бекіту батырмасы «»
4. Ілуге арналған ілмек
5. Қуаттау бауы
6. Суға арналған сыйымдылық
7. Дисплей
8. Бу шығару батырмасы «»
9. Жұмыс беттерінің қыздыру температурасын орнату батырмалары «+/-»
10. Қосу/сөндіру батырмасы «»

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

– Аспапты жуыннатын бөлмеде, душта, бассейнде және т. б. су маңында пайдаланбаңыз.

– Құрылғыны жуыннатын бөлмеде қолданғаннан кейін оны сөндіріңіз және электр розеткасынан желі бауының ашасын сұрыңыз, себебі судың жақындығы, тіпті құрылғы желі сөндіргіші арқылы сөндірілген жағдайда да қауіп төндіреді.

– Жуыннатын бөлменің қуаттандыру тізбегін қосымша қорғау үшін 30 мА аспайтын, номиналды іске қосылу тогы бар қорғаныстық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан жән; орнату үшін электрик маманга жүгіну қажет.



ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Құрылғыны пайдалана алдында пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Құралды осы нұсқаулықта баяндаптандай оның тікелей мақсаты бойыншаға пайдаланыңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып саналмайды.
- Мультистайлдер тек құргақ және аздап дымқыл шашты түзету үшін арналған, құрылғыны суланған шашты немесе синтетикалық парикті түзету үшін пайдаланбаңыз.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер сіз үйқылы-ояу күйде болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыым салынады.
- Найзагай кезінде құрылғыны пайдалану үсүнүлмайды.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желігө қосылған мультистайлдерді қараусыз қалдырмаңыз.

- Құрылғыны жылдатытын аспаптардың, ашық оттың немесе жылу көздерінің тікелей қасында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыым салынады.
- Құрылғыны ас үй раковинасына жақын, жуынатын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сиындылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ванна қабылдау кезінде пайдаланбаңыз.
- Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа түсіп кете алатын жерлерде құрылғыны іліп қоймаңыз және сақтамаңыз, құрылғы корпусын, желі бауын немесе желі бауының ашасын суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға батырманыз.
- Егер құрылғы суға құлап кетсе, дереу құаттандыру баусымының ашасын электр розеткасынан сұрыныңыз, осыдан кейінға пайдалануға болады. Құрылғыны тексерту немесе жөндөту үшін рұқсаты бар сервис орталығына жүгініңіз.
- Желі бауыныңың ыстық беттерге және жиһаздың өткір жиектеріне тиоін болдырмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде тек

желі бауының ашасынан ұстаңыз және оны электр розеткасынан абайлап шығарыңыз, желі бауынан тартпаңыз — бұл оның зақымдануына әкелуі және қысқа тұйықталуын тудыруы мүмкін.

- Құрылғы корпусын, желі бауы және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны тұтқа аймағынан ғана ұстаңыз, жұмыс берінен тиіспенеңіз.
- Құрылғының ыстық беттерін бетке, мойынға және басқа да дene мүшелеңінен жанасуын болдырмаңыз.

Жұмыс берілгенде құрылғының ажыратқаннан кейін бірнеше уақыт өлі ыстық қүйіндегі қалады. Абай болыңыз!

- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын, поліэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балаларға поліэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніз. Тұншығу қаупі бар!

- Мультистайлдер балалардың пайдаланымына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрганда балалардың жұмыс берінен, құрылғының корпусына, желі бауына немесе желі бауының ашасына тиоіне рұқсат берменіз.
- Егер жұмыс істеп тұрган құралдың маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар жүрген болса, онда ерекше зейінді болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың тәжірибелі немесе білімі болмаған кезде, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе нұскäuлығында болмаса, пайдалануға арналмаған.
- Желі бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Желі бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстырыу тиіс.
- Құрылғыны өз берітізбен жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өз берітізбен бөлшектеменіз, кез келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлаганнан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны зақымдан алмас үшін тек зауыттық қаптамасының ішінде тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салыңын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қол жетімсіз жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТҮЙЙІМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

Құрылғыны көрі температурада тасымалдаған-нан немесе сақтаганнан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдаланар алдында 3 сағат күтіңіз.

- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтаңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Қуаттандыру баусымының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Құрылғының көрсетілген қуаттандыру кернеуі параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жиіліктегі электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша әрекет қажет емес.
- Шаңды жою үшін құрылғыны таза, аздап дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Құрылғыны пайдалану барысында желі бауын толық ұзындығы бойынша тарқатыңыз.

МУЛЬТИСТАЙЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Мультистайлдерді ұзын шашқа, сондай-ақ орта ұзындықтарғы шашқа да пайдаланыңыз.

- Мультистайлдерді тегіс, орнықты, термотөзімді бетке орналастырыңыз. Жұмыс беттері (1) мен сыртқы беттері тез балқытын немесе тез тұтанатын заттармен жаңастаудың қадағаланызы.
- Құрылғыны боялмаған және шашқа арналған химиялық заттармен бұйраланбаған, сау шашты реттеу үшін пайдаланыңыз.
- Егер шаш боялған немесе химиялық бұйралуға ұшыраған болса, мультистайлдерді сирек пайдаланыңыз.
- Шашты түзер алдында оларды сусабынмен жуыңыз, сұлгімен сүртіңіз, фенмен кептіріңіз және тараңыз.
- Суга арналған сыйымдылықты (6) шешіп алыңыз (сур. 1).
- Қақпақты ашып, сыйымдылықты (6) сумен толтырыңыз.
- Қақпақты жауып, сыйымдылықты (6) орнына қойыңыз.

Ескертпе: тұрмыстық су сүзгілерімен тазартылған суды немесе тұндырылған қайнатылған суды қолданыңыз.

- Құрылғыны ашу үшін тұтқаларды (2) қысыңыз және бекіту батырмасын (3) «» басыңыз.

- Гофре қысқашта тегіс, тұрақты және термотөзімді бетке қойыныз.
- Қуаттандыру бауының ашасын (5) электр розеткасына салыныз.
- Құрылғыны қосыныз, ол үшін қосу/өшірү батырмасын (10) «» басып ұстап тұрыңыз, дисплейде (5) цифрлық таңбалар жұмыс беттерінің қыздыру температурасы (1) «180» градусты көрсетеді, «180» градус температура әдепті бойынша орнатылады.

Ескерту: Қажет болғанда «-/+» (9) батырмаларын басу арқылы жұмыс беттерін (1) қыздырудың қажетті температурасын орнатыңыз.

Жұмыс беттері (1) температурасын орнату диапазоны 80°C бастап 230°C дейін.

Шаш түрі	Температура
Закымдалған, боялған, түссіз-дендрілген, жуқа	тан +190 °C-қа дейін
Қалыпты	+190 °C-тан +210 °C-қа дейін
Көсіби реттеу үшін	+210° С-тан +230° С-қа дейін

• Бірнеше пайдалы кеңестер

- Құрылғыны құрғақ шашты реттеу үшін ғана қолданыңыз, егер шаш дымық болса, қыздырылған беттермен жаңасқанда, сыйықтық бірден қайнап, шашты зақымдайды.
- Шашты реттеуге арналған термоқорғаныс құралдарын қолдану ұсынылады.

- Аптасына бірнеше рет қоректік, ылғалдандыратын немесе қалпына келтіретін шашқа арналған маска жасаңыз.
- Шашты жуғаннан кейін, оларды шөп қайнатын-дышымен шайыңыз. Ақшыл шаш үшін түймедақ қайнатындысы, қараларға — сәлбен, емен қабығы немесе құлмақ қайнатындысы ұсынылады. Шаштың барлық түрлеріне арналған әмбебап құрал, бұл қалақай қайнатындысы.

ШАШТЫ ТҮЗЕТУ

- Шашты ені 5–7 см тарамдарға бөліңіз.
- Құрылғыны қосыныз, жұмыс беттерінің қажетті қыздыру температурасын орнатыңыз (1) ол үшін батырмаларды (9) «+/-» басыңыз, орнатылған температура дисплейде (7) көрсетіледі
- Шаш тарамын жұмыс пластиналары (1) арасына салыңыз.
- Жұмыс пластиналарын (1) күш салмай қысыңыз және оларды шаш тарамының соңына дейін өткізіңіз.
- Шаштың барлық тарамдарын түзетіңіз.
- Шашты жеңіл ылғалдандыру үшін шаш тарамдарын түзету кезінде бу беру функциясын қолданыңыз.
- Жұмыс кезінде бу шығару батырмасын (8) «» басыңыз, бу шығаруды тоқтату үшін бу шығару батырмасын (8) «» босатыңыз. Егер бу шығару жүргізілмесе, сыйымдылықтағы (6) судың бар-жоғын тексеріңіз.
- Шашты сәндеудің соңы реттеуі немесе лак жағу алдында шашты суытыңыз.

- Түзеткіштің ыстық беттерін бетке, мойынға және дененің басқа бөліктеріне жанасуынан аулақ болыңыз.

Гофре сәндеу

- Шашты ені 5–7 см тарамдарға бөлініз.
- Шаштың тамырынан бастап, шаштың тарамдарға бөлініз, шаштың тарамдарын жұмыс беттерінің арасына (1) салыңыз, тұтқаларды (2) қысыңыз. Абайлық сақтаңыз ыстық беттердің бас терісімен жанасуына жол берменіз, бірақ сонымен қатар гофре қысқашты шаштың тамырынан алыс орналасуын болдырмаңыз, әйтпесе түбіріне жақын иірімдердің көлемі шықпайды.
- Шаш тарамдарының әр бөлігіндегі 5 секундтан артық тұрманыз.
- Құрылғының қолданғаннан кейін қосу/өшірү батырмасын (10) «» басып үстап тұрыңыз, осы ретте дисплейде (7) таңбалары «OFF» пайда болады, қуаттандыру бауының ашасын (5) электр розеткасынан сұрып алыңыз. Құрылғыны салындытыңыз.
- **Ескертпе:**
 - егер құрылғы қолданылмаса, оны әрқашан өшіріп, қуаттандыру сымының ашасын (5) электр розеткасынан сұрып алып отырыңыз, егер сіз оны өшіруді ұмтып кетсөніз, онда гофре қысқыш 60 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.
 - ешқашан қосылған құрылғыны қарасуыз қалдырмаңыз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Тазалау алдында құрылғыны сөндіріңіз, розеткаданқуаттандыру бауының ашасын (5) сұрыңыз және оны толығымен сұтыңыз.
- Құрылғыны, қуаттандыру баусымын (5) және қуаттандыру баусымының ашасын (5) суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға тыым салынады.
- Құрылғының корпусын және жұмыс беттерін (1) тазалау үшін, абразивті тазалау құралдарын немесе еріткіштерді пайдалануға тыым салынады.
- Мультистайлдерді сөл дымқыл жұмсақ матамен сүртіп, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

САҚТАУ

- Құрылғыны сақтауға алып қою алдында, оны толық сұтыңыз және тазалаңыз.
- Қуаттандыру баусымын (5) құрылғының корпусына орамаңыз, себебі бұл оның зақымдалуына немесе құрылғының корпусына зақым келтіруі мүмкін.
- Гофре қысқашты сақтау кезінде жұмыс беттерін (1) қосып қысыңыз және бекітіш батырмасын (3) «» басыңыз.
- Сақтауға қолайлы болуы үшін іліп қоюға арналған ілмегі (4) қарастырылған, осы күйінде құрылғыға су тимейтін болса ғана сонда сақтауға болады.
- Құрылғыны салыңын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қол жетімсіз жерінде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫФЫ

- Мультистайлер — 1 дн.
- Нұсқаулық — 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қуаттандыру көрнеүі: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Номиналды тұтыну куаты: 80 Вт



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты жуынаңын бөлмеде, душта, бассейнде ж. т. б. жерлерде судың қасында пайдалануға болмайды.

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдаға асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құрылғының немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жиынтықта кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдetteгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамацыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан өрі пайдаға асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдаға асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өндөлетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді пайдаға асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметініне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші құрылғының жалпы жұмыс ұстанындарына әсер етпейтін дизайнды, алдын ала ескертүсіз құрастырылымын және техникалық сипаттамаларды өзгерту құқығын өзінде сақтайты.

Құралдың қызмет ету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгінү керек.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем

лицо: ООО «Грантэп»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru

