



FIRSTAUSTRIA®

FA-5628-7

**INSTRUCTION MANUAL
STEAM IRON**

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРОВОЙ УТЮГ**



ENGLISH..... PAGE 2
РУССКИЙ СТР. 7



Класс защиты I
Safety class I



МЫ ВАМ БЛАГОДАРНЫ ЗА
ПОКУПКУ ОРИГИНАЛЬНОГО
ИЗДЕЛИЯ КОМПАНИИ
TZE FIRST AUSTRIA®
только подлинники с этим

**Thank you for buying
an ORIGINAL Product of
TZE FIRST AUSTRIA®**
Only GENUINE with this

Danke für den Kauf eines
ORIGINAL Produktes von
TZE FIRST AUSTRIA®
Nur ECHT mit diesem

INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS

- Disconnect the iron from the wall outlet for filling in water or when you remove the water after use.
- The iron must be used and resetted on a stable surface.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
- The iron can not be used if it has been dropped, causing visible signs of damage and leaking.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Keep the iron and its cord out of the reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.
- The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.

 **CAUTION: the surface is liable to get hot during use!**

- Please read all instructions carefully before using the appliance for the first time.
- Before connecting the appliance, check if the voltage indicated on the rating plate corresponds with the mains voltage in your home.
- Do not use appliance for other than intended use.
- The iron should always be switched off before connecting or disconnecting from the power supply. Do not pull on the cord to disconnect the plug from the wall socket.
- Do not use the iron when it is damaged in any way. Do not operate the iron with a damaged cord or plug. Do not replace the power cord or any other parts by yourself. Bring the iron to the nearest authorized service facility or to the shop where you bought it, as special tools are required for repair.
- When you have finished ironing or when you only leave it for a short while:
 - turn the steam control knob to position “X”,
 - stand the iron upright,
 - disconnect the iron from the wall outlet.
- Do not allow children to touch the iron or the power cord when ironing.
- Do not immerse the iron or the cord into water or any other liquid.
- Do not touch hot metal parts, hot water or steam. These parts become hot and may cause burns. Take care if you turn the iron upside down: there may be hot water in the tank.
- The plug and cord should not be allowed to touch the hot sole plate. Let the iron cool down completely before taking it away. Roll the power cord around the iron for storage.
- To avoid an overloaded circuit, do not operate another high voltage appliance in the same electric circuit.
- Never use an extension power cord set that is not approved by a competent authority. The cord should be rated for 10A (Europe) or 15A (America), cords rated for less amperage may overheat. The cord should be arranged in a way that it cannot be pulled or tripped over.
- The iron is for household use only.

SAVE THE INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

DESCRIPTION OF PARTS (see fig. 1)

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. Spray Button | 5. Spray Nozzle | 9. Water Tank |
| 2. Burst of Steam Button | 6. Max. Water Level | 10. Ready Light |
| 3. Steam Control Knob | 7. Soleplate | 11. Self Cleaning Button |
| 4. Water Fill Opening | 8. Temperature Dial | |

Notes:

- Some parts of the iron have been slightly greased and as result the iron may smoke slightly when switched on for the first time. It will not happen again after a few uses.
- Before using for the first time, remove any protective films or stickers from the sole plate and the cabinet. Then clean the sole plate with a soft cloth.
- When using the iron for the first time, test it on an old piece of fabric to ensure that the sole plate and water tank are completely clean.

IRONING

Important: Have you read the section "Important Safeguards"?

CHOICE OF WATER

If the water in your area is particularly hard, it is advisable to use distilled or demineralized water. Do not use chemically descaled water or any other liquids for refilling. Do not use chemical additives, scented substances or decalcifiers. Failure to comply with the above-mentioned regulations leads to the loss of guarantee.

HOW TO FILL IN WATER

- Turn the steam control knob to the "⊗" position.
- Fill in water through the inlet.
- Fill up to the maximum level "MAX" of the water tank.

Important: Empty the watertank after use.

TEMPERATURE CONTROL SETTING

SETTING	FABRIC	RECOMMENDATION
•	Acetate/Nylon	Dry iron on reverse side
••	Silk/Nylon	Dry iron on reverse side
min	Rayon	Check garment label and follow manufacturer's instructions
••	Wool/Polyester	Steam iron on wrong side or use pressing cloth
•••	Cottons	Steam iron or dry iron while fabric is damp until dry. Iron dark fabrics on wrong side to avoid shine
•••	Linen	Steam iron or dry iron while fabric is damp until dry. Iron dark fabrics on wrong side to avoid shine. Iron table linens on right side

- Always check first to see whether a label with ironing instructions is attached to the article to be ironed. Follow these instruction in all cases.
- If the ironing instruction are missing, then the table below may help you.
- First you should sort the laundry: Wool with wool, Cotton with cotton etc. Start ironing the fabrics requiring the lowest temperature and progress to the higher ones because the iron heats up quicker than it cools down.
- If the fabric consist of various kinds of fibres (e.g. cotton with polyester) you must always select the lowest ironing temperature of the composition of those fibres.

SETTING THE TEMPERATURE

- Insert the plug in the wall socket and stand the iron upright.
- Turn the temperature control knob to the correct temperature.
- The correct temperature will be reached when the pilot light has turned off. The pilot light will be on and off from time to time indicating that the selected temperature is being maintained.

SPRAYING

This function can be used any time and it does not affect the ironing temperature.

- Fill water into the iron as described above.
- Aim the nozzle to the garment.
- Press the spray knob.

STEAM IRONING

This function can be used only at higher ironing temperature.

- Fill water into the iron as described above.
- Stand the iron on its rear side.
- Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
- Turn the temperature control to appropriate fabric setting.
- The pilot light turns off when the required temperature is reached. The iron is ready for use.
- Turn the steam knob to the required position, steam starts coming out from the holes in the sole plate.

Notice: With conventional steam ironing, water may leak from the sole plate if a too low temperature has been select. If this happens, turn the temperature control to the advise position. Steam will recommence as soon as the appropriate temperature has been reached.

BURST OF STEAM

This function provides an extra amount of steam to remove stubborn wrinkles.

- Fill the iron with water as described above.
- Turn the temperature control to the position for steam ironing.
- The pilot light turns off when the required temperature is reached.
- The iron is ready for use.
- Press the steam control knob once.
- Steam will penetrate into the garment removing the wrinkles.
- Wait a few seconds before pressing the steam control knob again when there are stubborn wrinkles.

Usually all wrinkles can be removed within three pressings.

By pressing the shot-steam button at intervals you can also iron vertically (curtains, hung garments, etc.)

DRY IRONING

- Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
- Ensure that the steam control knob is in position "⊗".
- Select the setting on the temperature control.
- When the pilot light turns off, the required temperature is reached. The iron is ready for use.

CARE AND CLEANING

1. Disconnect the iron from the wall outlet and let it cool down completely.
2. Deposits and other residues on the sole plate can be removed with a rough cloth soaked in a vinegar/water solution.
3. The casting may be wiped with a damp cloth and then polished with a dry one.
4. Never use any abrasives to clean the sole plate.
5. Keep the sole plate smooth: avoid hard contact with metal objects.

STORAGE

- Turn the temperature control to "MIN" and set the steam control knob to position "⊗" (= no steam)
- Disconnect the iron from the wall outlet.
- Pour any remaining water out of the water tank.
- Stand the iron upright and let it cool down completely.
- The power cord can be wound around the iron.
- Always store the iron in an upright position.

SELF CLEANING

You can use the self-clean function to remove scale and impurities.

Use the self-clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard, the self-clean function should be used more frequently.

- Make sure the appliance is unplugged.
 - Set the steam control knob to position “”.
 - Fill the water tank to maximum level.
 - Select the maximum ironing temperature.
 - Put the plug in the wall socket.
 - Unplug the iron when the amber temperature pilot light has gone out.
 - Hold the iron over the sink, press and hold the self-clean button and gently shake the iron and fro. (Steam and boiling water will come out of the soleplate. Impurities and flakes (if any) will be flushed out.)
 - Release the self-clean button as soon as all water in the tank has been used up.
- Repeat the self-clean process if the iron still contains a lot of impurities.

ANTI-DRIP:

This iron is equipped with a drip stop function: the iron automatically stops steaming when the temperature is too low to prevent water from dripping out of the soleplate.

ANTI-CALC:

The Anti-calc function filtrate the minerals from the water to prevent mineral residue build up at the steam chamber.

SPECIFICATIONS

Power: 220-240V • 50-60Hz • 2200-2600W

 **Environment friendly disposal**

 You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations:
 hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

Для разглаживания складок и заминов на одежде.

Не для коммерческого и промышленного использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.
- Используйте утюг только по его прямому назначению.
- Перед включением убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Подключайте прибор к электрической розетке имеющей надежный контакт и заземление.
- Во избежание возникновения пожара не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- Во избежание перегрузки электросети не включайте одновременно с прибором несколько устройств с большой потребляемой мощностью.
- Для залива воды отключите прибор от электросети.
- Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества.
- Устанавливайте прибор на ровную поверхность, исключающую возможность падения и опрокидывания.
- Не используйте прибор если он имеет механические повреждения, а так же нарушения целостности сетевого шнура и вилки.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Запрещается использование прибора детьми, а так же лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями.
- В случае неисправности ремонт прибора должен осуществляться только авторизованными сервисными центрами. Самостоятельный ремонт запрещен.
- Во время работы прибора происходит высокотемпературный нагрев подошвы. Во избежание ожогов запрещается до полного охлаждения подошвы прикасаться к ней руками и другими частями тела.
- По окончании использования прибора отключите его от электросети, дайте полностью остыть, слейте воду из резервуара
- Храните устройство в месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Изделием разрешается пользоваться детям от 8 лет, а равно взрослым людям со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людям, не имеющим знаний и опыта работы с подобными устройствами, только под присмотром ответственных лиц и только после инструктажа относительно безопасной эксплуатации изделия и связанных с этим рисков. Не разрешайте детям играть с изделием. Не разрешайте детям чистить или другим образом обслуживать изделие без присмотра.
- Когда утюг подключен к сети или остывает, держите его и шнур питания вне досягаемости детей младше 8 лет.

 **ВНИМАНИЕ!** Во время эксплуатации поверхность сильно нагревается!
СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕЙ КОНСУЛЬТАЦИИ.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (рис. 1)

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1. Кнопка распыления воды | 5. Разбрзгиватель воды | 9. Резервуар для воды |
| 2. Кнопка подачи пара | 6. Уровень максимального заполнения резервуара водой | 10. Индикатор вкл./выкл. электропитания |
| 3. Регулятор постоянной подачи пара | | 11. Кнопка самоочистки |
| 4. Крышка заливочного отверстия | 7. Подошва | |
| | 8. Регулятор температуры | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Некоторые части утюга легко смазаны жиром, и как результат утюг может дымиться, когда его включают первый раз. После нескольких раз это прекратится.
- Перед первоначальным использованием, уберите все наклейки и этикетки с фундаментальной платы и стенок. После этого протрите плату мягкой тканью.
- При первичном использовании утюга, проверьте его на старом кусочке материала для проверки, что нижняя плата и водяной танк - абсолютно чистые.

ВЫБОР ВОДЫ

Если вода в вашем районе очень жесткая, рекомендуется пользоваться дистиллированной или диминерализованной водой. Не употребляйте воду, химическим образом очищенную от накипи, или другие жидкости, для заполнения. Не используйте химически действующие присадки, ароматизированные вещества или декальцификаторы. Не соблюдение вышеупомянутых правил приводит к потере гарантии.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ВОДЫ

- Отключите утюг от стенной розетки.
- Поставьте кнопку регуляции пара в положение “”.
- Заполните водой через отверстие.
 - Наполните до уровня максимума “MAX” водяного танка.

Важно: Вылейте воду после употребления.

ЭТИКЕТКА	МАТЕРИАЛ	ВОЛОКНА
●	Синтетика	Акрилик; Модакрил; Полипропилен; Полиуретан
●●	Синтетика Шёлк Шерсть	Ацетат; Триацетат Купро; Полиамид (нейлон); Полиэстер; Модалы; Вискоза (искусственный шёлк) Шёлк Шерсть
●●●	Хлопок Лён	Хлопок Лён

ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНИЯ

- Всегда сначала проверьте ярлык с инструкциями по глажке на предмете одежды.
- Если указаний таких не имеется, тогда следующая таблица может Вам помочь.
- Сначала разберите стирку: шерсть идет с шерстью, хлопок - с хлопком, и т.д. Начните глажку с предметов, нуждающихся в самых низких температурах и прогрессируйте на более высокие, т.к. утюг нагревается быстрее, чем он охлаждается.
- Если материал состоит из различных видов волокна (например, хлопок с полиэстером), всегда выберите нижнюю температуру для глажки из сочетания этих волокон.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Установите прибор в вертикальное положение
- Подключите прибор к электросети
- Поворотом регулятора 8 установите требуемую температуру глажения, при этом загорится индикатор 10
- Когда подошва утюга 7 нагреется до установленной температуры, индикатор 10 погаснет, можно приступать к глажению

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

Этой функцией можно пользоваться в любое время и это не влияет на температуру глажки.

- Заполните утюг водой, как указано выше.
- Направьте носик на одежду.
- Нажмите на кнопку регулировки разбрзгивания.

ПАРОВАЯ ГЛАЖКА

Внимание: Данную функцию можно использовать только при максимальной температуре нагрева. При меньшей температуре вода может протекать через подошву.

- Заполните водой резервуар 9
- Установите прибор в вертикальное положение
- Подключите прибор к электросети с соблюдением правил безопасности
- Установите регулятором 8 максимальную температуру нагрева (позиция ●●●), при этом загорится индикатор 10
- Когда подошва 7 нагреется до установленной температуры индикатор 10 погаснет, прибор готов к использованию
- Регулятор 3 переведите в положение постоянной подачи пара, пар начнет выходить из отверстий подошвы, можно приступать к глажке

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПАРА

Внимание: Функция дополнительной подачи пара полезна при разглаживании складок и заминов, позволяет выполнять вертикальное отпаривание. Использование возможно только при максимальном нагреве прибора.

- Заполните водой резервуар 9
- Установите прибор в вертикальное положение
- Подключите прибор к электросети с соблюдением правил безопасности
- Установите регулятором 8 максимальную температуру нагрева (позиция ●●●), при этом загорится индикатор 10
- Когда прибор нагреется до установленной температуры индикатор 10 погаснет, можно приступать к глажке
- Во время глажки нажмите один раз на кнопку 2, дополнительный пар интенсивно начнет поступать через отверстия в подошве.
- Во избежание вытекания воды через паровые отверстия нажмите кнопку 2 для интенсивной подачи пара с интервалом не менее 5 сек.

СУХАЯ ГЛАЖКА

- Подключите прибор к электросети с соблюдением правил безопасности
- Отключите регулятором 3 подачу пара
- Выберите регулятором 8 температуру нагрева подошвы 7
- При достижении установленной температуры индикатор 10 погаснет, прибор готов к использованию

Внимание: При использовании прибора индикатор 10 время от времени будет включаться и отключаться. Это означает, что происходит нагрев подошвы до установленной температуры, после остывания во время глажки

УХОД И ЧИСТКА

- Отключите прибор от электросети и дайте ему охладиться
- Остатки грязи и отложения на нижней плате можно удалить с помощью жёсткой ткани, намоченной в растворе из воды с уксусом.
- Можно вытереть отложения влажной тряпкой и отполировать сухой.
- Никогда не пользуйтесь абразивами для чистки фундаментальной платы.
- Содержите плату в гладком состоянии; избегайте контакта с металлическими предметами.

ХРАНЕНИЕ

- Поставьте регулятор температуры на "MIN" и настройте кнопку пара на позицию "⊗" (= нет пара).
- Отключите прибор от электросети
- Вылейте оставшуюся воду из водяного танка.
- Поставьте утюг в вертикальное положение и дайте ему полностью охладиться
- Можете завернуть шнур вокруг утюга.
- Всегда храните утюг в стоячем положении.

ФУНКЦИЯ САМОЧИСТКИ:

Вы можете воспользоваться функцией самоочищения для удаления накипи и загрязнений.

Используйте эту функцию один раз в две недели. Если у вас очень жесткая вода, функцию самоочистки надо использовать более часто.

- Убедитесь, что устройство отключено от сети.
- Установите рукоятку пара в положение "⊗"
- Заполните водяной бак до максимального уровня.
- Установите максимальную температуру гладки.
- Подключите прибор к электросети
- Отключите прибор от электросети когда погаснет индикатор 10
- Держите утюг над раковиной, держа нажатой кнопку самоочищения и слегка покачивая утюгом. Пар и кипящая вода выйдут из подошвы. Загрязнения (если они есть) будут удалены.
- Отпустите кнопку самоочищения сразу после выхода всей воды.
- Повторите процедуру самоочищения, если утюг еще содержит загрязнения.

ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫТЕКАНИЯ ВОДЫ:

Этот утюг оснащен функцией предотвращения вытекания воды: утюг автоматически прекращает подачу пара, если температура слишком низкая для предотвращения вытекания воды с гладящей поверхности.

ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЯ ИЗВЕСТИ:

Функция предотвращения отложения известия очищает воду от минералов для предотвращения отложения минералов в паровой камере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2200-2600 Вт

Электропитание: 220-240В, 50-60Гц

 Экологическая утилизация: Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Помните о соблюдении местных правил: Отправьте неработающее

электрооборудование в соответствующие центры утилизации.

Хранение:

Рекомендуется хранить в закрытом сухом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров.

Транспортировка:

К данному прибору специальные правила перевозки не применяются. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падений, ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Срок службы прибора – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель:

Компания Тиметрон Австрия (Timetron GesmbH)

Адрес:

Раймундгассе 1/8, 1020, Вена, Австрия (Raimundgasse 1/8, 1020 Vienna, Austria)

Сделано в Китае

Дата производства указана на упаковке

Импортеры:

ООО «Грантэл»

143912, Московская область, г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ул. Шоссе Энтузиастов, вл.1а, тел. +7 (495) 788 35 28

В случае неисправности изделия необходимо обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр.

За информацией о ближайшем сервисном центре обращайтесь к продавцу.

