

ЭЛЕКТРОБРИТВА



Руководство по эксплуатации

БЕРДСК - 3319АС

ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzb01@mail.ru

нические повреждения), а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.

9.5 Электробритва с прорезанным ножом или срезанным поводком не подлежит гарантийному ремонту.

9.6 Электробритва, не очищенная от срезанной щетины, пыли и грязи к гарантийному обслуживанию не принимается.

9.7 При обнаружении неисправности (заводского дефекта) в течение гарантийного срока, отшлифите электробритву изготовителю для осуществления бесплатного гарантийного обслуживания.

10. УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА И ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не выбрасывайте прибор, сдайте его в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Прибор содержит материалы, пригодные для вторичного использования и аккумуляторы, которые могут содержать опасные вещества для окружающей среды.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Электробритва изготовлена в соответствии с ГОСТ 9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска 01.2023

Продан _____ г. _____ 202__ г.
« _____ » _____

Штамп магазина

Продавец _____
Подпись продавца

И изготовитель Hangzhou Apnel Appliance Co., LTD
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzb01@mail.ru

недоступном прямому солнечному свету. Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.

7.3 Транспортировку прибора производить в чехле, защитный колпачок обязательно должен быть одет на ножевой блок, чтобы исключить повреждение ножевого блока. Исключить при транспортировке падение и сотрясение прибора.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	Вы только что прибору рели устройство или оно не использовалось в течение более 3 месяцев	Зарядите аккумулятор согласно пункту 5.2
Прибор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки	Рабочий цикл аккумулятора подошел к концу Недостаточно заряжен аккумулятор	Обратиться в сервисный центр Зарядить аккумулятор п. 5.2
При включении электробритва издает неприятный шум	Отсутствие смазки на ножках Вероятнее всего вы разобрали и собрали ножевой блок, и затем неправильно его собрали.	Смазать ножи согласно п. 6 Если вы разобрали и собрали ножевой блок, то сделайте разборку и сборку заново. Если вы перепутали подважные ножи, их притирка займет какое то время (около двух недель)

Если вышеуказанные меры не устранили неисправность, необходимо обратиться в сервисный центр.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, завод-изготовитель гарантирует нормальную работу электробритвы в течение 1-го года со дня приобретения.

9.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с ответкой магазина о продаже претензии заводом не принимаются.

9.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

9.4 Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана повреждением от неправильного или небрежного обращения (любые меха-

Внимание! Для увеличения срока службы аккумуляторов не оставляйте адаптер включенным в электрическую сеть после полной зарядки.

5.2.3 Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают автономное бритье в течение 60 минут.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Внимание! Бреющий блок достаточно легко чистится кисточкой и продувается. Снимите бреющий блок, как указано выше в п. 5.1.5 и проведите его очистку.

Разбирать бреющий блок не рекомендуется, помните, каждая пара ножей по специальной технологии прикатана друг к другу, произвольная их сборка приводит к потере режущих свойств пары. Потребуется несколько недель для восстановления первоначального качества бритья.

Рекомендуется нанести одну каплю масла на каждую режущую головку. Это защитит от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани. Рекомендуется нанести одну каплю масла на каждую режущую головку. Для смазки можно использовать обычные минеральные или синтетические масла, с низкой вязкостью (типа И20А, СР-32). Эффективным является силиконовое масло. Смазка защитит от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

Не использовать масло с резким запахом!
Не использовать растительные масла никогда!
Наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

7.1 Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5 °С до 35 °С.

7.2 Электробритву храните в чехле при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Бреющая головка (неподвижный нож)
2. Блок бреющей головки
3. Кнопка включения/выключения
4. Индикатор
5. Разъем для подключения шнура для зарядки
6. Шнур для зарядки (USB – Type C)
7. Кисточка

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Электробритва модель «БЕРДСК»-3319АС – электроприбор личной гигиены, предназначенный для бритья.
- 1.2 Перед использованием электробритвы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

- 1.3 Перед первым применением протрите нож-сетку салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.
- 1.4 Помните, требуется не менее двух недель для привыкания кожи лица к особенностям бритья электробритвой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1 По типу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.
- 2.2 По влагозащищенности прибор соответствует ГОСТ 14254-96 (IEC 60529, DIN 40050), степень защиты IPX6, ножевой блок можно мыть под струей воды.
- 2.3 Прибор работает от Li-Ion аккумуляторов постоянного тока напряжением 3,7В.
- 2.4 Входные параметры для зарядки аккумулятора 5В, 1А. Зарядка производится от любого источника (через адаптер от мобильного телефона в электрической сети, USB вход компьютера и других устройств с указанными параметрами).
- 2.5 Номинальная потребляемая мощность не более 5Вт.
- 2.6 Время полной зарядки аккумулятора – 1,5ч.
- 2.7 Длительность рабочего цикла без подзарядки 60 минут.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) электробритва -1шт.
- б) защитный колпачок -1шт.
- в) шнур для зарядки -1шт.
- г) руководство по эксплуатации -1шт.
- д) кисточка -1шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. Прибор не предназначен для использования

людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

4.2 Запрещается окунать или погружать электробритву в воду.

4.3 Если вы моете ножевой блок под струей воды, шнур для зарядки обязательно должен быть отключен от электробритвы.

4.4 Запрещается использовать прибор с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания для зарядки или прорезанной сеткой неподвижного ножа.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Бритье

- 5.1.1 Снимите защитный колпачок с головки для бритья.
- 5.1.2 Можно приступить к бритью, нажав кнопку включения/выключения, при включении индикатор загорится белым светом, если уровень зарядки низкий, индикатор начнет мигать красным светом, зарядите прибор. Бриться можно и во время зарядки.
- 5.1.3 Брейтесь не торопясь, перемещая электробритву против направления роста волос прижимая ее к лицу. жениями, слегка прижимая ее к лицу.

Внимание! Запрещается открывать, закрывать бреющий блок во время работы электробритвы, это может вызвать поломку привода и ножей.

5.1.4 После бритья выключите электробритву, нажав кнопку включения/выключения.

5.1.5 Почистите бреющий блок аккуратно снов его, держа пальцами с трех сторон и потянув вверх (рис. 1), крепление бреющего блока осуществляется за счет постоянных магнитов. Почистите его кисточкой




Рис. 1. Магнитное крепление бреющего блока

или помойте под струей холодной воды. Оденьте блок обратно.

5.1.6 После использования прибора наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

5.2 Зарядка аккумуляторов

Внимание!

- 1) Не заряжайте электробритву под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов; Если электробритва находилась в дорожном чехле, то снимите его на время зарядки;
- 2) Температура помещения для зарядки аккумуляторов и хранения электробритвы и адаптера должна быть от + 5 °С до + 35 °С.
- 5.2.1 Вставьте шнур для зарядки разъемом «Type C» в электробритву, а разъемом USB в адаптер, с указанными параметрами (5В, 1А) или USB вход компьютера, после чего вставьте вилку адаптера в розетку электрической сети, во время зарядки индикатор горит красным светом. Дня полной зарядки аккумулятора требуется 1,5 часа. Когда аккумулятор полностью заряжен индикатор загорается белым светом.
- 5.2.2 После зарядки, отсоедините шнур от источника питания.