

Назначение устройства
Электрический бытовой фен предназначен для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Меры предосторожности
Чтобы снизить риск возникновения неисправностей, поражения электрическим током, травм, пожара и повреждения оборудования или имущества, обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности:

Описание символов

Предупреждение
Обращайте внимание на потенциальные опасности, которые могут привести к серьезным травмам и летальному исходу.

Примечание
Указывает на риск возникновения незначительных травм.

Уведомление о запрещенных действиях

Уведомление о необходимости соблюдать определенные правила для безопасной эксплуатации продукта.

Предупреждение
Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.

Не позволяйте детям играть с устройством.

Предупреждение

- Не позволяйте детям выполнять чистку устройства и другие действия по уходу за ним без присмотра взрослых.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой. С целью замены шнура питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Если прибор используется в ванной комнате, отключайте его от сети после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен. Для дополнительной защиты рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током, не превышающим 30 мА, в электрической цепи, снабжающей ванную комнату. Обратитесь к квалифицированному специалисту за помощью.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электропитание.
- Не вставляйте и не вынимайте шнур электропитания мокрыми руками, поскольку это может привести к поражению электрическим током и травмам.
- Не используйте фен вблизи источников газа или других легко воспламеняющихся продуктов (например, личи, веер, растворители краски, аэрозоли).
- Не оставляйте фен без присмотра.
- Запрещено ломать, видоизменять, скручивать, тянуть, скручивать, сдавливать шнур питания, а также класть на него тяжелые предметы. Подобные действия могут привести к поражению электрическим током или возникновению пожара в результате короткого замыкания.
- Не позволяйте детям играть с устройством.

Предупреждение

- Не ставьте включенный фен отверстием забора воздуха вниз, поскольку он нагревательный элемент может перегреться и привести к пожару.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия выхода и забора воздуха и не блокируйте их, поскольку это может привести к ожогам, поражению электрическим током или возникновению пожара в результате короткого замыкания.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте и не храните фен в помещениях с высокой влажностью.
- Содержите фен в условиях полной сухости.
- Не используйте фен мокрыми руками, поскольку это может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара в результате короткого замыкания.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электропитание.
- Не используйте фен вблизи источников газа или других легко воспламеняющихся продуктов (например, личи, веер, растворители краски, аэрозоли).
- Не вставляйте и не вынимайте шнур электропитания мокрыми руками, поскольку это может привести к поражению электрическим током и травмам.
- Не оставляйте включенный фен без присмотра.
- Храните фен в недоступном для детей месте.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Предупреждение

- Не ставьте включенный фен отверстием забора воздуха вниз, поскольку он нагревательный элемент может перегреться и привести к пожару.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать, разбирать или вносить изменения в конструкцию фена; поскольку это может привести к травмам и дать прибору сесть перед дальнейшим использованием. После этого необходимо проверить отверстия выхода и забора воздуха на наличие ворса и волос, а затем снова включить прибор.
- Не используйте фен, если отверстие забора воздуха повреждено. В противном случае ваши волосы могут попасть в отверстие забора воздуха.
- Подключайте шнур электропитания только к розеткам, не используйте удлинители, поскольку это может привести к поражению электрическим током и возникновению пожара в результате короткого замыкания.
- Содержите фен в условиях полной сухости.
- Не используйте фен вблизи источников газа или других легко воспламеняющихся продуктов (например, личи, веер, растворители краски, аэрозоли).
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электропитание.
- Не вставляйте и не вынимайте шнур электропитания мокрыми руками, поскольку это может привести к поражению электрическим током и травмам.
- Не оставляйте включенный фен без присмотра.
- Храните фен в недоступном для детей месте.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Примечание

Данный фен оснащен системой защиты от перегрева, которая автоматически отключает электропитание при сильном перегреве прибора. При возникновении подобной ситуации необходимо немедленно выключить прибор, отсоединить его от сети электропитания и дать прибору сесть перед дальнейшим использованием. После этого необходимо проверить отверстия выхода и забора воздуха на наличие ворса и волос, а затем снова включить прибор.

Примечание

В процессе работы отверстие выхода воздуха и насадка-концентратор могут сильно нагреваться, поэтому не дотрагивайтесь до них руками во избежание получения ожогов.

Не роняйте, не ударяйте фен, поскольку это может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара в результате короткого замыкания.

Не используйте фен вблизи ванн, душей, раковин или других емкостей, содержащих воду.

Подключайте шнур электропитания только к розеткам, не используйте удлинители, поскольку это может привести к поражению электрическим током и возникновению пожара в результате короткого замыкания.

Содержите фен в условиях полной сухости.

Не используйте фен вблизи источников газа или других легко воспламеняющихся продуктов (например, личи, веер, растворители краски, аэрозоли).

При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электропитание.

Не вставляйте и не вынимайте шнур электропитания мокрыми руками, поскольку это может привести к поражению электрическим током и травмам.

Не оставляйте включенный фен без присмотра.

Храните фен в недоступном для детей месте.

Дальнейшее использование продукта в таком состоянии может привести к поражению электрическим током, травмам или возникновению пожара в результате короткого замыкания.

Примечание

Внешний вид устройства

Данный фен оснащен функцией ионизации, которая ухаживает за волосами, снимает статическое электричество, защищает от пересушивания, склоняет чешуйки и делает волосы более здоровыми и блестящими.

1. Микроскопические частицы, на которые разбивается вода под воздействием ионов воды, впитывается в структуру волоса, а оставшаяся влага испаряется.

2. Во всех трех температурных режимах фен выдувает воздух, содержащий ионы воды. Во время работы горит индикатор функции ионизации.

3. Во время генерации ионов воды могут возникать следующие последствия:

- Из отверстия выхода воздуха выдуваются мельчайшие капли воды.
- В процессе работы фена появляется своеобразный запах, не влияющий на здоровье человека.


4. Эффект от ионизации может быть малозаметным для следующих типов волос:

- Натуральные кудрявые волосы.
- Выпадающие волосы.
- Густые волосы.
- Волосы после химической завивки, выполненной менее 3-4 месяцев назад.
- Короткие волосы.

Особенности

Фен Mi Ionic Hair Dryer

Руководство пользователя



1

2

3

4

5

6

7


8

Особенности

Ионы воды образуются в результате накапливания влаги в воздухе. Однако в некоторых случаях процесс генерации ионов воды может осложниться неблагоприятными условиями окружающей среды. Например, при низкой температуре и влажности вместо ионов воды образуются негативно заряженные ионы из-за сложности извлечения влаги из воздуха.

Инструкция по эксплуатации

1. Убедитесь, что переключатель находится в положении «Выкл.» (O). Затем вставьте штекер шнура электропитания в розетку и установите низкую (I) или среднюю (II) мощность обдува.




9

Инструкция по эксплуатации

2. При включении фен автоматически переходит в режим подачи горячего воздуха, индикатор рядом с переключателем температуры горит оранжевым светом. Чтобы изменить температурный режим, нажмите соответствующую кнопку, как показано на рисунке ниже.



3. В комплект поставки входит магнитная насадка-концентратор, которая легко присоединяется к корпусу и отсоединяется от него, а также вращается на 360 градусов.



10


Инструкция по эксплуатации

4. Перед установкой насадки-концентратора необходимо отключить фен от электросети.

Затем отсоедините или присоедините насадку-концентратор во время использования фена во избежание получения ожогов.



5. Во время сушки убедитесь, что расстояние между волосами и отверстием забора воздуха составляет более 10 см, иначе волосы могут попасть внутрь фена. Чтобы не склеить волосы, держите отверстие выхода воздуха на расстоянии более 5 см от волосного покрова.



11

Инструкция по эксплуатации

6. После использования выключите фен и отсоедините шнур электропитания.



7

Инструкция по эксплуатации

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Инструкция по эксплуатации

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Техническое обслуживание

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Условия гарантийного обслуживания

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Дополнительная информация

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Спецификации и информация о продукте

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19